

**Metz**

HOME ENTERTAINMENT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Für (F)HDTV-Geräte



- Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- Konfiguration



**Metz**  
LCD-TV



**HDTV**

integriert

**HD**  
ready

09/24/08

607 47 0021.A11

Metz - always first class.

# Vielen Dank

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein metz LCD-TV-Gerät entschieden haben.

Wir haben in diesem TV-Gerät eine Menüführung geschaffen, mit der wir Ihnen eine leicht verständliche Bedienoberfläche bereitstellen.

Mit der Taste **INFO** können Sie jederzeit eine Bedienungshilfe aufrufen, die Ihnen bei den Einstellungen weiterhilft.

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie jedoch auf jeden Fall die Kapitel 1 bis 8 der Bedienungsanleitung studieren.

**Dieses LCD-TV-Gerät ist für den „HDTV“-Betrieb ausgerüstet. Mit seinem hochauflösenden Bildschirm und den HDMI-Buchsen bietet es die Möglichkeit HDTV-Sendungen darzustellen.**

**Dieses LCD-TV-Gerät ist HD ready fähig und ermöglicht somit HDTV-Fernsehen.**

 The HD ready Logo is a Trademark of EICTA.

Ihre METZ-WERKE

# Inhaltsverzeichnis

|                        |  |   |    |
|------------------------|--|---|----|
| Alltägliche Handhabung | 1.   | Aufstellhinweise                        | 4  |
|                        | 2.   | Sicherheitshinweise                     | 5  |
|                        | 3.   | Die Fernbedienung                       | 6  |
|                        | 4.   | Alltägliche Handhabung                  | 8  |
|                        | 5.   | Programmwahl                            | 9  |
|                        |  | Programmwahl u. Programmplatzverwaltung | 9  |
|                        |  | Programmwahl über die Programmtabelle   | 9  |
|                        |  | Zurück zum letzten Programm             | 9  |
|                        | 6.   | Bedienhilfe (Information)               | 10 |
|                        | 7.   | Menüsteuerung                           | 11 |
| 8.                     | Videotext                                      | 12                                      |    |
| 9.                     | Betriebsart einstellen                         | 14                                      |    |
| 10.                    | AV Wiedergabe, automatischer Programmwechsel   | 15                                      |    |
| 10.1                   | ... , VCR-Funktion                             | 17                                      |    |
| 10.2                   | ... , MPEG-Rauschreduktion                     | 18                                      |    |
| 10.3                   | ... , UV Shift-Funktion                        | 19                                      |    |
| 10.4                   | ... , Bildformat                               | 20                                      |    |
| 10.5                   | ... , Rauschreduktion                          | 21                                      |    |
| 11.                    | Bildeinstellungen generell                     | 22                                      |    |
| 11.1                   | Bildeinstellungen für Prog. über TV-Menü       | 28                                      |    |
| 11.2                   | Bildeinstellungen für Prog. über Sendertabelle | 29                                      |    |
| 12.                    | Toneinstellungen generell                      | 30                                      |    |
| 12.1                   | Toneinstellungen für Prog. über TV-Menü        | 35                                      |    |
| 12.2                   | Toneinstellungen für Prog. über Sendertabelle  | 38                                      |    |
| 13.                    | Zoomautomatik                                  | 39                                      |    |
| 14.                    | Kindersicherung                                | 40                                      |    |
| 15.                    | Erinnerung                                     | 42                                      |    |
| Erweiterte Bedienung   | 16.  | Zeitsteuerung                           | 43 |
|                        | 16.1   | Uhrzeit/Datum einstellen                | 44 |
|                        | 16.2   | Aufnahmesteuerung                       | 45 |
|                        | 17.  | Sonderfunktionen, Bild im Bild          | 47 |
|                        |  | ... , Normal/Sprache                    | 48 |
|                        |  | ... , JPEG Foto-Anzeige                 | 49 |
|                        |  | ... , Sendung über Timer aufnehmen      | 52 |
|                        |  | ... , Direktaufnahme einer Sendung      | 54 |
|                        |  | ... , Bildformat                        | 55 |
|                        |  | ... , Bildposition                      | 57 |
|                        |  | ... , Audio-/Sprachauswahl              | 58 |
|                        | 18.  | Funktionstasten programmieren           | 59 |
|                        | 19.  | Tonstopp programmieren                  | 60 |
|                        | 19.1   | Data Logic-Einstellungen                | 61 |
|                        | 20.  | EPG (Elektronische Programmzeitung)     | 62 |
|                        | 20.1   | EPG einschalten                         | 62 |
|                        | 20.2   | EPG-Daten sammeln                       | 64 |
| 20.3                   | EPG anwenden                                   | 66                                      |    |
|                        | ... , Sendung auswählen, ansehen, erinnern     | 67                                      |    |
|                        | ... , Programminfo (zur Zeit läuft..)          | 68                                      |    |
|                        | ... , Sendung aufnehmen                        | 69                                      |    |

# Inhaltsverzeichnis

|  |   |    |
|--|---|----|
| <b>Konfiguration</b>                                       | 21. Sprache/Land einstellen . . . . .                       | 70 |
|  | 22. Sender einstellen, Empfangsart einstellen . . . . .     | 71 |
|  | 22.1 Sender einstellen, TV-Standard. . . . .                | 72 |
|  | Sender einstellen, Analog-TV . . . . .                      | 73 |
|  | Sender einstellen, Farbnorm. . . . .                        | 74 |
|  | 22.2 Sender einstellen, Antennenversorgung. . . . .         | 75 |
|  | DVB-T, automatische Suche . . . . .                         | 76 |
|  | Sender einstellen, DVB-T, manuelle Suche . . . . .          | 77 |
|  | 22.3 Sender einstellen, DVB-C, automatische Suche . . . . . | 78 |
|  | Sender einstellen, DVB-C, manuelle Suche . . . . .          | 79 |
|  | 22.4 Sat-Anlage einstellen, Antennenanlage. . . . .         | 80 |
|  | Sat-Anlage einstellen, Einkabel,Unicable . . . . .          | 81 |
|  | Sat-Anlage einstellen, LNB-Versorgung . . . . .             | 82 |
|  | Sat-Anlage einstellen, DiSEqC-Anlage . . . . .              | 83 |
|  | Sat-Anlage einstellen, Satellit auswählen. . . . .          | 84 |
|  | 22.5 Sender einstellen, DVB-S Sucheinstellungen. . . . .    | 85 |
|  | . . . , DVB-S, automatische Suche . . . . .                 | 86 |
|  | . . . , DVB-S, manuelle Suche . . . . .                     | 87 |
|  | . . . , DVB-S, Daten aktualisieren . . . . .                | 88 |
|  | 22.6 Portalsender bei DVB-C und DVB-S . . . . .             | 89 |
|  | 23. Sender-Logo . . . . .                                   | 90 |
|  | 24. Sender sortieren . . . . .                              | 91 |
|  | 25. AV Geräte anmelden. . . . .                             | 92 |
| AV Geräte anmelden, Data Logic . . . . .                   | 93  |    |
| AV Geräte anmelden, Signalart RGB . . . . .                | 94  |    |
| AV Geräte anmelden, Signalart DVI/HDMI . . . . .           | 96  |    |
| AV Geräte anmelden, Signalart YUV . . . . .                | 97  |    |
| 25.1 AV Geräte abmelden. . . . .                           | 98  |    |
| 26. Startprogrammplatz . . . . .                           | 99  |    |
| 27. Ton über HiFi-Verstärker, HiFi-Ausgang. . . . .        | 100   |    |
| Ton über HiFi-Verstärker, Ton über HiFi . . . . .          | 101   |    |
| 28. Anzeigekomfiguration . . . . .                         | 102   |    |
| 29. DVB-Radiobetrieb. . . . .                              | 103   |    |
| 30. Bedienungsumfang . . . . .                             | 104   |    |
| 31. Betrieb ohne Fernbedienung . . . . .                   | 106   |    |
| 31.1 Kopfhörer anschließen . . . . .                       | 106   |    |
| 32. Ton 1, Ton 2 . . . . .                                 | 107   |    |
| 33. Reinigung des Gerätes . . . . .                        | 107   |    |
| 34. Anschlussmöglichkeiten vorne . . . . .                 | 108   |    |
| 34.1 Anschlussmöglichkeiten an der Rückseite . . . . .     | 109   |    |
| 35. Überspielen mit AV-Geräten. . . . .                    | 112   |    |
| 36. Fachbegriffe . . . . .                                 | 114   |    |
| 37. Technische Daten . . . . .                             | 117   |    |
| 38. Nachrüstmöglichkeiten . . . . .                        | 120   |    |
| 39. CA-Modul einführen / entfernen . . . . .               | 121   |    |
| 40. PC anschließen . . . . .                               | 122   |    |
| 40.1 PC-Ton aus den Lautsprechern des TV-Gerätes . . . . . | 124   |    |
| Problem, Mögliche Ursache, Abhilfe. . . . .                | 126   |    |
| Batterie-Entsorgung. . . . .                               | 129   |    |
| Stichwortverzeichnis . . . . .                             | 130   |    |

**Wissenswertes**


# 1. Aufstellhinweise

- Achten Sie darauf, dass kein helles Licht oder Sonnenschein direkt auf den Bildschirm fällt. Es können Spiegelungen entstehen, die die Brillanz des Bildes beeinträchtigen.
- Der günstigste Betrachtungsabstand ist die 3-fache Bildschirmdiagonale, bei Geräten mit
  - 26 Zoll Bildschirm also ca. 2 m.
  - 32 Zoll Bildschirm also ca. 2,4 m.
  - 37 Zoll Bildschirm also ca. 2,8 m
  - 42 Zoll Bildschirm also ca. 3,2 m
- Antennenanschlusskabel und sonstige Bauteile zwischen der fest eingebauten Antennen- / Breitbandsteckdose und dem Rundfunkempfänger (z. B. TV-Gerät, Videorecorder) müssen der Euro-Norm EN 60966-2-4 entsprechen.
- Das verwendete Antennenanschlusskabel sollte ein Schirmungsmaß von mindestens 75 dB besitzen.
- Bei Verwendung nicht zugelassener Kabel und Bauteile erlischt die Betriebserlaubnis des Rundfunkempfängers.
- Verwenden Sie ausschließlich Metz-Gerätefüße zum Aufstellen des LCD-TV-Gerätes.
- Wenn Sie das LCD-TV-Gerät an die Wand hängen wollen, so verwenden Sie die Metz-Wandhalterung (Bestellnr. 604 99 0286.A2) oder eine Zubehör-Wandhalterung entsprechend Ihren Anforderungen. Zusätzlich zu den Zubehör-Wandhalterungen ist die Metz Adapterplatte 013ZM1091 nötig.
- Starker Tabakgenuss am Aufstellort des LCD-TV-Gerätes kann zu Nikotin- und Rußablagerungen hinter der Panelscheibe und damit zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen. Solche Ablagerungen können nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Extremfall kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Panels kommen, die den Ersatz des Panels notwendig machen. Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist von den Garantieansprüchen ausgeschlossen.

## 2. Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine feste, ebene und stabile Unterlage!
- Ein kaltes Gerät darf in einem warmen Raum erst in Betrieb genommen werden, wenn ein eventuell vorhandener Feuchtigkeitsbeschlag auf der Bildschirmfläche verdunstet ist.
- Ihr Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie ausnahmsweise das Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.
- TV-Gerät nicht Tropf- und Spritzwasser (z.B. Regen) aussetzen !
- Fernsehgeräte benötigen eine ausreichende Kühlung. Die Öffnungen in der Rückwand dürfen nicht durch Gardinen, Deckchen, Zeitungen o. ä. verdeckt werden. Die Lüftungsschlitze an der Geräteunterseite müssen frei zugänglich bleiben, denn darüber saugt das Gerät die Kühlluft an.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Kühlluftstrom, wenn Sie Ihr Gerät in einen Einbauschränk stellen.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht direkt neben einer Heizung auf; die Gerätekühlung könnte beeinträchtigt werden.
- Auf oder über das TV-Gerät gehören keine - brennenden Kerzen  
- Gefäße mit Flüssigkeit.  
Heißes Wachs und Flüssigkeiten, die ins Geräteinnere gelangen, zerstören die elektrischen Bauteile Ihres TV-Gerätes. Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist in solchen Fällen nicht mehr gewährleistet.
- Gewitter sind eine Gefahr für elektrische Geräte. Bei einem Blitzschlag in die Netzleitung oder die Antenne kann das Gerät beschädigt werden, auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Ziehen Sie bei Gewitter Netzstecker und Antennenstecker aus der Steckdose bzw. aus dem Fernsehgerät.
- Öffnen des Gerätes und Durchführen von Reparaturen sind dem Fachmann vorbehalten.  
**ACHTUNG ! LEBENSGEFAHR !**  
Wenden Sie sich bitte bei erforderlicher Reparatur an Ihren Fachhändler.
- Vor dem Reinigen das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten !
- Fernbedienung nicht direkt vor die Augen halten und eine Taste drücken ! Infrarotlicht!
- In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden.  
Es dürfen nur 2 Stück Batterien LR03/AM4/AAA 1,5V Micro verwendet werden.
- Das TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.
- Das Fernsehgerät darf nur mit einer Netzspannung von 230-240V~ 50Hz betrieben werden.
- Für Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten ist der Netzstecker oder die geräteseitige Steckvorrichtung des Netzkabels des Fernsehgerätes - im Sinne der zutreffenden Norm - als Trennvorrichtung vom Netz anzusehen und benutzbar zu halten
- Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!
- Standbilder, Logo-Einblendungen, 4:3 Darstellungen mit Randstreifen etc. nicht über einen langen Zeitraum darstellen. Es besteht die Gefahr, dass diese stehenden Bilder zu Markierungen auf dem Bildschirm führen.

# 3. Die Fernbedienung



Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät. Die Fernbedienung muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein. Andere Infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können u.U. gestört werden.

Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann u.U. zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht erkennt. Damit das TV-Gerät mit der Fernbedienung gesteuert werden kann, darf es nicht mit der Netz-taste ausgeschaltet sein.

## Die wichtigsten Tasten für den normalen Gebrauch

- 1 EIN  
auf den Programmplatz 1, oder auf den programmierten Startprogrammplatz.  
AUS (Stand-by Stellung).
- 4 Zifferntasten (direkte Programmwahl).
- 5 P+ /P- Programmfortschaltung.
- 8 Lautstärkeverstellung.  
Verändern der Einstellung im Menü.
- 15 zurück zum letzten Programm.
- 17 Sendertabelle einblenden.



**In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden!**

Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LR03 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.

**Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!**

# 3. Die Fernbedienung

## Die Tastenfunktionen im Überblick

- ② Umschalten auf DVB-Radiobetrieb.  
Einschalten aus dem Stand-by in den Rundfunkbetrieb<sup>1)</sup>.
- ③ Funktionstasten:  
F1/F2/F3 **kurz drücken** für werkseitige Programmierung.  
F1/F2/F3 **lang drücken** für die Einblendung der Sonderfunktionen-Auswahl.  
AV drücken für Auswahl bereits eingestellter AV-Geräte.
- ⑥ Cursorsteuertaste in der „Information“ und „TV-Menü“.
- ⑦ OK Bestätigungstaste.
- ⑧ Lautstärkeverstellung, Wertverstellung im TV-Menü.
- ⑨ Exit-Taste - Menü verlassen, ohne eventuelle Änderungen zu speichern.
- ⑩ TV-Menü aufrufen.  
Im Menü zurück zum Menü-Hauptpunkt.
- ⑪ Elektronische Programmzeitung (EPG) aufrufen.
- ⑫ Videotext aufrufen.
- ⑬ Tonstopp.
- ⑭ Standbild.
- ⑮ zurück zum letzten Programm,  
im TV-Menü „Konfiguration“ aufrufen.
- ⑯ Datum, Uhrzeit einblenden,  
im TV-Menü „Timer“ aufrufen.
- ⑰ Programmtabelle aufrufen,  
im TV-Menü „Programmtabelle“ bzw. Sendermerkmale aufrufen.
- ⑱ Tonfunktionen aufrufen,  
im TV-Menü „AV-Geräte“ aufrufen.
- ⑲ Bildfunktionen aufrufen,  
im TV-Menü „Bild und Ton“ aufrufen.
- ⑳ zurück zum TV-Bild.  
Umschalten von Radiobetrieb<sup>1)</sup> auf TV-Betrieb.  
Einschalten aus dem Stand-by in den TV-Betrieb.  
Split Screen im Videotext
- ㉑ AV-Menü Wiedergabe/Aufnahme.  
Einschalten aus dem Stand-by in den AV-Betrieb.
- ㉒ „Information“ aufrufen.  
In der „Information“ zurück zum Inhaltsverzeichnis.

1) Nur im DVB-Betrieb möglich !

## 4. Alltägliche Handhabung

### Einschalten

Das TV-Gerät mit dem Netzschalter am Gerät einschalten.

Die rote Stand-by Anzeige leuchtet.



Nach ca. 25 Sek. schaltet das TV-Gerät automatisch auf den Programmplatz 1 oder den eingestellten Startprogrammplatz, siehe Seite 99.

Wenn kein weiterer Bedienbefehl von der Fernbedienung erfolgt, so erscheint nach ca. 10 Min. eine Einblendung, in der das TV-Gerät nach einem Tastenbefehl der Fernbedienung fragt. Ist kein Tastenbefehl der Fernbedienung erfolgt, so schaltet das TV-Gerät in den Stand-by Zustand.

### Einschalten aus dem Stand-by Zustand

Mit den Zifferntasten der Fernbedienung einen beliebigen Programmplatz auswählen. Mit der Taste wird der Programmplatz 1 angewählt oder, falls programmiert, auf den Startprogrammplatz eingeschaltet, siehe Seite 99.

### Ausschalten

Mit der Taste der Fernbedienung in den Stand-by Zustand schalten oder, bei längerer Nichtnutzung, den Netzschalter am TV-Gerät drücken und das TV-Gerät vom Netz trennen.

### Lautstärke einstellen

Mit der - + Taste die Lautstärke verstellen.

### Bild- und Toneinstellungen verändern

Die Bildeinstellungen mit der blauen Taste oder die Toneinstellungen mit der gelben Taste aufrufen. Unten links auf dem Bildschirm erscheint die Einstellbox mit den einzelnen Funktionen. Mit der „P+/P-“ Wippe die gewünschte Funktion anwählen und mit der - + Taste verstellen.

# 5. Programmwahl

## Programmwahl u. Programmplatzverwaltung

Das TV-Gerät kann max. 2000 TV- und 2000 Radio-Programmplätze verwalten. Diese Programmplätze können Sie mit den Zifferntasten, der ovalen „P+/P-“ Wippe oder über die Programmtabelle anwählen.

Bei der Anwahl über die Zifferntasten steht die erste gedrückte Zifferntaste für die Tausenderstelle. Sind weniger als 1000 Programmplätze vorhanden, rückt

die Eingabe automatisch auf die Hunderterstelle vor.

Sind weniger als zehn Programmplätze vorhanden, rückt die Eingabe automatisch auf die Einerstelle vor.

Nach dem Drücken einer Zifferntaste haben Sie ein Zeifenster von 3 Sek., um weitere Zifferntasten zu drücken.

Die Programmumschaltung kann durch Drücken der Taste **OK** sofort ausgeführt werden.

# 5. Programmwahl

## Programmwahl über die Programmtabelle

Im normalen Fernseh- bzw. Radiobetrieb<sup>1)</sup> kann die Programmtabelle mit der weißen Taste  aufgerufen werden.

Durch wiederholtes Drücken der weißen Taste  wird ein Tastenfeld eingeblendet. Hier kann mit der entsprechenden Taste die Sendertabelle alphanumerisch geordnet werden.

In der eingeblendeten Tabelle können die Programme mit der ovalen „P+/P-“ Wippe oder mit den Zifferntasten angesteuert werden. Das angesteuerte Programm mit der Taste **OK** einblenden.

Wenn mehr als 20 Programme gespeichert sind, kann mit der ovalen Cursorsteuertaste   ein Sprung zu den nächsten 10 Programmen durchgeführt werden.

## Zurück zum letzten Programm

Mit der roten Taste  kann zwischen den zwei zuletzt gewählten Programmplätzen hin- und hergeschaltet werden.

2 x 



|    |          |
|----|----------|
| 10 | Kabel 1  |
| 9  | Nord 3   |
| 8  | RTL      |
| 7  | PRO 7    |
| 6  | Nord 3   |
| 5  | PRO 7    |
| 4  | SATI     |
| 3  | Bayern 3 |
| 2  | ZDF      |
| 1  | ARD      |
| 56 | Hessen 3 |
| 55 | SW-BW    |
| 54 | N-TV     |
| 53 | West 3   |
| 52 | Phönix   |

1 2 ABC 3 DEF Pr  
 1 GHI 2 JKL 3 MNO  
 1 PQRS 2 TUV 3 WXYZ

Auswahl mit  ...   
 und   .  
 Bestätigen mit **OK** .



1) Nur im DVB-Betrieb möglich !

Wir haben bei der Konzeption des TV-Gerätes darauf geachtet, einen möglichst einfachen und komfortablen Weg zu gestalten, der Ihnen als Anwender Spaß macht, das Gerät kennen zu lernen.

Auf die vielen Fragen, die nach dem Aufstellen und Einschalten des TV-Gerätes entstehen, kann das Gerät mit der „Information“ selbst Antworten geben.

Dazu einfach die Taste **INFO** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Inhaltsverzeichnis der „Information“.

INFO



## Information Inhaltsverzeichnis

### Stichwortverzeichnis

Programmwahl

Bildeinstellungen

Toneinstellungen

AV Wiedergabe

Aufnahmemöglichkeiten:

- Timeraufnahme

- Direktaufnahme

- AV-Überspielung

Videotext

Funktionstasten

DVB-Radiobetrieb

Elektronische Programmzeitung (EPG)

Wählen Sie mit dem Cursor unterstrichenen Text aus.

⊗: Weitere Infos hierzu    INFO: Inhaltsverzeichnis

Besuchte Seiten: ● rückwärts    ● vorwärts

## Das Menü „Information“ bzw. die Bedienungshilfe

Im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis können Sie den Punkt, der für Sie interessant ist, mit der Cursorsteuertaste anwählen.

Cursorsteuertaste ► nach rechts,  
Verzeichnis vorwärts blättern ...

Cursorsteuertaste ◀ nach links,  
Verzeichnis rückwärts blättern ...


Cursorsteuertaste ▲ nach oben, der letzte unterstrichene Text wird angewählt ...

Cursorsteuertaste ▼ nach unten,  
die Menüzeilen werden angewählt ...

... anschließend die Taste **OK** drücken, damit Sie den erklärenden Text lesen können.

Alle unterstrichenen Wörter, egal ob in Inhalts- oder Stichwortverzeichnis oder im erklärenden Text, können mit dem Cursor angewählt werden. Nach dem Drücken der Taste **OK** wird die Erklärung angezeigt.

Die besuchten Seiten können mit der roten und grünen Taste gezielt vorwärts oder rückwärts geblättert werden.




## 7. Menüsteuerung

Mit dem „TV-Menü“ geben wir Ihnen eine Hilfestellung, damit Sie sich in der Vielseitigkeit der Möglichkeiten zurechtfinden.

Haben Sie keine Berührungsgänge, in den verschiedenen Menüs etwas zu verändern. Jede Veränderung muss mit der Taste **OK** gespeichert werden. Wenn Sie sich einer getätigten Einstellung nicht sicher sind, können Sie mit der Taste **EXIT** jederzeit aus dem Menü aussteigen, ohne etwas zu verändern.

Im TV-Menü kann mit der Taste **MENU** immer zum entsprechenden „Menü-Hauptpunkt“ zurückgesprungen werden. Wenn ein Menüpunkt unklar ist, drücken Sie die Taste **INFO**.



Ins Menü zurück - zweimal Taste **INFO** drücken.

Die 5 Hauptpunkte können mit den farbigen Tasten geöffnet werden. Die angezeigten Karteikästen gliedern sich in Themen (links) und Kapitel (rechts). Die Themen/Kapitel können mit dem roten dreieckigen Cursor über die ovale Cursorsteuertaste oder mit den Zifferntasten angesteuert werden.

Mit der Taste **OK** gelangen Sie in das Einstellfenster unterhalb der Karteikästen. Die momentan gültige Einstellung wird angezeigt und kann mit der **- +** Taste verändert werden.

Die Veränderung kann durch Drücken der Taste **OK** gespeichert werden und Sie gelangen wieder zurück zur Kapitelkartei. Wenn Sie nicht speichern möchten, können Sie mit der Taste **MENU** zurückspringen zum entsprechenden „Menü-Hauptpunkt“ oder mit der Taste **EXIT** aus dem Menü ganz aussteigen. Eingaben können Sie mit der Taste **II** löschen.

## Menü aufrufen

MENU



EXIT



II



\* Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# Menü aufrufen

TEXT



# 8. Videotext

Der Videotext ist ein zusätzlicher, kostenloser Infoservice der Sendeanstalten. In dieser elektronischen Zeitung kann auf verschiedene Arten geblättert werden.

## Videotext aufrufen:

- Taste **TEXT** drücken.  
Bei allen TOP-Sendern (z.B. ARD, ZDF) erscheinen die Karteikästen (siehe Bild).
- Bei nicht „TOP-Sendern“ erscheint die Seite 100 (siehe Bild unten).
- Bei Top-Sendern können die Karteikarten mit der Cursorsteuertaste oder den Zifferntasten angesteuert werden.
- Die angesteuerten Karteikarten mit der Taste **OK** öffnen.

## Videotext steuern bei angezeigten Seiten von nicht „TOP-Sendern“:

Blaue Taste (⊖) - zum nächsten Thema (100 Seiten vorwärts).

Gelbe Taste (⊕) - zum nächsten Kapitel (10 Seiten vorwärts).

Weiße Taste (⊙) - zur nächsten Seite.

Nach dem Drücken der farbigen Vorwahltaste kann auch mit der Cursorsteuertaste oder den Zifferntasten entsprechend weitergeschaltet werden.

Wenn bestimmte Seiten angesteuert werden sollen, geben Sie die Seitennummer mit den Ziffertasten ein.

Wenn Unterseiten vorhanden sind, werden die Seitenzahlen weiß dargestellt, im Bildbeispiel sind 5 Unterseiten vorhanden.

Diese Unterseiten können mit der Cursorsteuertaste weitergeblättert werden.



Seitennummer

Unterseiten

## 8. Videotext

### Doppelte Schriftgröße

Im Videotext kann mit der Taste **F1** die Schriftgröße verdoppelt werden. Erster Druck auf die Taste **F1** vergrößert die obere Hälfte der Textseite. Zweiter Druck auf die Taste **F1** schaltet auf die untere Hälfte der Textseite. Wenn Sie die Taste **F1** erneut drücken, wird auf die Ganzseitenansicht zurück geschaltet.

### Rätseltaste bzw. Antwortfreigabe

Die Funktionstaste **F2** ist programmiert zum Einblenden von verborgenen Texten, z.B. Rätselauflösungen.

### Seite stopp

Mit der Taste **II** oder der Taste **OK** kann eine sich automatisch weiterschaltende Seite gestoppt und wieder gelöst werden.

### Cursor Seitenwahl

Mit Drücken der Taste „OK“ wird die Seite gestoppt und der Cursor ► erscheint neben der ersten dreistelligen Seitennummer. Mit der Cursorsteuertaste ◀ ▲ ▶ ▼ kann der Cursor auf der angezeigten Seite verschoben werden. Sinnvoll ist diese Funktion für Inhaltseiten (z.B. Seite 100, 200 ..usw.) um bestimmte Schlagzeilen anzusteuern. Wenn der Cursor auf der gewünschten Seitennummer steht, kann mit der Taste „OK“ die Seite geöffnet werden.

### Videotext, Marken setzen <sup>6)</sup>

Als Videotextanwender werden Sie bestimmte Seiten z.B. Börse, Nachrichten, Wetter etc. immer wieder lesen wollen.

Zum schnellen Auffinden dieser Seiten können Sie, entsprechend Ihrer persönlichen Auswahl, Marken setzen.

Rufen Sie die Seite auf, die mit einer Marke versehen werden soll.

- Drücken Sie die rote Taste ☺ für „markieren“. Die Videotextseite wird mit einer Marke versehen. Über dem Anzeigefenster für die Videotextseitenzahl erscheint die Nummer der gesetzten Marke. Bei Mehrfachseiten wird die Marke immer auf die entsprechende Unterseite gesetzt und angezeigt.

☞ **Auf einen Programmplatz können max. 10 Marken gesetzt werden.**

### Videotext, Markenweise blättern <sup>6)</sup>

Im geöffneten Videotext können die mit Marken versehenen Videotextseiten mit der grünen Taste ☺ der Reihe nach durchgeblättert werden.

Noch einfacher geht's vom laufenden Programm mit der Taste **TEXT**. Durch wiederholtes Drücken der Taste **TEXT** können die Videotextseiten mit Marken abgerufen werden. Nach der letzten Videotextseite mit Marke erscheint wieder das Fernsehbild.

6) Mit externem Receiver nicht möglich !

## 8. Videotext

### Videotext, Markenübersicht <sup>6)</sup>

Wenn auf einem Programmplatz Marken gesetzt wurden, kann mit der Taste **F3** eine Markenübersicht ein- und ausgeblendet werden. Diese Markenübersicht gibt Ihnen einen Überblick, wo sich die Marken befinden.

Mit den Zifferntasten können die Marken gezielt angewählt werden.

### Videotext, Marken löschen <sup>6)</sup>

Videotextseite aufrufen, deren Marke gelöscht werden soll. Mit der roten Taste  „löschen“ kann die Marke gelöscht werden.

### Videotext, Untertitel

Das TV-Gerät bietet die Möglichkeit Untertitel einzublenden. Wenn eine mit Untertitel versehene Sendung beginnt, wird vom Sender die Information, auf welcher Tafel der Untertitel zu finden ist, eingeblendet.

- Öffnen Sie mit der Taste **TEXT** den Videotext.
- Bei „**Top-Sendern**“ erscheint der Kartekasten, drücken Sie die Taste **OK** und öffnen eine beliebige Seite.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die Seitennummer ein, auf der die Untertitel gesendet werden.

### Split-Screen

Wenn eine Videotextseite angezeigt wird, kann durch Drücken der Taste **TV** die Bildschirmdarstellung geteilt werden. Rechts wird die Videotextseite angezeigt, links können Sie das laufende Programm weiterverfolgen. Durch einen weiteren Druck auf die Taste **TV** können Sie zur reinen Videotextdarstellung zurückkehren.

6) Mit externem Receiver nicht möglich !

## 9. Betriebsart einstellen

Das TV-Gerät kann mit den Tasten **TV**, **AV** und **R** auf die gewünschte Betriebsart ein- oder umgeschaltet werden.

**TV** = Fernsehbetrieb

**AV** = Fernsehbetrieb im AV-Modus mit AV-Geräten  
(z.B. Videorecorder, DVD-Player etc.)

**R** = DVB-Radiobetrieb<sup>1)</sup>



1) Nur im DVB-Betrieb möglich !

# 10. AV Wiedergabe

# Menü aufrufen

## AV-Wiedergabe

(Geräte mit Schaltspannung)

- ☞ **AV-Geräte müssen vorher im Menü „AV Geräte“ benannt und den entsprechenden Anschlussbuchsen zugeordnet werden.**

Das Abspielen einer Videokassette, DVD etc. durch ein angeschlossenes AV-Gerät wird auch als AV-Wiedergabe bezeichnet.

Um das Bild sehen zu können, müssen Sie am TV-Gerät einen automatischen Programmwechsel an der EURO-Buchse programmieren, an der das abspielende AV-Gerät angeschlossen ist.

## Programmwechsel programmieren


- ☞ **Bei einem 2 ★★ Menü (siehe Kap. 30. Bedienumfang) ist dieser Menüpunkt nicht einstellbar.**
- ☞ **Werkseitig sind die EURO-Buchsen mit Programmwechsel „Ein“ programmiert.**

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Rote Taste  drücken.  
Das Menü „Konfiguration“ wird angezeigt.
- Mit den Cursorsteuertasten   oder der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „EURO-Buchsen“ anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste „EURO 1“, „EURO 2“ bzw. „EURO 3“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der **- +** Taste „Programmwechsel Ein“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.

MENU



OK



OK

EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

AV



- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.  
Wenn am angeschlossenen AV-Gerät eine Wiedergabe gestartet wird, wechselt das TV-Gerät, egal von welchem Programmplatz, in den Wiedergabemodus.

## AV-Wiedergabe

(Geräte ohne Schaltspannung)

 **AV-Geräte müssen vorher im Menü „AV Geräte“ benannt und den entsprechenden Anschlussbuchsen zugeordnet werden.**

- Taste **AV** drücken.
  - Zur Auswahl des AV-Gerätes die entsprechende Zifferntaste drücken.
  - Das TV-Gerät schaltet vom laufenden Programm auf das angewählte Wiedergabegerät.
  - Am AV-Gerät die Wiedergabe starten. Diese AV-Schaltung ist so lange wirksam, bis wieder ein anderer AV-Programmplatz angewählt wird.
  - Nachdem die Wiedergabe beendet ist, drücken Sie die Taste **TV** und kehren zum normalen TV-Betrieb zurück.
-  **Wenn sehr oft das gleiche AV-Gerät angewählt werden soll, kann auch die Taste AV für dieses AV-Gerät programmiert werden, siehe Kap. „18. Funktionstasten programmieren“.**

# 10.1 AV Wiedergabe

## VCR-Funktion

 Bei einem 2 \*\* Menü ist der Menüpunkt „VCR“ nicht einstellbar.



### Bildqualität bei Bildeinspielung von Bandgeräten

Die VCR-Funktion sorgt bei Bildeinspielungen von Bandgeräten z.B. Camcordern und Videorecordern für eine optimale Bildqualität.

### VCR-Funktion einstellen


- Entsprechende AV-Ebene einstellen, dazu die Taste **AV** drücken und mit den Zifferntasten das AV-Gerät auswählen, welches das Bild liefern soll.
- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ ansteuern.
- Taste „F1“ drücken um die gesamte Auswahl anzuzeigen zu lassen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **0**, die Menüzeile „VCR“ ansteuern.
- Mit der - + Taste „Opt.1“ einstellen. Sollte diese Einstellung zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führen, so kann auf „Opt.2“ ausgewichen werden.
- Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.  
 3) Erklärung siehe Fachbegriffe.  
 7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

## Menü aufrufen



## 10.2 AV Wiedergabe MPEG-Rauschreduktion

Im AV-Betrieb können bei der Wiedergabe von digital kodierten Filmen die systembedingten digitalen Bildfehler, die sich als rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) in bewegten Flächen bemerkbar machen, mit Hilfe der MPEG-Rauschreduktion reduziert werden.


Die rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) kann im Menüpunkt „MPEG-Rauschreduktion“ korrigiert werden.

### MPEG-Rauschreduktion einstellen:

- AV-Ebene einstellen, dazu die Taste **AV** drücken und mit den Zifferntasten das AV-Gerät auswählen, welches das Bild liefern soll.
- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.



- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, die Menüzeile „MPEG-Rauschreduktion“ ansteuern.



- Mit der - + Taste „MPEG-Rauschreduktion“ einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

# 10.3 AV Wiedergabe UV Shift-Funktion

## Menü aufrufen

In Ausnahmefällen kann es beim Anschluß eines AV-Gerätes über die HDMI-Buchse mit einem nicht normgerechten Signal zu einer rot-blau Farbverschiebung kommen, d.h. alles was normal rot oder rötlich sein sollte ist blau dargestellt.


Die Farbverschiebung kann im Menüpunkt „UV Shift“ korrigiert werden.

### UV Shift einstellen:

- AV-Ebene einstellen, dazu die Taste **AV** drücken und mit den Zifferntasten das AV-Gerät auswählen, welches das Bild liefern soll.
- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **0**, die Menüzeile „UV Shift“ ansteuern.
- Mit der **- +** Taste „UV Shift Ein“ einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.




MENU



EXIT



# Menü aufrufen



# 10.4 AV Wiedergabe Bildformat


Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

### Bildformat einstellen:

- Den AV-Programmplatz aufrufen, der das Bild liefert, dazu Taste **AV** drücken und mit der Zifferntaste das entsprechende AV-Gerät auswählen.
- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.



- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Zifferntaste **2** drücken und den Menüpunkt „Bildeinst. für Pr.“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **9** für die Funktion „Bildformat“, kann die Funktion angewählt werden.



- Mit der - + Taste die Bildformateinstellung auf „Automatik“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

# 10.5 AV Wiedergabe Rauschreduktion

## Menü aufrufen

 Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

Bei Bildeinspielungen von AV-Geräten kann es u.U. zu einem „verrauschten“ Bild kommen.


Zur Kompensation eines „verrauschten“ Bildes kann die Rauschreduktion eingeschaltet werden.

### Abweichende Bildeinstellungen für Programmplatz xy :

- Programmplatz anwählen, dessen Bildeinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Cursorsteuertaste  drücken um den Menüpunkt „Bildeinst. für Pr.“ anzusteuern und Taste **OK** drücken.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten, im Beispiel **6** für die Rauschreduktion, können die einzelnen Menüpunkte angewählt werden.



MENU



**TV-Menü**

- ★★★ Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- Konfiguration


Ändern  Wert mit **OK** übernehmen.

**F1 ↑**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 0        | UV Shift               |
| 9        | Bildformat             |
| 8        | Farbnorm               |
| 7        | Farbversatz            |
| <b>6</b> | <b>Rauschreduktion</b> |
| 5        | MPEG Rauschreduktion   |
| 4        | Bildschärfe            |
| 3        | Farbstärke             |
| 2        | Kontrast               |
| 1        | Helligkeit             |

**Rauschreduktion leicht**

- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.





EXIT



# Menü aufrufen

MENU



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

# 11. Bildeinstellungen generell

Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

Die Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbstärke, Bildschärfe und Rauschreduktion) können generell für alle Programme eingestellt und als **Normwerte** gespeichert werden. Die Normwerte können bei Bedarf mit der Taste **OK** wieder aufgerufen werden.

## Bildeinstellungen aufrufen:

Im folgenden Beispiel wird die Helligkeit verändert. Die Bildeinstellungen Kontrast, Farbstärke,

Bildschärfe und Rauschreduktion können entsprechend eingestellt werden.

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Cursorsteuertaste drücken und den Menüpunkt „Helligkeit“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.

- Mit der Cursorsteuertaste die 3. Zeile „Als Normwert“ ansteuern.
- Soll der neu eingestellte Wert gespeichert werden, dann die - + Taste drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Wenn die Einstellung der Normwerte auf einzelnen Programmplätzen zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, kann auch eine von den Normwerten abweichende Einstellung getroffen werden. Siehe Kap. 11.1 u. 11.2.

# 11. Bildeinstellungen generell

# Menü aufrufen

Die Hinterleuchtung (die Lampen, die den Bildschirm beleuchten) wird, abhängig von der eingestellten Steuerung, automatisch geregelt. Die Helligkeit der Lampen hat einen Einfluß auf den Energieverbrauch des Gerätes. Energieoptionen kann eingestellt werden auf:

a) **Aus:** Die Hinterleuchtung ist auf Maximum eingestellt. (höchster Energieverbrauch)

b) **raumlichtabhängig:**

Die Hinterleuchtung wird entsprechend dem Raumlicht gesteuert und sorgt immer für den gleichen Bildeindruck bei wechselnder Raumbeleuchtung.

c) **bildinhaltsabhängig<sup>9)</sup>:** Die Hinterleuchtung wird entsprechend dem Bildinhalt gesteuert. Bei dunklem Bildinhalt wird die Helligkeit der Hinterleuchtung abgeregelt, um den Kontrast zu erhöhen.

d) **manuell:** Die Hinterleuchtung wird im Menü auf einen festen Wert eingestellt.

e) **automatisch<sup>9)</sup>:** Mischung aus b) raumlichtabhängig und c) bildinhaltsabhängig

Die Aussteuerung sagt aus, mit welcher Helligkeit die Hinterleuchtung momentan betrieben wird.

## Energieoptionen einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste **⊙** drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der Cursorsteuertaste **◀▶▲▼** den Menüpunkt „Energieoptionen“ ansteuern und die Taste **OK** drücken.
- Mit der **- +** Taste die Einstellungen verändern.
- Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU




OK

TV-Menü

0 Fabrikwerte  
9 Bewegungskorrektur  
8 Zoom/Panorama  
7 Rauschreduktion  
6 Bildschärfe  
5 Farbeindruck  
4 Farbstärke  
3 Energieoptionen  
2 Kontrast  
1 Helligkeit

Hinterleuchtung 40%  
Normwert 50%  
Als Normwert: Nein

Aussteuerung 69%



OK


EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.  
9) abhängig vom Panel (Bildschirm)

# Menü aufrufen

MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# 11. Bildeinstellungen generell

Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

In Abhängigkeit von der Helligkeit des angezeigten Bildes, erfolgt bei der Einstellung „Bildverbesserung ein“ eine Erweiterung des Helligkeitsbereiches bei dunklen Bildinhalten.

Dunkle Bilder werden dadurch detailgetreuer wiedergegeben.

Die Bildverbesserung kann auf „Stufe 1 . . 3“ oder „aus“ eingestellt werden.

## Bildverbesserung einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Cursorsteuertaste drücken und den Menüpunkt „Helligkeit“ ansteuern.
- Cursorsteuertaste drücken und den Menüpunkt „Bildverbesserung“ ansteuern.
- Mit der Taste die Einstellungen für „Bildverbesserung“ verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

# 11. Bildeinstellungen generell

# Menü aufrufen

 **Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**


Die Bewegungskorrektur bewirkt bei Schwarzweiß- oder Kinofilmen eine Verbesserung der Bild-darstellung. Bewegungen werden flüssiger darge-stellt und ein plastischer Bildeindruck entsteht.

## Bewegungskorrektur einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ange-wählt.
- Cursorsteuertaste  drücken und den Menüpunkt „Helligkeit“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zif-ferntaste „Bewegungskorrektur“ ansteuern.
- Mit der **- +** Taste die Einstellungen für „Bewe-gungskorrektur“ verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhän-gig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# Menü aufrufen

MENU



**TV-Menü**

- Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- Konfiguration

Ändern mit - +. Wert mit OK übernehmen.


**Bild und Ton**

- 4 Toneinst. für Pr.
- 3 Toneinstellungen gen.
- 2 Bildeinst. für Pr.
- Bildeinstellungen gen.**

**F11**

- 0 Fabrikwerte
- 9 Bewegungskorrektur
- Zoom/Panorama**
- 7 Rauschreduktion
- 6 Bildschärfe
- 5 Farbeindruck
- 4 Farbstärke
- 3 Energieoptionen
- 2 Kontrast
- 1 Helligkeit

Zoom-Wert 0 Panorama Nein  
 Bildpos. vertikal 0%  
 Zoomautomatik Ein ► Randfarbe grau



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

# 11. Bildeinstellungen generell

☞ **Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Darstellungen, die den Bildschirm nicht ausfüllen, erzeugen schwarze Ränder. Diese Ränder können, zur Vermeidung eines „Image sticking“<sup>3)</sup> in einen Grauton geändert werden.

Wenn das Bild im 4:3 Format angezeigt wird, so entstehen z.B. links und rechts Ränder ohne Bildinhalt.

## Randfarbe einstellen:

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Cursorsteuertaste ► drücken und den Menüpunkt „Helligkeit“ ansteuern.

- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Zoom/Panorama“ ansteuern.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschten Menüpunkte ansteuern.
- Mit der - + Taste die Einstellungen für Randfarbe verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

☞ **Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn die Funktion „Panorama“ auf „Nein“ gestellt ist.**

# 11. Bildeinstellungen generell

# Menü aufrufen

 **Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Die Bildeinstellungen (Zoom, Bildposition vertikal, Zoomautomatik und Panorama ) können generell für alle Programme eingestellt und gespeichert werden.

## Zoom-/Panorama-Mode einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
  - Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
  - Cursorsteuertaste  drücken und den Menüpunkt „Helligkeit“ ansteuern.
  - Mit der zugeordneten Zifferntaste „Zoom/Panorama“ ansteuern.
  - Mit der Cursorsteuertaste die gewünschten Menüpunkte ansteuern.
  - Mit der - + Taste die Einstellungen für „Zoom/Panorama“ verändern.
  - Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.  
Im Bild ist die werkseitige Einstellung dargestellt.
  - „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.
-  **Die Funktionen „Panorama“ und „Zoom“ können auch miteinander kombiniert werden.**

MENU




The screenshot shows the TV menu with 'Bild und Ton' selected. The 'Bildeinstellungen gen.' option is highlighted. A sub-menu is open for 'Bildeinstellungen gen.' with the following options:

- 4 Toneinst. für Pr.
- 3 Toneinstellungen gen.
- 2 Bildeinst. für Pr.
- Bildeinstellungen gen.

The 'Zoom/Panorama' option is also visible in the main menu. The bottom of the screen shows the current settings for Zoom and Panorama.

|                   |     |            |              |
|-------------------|-----|------------|--------------|
| Zoom-Wert         | 0   | Panorama   | Ja           |
| Bildpos. vertikal | 0%  | Pan.-Modus | nicht-linear |
| Zoomautomatik     | Aus |            |              |




EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## Menü aufrufen



## 11.1 Bildeinstellungen für Prog. über TV-Menü


☞ **Bei einem 2 ★★ Menü sind die Bildeinstellungen für einen bestimmten Programmplatz nicht möglich.**

Sollten die Normwerte für einzelne Programmplätze zu keinen zufriedenstellenden Ergebnis führen, kann eine abweichende „Bildeinstellung für Pr...“ für fast alle „generellen Bildeinstellungen“ vorgenommen werden. Diese abweichende Einstellung gilt nur für den angewählten Programmplatz und kann durch die eingestellten Normwerte nicht überschrieben

werden. Zusätzlich zu den „generellen Bildeinstellungen“ kommen die abweichenden Bildeinstellungen Farbversatz, Farbnorm und VCR hinzu.

### Abweichende Bildeinstellungen für Programmplatz xy :

- Programmplatz anwählen, dessen Bildeinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

5) Nur bei DVB-Sender anwählbar

7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Cursorsteuertaste drücken um den Menüpunkt „Bildeinst. für Pr.“ anzusteuern und Taste **OK** drücken.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten, im Beispiel **4** für die Rauschreduktion, können die einzelnen Menüpunkte angewählt werden.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

# 11.2 Bildeinstellungen für Prog. über Sendertabelle

## Menü aufrufen

### Abweichende Bildeinstellungen für Programmplatz xy :

- Programmplatz anwählen, dessen Bildeinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Weiße Taste  drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist selektiert.
- Taste **F2** drücken und Senderliste zur Bearbeitung freischalten.
- Cursorsteuertaste  drücken und zur Themenseite wechseln.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten, im Beispiel **8** für die Bildqualität, können die einzelnen Menüpunkte angewählt werden.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste die einzelne Funktion ansteuern.
- Mit der **- +** Taste die Einstellung verändern. **gen.** heißt hier, dass die **generelle** Bildeinstellung, siehe Seite 22, mit einer neuen Einstellung überschrieben werden.


 **Die hier eingestellten abweichenden Einstellungen gegenüber den Normwerten, bleiben gespeichert.**

- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



F2



EXIT





Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

5) Nur bei DVB-Sender anwählbar !

7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

# Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

- 2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.
- 3) Erklärung siehe Fachbegriffe.
- 4) nur wenn SRS WOW ausgeschaltet ist.

# 12. Toneinstellungen generell

**Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Die Toneinstellungen (Lautstärke, Höhen, Bässe, Basisbreite, Raumklang) können generell für alle Programme eingestellt und als **Normwerte** gespeichert werden. Die Normwerte können bei Bedarf mit der Taste **OK** wieder aufgerufen werden.

## Toneinstellungen aufrufen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3** „Toneinst. generell“ ansteuern.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten können die einzelnen Menüpunkte in der rechten Spalte ausgewählt werden.

- Taste **OK** drücken und Menüpunkt zur Bearbeitung öffnen.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Mit der Cursorsteuertaste ▼ die 3. Zeile „Als Normwert“ ansteuern.
- Soll der neu eingestellte Wert gespeichert werden, dann die - + Taste drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Wenn die Einstellung der Normwerte auf einzelnen Programmplätzen zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, kann auch eine von den Normwerten abweichende Einstellung getroffen werden. Siehe nächste Seite.**

## 12. Toneinstellungen generell

 Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.


### SRS-WOW<sup>2)</sup> einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der Zifferntaste **3** „Toneinst. generell“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2** „SRS-WOW“<sup>2)</sup> ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

 Wenn SRS-WOW eingeschaltet ist, sind die Menüpunkte „Basisbreite“ und „Raumklang“ nicht mehr anwählbar.

## Menü aufrufen

MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

- 2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.
- 3) Erklärung siehe Fachbegriffe.
- 4) nur wenn SRS WOW ausgeschaltet ist.

# Menü aufrufen

MENU



# 12. Toneinstellungen generell

## Automatische Lautstärke-Anpassung


Verschiedene Sendeanstalten strahlen Werbeeinlagen lauter aus, als die eigentliche Sendung. Damit Sie bei den vielen Werbeblöcken nicht immer zur Fernbedienung greifen müssen, haben Sie die Möglichkeit, eine automatische Lautstärke-Anpassung einzuschalten.

Lautstärkedifferenzen werden somit bei eingeschalteter Lautstärke-Anpassung weitestgehend ausgeglichen. Die hier gewählte Einstellung gilt für alle Programmplätze.



## Lautst.-Anpassung aufrufen:

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, „Toneinst. generell“ ansteuern.



EXIT



- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, „Lautst.-Anpassung“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Die „Lautst.-Anpassung“ im Menü „Toneinst. generell“ hebt die „Lautstärke Korrektur“ im Menü „Toneinst. für Pr...“ nicht auf.**

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

- 2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.
- 3) Erklärung siehe Fachbegriffe.
- 4) nur wenn SRS WOW ausgeschaltet ist.

## 12. Toneinstellungen generell



 Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

Im Menü „Equalizer“ können die Tonfrequenzen nach Ihrem persönlichen Empfinden einzeln eingestellt werden

### Equalizer einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Mit der Zifferntaste **3** „Toneinst. generell“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **4** „Equalizer“ ansteuern.
- Cursorsteuertaste  drücken und die einzelnen Stellschieber anwählen.
- Mit der **- +** Taste die Einstellung verändern.
- Mit der Cursorsteuertaste  die Zeile „Als Normwert“ ansteuern.
- Soll der neu eingestellte Wert gespeichert werden, dann die **- +** Taste drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.


## Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

- 2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.
- 3) Erklärung siehe Fachbegriffe.
- 4) nur wenn SRS WOW ausgeschaltet ist.

# Menü aufrufen



# 12. Toneinstellungen generell

## Basisbreite und Raumklang

Die Menüpunkte **Basisbreite** und **Raumklang** werden nur dann angezeigt, wenn die Funktion „SRS-WOW“ ausgeschaltet ist.

### Basisbreite

Bei Stereosendungen kann die Basisbreite (= räumlicher Abstand zwischen den Lautsprechern) künstlich erweitert werden, um ein größeres Stereodreieck zu erreichen.

### Raumklang


Bei Sendungen die in Mono ausgestrahlt werden, kann ein künstlicher Stereoeffekt erzeugt werden.

### Basisbreite/Raumklang aufrufen:

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.



- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bild-einstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, „Toneinst. generell“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **8** oder **9**, „Raumklang“ oder „Basisbreite“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

- 2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.
- 3) Erklärung siehe Fachbegriffe.
- 4) nur wenn SRS WOW ausgeschaltet ist.

## 12.1 Toneinstellungen für Prog. über TV-Menü

### Menü aufrufen

☞ *Bei einem 2 \*\* Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.*


#### Lautstärke Korrektur

Die Sendeanstalten strahlen in verschiedenen Lautstärken aus. Dieser Lautstärkenunterschied kann durch eine +/- Korrektur der Lautstärkeeinstellung angepasst werden. Die Anpassung bleibt auch beim Aufrufen der Normwerte erhalten.

#### Lautstärke Korrektur einstellen :

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
  - Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
  - Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **4**, „Toneinst. für Pr.“ ansteuern.
  - Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
  - Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
  - „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.
- ☞ *Die abweichenden Einstellungen können auch in der Menü-Sendertabelle eingestellt bzw. abgerufen werden.*

MENU



EXIT




Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

## Menü aufrufen

MENU



EXIT



## 12.1 Toneinstellungen für Prog. über TV-Menü

Bei einem 2 ★★ Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

### Klangeinstellung

Die Klangeinstellung kann auf „Normal“ oder „Sprache“ eingestellt werden. Sinnvollerweise sollte die Einstellung „Sprache“ für Programmplätze verwendet werden, die überwiegend Sprachsendungen (z.B. Nachrichten) ausstrahlen z.B. N-TV etc. Für Musikwiedergabe ist die Stellung „Normal“ empfehlenswert.

### Klangeinstellung einstellen :

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **4**, „Toneinst. für Pr.“ ansteuern.

- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, „Klangeinstellung“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Die abweichenden Einstellungen können auch in der Menü-Sendertabelle eingestellt bzw. abgerufen werden.

# 12.1 Toneinstellungen für Prog. über TV-Menü

## Menü aufrufen

☞ **Bei einem 2 ★★ Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

### Zwangsmono<sup>7)</sup>

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Ihr TV-Gerät während einer Sendung unerwünscht von Mono auf Stereo schaltet, obwohl kein Stereosender empfangen wird. In der Regel hängt das von den örtlichen Empfangsverhältnissen ab.

Wenn für den angewählten Programmplatz „Zwangsmono“ eingestellt wird, werden alle Sendungen entsprechend der Einstellung in Mono wiedergegeben.

### Zwangsmono einstellen :

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.




MENU



- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **4**, „Toneinst. für Pr.“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, „Zwangsmono“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

☞ **Die abweichenden Einstellungen können auch in der Menü-Sendertabelle eingestellt bzw. abgerufen werden.**



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

## Menü aufrufen

MENU



F2



## 12.2 Toneinstellungen für Prog. über Sendertabelle

☞ **Bei einem 2 ★★ Menü sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

### Tonkorrekturen einstellen :

- Programmplatz anwählen, dessen Toneinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Weiße Taste drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist selektiert.



- Taste **F2** drücken und die Senderliste zur Bearbeitung freischalten.
- Cursorsteuertaste drücken und zur Themenseite wechseln.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten, im Beispiel für die Tonkorrekturen, können die einzelnen Menüpunkte angewählt werden.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste die einzelne Funktion ansteuern.

- Mit der **- +** Taste die Einstellung verändern.  
**gen.** heißt hier, dass die **generelle** Toneinstellung, siehe Kapitel 12, mit einer anderen Einstellung überschrieben wird.

☞ **Die hier eingestellten abweichenden Einstellungen gegenüber den Normwerten bleiben gespeichert.**

- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

5) Nur bei DVB-Sender anwählbar !

7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

# 13. Zoomautomatik

# Menü aufrufen



☞ **Bei einem 2☆☆ Menü ist der Menüpunkt „Zoomautomatik“ nicht einstellbar.**

Die aktive Zoomautomatik ermöglicht es, Sendungen im „Breitbildformat“ (z. B. Beiträge im 16:9 - Format) möglichst formatfüllend am Bildschirm darzustellen.

Bleibt diese Funktion abgeschaltet, werden solche Filmformate nicht automatisch angepasst.


## Zoomautomatik einstellen

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Cursorsteuertaste  drücken und den Menüpunkt „Helligkeit“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **8** die „Zoom/Panorama“ Funktion anwählen.
- Cursorsteuertaste  drücken und den Menüpunkt „Zoomautomatik“ ansteuern.
- Mit der **- +** Taste die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# Menü aufrufen



# 14. Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie bestimmen, ob das TV-Gerät eingeschaltet werden kann oder nicht und welche Programme in welchem Zeitraum gesehen werden dürfen. Die Kindersicherung kann:

- a) generell eingeschaltet werden,
- b) so eingestellt werden, dass ein bis sechs TV-, Radio- oder AV-Programme (Prog A ... Prog F) von der Sperre ausgenommen sind (Erlaubte Programme).
- c) so eingestellt werden, dass alle bzw. nicht gesperrte Programme in einem freigegebenen Zeitraum gesehen werden dürfen (Fernsehbeginn - Fernsehende).

Die Kindersicherung muss einmal mit einem 4 stelligen „Code“ gespeichert werden.

## a) Kindersicherung einschalten

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Mit der grünen Taste das Menü „Timer“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Einstellungen“ ansteuern und Taste **OK** drücken.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Aktivierung“ ansteuern und mit der - + Taste die Kindersicherung auf „Aktivierung Ein“ einstellen.



- Mit der Cursorsteuertaste „Code“ anwählen, mit den Zifferntasten eine 4stellige persönliche Codenummer eingeben. **Codenr. merken !**
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# 14. Kindersicherung

## b) Erlaubte Programme:

Kindersicherung wie unter a) einschalten.  
Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Erlaubte \_ \_ Prog.“ ansteuern.  
Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Programmplätze eingeben oder mit der **+ -** Taste den gewünschten AV-Programmplatz freigeben.

- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.



## c) Fernsehbeginn - Fernsehen- de

Kindersicherung wie unter a) einschalten. Mit der Cursorsteuertaste im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Start- bzw. Endzeit eingeben und mit der Taste **OK** speichern.

### Kindersicherung mit Code-Eingabe absichern

- Mit der der Cursorsteuertaste „Code“ ansteuern. Mit den Zifferntasten die persönliche Geheimzahl (Code) eingeben.

**👉 Diese Geheimzahl unbedingt merken ! Nur mit dieser Nummer kann das TV-Gerät wieder freigeschaltet werden.**

- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.
- TV-Gerät mit der Taste **⏻** ausschalten.

**👉 Erst nach dem Ausschalten des TV-Gerätes wird die Kindersicherung aktiv.**

### Kindersicherung ausschalten

Wenn die Kindersicherung aktiv ist, erscheint nach dem Einschalten des TV-Gerätes die Einblendung der Kindersicherung. Durch die Eingabe der persönlichen Geheimzahl wird das Gerät freigegeben. Jetzt kann das Gerät für die Einschaltdauer „normal“ bedient werden. Soll die Kindersicherung ganz ausgeschaltet werden, dann wie unter a) beschrieben auf „Aktivierung Aus“ einstellen.



Auslieferungszustand  
Code: 0000

## Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsfeld. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 15. Erinnerung

**Bei einem 2☆☆ Menü ist der Menüpunkt „Erinnerung“ nicht einstellbar.**

Wenn Sie während des Fernsehbetriebs an etwas erinnert werden möchten, können Sie eine Erinnerungszeit programmieren. Wenn diese Zeit erreicht ist, erscheint am Bildschirm eine Einblendung.

### Erinnerungszeit einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der grünen Taste das Menü „Timer“ öffnen.
- Mit der Zifferntaste **2** „Erinnerung“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Uhrzeit vierstellig eingeben.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Wenn der Zeitpunkt der „Erinnerung“ erreicht ist, erscheint am Bildschirm eine Einblendung. Die Einblendung kann mit einer beliebigen Taste gelöscht werden.

**Die programmierte Erinnerungszeit muss im Menü mit der Taste II wieder gelöscht werden, wenn der Vorgang nicht jeden Tag wiederholt werden soll.**

# 16. Zeitsteuerung

# Menü aufrufen

☞ **Bei einem 2 ★★ Menü sind die Menüpunkte „Einschaltzeit“ und „Ausschaltzeit“ nicht einstellbar.**

Im Menüpunkt „Zeitsteuerung“ kann eine Einschaltzeit, eine Ausschaltzeit und ein Sleeptimer (Ausschalten nach...) eingestellt werden.

Die **Einschaltzeit** schaltet das TV-Gerät zu einen von Ihnen eingegebenen Zeitpunkt automatisch ein.

Die **Ausschaltzeit** schaltet das TV-Gerät zu einen von Ihnen eingegebenen Zeitpunkt automatisch aus.

Der **Sleeptimer** (Ausschalten nach...) schaltet das TV-Gerät nach einer von Ihnen eingegebenen Zeitdauer (15 min. Stufen) ab.

## Einschaltzeit, Ausschaltzeit einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der grünen Taste  das Menü „Timer“ öffnen.
- Mit der Zifferntaste **3** den Menüpunkt „Zeitsteuerung“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Uhrzeit vierstellig eingeben.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Wenn der Zeitpunkt der „Einschaltzeit“ erreicht ist, wird das TV-Gerät aus dem Stand-by Zustand (rote LED leuchtet) eingeschaltet. Die Automatische Einschaltung muss mit einer beliebigen Taste der Fernbedienung bestätigt werden, sonst schaltet das TV-Gerät nach ca. 10 min wieder in den Stand-by Betrieb. Damit ist sichergestellt, dass das TV-Gerät nicht eingeschalten bleibt, wenn Sie nicht zu Hause sind.

☞ **Die programmierte Einschaltzeit/Ausschaltzeit muss im Menü mit der Taste II wieder gelöscht werden, wenn der Vorgang nicht jeden Tag wiederholt werden soll.**

MENU



1

....

9



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausrüstung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# Menü aufrufen



# 16.1 Uhrzeit/Datum einstellen

Normalerweise wird das TV-Gerät Uhrzeit und Datum aus den Daten der laufenden Sendung ermitteln, sofern ein Sender eingeschaltet ist, der auch Videotext ausstrahlt.

**Hinweis:** Das Gerät muß dazu mit dem Netzschalter eingeschaltet werden.

Sollte hierbei ein Übertragungsfehler auftreten, oder der Sender überträgt diese Daten nicht, dann können Sie Datum und Uhrzeit von Hand einstellen.

Im allgemeinen sind diese Einstellungen nicht nötig, selbst die Umstellung auf Sommer- bzw.

Normalzeit erfolgt automatisch.

### Uhrzeit und Datum von Hand einstellen:

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der grünen Taste das Menü „Timer“ öffnen.
- Mit der Zifferntaste **4** den Menüpunkt „Zeiteinstellungen“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Uhrzeit eingeben.



- Die Uhrzeit kann mit der Taste **OK** sekundengenau gestartet werden.
- Mit der Zifferntaste **2** den Menüpunkt „Aktuelles Datum“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit den Zifferntasten das Datum eingeben.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsfeld. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

Der **lokale Zeitversatz** beschreibt den Zeitunterschied von Geräteaufstellort zur Greenwich-Zeit (GMT). Der Zeitversatz sowie eine zusätzliche Sommerzeitumstellung wird im Normalfall vom TV-Gerät erkannt.

Eine manuelle Verstellung ist nur dann nötig, wenn die Zeit nicht automatisch erkannt wird.

## 16.2 Aufnahmesteuerung

## Menü aufrufen

 Bei einem 2 \*\* Menü ist dieser Menüpunkt nicht einstellbar.

Im Menüpunkt „Aufnahmesteuerung“ können Vor- und Nachlaufzeiten für eine Timeraufnahme eingestellt werden.

Die **Vorlaufzeit** schaltet das TV-Gerät zu einem von Ihnen definierten Zeitraum vor Beginn der Aufnahme automatisch auf den Programmplatz um, der für die Timeraufnahme genutzt werden soll.


Die **Nachlaufzeit** hält den Programmplatz für einen von Ihnen definierten Zeitraum bei, der für die Timeraufnahme genutzt wird.

Die **Vorlaufzeit bei VPS** schaltet das TV-Gerät zu einem von Ihnen definierten Zeitraum vor Beginn der Aufnahme automatisch auf den Programmplatz um, der für die Timeraufnahme genutzt werden soll. Standardmässig wird bei VPS-Aufnahmesteuerungen ca. 1 Stunde vor Aufnahmebeginn auf den Programmplatz umgeschaltet.

### Vorlaufzeit, Vorlaufzeit bei VPS und Nachlaufzeit einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der grünen Taste  das Menü „Timer“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, den Menüpunkt „Aufnahmesteuerung“ anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste den gewünschten Menüpunkt ansteuern.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der **- +** Taste die von Ihnen gewünschte Vorlauf- oder Nachlaufzeit einstellen.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 16.2 Aufnahmesteuerung

### Anwendungsbeispiel:

Sie wollen eine über DVB-T empfangene Sendung aufnehmen. Die Sendung beginnt um 22:45 Uhr und endet um 23:40 Uhr und wird von SAT 1 ausgestrahlt.

Erstellen Sie einen „manuellen Timer“ wie im Kapitel „17. Sonderfunktionen, Sendung über Timer aufnehmen“ oder einen Timer über EPG wie im Kapitel „22.3 EPG anwenden, Sendung aufnehmen“ beschrieben ist. Die Timeraufnahme wird ohne VPS durchgeführt.

Als Vorlaufzeit programmieren Sie 3 min. und als Nachlaufzeit 10 min.

Wenn der Zeitpunkt der programmierten Sendung minus der programmierten Vorlaufzeit von 3 min. erreicht ist, wird das TV-Gerät entweder:

- aus dem Stand-by Zustand (rote LED leuchtet) eingeschaltet auf den Programmplatz SAT 1, wobei der Bildschirm jedoch dunkel bleibt aber das Programm über die EURO-Buchse ausgegeben wird, oder,
- wenn Sie bereits fernsehen, wird auf den Programmplatz SAT 1 umgeschaltet.

Nach geplantem Ende der Sendung um 23:40 Uhr bleibt der SAT 1 Programmplatz noch die programmierten 10 min. Nachlaufzeit eingeschaltet.

 **Während der programmierten Vor- bzw. Nachlaufzeit kann der Programmplatz nicht umgeschaltet werden.**

# 17. Sonderfunktionen

## Bild im Bild

## Menü aufrufen

Bei TV-Geräten mit zwei Empfangsteilen kann ein DVB-Programm angezeigt und ein anderes analoges Programm oder ein DVB-Programm vom zweiten Empfangsteil oder der AV-Programmplatz eingeblendet werden.

F1




**☞ Es kann prinzipiell nur ein HDTV-Programm angezeigt werden. Ein HDTV-Bild ist als PIP-Einblendung somit nicht möglich. Bei 100Hz-Geräten ist eine PIP-Einblendung für den HDMI- und DVI-AV-Programmplatz nicht möglich.**

### Bild im Bild (PIP) aufrufen:

- Die Taste **F1** drücken. Ein kleines Fenster wird geöffnet. Wird als Hauptbild eine HDTV-Sendung angezeigt, so wird als PIP-Bild immer der AV-Programmplatz AV1 eingeblendet. Wird als Hauptbild eine DVB-Sendung oder ein analoges Programm angezeigt, so wird als PIP-Bild immer der gleiche Sender nochmals eingeblendet.
- Mit den Zifferntasten oder mit der „P+/P-“ Wippe kann als PIP-Bild ein anderer AV-Programmplatz oder ein Programm, welches mit dem zweiten Empfangsteil empfangen wird, ausgewählt werden.
- Mit den Cursorsteuertasten ◀ ▶ kann das PIP-Bild verschoben werden. Die zuletzt eingestellte Position wird gespeichert.
- Mit der Taste **OK** kann der PIP-Bildrahmen aktiv (rot) oder inaktiv (weiß) geschaltet werden.
- Der PIP-Bildinhalt kann nur dann verändert werden, wenn der PIP-Bildrahmen aktiv (rot) ist.

Wenn der Bildinhalt von einem am TV-Gerät angeschlossenen AV-Gerät eingeblendet werden soll, so drücken Sie die Taste **AV** und wählen mit den Zifferntasten das AV-Gerät aus.

- rote Taste  drücken - die Bildinhalte werden



## Menü aufrufen



EXIT



## 17. Sonderfunktionen Bild im Bild

vertauscht.

- grüne Taste  drücken - das PIP-Bild wird zum großen Bild und die PIP-Funktion wird beendet.
- Zum Ausblenden des PIP-Bildes die Taste **EXIT** drücken.

 **Wenn über das Timermenü eine Aufnahme programmiert wurde, so wird bei einer PIP-Einblendung die Aufnahme angezeigt.**

## 17. Sonderfunktionen Normal/Sprache

Die Einstellung „Normal“ bzw. „Sprache“ ist im Kapitel **12.1 Klangeinstellung** bereits beschrieben.

„Normal“ oder „Sprache“ kann hier vorübergehend eingestellt werden. Nach einem Programmwechsel oder wenn das TV-Gerät in Stand-by oder ausgeschaltet wird, wird die hier getroffene Einstellung gelöscht.

Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die im Kapitel „12.1 Klangeinstellung“ beschriebene Programmierung.

F2



Sonderfunktionen 2

1 Normal/Sprache

9 Timer-Übersicht

0 Direktaufnahme

# 17. Sonderfunktionen

## Foto-Anzeige

## Menü aufrufen

Die JPEG Foto-Anzeige ist ein Bildbetrachter für JPEG-Bildformate. Die automatische Größenanpassung für die Bilder und ein Vollbildmodus sorgen für eine gleichmäßige und angenehme Darstellung.

### Foto Viewer aufrufen:

- Speicherstick (Wechseldatenträger) in die USB-Buchse einstecken (siehe S. 103). Am Bildschirm erscheint die Foto-Anzeige Übersicht. Die JPEG Foto-Anzeige kann auch wie folgt aufgerufen werden:

- Taste **F2** für ca. 2 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.

- Zifferntaste **4** drücken und JPEG Foto-Anzeige aufrufen. Auf dem Bildschirm erscheint das JPEG Foto-Anzeige Menü.

- Mit den Cursorsteuertasten **▼▲◀▶** den gewünschten Bilderordner anwählen.

- Taste **OK** drücken und den Bilderordner öffnen.

- Mit den Cursorsteuertasten **▼▲◀▶** können nun die einzelnen Bilder angewählt werden.

- Mit der Taste **OK** das angewählte Bild öffnen.

- Mit der grünen Taste **⊙** kann das angewählte Bild im Uhrzeigersinn, mit der roten Taste **⊕** gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

**Hinweis: Bilder, die bereits im PC bearbeitet wurden, können u.U. nicht gedreht bzw. angezeigt werden.**

- Wenn Sie das Bild löschen wollen, drücken Sie die Taste **II**.

Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie den Foto Viewer.

F2

4





EXIT

## Menü aufrufen


# 17. Sonderfunktionen Foto-Anzeige

### Lupe Funktion aufrufen:

- Wenn ein Bild angezeigt wird, kann mit der + Taste die Lupenfunktion aufgerufen werden. Im Bild wird ein rechteckiger roter Rahmen eingeblendet.
- Mit der - + Taste kann der Lupenfaktor x2, x4, x8 eingestellt werden.
- Mit den Cursorsteuertasten ▼▲◀▶ kann die Position des rechteckigen roten Lupenrahmens im Bild verschoben werden, um den zu vergrößern Bildausschnitt festzulegen.



- Taste **OK** drücken und der gewählte Bildausschnitt wird vergrößert angezeigt.
- Mit den Cursorsteuertasten ▼▲◀▶ können Sie den gezoomten Bildausschnitt scrollen.
- Zurück zum Vollbild durch mehrmaligen Drücken der - Taste, bis die Einblendung „Lupe“ nicht mehr angezeigt wird.



# 17. Sonderfunktionen


## Foto-Anzeige

### Menü aufrufen

#### Dia-Show aufrufen

- Mit den Cursorsteuertasten ▼ ▲ ◀ ▶ den gewünschten Bilderordner auswählen.
- Taste **OK** drücken und den gewünschten Bilderordner öffnen.
- Taste **F2** drücken und die Funktion „Dia Show“ aufrufen.
- Die Standzeit (3 - 60 Sekunden) der einzelnen Bilder kann mit der - + Taste eingestellt werden.
- Taste **OK** drücken und die Dia-Show starten.
- Die Taste **II** hat in der Dia Show die Funktion „Pause“.  
Durch erneutes Drücken der Taste **II**, läuft die Dia Show weiter.
- Wenn die Dia Show beendet ist, oder mit der Taste **OK** oder **EXIT** gestoppt wurde, wird der Foto-Viewer aufgerufen.

Mit **EXIT** kommen Sie wieder zurück zum TV-Bild.



**F2**



**OK**



**EXIT**



**Vor dem Entfernen des USB- Speichersticks die Foto-Anzeige mit der Taste EXIT verlassen !**

**Es besteht sonst die Gefahr des Datenverlustes im Speicherstick.**

## Menü aufrufen


# 17. Sonderfunktionen

## Sendung über Timer aufnehmen

Wenn Sie ein Programm aufzeichnen möchten, welches der Videorecorder bzw. DVD-Recorder nicht selbstständig empfangen kann, weil das entsprechende Empfangsteil z.B. DVB-T, DVB-C fehlt, können Sie mit Hilfe der „Timer-Übersicht“ TV-Programme für eine Aufnahme auf dem Videorecorder bzw. DVD-Recorder bereitstellen.

### Timer für zeitgesteuerte Aufnahme manuell erstellen:

- Taste **F2** drücken.  
Taste **F2** kurz drücken - die Funktion die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „18. Funktionstasten programmieren“) wird ausgeführt. Taste **F2** für ca. 2 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Bei Anzeige der max. Auswahl mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **9**, das Timermenü öffnen.
- Wenn bereits ein Timer existiert, die Taste **F1** drücken.
- Der Cursor steht links neben der ersten Zeile „Aufnahme“. Mit der + + Taste den Menüpunkt „Aufnahme“ auf „Ja“ stellen.



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

„Aufnahme“. Mit der + + Taste den Menüpunkt „Aufnahme“ auf „Ja“ stellen.

- Cursorsteuertaste **▼** drücken und, wenn erwünscht, mit der - + Taste die Erinnerungsfunktion einschalten. Bei aktiver Erinnerungsfunktion wird eine Minute vor dem Startzeitpunkt des Timers eine Meldung eingeblendet.
- Mit den Zifferntasten den Programmplatz einstellen (siehe Sendertabelle des TV-Gerätes) der die Sendung zur Aufnahme bereitstellen soll.
- Cursorsteuertaste **▼** drücken und mit den Zifferntas-

# 17. Sonderfunktionen

## Sendung über Timer aufnehmen

ten der Reihe nach Datum, Startzeit und Endzeit der Sendung eingeben, die aufgenommen werden soll.


 **Wenn Sie versehentlich eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie die Eingabe mit der Taste II löschen oder die falsche Zahl mit den Zifferntasten überschreiben.**

- Cursorsteuertaste ▼ drücken und mit der - + Taste das am TV-Gerät angeschlossene Aufnahmegerät auswählen, welches die Sendung aufzeichnen soll.
- Die Programmierung mit der Taste OK speichern. Die Programmierung wird im Timerspeicher abgelegt.
- „TV-Menü“ mit der Taste EXIT ausblenden.

### Timer löschen:

- Taste F2 drücken.
- Zifferntaste 9 drücken und Timermenü öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Sendung ansteuern und mit der Taste II zum Löschen markieren. Am Bildschirm erscheint eine Einblendbox, in der Sie nochmals gefragt werden, ob die Programmierung gelöscht werden soll. Die Frage mit der entsprechenden Taste bestätigen.

## Menü aufrufen



|                   |        |                      |                  |
|-------------------|--------|----------------------|------------------|
| Aufnahme          | Ja     | Vorschau             | 17:23            |
| Erinnerung        | Ja     | Mo Di Mi Do Fr Sa So | 29.04.           |
| Pr                | 6      | 20:00 ✓✓             | Das Erste -20:15 |
| SAT               | 1      | Tagesschau           |                  |
| Datum             | 01.05. | 22:45 ✓✓             | SAT 1 -23:40     |
| Start             | 22:45  | Planetopia           |                  |
| Ende              | 23:40  |                      |                  |
| VPS               | Ja     |                      |                  |
| Aufnahmegerät     |        |                      |                  |
| Videorecorder     |        |                      |                  |
| auswählen.        |        |                      |                  |
| 0..9: Zeit wählen |        |                      |                  |
| FT neuer Timer.   |        |                      |                  |
| II Timer löschen. |        |                      |                  |
| bearbeiten        |        |                      |                  |

## Menü aufrufen

# 17. Sonderfunktionen

## Direktaufnahme einer Sendung

Wenn Sie eine bereits laufende Sendung aufzeichnen wollen, dann programmieren Sie eine Direktaufnahme. Diese Direktaufnahme-Programmierung stellt sicher, dass die laufende Sendung an den EURO-Buchsen zur Aufnahme bereitgestellt wird.

F2



### Direktaufnahme programmieren:

- Taste **F2** drücken.  
Taste **F2** kurz drücken - die Funktion, die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „18. Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.



Aufnahme Ja  
Erinnerung Nein

Pr 6  
SAT 1

Datum 01.05.  
Start 22:45  
Ende 23:40  
VPS nein

Aufnahmegerät  
Videorecorder

Ändern mit  $\leftarrow$   $\rightarrow$ .  
◀ auswählen,  
OK Timer speichern

Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.

- Zifferntaste **0** drücken und Timermenü öffnen.  
Im Timerfenster werden der Programmplatz, Datum und die EPG-Daten (siehe Kap. 20) der laufenden Sendung oder ein Zeitfenster von 2 Stunden angezeigt.
- Wenn mehr als ein Aufnahmegerät am Fernseher angeschlossen ist, dann steuern Sie mit der Cursorsteuertaste  $\blacktriangledown$  das vorgeschlagene Aufnahmegerät an und verändern mit der  $\leftarrow$   $\rightarrow$  Taste das Aufnahmegerät.
- Die Programmierung mit der Taste **OK** speichern.

**Am Aufnahmegerät (z.B. Videorecorder) den Programmplatz AV wählen und eine Sofortaufnahme mit der Taste (REC oder OTR etc.) starten.**

# 17. Sonderfunktionen

## Bildformat

# Menü aufrufen

### Bildformat aufrufen:

- Taste **F3** drücken.  
Taste **F3** kurz drücken - die Funktion, die für **F3** programmiert wurde (siehe Kap. „18. Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste **F3** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zifferntaste **1** drücken und Funktion „Bildformat“ aufrufen.
- Mit der „P+/P-“ Wippe können die Funktionen angesteuert werden. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden kann beim gewählten Bildformat zusätzlich die Zoomstufe mit der - + Taste eingestellt werden.
- Die Einstellung (außer Zoomautomatik im TV-Menü) bleibt bis zum Programmwechsel bzw. Ausschalten des TV-Gerätes erhalten.

### Zoom / Bildposition

Wenn die Funktion „Zoom“ angewählt ist, kann mit der - + Taste der Zoomfaktor eingestellt werden.

Zusätzlich zum Zoomfaktor kann die Bildposition nach oben oder unten verschoben werden, damit z.B. Senderlogo oder Untertitel sichtbar bleiben. Zum Einstellen der Bildposition die Taste **F3** so lange drücken, bis die Einblendung der Auswahl angezeigt wird. Taste **2** drücken und mit der „P+/P-“ Wippe das Bild verschieben.

### Standard 4:3

ist die Standardeinstellung für alle Sendungen im 4:3 Bildformat.


F3



Sonderfunktionen 3

- 1 Bildformat
- 2 Bildpos. vertikal

1




## Menü aufrufen

# 17. Sonderfunktionen Bildformat



### Panorama

Mit der Panorama-Funktion können 4:3 Sendungen an das 16:9 Format des Bildschirms angepasst werden. Das Bild wird horizontal gleichmäßig gestreckt, zusätzlich kann das Bild auch gezoomt werden. Die Panorama-Funktion kann im Menü „Bild und Ton“ unter „Bildeinstellungen generell“ ein- und ausgeschaltet werden.



### 16:9 Vollbild

Diese Funktion dient prinzipiell dazu, das Bildformat externer Geräte (z.B. 16:9 Videorecorder) im richtigen Seitenverhältnis darzustellen.

# 17. Sonderfunktionen

## Bildposition

## Menü aufrufen

Das Bild kann bei Bedarf nach oben oder unten verschoben werden, damit z.B. Untertitel sichtbar bleiben oder Laufschriften in den nicht sichtbaren Bereich verschoben werden können.

F3



2

### **Bildposition aufrufen:**

- Taste **F3** drücken.  
Taste **F3** kurz drücken - die Funktion, die für **F3** programmiert wurde (siehe Kap. „18. Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste **F3** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zifferntaste **2** drücken und Funktion „Bildpos. vertikal“ aufrufen.
- Mit der **- +** Taste kann die Bildposition nach unten oder oben verschoben werden, damit z.B. Senderlogo oder Untertitel sichtbar bleiben.

 **Die Einstellung wird nicht gespeichert. Die Einstellung kann jedoch global gespeichert werden, wenn sie, wie unter Kapitel 11. beschrieben, eingestellt wird.**



Sonderfunktionen 3

1 Bildformat

2 Bildpos. vertikal

# Menü aufrufen

## 17. Sonderfunktionen Audio-/Sprachauswahl

Verschiedene Sendungen werden von den Sendeanstalten mit mehreren Audiokanälen (z.B. mehrsprachig oder ) ausgestrahlt.



Pr 30  
arte  
05.04.07

Stereo

F2




Sonderfunktionen 2

- 1 Normal/Sprache
- 2 Sprache der Sendung
  
- 9 Timer-Übersicht
- 0 Direktaufnahme

2

- 1 Deutsch
- 2 Französisch



Wenn eine solche mehrsprachige Sendung empfangen wird, so wird das in der Informationsbox, unten links im Bild, mit dem Logo  angezeigt.

Welche Sprachen zur Auswahl stehen, kann mit der Taste **F2** abgefragt werden.

### Auswahl aufrufen:

- Taste **F2** drücken.  
Taste **F2** kurz drücken - die Funktion, die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „18. Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.

- Zifferntaste **2** drücken und Funktion „Sprache d. Sendung“ aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste **▲▼** kann eine der angebotenen Sprachen eingestellt werden.

 Symbol in grau:

Andere Audioauswahlmöglichkeiten z.B. dd=dolby-digital werden angeboten, es ist aber keine der zusätzlich angebotenen Tonauswahlmöglichkeiten angewählt.

 Symbol in weiß:

Digitaler Ton wurde angewählt.

# 18. Funktionstasten programmieren

# Menü aufrufen

Die Fernbedienung hat vier Funktionstasten F1, F2, F3 und AV. Die Funktionstasten können nach eigenen Wünschen mit einer bestimmten Funktion entsprechend der angebotenen Auswahl programmiert werden.

Wenn die Funktionstaste lange gedrückt wird, erscheint die Auswahl der entsprechenden Sonderfunktionen, im Bild ist die Auswahl der Funktionstaste F2 dargestellt.

## Funktionstasten F1, F2, F3 oder AV mit einer Funktion programmieren

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste   oder der zugeordneten Zifferntaste die gewünschte „Funktion für ..“ anwählen (im Beispiel F2)
- Taste **OK** drücken und mit der Cursorsteuertaste   eine der zur Auswahl stehenden Funktion anwählen.
- Taste **OK** drücken und die gewählte Funktion wird eingestellt und mit **X** markiert.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

 **Wenn eine Funktionstaste programmiert wurde, kann diese Funktion mit einem kurzen Tastendruck aufgerufen werden. Wenn die Funktionstaste länger gedrückt wird, erscheint die gesamte Auswahl für diese Taste.**

F2



Sonderfunktionen 2

- 1 Normal/Sprache
- 2 Sprache der Sendung
- 4 Foto-Anzeige
- 9 Timer-Übersicht
- 0 Direktaufnahme

MENU



**TV-Menü**

- Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- Konfiguration**

auswählen  
 Speichern und Löschen

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 0 | Funktion für F3 |  |
| 1 | Funktion für F2 |  |
| 8 | Funktion für F1 |  |
| 7 | EURO-Buchsen    |  |
| 6 | DVB-C           |  |
| 5 | DVB-T           |  |
| 4 | DVB-S           |  |
| 3 | Analog-TV       |  |
| 2 | Land            |  |
| 1 | Sprache         |  |

**F3** ↓




- 5 Direktaufnahme
- Timer-Übersicht
- X Foto-Anzeige**
- Sprache der Sendung
- Normal/Sprache

Funktion für F2 JPEG Foto-Anzeige

EXIT



## Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 19. Toneinstellungen Tonstopp programmieren

Im Menü „Toneinstellungen“ kann eine Lautstärkeabsenkung (Tonstopp 2-stufig) eingestellt werden. Die eingeschaltete Tonstopp-Funktion bewirkt, dass die Lautstärke im TV-Betrieb mit der Taste Tonstopp in zwei Stufen vermindert werden kann.

### Toneinstellungen programmieren

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der Cursorsteuertaste oder der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel , die Funktion „Toneinstellungen“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der **- +** Taste Tonstopp (2-stufig) auf „Ein“ stellen.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Im normalen TV-Betrieb die Taste Tonstopp

- einmal drücken - die Lautstärke wird um 12 Punkte gesenkt.
- innerhalb der nächsten 5 Sekunden noch einmal die Taste Tonstopp drücken - die Lautstärke wird auf „00“ abgesenkt.
- Mit der Taste kann die Lautstärke später wieder auf den letzten Wert eingestellt werden.

### Zweiton (Audio-Discription)

Bei Hörfilmen werden die Bildszenen in den Dialogpausen beschrieben. Im Menüpunkt „**Zweiton-Auswahl**“ kann der „Ton2“ eingestellt werden, wenn Hörfilme (Audio-Discription) empfangen werden.

# 19.1 Data Logic Einstellung

## Data Logic Mode 1 / Mode 2

Werkseitig ist die „Data Logic - Einstellung“ **Mode 1**.

Wenn Sie Videorecorder-Aufnahmen mit Data Logic vornehmen und die Aufnahme nach ca. 5 - 10 sek. von Ihrem Videorecorder selbstständig abgebrochen wird, so stellen sie im Menüpunkt „Data Logic Einstellung“ **Mode 2** ein.

# Menü aufrufen

MENU




**F1** ↑

|                        |                   |                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
|                        | 0 Funktion für F2 | DataLogic-Einstellung |
| ★★★                    | 9 Funktion für F1 | 6 CI-Dialog über ...  |
| ● Bild und Ton         | 8 EURO-Buchsen    | 5 EPG-Einstellungen   |
| ● AV Geräte            | 7 DVB-C           | 4 Bedienungsumfang    |
| ● Sendertabelle        | 6 DVB-T           | 3 Toneinstellungen    |
| ● Timer                | 5 DVB-S           | 2 HiFi-Ausgang        |
| ● <b>Konfiguration</b> | 4 Analog-TV       | 1 Startprogrammplatz  |
|                        | 3 Land            |                       |
|                        | 2 Sprache         |                       |
|                        | <b>Bedienung</b>  |                       |

Ändern mit .  
Wert mit übernehmen.

▶ Data Logic Mode 2



EXIT



## 20. EPG

**EPG** (**E**lectronic **P**rogram **G**uide) ist eine elektronische Programmzeitschrift für alle wichtigen Programmanbieter.

Diese elektronische Programmzeitschrift kann aus **NexTVView-Daten**<sup>8)</sup> und/oder **DVB-SI**-Daten bestehen.

Die **NexTVView-Daten**<sup>8)</sup> werden von verschiedenen Sendern ausgestrahlt und enthält auch die Daten anderer Sendeanstalten.

**DVB-SI** (**D**igital **V**ideo **B**roadcasting-**S**ervice **I**nformation) ist ein Service der verschiedenen Sendeanstalten. Die Programmdaten werden von jedem Sender einzeln, nur für das von ihm gesendete Programm, digital ausgestrahlt.

Prinzipiell sind **NexTVView**<sup>8)</sup> und **DVB-SI** ähnlich, wobei sich die Inhalte in ihrer Ausführlichkeit unterscheiden.

### 20.1 EPG einschalten

Die EPG-Funktion kann mit einem Druck auf die Taste „EPG“ eingeschaltet werden.

**NexTVView-Daten**<sup>8)</sup>

Für den Empfang der NexTVView-Daten<sup>8)</sup> muss im Menü ein NexTVView-Programmplatz<sup>8)</sup> eingetragen sein. Ist im Menü kein NexTVView-Programmplatz<sup>8)</sup> eingetragen, so gilt der folgende Text.

Bei allen Programmplätzen, auf denen „NexTVView“<sup>8)</sup> empfangen wird, erscheint nach einiger Zeit die Meldung:

 Dieses Programm als EPG-Programm übernehmen?

 **Ja**

Mit allen übrigen Tasten Einblendung löschen.

Das TV-Gerät fragt damit, ob dieser Programmplatz zum Einsammeln der Daten für die EPG-Programmzeitschrift genutzt werden soll.

EPG



8) Von folgenden Sendern werden NexTVView-Daten übertragen:  
**D** u. **A**: ...kabel1,  
**CH** ...SF1, TSR1, TS11, TV5  
**F**: ...Canal+, M6, TV5  
Stand 18.08.2006

**Mit externem Receiver nicht möglich !**

## 20.1 EPG einschalten

Grüne Taste  für **Ja** drücken - der Prog.-Platz wird als NexTView-Lieferant angenommen. Die Meldung erscheint danach nicht mehr.

Wenn der NexTView-Programmplatz<sup>8)</sup> bekannt ist, kann er mit den Zifferntasten im TV-Menü auch numerisch eingegeben werden.

Vorhandene Prog.-Platz Nummern können auch überschrieben oder mit der Taste **II** gelöscht werden.

### DVB-SI-Daten

Für den Empfang von **DVB-SI**-Daten muss im TV-Menü kein Programmplatz eingetragen werden.

### Werkseitige EPG-Einstellung:

- EPG NexTView & DVB-SI
- NexTView-Programmplatz ---
- DVB-SI Auswahl TV
- Pr.-Auswahl in der Sendertabelle (alle freien\*)

\*) im Menü wird „beibehalten“ angezeigt, d.h. wenn Sie hier eine Verstellung vornehmen wird diese im Klartext angezeigt, nach dem Speichern mit der Taste **OK** steht immer „beibehalten“ im Menü, als Hinweis, dass die vormals gespeicherte Einstellung beibehalten bleibt.)

In Ländern, in denen keine NexTView-Daten<sup>8)</sup> empfangen werden können, sollte die MenüEinstellung „EPG DVB-SI“ lauten, wie im Bild beschrieben.

## Menü aufrufen

MENU




**TV-Menü**

- ★★★
- Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- **Konfiguration**

Ändern mit **- +**. Wert mit **OK** übernehmen.

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 0 | Funktion für F2  |  |
| 9 | Funktion für F1  |  |
| 8 | EURO-Buchsen     |  |
| 7 | DVB-C            |  |
| 6 | DVB-T            |  |
| 5 | DVB-S            |  |
| 4 | Analog-TV        |  |
| 3 | Land             |  |
| 2 | Sprache          |  |
|   | <b>Bedienung</b> |  |

- 8 DataLogic-Einstellung
- 7 CI-Dialog über ...
- 1 EPG-Einstellungen**
- 5 Anzeigekonfiguration
- 4 Bedienungsumfang
- 3 Toneinstellungen
- 2 HiFi-Ausgang
- 1 Startprogrammplatz

EPG NexTView & DVB-SI Pr.-Auswahl in der Sendertabelle  
 NexTView-Programmplatz Kabel beibehalten  
 DVB-SI Auswahl TV



**TV-Menü**

- ★★★
- Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- **Konfiguration**

Ändern mit **- +**. Wert mit **OK** übernehmen.

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 0 | Funktion für F2  |  |
| 9 | Funktion für F1  |  |
| 8 | EURO-Buchsen     |  |
| 7 | DVB-C            |  |
| 6 | DVB-T            |  |
| 5 | DVB-S            |  |
| 4 | Analog-TV        |  |
| 3 | Land             |  |
| 2 | Sprache          |  |
|   | <b>Bedienung</b> |  |

- 8 DataLogic-Einstellung
- 7 CI-Dialog über ...
- 1 EPG-Einstellungen**
- 5 Anzeigekonfiguration
- 4 Bedienungsumfang
- 3 Toneinstellungen
- 2 HiFi-Ausgang
- 1 Startprogrammplatz

EPG DVB-SI Pr.-Auswahl in der Sendertabelle  
 DVB-SI Auswahl TV

**Mit externem Receiver nicht möglich !**

## 20.2 EPG-Daten sammeln

Die **NexTView**-Daten<sup>8)</sup> werden von verschiedenen Sendern ausgestrahlt.

Die **DVB-SI**-Daten werden von jedem Sender für seine Programminhalte ausgestrahlt.

Dementsprechend wird sich auch der informative Inhalt unterschiedlich gestalten.

TV-Gerät einschalten, damit die EPG-Daten gesammelt bzw. aktualisiert werden können. Solange Daten gesammelt werden, wird im Stand-By Zustand in der Klartextanzeige „EPG“ angezeigt

TV-Geräte mit einem Empfangsteil:

- Wenn ein NexTView-Programmplatz<sup>8)</sup> eingestellt ist:

Das TV-Gerät mit der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung in den Stand-by Zustand schalten.

- Wenn kein NexTView-Programmplatz<sup>8)</sup> eingestellt ist und nur DVB-SI Daten empfangen werden können:

TV-Gerät in den Stand-by Zustand schalten.

 **Nach dem Einschalten des TV-Gerätes, wird das Sammeln der Daten unterbrochen, bis wieder auf den Stand-by Zustand geschaltet wird.**

- TV-Geräte mit zwei Empfangsteilen:  
Das TV-Gerät sammelt die EPG-Daten über das zweite Empfangsteil, sofern der EPG-Sender auch hier gespeichert ist. Beispiel: Der EPG-Sender (z.B. kabel1) ist über DVB-T bzw. DVB-C (1.Empfangsteil) und über DVB-S (2.Empfangsteil) zu empfangen.

### **Besondere Hinweise:**

In der TV-Sendertabelle des Gerätes werden alle gefundenen Sender gelistet und in der Programmzeitung aufgeführt, sofern Sie in der Menü-Sendertabelle nicht eine andere Auswahl treffen. Sender, die einem Zeitsplitting unterliegen z.B. arte/Kinderkanal, müssen auf zwei Programmplätzen gespeichert werden (siehe Kap.24.). Wenn Sie alle Sender für die EPG-Programmzeitung nutzen wollen, wird der Blick in die Zukunft entsprechend kurz sein.

Sie können selbst bestimmen, welche Sender in der EPG-Programmzeitung aufgeführt werden.

Prinzipiell werden beim Sammelvorgang die Daten aller freien Sender gesammelt. Wenn Sie bestimmte Sender aus Ihrer EPG-Programmzeitung ausschließen möchten, so verfahren Sie wie folgt:

### **Lösung 1:**

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Weiße Taste  drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist selektiert.
- Taste **F2** drücken und Senderliste zur Bearbeitung freischalten.
- Cursorsteuertaste  drücken und zur Themenseite wechseln.

**Mit externem Receiver nicht möglich !**

## 20.2 EPG-Daten sammeln

- Mit der Cursorsteuertaste ▲ ▼ die Menüzeile „Sender im EPG enthalten“ ansteuern und Markierung (x) vor der Zeile mit der Taste **OK** löschen.
- Wenn Sie weitere Sender aus Ihrer EPG-Programmzeitung ausschließen möchten, so wählen Sie mit den Cursorsteuertasten ◀ ▶ ▲ ▼ den gewünschten Sender an und verfahren in gleicher Weise.

### Lösung 2:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü erscheint am Bildschirm.
- Weiße Taste Ⓟ drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist selektiert.
- Sortieren Sie, wie im Kapitel „24. Sender sortieren“, beschrieben, die für Sie wichtigen Sender auf die vorderen Programmplätze z.B. 1-50 und speichern diese.
- Anschließend das Menü „Konfiguration“ - „EPG-Einstellungen“ aufrufen und in der Menüzeile „Pr.Auswahl in der Sendertabelle“ mit der - + Taste die Auswahl „Programme 1-50“ einstellen und mit der Taste **OK** speichern.

### Der Sammelvorgang wird unter- bzw. abgebrochen, wenn :

- Videotext aufgerufen wird.
- im Menü „AV-Aufnahme“ eine Aufnahme programmiert ist.
- eine „Timeraufnahme“ läuft oder in einer Stunde beginnt.
- die Videotext-Funktion „Untertitel“ eingeschaltet ist.

Wenn das TV-Gerät während des Sammelns in Stand-by geschaltet wird, leuchtet die grüne Leuchtdiode oder „EPG“ als Hinweis, dass der Sammelvorgang noch läuft.

**Mit externem Receiver nicht möglich !**

## Menü aufrufen

## 20.3 EPG anwenden

EPG



Wenn die Daten vollständig vorhanden sind, erscheint nach Drücken der Taste „EPG“ die EPG-Programmzeitschrift und weist auf die momentan laufende Sendung dieses Programmplatzes hin.

In der linken Spalte sind die Tasten angezeigt, die eine Funktion erfüllen:



Sendung auswählen.



angewählte Sendung sehen oder daran erinnern.



Tageszeit vor-/zurückblättern

0-9 Uhrzeit eingeben für Auswahl der Sendungen ab der eingegebenen Zeit.

F1

Zurück zur vorhergehenden Sendung des selektierten Senders.

F2

Zeige alle in der Zukunft folgenden Sendungen des selektierten Senders.

F3

Vorwärts zur folgenden Sendung des selektierten Senders.

Zur Zeit läuft ... 11:38

|                                  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 29.04. |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| 11:15                            |    |    |    |    |    |    |    | -11:40 |
| Schleswig-Holstein Magazin       |    |    |    |    |    |    |    |        |
| 11:20                            |    |    |    |    |    |    |    | -11:45 |
| KinderKan. Die Biene Maja        |    |    |    |    |    |    |    |        |
| 11:25                            |    |    |    |    |    |    |    | -11:55 |
| DSF Dauerwerbesendung            |    |    |    |    |    |    |    |        |
| 11:30                            |    |    |    |    |    |    |    | -12:00 |
| RTL Unsere Klinik                |    |    |    |    |    |    |    |        |
| 11:30                            |    |    |    |    |    |    |    | -12:00 |
| West 3 Bilder aus Südtirol       |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Aktuelles aus Schleswig_Holstein |    |    |    |    |    |    |    |        |

alle Sendeungen

Auswahl

Interessen

Benutzer

Aufnehmen

auswählen.

Zeit wählen.

ansehen.

Sender wählen.

EXIT



**blau:** Programmauswahl aller Sendungen.

**gelb:** Programmauswahl entsprechend des eingestellten Benutzers und seiner Interessen.

**weiß:** Benutzer kann Interessen einstellen.

**grün:** Benutzer auswählen (Vater, Mutter, Jugendlicher, Kind).

**rot:** gewählte Sendung steht zur Aufnahme bereit (siehe S. 69)

**EXIT** zurück zum TV-Bild.

- / + Wochentage vor-/zurück.

**Mit externem Receiver nicht möglich !**

## 20.3 EPG anwenden

## Menü aufrufen

### Sendung auswählen, ansehen, erinnern

In der Programmzeitung kann mit der Cursorsteuertaste eine Sendung ausgewählt werden.

- Taste **OK** drücken und angewählte Sendung  
- sehen, wenn die Sendung bereits läuft.  
- oder daran erinnern lassen, wenn die Startzeit noch in der Zukunft liegt. Hinter der Startzeit erscheint ein grüner Haken.
- Taste **TEXT** drücken zum Anzeigen bzw. Ausblenden einer Inhaltsbeschreibung der Sendung. Das Anzeigen der Inhaltsbeschreibung ist nicht bei allen Sendungen möglich.

### Benutzer-Profil einstellen

Durch wiederholtes Drücken der grünen Taste kann für den momentanen Benutzer (Vater, Mutter, Jugendlicher, Kind) die EPG-Programmzeitschrift eingestellt werden.

### Interessen einstellen

Jeder einzelne Benutzer kann die EPG-Programmzeitschrift nach seinen Interessen einstellen.

- weiße Taste  drücken
- Mit der Cursorsteuertaste oder den zugeordneten Zifferntasten eine der Themen ansteuern.
- Mit der Cursorsteuertaste  auf die andere Seite wechseln.
- Mit der Cursorsteuertaste das Thema ansteuern und mit der Taste **OK** markieren (X).

 **Es können maximal 9 Interessen pro Benutzer ausgewählt werden.**

- Die Markierungen (X) können mit der Taste **OK** wieder entfernt werden.
- Die eingestellte Auswahl mit der roten Taste  speichern.



**Mit externem Receiver nicht möglich !**

## Menü aufrufen

## 20.3 EPG anwenden

### Programminformation (Zur Zeit läuft ..)

Nach dem Umschalten auf einen Programmplatz erscheint am unteren Bildrand eine Einblendung, wie im Bild dargestellt.



In dieser Box sind folgende Informationen enthalten:

- Programmplatznummer (im Beispiel Pr4).
- Audiomode (Stereo/Mono).
- Start- und Endzeit der Sendung.
- im Zeit-Balken wird die für diese Sendung bereits verstrichene Zeit angezeigt.
- Sender.
- Titel der Sendung.
- Datum und Uhrzeit.
- Zeitdaten und Titel der folgenden Sendung.



Durch Drücken der grünen Taste  kann eine weitere Information über die laufende Sendung angezeigt werden, sofern eine solche vom Sender ausgestrahlt wird.

Grüne Taste  wiederholt drücken, die weitere Information der folgenden Sendung wird angezeigt, sofern eine solche vom Sender ausgestrahlt wird.

Diese Information kann auch während einer laufenden Sendung aufgerufen werden.

Zum Ausblenden der Information die Taste **EXIT** drücken.

EXIT



**Mit externem Receiver nicht möglich !**

## 20.3 EPG anwenden

### Sendung aufnehmen

## Menü aufrufen

#### Sendung zur Aufnahme programmieren:

Die EPG-Programmzeitschrift bietet, bei Verwendung eines Videorecorders mit Dialogsystem, den großen Vorteil, mit einem Knopfdruck eine Aufnahme zu starten.

- EPG-Programmzeitschrift mit der Taste „EPG“ aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste die Sendung auswählen, die aufgenommen werden soll.

Wenn ein **Videorecorder mit Dialogsystem** angeschlossen ist (siehe auch Kap 25.):

- Videorecorder einschalten.
- Kassette einlegen.
- auf TV-Fernbedienung die rote Taste  drücken.

Wenn ein **normaler Videorecorder** angeschlossen ist:

- Videorecorder einschalten.
- Kassette einlegen.
- auf der TV-Fernbedienung die rote Taste  drücken - der TV-Timer wird programmiert (siehe auch „Direktaufnahme“).
- am Videorecorder auf dem AV-Programmplatz einen Timer mit Datum und Uhrzeit programmieren, damit das vom TV-Timer gelieferte Programm aufgezeichnet werden kann.

EPG



|   |        |
|---|--------|
| Aufnahme  | Ja     |
| Erinnerung  | Nein   |
| Pr 1  |        |
| Das Erste   |        |
| Datum   | 01.05. |
| Start   | 22:45  |
| Ende  | 23:40  |
| VPS   | nein   |
| Aufnahmegerät   |        |
| Videorecorder   |        |
| Ändern mit       |        |
|  auswählen.      |        |
|  Timer speichern |        |



**Mit externem Receiver nicht möglich !**

# Menü aufrufen

MENU



# 21. Sprache/Land einstellen

Bei einem 2 \*\* Menü sind die Menüpunkte „Sprache“ und „Land“ nicht einstellbar.

## Sprachwahl im TV-Menü

Dem TV-Menü kann eine Sprache entsprechend der angebotenen Auswahl zugeteilt werden. Alle Texte im Menü und in der Bedienhilfe (Information) werden in der gewählten Sprache angezeigt.


## Land einstellen

Nach dem Aufstellen muss der Aufstellort bzw. das Land (z.B. Deutschland) eingegeben werden.

Damit wird dem Gerät eine Grundeinstellung (z.B. Kanalraster, Reihenfolge der Senderablage etc.) zugewiesen.

### Sprache/Land einstellen:

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten „Sprache“ bzw. „Land“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Sprache oder das Land einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



## 22. Sender einstellen Empfangsart einstellen

Dieses TV-Gerät ist, je nach Ausstattung oder Nachrüstung, für drei verschiedene Empfangsarten ausgestattet:

- Analog TV:** Die Verbreitungstechnik, die seit Jahrzehnten existiert und über eine übliche Hausantenne oder über Kabel empfangen wird.
- DVB-T:** Die digitale Verbreitungstechnik, die über eine übliche bisher verwendete Hausantenne oder über eine Zimmerantenne (je nach Empfangsverhältnissen) empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler oder informieren Sie sich unter „[www.ueberall-tv.de](http://www.ueberall-tv.de)“.
- DVB-C:** Die digitale Verbreitungstechnik, die über einen Kabelanschluss empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Kabelanbieter, Fachhändler oder informieren Sie sich unter „[www.kabeldeutschland.de](http://www.kabeldeutschland.de)“
- DVB-S:** Die digitale Verbreitungstechnik, die über einen Satelliten empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Fachhändler oder informieren Sie sich unter „[www.lyngsat.de](http://www.lyngsat.de)“

Stellen Sie die Empfangsart ein, die bei Ihnen eingerichtet ist.

### Empfangsart einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten die Ihnen zur Verfügung stehende Empfangsart ansteuern.


## Menü aufrufen

MENU



# Menü aufrufen

MENU



OK

EXIT



## 22.1 Sender einstellen TV-Standard<sup>2)</sup> für analoge Sender

Weltweit gibt es verschiedene TV-Normen (TV-Standard) für Bild und Ton. Bei falscher Einstellung des TV-Standards ist die Tonwiedergabe gestört. Beim TV-Standard „L“ wird auch das Bild nach einer anderen Norm gesendet, sodass vor der Sendersuche der TV-Standard gewählt werden muss.

Werkseitig ist der TV-Standard B/G eingestellt.

### TV-Standard<sup>2)</sup> einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **4**, „Analog-TV“ ansteuern.
- Der Menüpunkt „Sucheinstellung“ ist angewählt.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der **- +** Taste den gewünschten TV-Standard einstellen.

- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

# 22.1 Sender einstellen

## Analog-TV

### Menü aufrufen

#### Terrestrische Programmsuche

Bei der terrestrischen Programmsuche wird der gesamte Empfangsbereich automatisch durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer Sendertabelle abgelegt, die am Ende des Suchvorgangs präsentiert wird. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel „24. Sender sortieren“.

#### Terrestrische Sendersuche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **4**, „Analog-TV“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, „Terr. Sendersuche“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster den Menüpunkt „Programmsuche starten“ mit der Taste **OK** bestätigen.

Die Programme werden gesucht.

- Eine Sendertabelle wird, entsprechend der gefundenen Sender, in der linken Bildhälfte angezeigt. Besteht bereits eine Sendertabelle, so werden die neu gefundenen Sender automatisch hinter dem letzten bestehenden Sender angehängt.
- Wenn der Suchlauf beendet ist, werden alle gefundenen Sender sortiert.
- In der Sendertabelle können nicht gewünschte Sender mit der Cursorsteuertaste angesteuert und mit der Taste **II** gelöscht werden.

MENU



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

# Menü aufrufen


MENU



F2



6



OK

EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 22.1 Sender einstellen Farbnorm für analoge Sender

Im Normalfall erkennt das TV-Gerät die Farbnorm automatisch.

Sollte diese Automatik in seltenen Fällen zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, so kann die Farbnorm auch manuell für jeden Programmplatz eingestellt werden.

Werkseitig ist die Farbnorm auf „Automatik“ eingestellt.

### Farbnorm<sup>3)7)</sup> einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der weißen Taste die Sendertabelle aufrufen.
- Mit der Taste **F2** die Sendertabelle zur Bearbeitung freigeben.
- Mit der Cursorsteuertaste den Programmplatz ansteuern, dessen Farbnorm verändert werden soll.
- Mit der Cursorsteuertaste die rechte Spalte ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **6**, „Farbnorm“ ansteuern.
- Mit der **- +** Taste die gewünschte Farbnorm einstellen bzw. so lange verändern, bis das Bild sauber angezeigt wird.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

5) Nur bei DVB-Sender anwählbar !

7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

## 22.2 Sender einstellen

### DVB-T, Antennenversorgung

Wenn für den DVB-T Empfang eine aktive Antenne verwendet wird, kann eine Antennenversorgung eingestellt werden.

**Ein:** Die Antennenversorgung ist dauerhaft eingeschaltet. Diese Einstellung ist zu wählen, wenn ein TV-Gerät mit zwei DVB-T-Empfangsteile über nur eine aktive Antenne versorgt wird.



**geschaltet:** Die Antennenversorgung ist nur dann aktiv, wenn ein DVB-T Programmplatz angewählt wird (z.B. Ansteuerung eines Umschaltrelais bei gleichzeitiger Verwendung von DVB-T Antenne u. Breitbandkabel).

**Aus:** Einstellung bei passiven Antennen oder Gemeinschaftsantennenanlagen.

#### Antennenversorgung einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-T“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der **- +** Taste die Antennenversorgung einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## Menü aufrufen

MENU



OK

## 22.2 Sender einstellen DVB-T, automatische Suche

Bei der DVB-T Programmsuche wird der Empfangsbereich nach **TV- und Radiosender** durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Sendertabelle abgelegt. DVB-Radiobetrieb siehe Kap. 29.

Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel „24. Sender sortieren“.

### Automatische Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-T“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, „Sucheinstellungen“ ansteuern.

- Im Einstellfenster mit der + Taste auswählen:

**alle** = Alle Programme werden gesucht.

**nur freie** = Es werden nur unverschlüsselte Programme gesucht.

**freie +CICAM** = unverschlüsselte Programme und Programme, die mit einem CI-Modul (Zubehör) decodierbar sind, werden gesucht.

- Taste **OK** drücken und mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, „Automatische Suche“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und Programmsuche starten. Die Programme werden gesucht.

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.



## 22.2 Sender einstellen DVB-T, manuelle Suche

Bei der manuellen Programmsuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden Programms bekannt sein.

### Manuelle Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-T“ ansteuern.
- Im Einstellfenster „Antenne“ kann mit der **- +** Taste die Versorgungsspannung ein- oder ausgeschaltet werden, siehe auch S. 71.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, „Sucheinstellung“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der **- +** Taste auswählen: „alle“, „nur freie“ oder „freie +CICAM“.
- Taste **OK** drücken und mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **4**, „Manuelle Suche“ auswählen.
- Im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Kanalnummer oder die Frequenz eingeben.

## Menü aufrufen



Wenn noch weitere Daten eines Programms bekannt sind, dann steuern Sie den Menüpunkt „Mod.-Parameter“ an und ändern die Einstellung mit der **- +** Taste auf „manuell“. Nun können weitere Daten eingegeben werden.



- Nach Eingabe der Programmdaten mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Programmsuche starten“ anwählen und mit der Taste **OK** bestätigen. Das Programm wird eingestellt.

Transmission 8k Mode Modulation 64 QAM  
Mod.-Parameter manuell Guard Intervall 1/8  
Code Rate 3/4 Programmuche starten

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## Menü aufrufen

MENU



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.  
3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## 22.3 Sender einstellen DVB-C, automatische Suche

Bei der DVB-C Programmsuche wird der Empfangsbereich nach **TV- und Radiosender** durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Sendertabelle abgelegt. DVB-Radiobetrieb siehe Kap. 28. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel „24. Sender sortieren“.

### Automatische Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der Zifferntaste **6**, „DVB-C“ ansteuern.
- Der Cursor steht auf der Menüzeile „Sucheinstellung“.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der **- +** Taste auswählen: „alle“, „nur freie“ oder „freie +CICAM“.
- Taste **OK** drücken und mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, „Automatische Suche“ ansteuern. Der Cursor steht auf Symbolrate 1.

**Werkseitig sind die gebräuchlichsten Symbolraten<sup>3)</sup> bereits eingestellt. In der Regel ist hier keine Verstellung notwendig. Sollte diese Einstellung der Symbolraten nicht zum gewünschten Ergebnis führen, so müssen andere Symbolraten eingestellt und mit der Taste OK gespeichert werden. Fragen Sie hierzu Ihren Kabelnetzbetreiber oder den Aufsteller der Anlage. Eine Feinsuche wird nötig, wenn die Sender nicht auf Kanalmitte abgestimmt sind.**

- Mit der Cursorsteuertaste **▶** auf die Menüzeile „Programmsuche starten“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und die Programmsuche starten. Die Programme werden gesucht.

## 22.3 Sender einstellen DVB-C, manuelle Suche

Bei der manuellen Programmsuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden Programms bekannt sein.

### Manuelle Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **6**, „DVB-C“ ansteuern.
- Der Cursor steht auf der Menüzeile „Sucheinstellung“.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der **- +** Taste auswählen: „alle“, „nur freie“ oder „freie +CICAM“.
- Taste **OK** drücken und mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, „Manuelle Suche“ ansteuern.
- Der Cursor steht auf „Kanal“.
- Im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Kanal- bzw. Sonderkanalnummer oder die Frequenz eingeben.

Wenn noch weitere Daten eines Programms bekannt sind, dann steuern Sie die entsprechenden Menüpunkte „Modulation“ und „Symbolrate“ an und ändern die Einstellung mit der **- +** Taste oder mit den Zifferntasten.

- Nach Eingabe der Programmdaten mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Programmsuche starten“ anwählen und mit der Taste **OK** bestätigen.

## Menü aufrufen

MENU



**F1 ↑**


|   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| 0 | Funktion für F3 |                         |
| 9 | Funktion für F2 |                         |
| 8 | Funktion für F1 |                         |
| 7 | EURO-Buchsen    |                         |
|   | DVB-C           |                         |
| 5 | DVB-T           |                         |
| 4 | Analog-TV       | 4 Allgem. Einstellungen |
| 3 | Land            | Manuelle Suche          |
| 2 | Sprache         | 2 Automatische Suche    |
| 1 | Bedienung       | 1 Sucheinstellung       |

|            |            |               |         |
|------------|------------|---------------|---------|
| Kanal      | 04         | Sonderkanal   | --      |
| Frequenz   | 64.500 Mhz | Symbolrate    | 6900    |
| Modulation | Automatik  | Programmsuche | starten |

OK

3



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## Menü aufrufen


MENU



|   |                 |   |                       |
|---|-----------------|---|-----------------------|
| 0 | Funktion für F2 | 7 | Allgem. Einstellungen |
| 9 | Funktion für F1 | 6 | Manuelle Suche        |
| 8 | EURO-Buchsen    | 5 | Automatische Suche    |
| 7 | DVB-C           | 4 | Sucheinstellung       |
| 6 | DVB-T           | 3 | Astra 28,5°           |
| 5 | DVB-S           | 2 | Astra 19,2°           |
| 4 | Analog-TV       | 1 | Antennenanlage        |
| 3 | Land            |   |                       |
| 2 | Sprache         |   |                       |
| 1 | Bedienung       |   |                       |

Ändern mit **- +**.  
Wert mit **OK**  
übernehmen.

Antenne: Normal    Leitungskomp.: Aus  
LNB-Versorgung: Aus    DiSEqC-Anlage: Aus



OK

EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 22.4 Sat-Anlage einstellen Antennenanlage

**Kap. 22.4 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

**i** Im Menü „Konfiguration“ muss die Sat-Antennenanlage dem TV-Gerät mitgeteilt werden.

### Antenne

#### Normal

Bei der Einstellung „Normal“ werden die DVB-S-Empfangsteile im LCD-TV-Gerät mit jeweils einem separaten Antennenkabel versorgt.

#### Tandem

Bei der Einstellung „Tandem“ werden die beiden DVB-S-Empfangsteile mit einer Zuleitung versorgt, welche mit einem Zweifachverteiler miteinander verbunden sind.

#### Einkabel (Single Cable Distribution SDC)

Bei der Einstellung „Einkabel“ werden die DVB-S-Empfangsteile mit einer Zuleitung

versorgt. Die Programmauswahl ist festgelegt nach baulichen Bedingungen der Sat-Anlage. Über die Zuleitung können keine Antennensteuersignale geschickt werden.

#### Unicable

Die Antennenanlage mit Channel-Router speist ein Kabel und ist für den Empfang der vollen Programmauswahl ausgelegt. Dabei wird jedem Empfangsteil eine bestimmte Frequenz im Sat-Frequenzbereich (950-2150 MHz) zugeteilt. Der Channel-Router hat mehrere feste Frequenzen (SCR-Freq.) in einer Frequenzbank gespeichert, siehe Bedienungsanleitung des Channel-Routers.

**Für alle Sat-Einkabellösungen wird der Sat-Antennensplitter 010ZR1199 benötigt !**

## 22.4 Sat-Anlage einstellen Unicable

☞ **Kap. 22.4 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

Jedes DVB-S-Empfangsteil muss mit einer Teilnehmernummer (SCR-Nr.) und der zugehörigen Teilnehmerfrequenz (SCR-Freq.) aus der Frequenzbank (siehe Channel-Router bzw. dessen Bed. Anl.) belegt werden.

☞ **Jede Teilnehmernummer und Teilnehmerfrequenz darf nur einmal vergeben werden.**

Das DVB-S-Empfangsteil im TV-Gerät fordert beim Channel-Router die Daten für das gewünschte Programm an.

### SCR-Nr. und SCR-Freq. einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und das Einstellfenster „Antennenanlage“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Antenne“ ansteuern und mit der **- +** Taste „Unicable“ einstellen.
- Mit der Cursorsteuertaste die SCR-Daten pro Empfangsteil ansteuern.
- Mit den Zifferntasten die benötigten Daten eingeben.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## Menü aufrufen

MENU




**F1**

|         |  |  |                   |                         |
|---------|--|--|-------------------|-------------------------|
| TV-Menü |  | Bild und Ton                               | 0 Funktion für F2 | 7 Allgem. Einstellungen |
|         |  | AV Geräte                                  | 9 Funktion für F1 | 6 Manuelle Suche        |
|         |  | Sendertabelle                              | 8 EURO-Buchsen    | 5 Automatische Suche    |
|         |  | Timer                                      | 7 DVB-C           | 4 Sucheinstellung       |
|         |  | <b>Konfiguration</b>                       | 6 DVB-T           | 3 Astra 28,5°           |
|         |  | Ändern mit - +.<br>Wert mit OK übernehmen. | 5 DVB-S           | 2 Astra 19,2°           |
|         |  |  | 4 Analog-TV       | Antennenanlage          |
|         |  |  | 3 Land            |                         |
|         |  |  | 2 Sprache         |                         |
|         |  |  | 1 Bedienung       |                         |

|            |          |               |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| Antenne    | Unicable | Leitungskomp. | Aus      |
| SCR1-Nr.   | 1        | SCR2-Nr.      | 4        |
| SCR1-Freq. | 1284 MHz | SCR2-Freq.    | 1632 MHz |



**OK**

EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## Menü aufrufen

MENU



**TV-Menü**

- Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- Konfiguration**

Ändern mit **- +**.  
Wert mit **OK**  
übernehmen.

**0** Funktion für F2  
**9** Funktion für F1  
**8** EURO-Buchsen  
**7** DVB-C  
**6** DVB-T  
**5** **DVB-S**  
**4** Analog-TV  
**3** Land  
**2** Sprache  
**1** Bedienung

**7** Allgem. Einstellungen  
**6** Manuelle Suche  
**5** Automatische Suche  
**4** Sucheinstellung  
**3** Astra 28,5°  
**2** Astra 19,2°  
**Antennenanlage**

Antenne LNB-Versorgung Aus  
Noral Aus  
Leitungskomp. DiSeqC-Anlage Aus

-

+

OK

EXIT

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 22.4 Sat-Anlage einstellen LNB-Versorgung

**Kap. 22.4 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

Im Menü „Konfiguration“ müssen die Einstellungen der Sat-Antennenanlage dem TV-Gerät mitgeteilt werden. Die Einstellungen sollten unbedingt in der aufsteigenden Reihenfolge LNB-Versorgung, DiSeqC-Anlage ... usw. wie in der rechten Spalte dargestellt, durchgeführt werden.

### LNB-Versorgung

Die LNB-Spannungen zur Auswahl der Polarisation (Horizontal H = 18V, Vertikal V = 14V) sind fest eingestellt. Im Normalfall brauchen Sie hier keine Veränderung durchführen.

Wenn durch eine lange Antennenleitung eine korrekte Spannungsversorgung des LNB's nicht mehr gewährleistet ist, kann mit der Leitungskompensation die Versorgungsspannung um 1V erhöht werden.

Sollten Änderungen erforderlich sein, so beachten Sie die folgenden Einstellschritte.

### Einstellungen verändern

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und das Einstellfenster „Antennenanlage“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „LNB-Versorgung“ ansteuern und mit der **- +** Taste die LNB-Versorgung ein- oder ausschalten. • Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Wenn das TV-Gerät an einer Gemeinschaftsanlage angeschlossen ist, muss die LNB-Versorgung immer „Aus“ eingestellt werden.**

## 22.4 Sat-Anlage einstellen DiSEqC-Anlage

 **Kap. 22.4 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

„DiSEqC“ bietet die Möglichkeit einer digitalen Steuerung der Satellitenanlage über das vorhandene Antennenkabel und ist Voraussetzung für den Empfang von mehr als zwei Satelliten (z. B. Astra, Eutelsat, Hotbird).

Ab drei Satelliten (z. B. ASTRA 19,2°, Eutelsat 16°, Hotbird 13°) ist eine Steuerung der Sat-Anlage ohne „DiSEqC“ nicht mehr möglich.

 **Bei einem 2 \*\* Menü ist dieser Menüpunkt nicht anwählbar.**

### DiSEqC-Anlage ein- ausschalten

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und das Einstellfenster „Antennenanlage“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „DiSEqC“ ansteuern und mit der **- +** Taste die DiSEqC-Anlage ein- oder ausschalten.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## Menü aufrufen

MENU




**TV-Menü**

- ☆☆☆ Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- Konfiguration**

Ändern mit **- +** Wert mit **OK** übernehmen.

|          |                 |   |                       |
|----------|-----------------|---|-----------------------|
| 0        | Funktion für F2 | 7 | Allgem. Einstellungen |
| 9        | Funktion für F1 | 6 | Manuelle Suche        |
| 8        | EURO-Buchsen    | 5 | Automatische Suche    |
| 7        | DVB-C           | 4 | Sucheinstellung       |
| 6        | DVB-T           | 3 | Astra 28,5°           |
| <b>5</b> | <b>DVB-S</b>    | 2 | Astra 19,2°           |
| 4        | Analog-TV       |   | <b>Antennenanlage</b> |
| 3        | Land            |   |                       |
| 2        | Sprache         |   |                       |
| 1        | Bedienung       |   |                       |

Antenne LNB-Versorgung Normal Leitungskomp. Aus  
DiSEqC-Anlage Ein




EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsbereich. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# Menü aufrufen



# 22.4 Sat-Anlage einstellen Satellit auswählen

**☞ Kap. 22.4 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

Im Menü „Konfiguration“ können bis zu 4 Satelliten eingestellt werden. Werkseitig ist kein Satellit eingestellt.

Die LNB-Frequenz dient als Umschalter für das Frequenzband (Highband - Lowband). Werkseitig sind die Standardeinstellungen **Low-Band 9,75 GHz** und **High-Band 10,60 GHz** eingestellt.

## Satellit einstellen

**TV-Menü**

- Bild und Ton
- AV Geräte
- Sendertabelle
- Timer
- **Konfiguration**

Ändern mit **- +**. Wert mit **OK** übernehmen.

|   |                 |
|---|-----------------|
| 0 | Funktion für F2 |
| 9 | Funktion für F1 |
| 8 | EURO-Buchsen    |
| 7 | DVB-C           |
| 6 | DVB-T           |
| 5 | <b>DVB-S</b>    |
| 4 | Analog-TV       |
| 3 | Land            |
| 2 | Sprache         |
| 1 | Bedienung       |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 7 | Allgem. Einstellungen |
| 6 | Manuelle Suche        |
| 5 | Automatische Suche    |
| 4 | Sucheinstellung       |
| 3 | Astra 28,5°           |
| 2 | <b>Astra 19,2°</b>    |
| 1 | Antennenanlage        |

|           |             |              |       |
|-----------|-------------|--------------|-------|
| Satellit  | Astra 19,2° | Symbolrate 1 | 22000 |
| Low-Band  | 9,75 GHz    | Symbolrate 2 | 27500 |
| High-Band | 10,60 GHz   | Symbolrate 3 | ----  |


- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **↻** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, den Satellit-A ansteuern.
- Mit der **- +** Taste den gewünschten Satelliten einstellen. Die gängigen Satelliten werden der Reihe nach aufgerufen und

die dazugehörigen Symbolraten eingestellt. Ja nach

Satellit kann es u.U. nötig sein, dass hier zusätzlich manuell **Symbolraten** eingegeben werden müssen, wenn auf dem Satellitensystem abweichende Symbolraten verwendet werden und diese Transponder bei der automatischen Programmsuche gefunden werden sollen.

- Mit der Cursortaste „Low- bzw. High-Band“ anwählen. Die Einstellungen sind abhängig von den verwendeten Bauteilen der Sat-Anlage. Welche Werteinstellungen nötig sind, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt bzw. Aufkleber des (der) verwendeten LNBs.

- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 22.5 Sat-Sender einstellen Sucheinstellungen

 **Kap. 22.5 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

Vor der DVB-Programmsuche, müssen die Sucheinstellungen programmiert werden.

Entsprechend der TV-Geräteausstattung und Ihren Wünschen können Sie folgende Einstellung programmieren:

alle = Alle Programme des eingestellten Satelliten werden gesucht.

nur freie = Es werden nur unverschlüsselte Programme des eingestellten Satelliten gesucht.

freie (CI) = alle freien und verschlüsselten Programme, die mit dem CI-Modul empfangen werden können, werden gesucht.


Der Menüpunkt „freie (CI)“ ist nur einstellbar, wenn ein CI-Modul nachgerüstet wurde und ein CA-Modul eingesteckt ist.

### Sucheinstellungen einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **7** „Sucheinstellung“ ansteuern.
- Mit der **- +** Taste die Sucheinstellung auswählen.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## Menü aufrufen

MENU





EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 22.5 Sat-Sender einstellen automatische Suche

☞ **Kap. 22.5 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

Bei der DVB-S Programmsuche wird der Empfangsbereich nach **TV- und Radiosender** durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Sendertabelle abgelegt. DVB-Radiobetrieb siehe Kap. 29.

Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel „24. Sender sortieren“.

☞ **Der Suchlauf funktioniert nur dann richtig, wenn die LNB-Frequenzen korrekt eingestellt und gespeichert sind.**

### Automatische Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **8** „Automatische Suche“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der **- +** Taste den gewünschten Satelliten auswählen, falls eine Auswahl möglich ist.
- Mit der Cursorsteuertaste **▶** auf die Menüzeile „Programmsuche starten“ ansteuern.
- Taste **OK** drücken und die Programmsuche starten.

Die Programme werden gesucht und in einer Sendertabelle präsentiert.

Bei Bedarf können die Sender noch sortiert, verschoben oder gelöscht werden, siehe dazu Kap. 24.

## 22.5 Sat-Sender einstellen manuelle Suche

 **Kap. 22.5 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

Bei der manuellen Programmsuche muss die Frequenz, die Symbolrate und die Polarisation des einzustellenden Programms bekannt sein.

### Manuelle Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ ansteuern.
- Der Cursor steht auf der Menüzeile „LNB-Versorgung“.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **9**, „Manuelle Suche“ ansteuern.
- Der Cursor steht auf „Satellit“. Falls Sie mehr als einen Satelliten zur Auswahl haben, mit der **- +** Taste den Satelliten einstellen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste **▶** die Menüzeile „Frequenz“ ansteuern.
- Mit den Zifferntasten oder der **- +** Taste die Frequenz einstellen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste **▼** die Menüzeile „Polarisation“ ansteuern. Mit der **- +** Taste die Polarisation H=Horizontal oder V=Vertikal einstellen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste **◀** die Menüzeile „Symbolraten“ ansteuern und mit den Zifferntasten die Symbolrate eingeben.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste **▼** die Menüzeile „Programmsuche starten“ ansteuern und mit der Taste **OK** bestätigen.  
Bei Bedarf können die Sender noch sortiert, verschoben oder gelöscht werden, siehe dazu Kap. 24.

## Menü aufrufen

MENU




**F1↑**

|   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| 0 | Funktion für F2 |                         |
| 9 | Funktion für F1 |                         |
| 8 | EURO-Buchsen    |                         |
| 7 | DVB-C           |                         |
| 6 | DVB-T           |                         |
| 5 | DVB-S           | 7 Allgem. Einstellungen |
| 4 | Analog-TV       | Manuelle Suche          |
| 3 | Land            | 5 Automatische Suche    |
| 2 | Sprache         | 4 Sucheinstellung       |
| 1 | Bedienung       | 3 Astra 28,5°           |
|   |                 | 2 Astra 19,2°           |
|   |                 | 1 Antennenanlage        |


|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| Start Sendersuche mit  | Satellit Astra1   | Frequenz 11836 MHz   |
|   | Symbolraten 27500 | Polarisation H   |
|   | DVB-System DVB-S  |  Programmsuche starten |



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## Menü aufrufen

MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 22.5 Sat-Sender einstellen Daten aktualisieren

**Kap. 22.5 nur bei entspr. Ausstattung oder Nachrüstung.**

Im Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen“ kann festgelegt werden, ob bei Änderungen von Sendeparametern die Daten auch im nichtflüchtigen Speicher des TV-Gerätes aktualisiert werden sollen oder nicht.

Betroffen von dieser Aktualisierung sind Sender, die zur Ausstrahlung von Regionalprogrammen während des Regionalfensters, ihre Sendeparameter ändern.

### Daten aktualisieren einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „DVB-S“ ansteuern.
- Der Cursor steht auf der Menüzeile „LNB-Versorgung“.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **0** „Allgem. Einstellungen“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste „Daten aktualisieren“ auf „Ein“ stellen.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## 22.6 Portalsender bei DVB

Verschiedene Pay-TV-Sender strahlen Portalsender aus. Diese Portalsender sind mit Subsendern bzw. Optionskanälen gefüllt.

Bei der Sendersuche (siehe Kap. 22) muss bei den „Sucheinstellungen“ die Einstellung „alle“, „nur freie“ oder „freie+CICAM“ eingestellt sein, damit diese Sender auch gefunden werden.


Nach einer Sendersuche werden die Portalsender und die dazugehörigen Optionskanäle (können in der Sendertabelle auch als SID=xy bezeichnet werden) in der Sendertabelle an verschiedenen Programmplätzen dargestellt.

Wir haben für Sie einen einfachen Weg programmiert, um Optionskanäle schnell zu finden.

Wenn Sie über die Sendertabelle (siehe S. 9) einen Portalsender anwählen, erscheint ein Koffersymbol neben dem Senderlogo.

Durch wiederholtes Drücken der weißen Taste  kann dieser Koffer geöffnet werden. In der Sendertabelle erscheinen dann alle Optionskanäle, die in diesem Koffer enthalten sind. Andere Sender werden gleichzeitig nicht dargestellt.

Somit kann zwischen den Optionskanälen schnell hin- und hergeschaltet werden.



MENU



F2



3



OK

EXIT



Jedem Sender wird über das VPS-Signal ein Senderlogo mit max. 15 Stellen automatisch zugewiesen. Wenn diese Automatik nicht funktioniert oder Sie ein anderes Logo möchten, kann es manuell geändert werden.

## Sender-Logo einstellen

- Taste **MENU** drücken.
- Mit der weißen Taste die „Sendertabelle“ aufrufen.
- Taste **F2** drücken und die Sendertabelle für eine Bearbeitung freischalten.
- Den gewünschten Programmplatz auswählen.

- Mit der Cursorsteuertaste auf die andere Seite wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, „Logoeingabe“ ansteuern.
- Mit den Cursorsteuertasten können die einzelnen Buchstaben/Zahlen angesteuert werden.
- Mit der roten Taste können einzelne Buchstaben oder mit der Taste **II** das ganze Logo gelöscht werden.

- Durch mehrmaliges Drücken der einzelnen Zifferntasten das gewünschte Logo einstellen. Nach den Großbuchstaben werden die Kleinbuchstaben angezeigt.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausrüstung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.  
 3) Erklärung siehe Fachbegriffe.  
 5) Nur bei DVB-Sender anwählbar !  
 7) Nur bei analogen Sendern anwählbar !

## 24. Sender sortieren


## Menü aufrufen

In der Sendertabelle können einzelne oder mehrere Sender verschoben, kopiert oder gelöscht werden.

### Sender kopieren, verschieben, löschen


- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der weißen Taste  die Sendertabelle aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste einen Programmplatz ansteuern, der kopiert, verschoben oder gelöscht werden soll. Es kann auch blockweise markiert werden, indem mit der Cursorsteuertaste ein zweiter Programmplatz angesteuert wird.
- Taste **OK** kurz drücken und den Programmplatz markieren (im Bildbeispiel Prog. 0006). Taste **OK** lang drücken und der Block zwischen den markierten Programmen wird markiert.
- Beim Kopieren anschließend mit dem Cursor den Programmplatz wählen, nach dem die Sender wieder eingefügt werden sollen.
- Beim Verschieben den Programmplatz wählen, wohin der oder die zu verschiebenden Programm(e) verschoben werden sollen.
- Mit der **- +** Taste den Sender kopieren (**+**) oder verschieben (**-**).
- Wenn ein Sender gelöscht werden soll, die Taste **||** drücken.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



The screenshot shows the TV menu interface. On the left is a sidebar labeled 'TV-Menü' with options: Bild und Ton, AV Geräte, Sendertabelle (selected), Timer, and Konfiguration. Below it is a sub-menu with 'auswählen Programmattribute oder Senderliste bearbeiten' and 'F2'. The main area displays a list of channels with their IDs and names. A cursor is positioned on channel 0006 (RTL 2). At the top of the list are 'F1 ↑' and 'F3 ↓' keys. At the bottom right, there is a legend: 'Markieren mit OK (langer Tastendruck = Block markieren). Neue Position mit Cursor bestimmen. = + verschieben/kopieren, || löschen. Alle Markierungen löschen mit ●'.


|      |          |      |            |
|------|----------|------|------------|
| 0010 | Hessen 3 | 0020 | BR alpha   |
| 0009 | Südwest  | 0019 | 3 SAT      |
| 0008 | MDR      | 0018 | Kinderkan. |
| 0007 | PRO 7    | 0017 | FRANKEN    |
| 0006 | RTL 2    | 0016 | TELE-5     |
| 0005 | RTL      | 0015 | 9LIVE      |
| 0004 | SAT 1    | 0014 | SuperRTL   |
| 0003 | Bayern 3 | 0013 | Kabel 1    |
| 0002 | ZDF      | 0012 | VOX        |
| 0001 | ARD      | 0011 | West 3     |



EXIT



# Menü aufrufen



# 25. AV Geräte anmelden

**AV-Geräte** (Audio/Video) sind Zusatzgeräte, die Bild- oder/und Tonsignale ausgeben (z.B. Videorecorder, DVD-Player, DVD-Recorder, PC, Decoder etc.) und an ein TV-Gerät angeschlossen werden können.

Im Menü „AV-Geräte“ sind alle üblichen AV-Geräte aufgeführt.

**AV-Geräte nur so anschließen, wie es das Anschlusschema im TV-Menü des Fernsehgerätes anzeigt ! Siehe dazu auch Kapitel 34 und 34.1.**

Werkseitig sind bereits an der EURO1-Buchse ein Videorecorder und an der EURO2-Buchse ein DVD-Player programmiert.

## AV-Gerät am TV-Gerät anmelden

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV-Gerät anwählen, welches angeschlossen werden soll und Taste **OK** drücken.



**Achtung! Unter Umständen kann ein bereits bestehendes Anschlussbild verändert werden. Dementsprechend müssen auch die AV-Geräte umgesteckt werden.**

- Zifferntaste **2** drücken und die für das AV-Gerät geltenden Signalarten (OUT/IN) mit der - + Taste einstellen und der Taste **OK** bestätigen. (Signalarten: siehe dazu auch Seite 89-91 und die Bed. Anleitung des entsprechenden AV-Gerätes).
- Wenn erwünscht, Zifferntaste **3** drücken und einen anderen Namen für dieses AV-Gerät festlegen und die Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste „anschießen“ anwählen und die Taste **OK** drücken. AV-Gerät an der entsprechenden EURO-Buchse anschließen.

# 25. AV Geräte anmelden

## Data Logic

# Menü aufrufen

### Data Logic

„Data Logic“ ist ein Dialogsystem zwischen TV-Gerät und AV-Gerät (z.B. Videorecorder oder DVD-Rekorder).

Dieses „intelligente“ System ermöglicht z.B.:

- autom. Übernahme der terrestrischen bzw. Kabel TV-Sender (nicht DVB!) auf das AV-Gerät.
- Sofortaufnahme - das AV-Gerät nimmt auf, was der Bildschirm anzeigt.
- autom. Umschalten auf den AV-Programmplatz bei Start einer Wiedergabe.
- Direkte Aufnahmesteuerung des AV-Gerätes über das Timermenü des TV-Gerätes.
- autom. Ausschalten des AV-Gerätes, wenn das TV-Gerät in „Stand-by“ geschaltet wird.



Stellen Sie bei der Eingabe im Menü „AV-Geräte“ unter „DVD-/Videorec. 1“ das Abfragefeld „Data Logic“ auf „X“ und schließen Sie das AV-Gerät an der EURO-Buchse an, wie es im Schema auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Vergleichbare Dialogsysteme: QLink (Panasonic), EasyLink (Philips), Megalogic (Grundig), SMARTLINK (Sony).


### Data Logic AV-Gerät am TV-Gerät anmelden

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste  das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV-Gerät anwählen, welches angeschlossen werden soll und Taste **OK** drücken.

MENU



## Menü aufrufen



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 25. AV Geräte anmelden Data Logic

- Zifferntaste 2 drücken und die für das AV-Gerät geltenden Signalarten (OUT/IN) mit der - + Taste einstellen und Taste OK drücken. (Signalarten FBAS = Video, YC = S-Video, siehe dazu auch Bed. Anleitung des entsprechenden AV-Gerätes).
- Wenn erwünscht Zifferntaste 3 drücken, einen anderen Namen für dieses AV-Gerät festlegen und Taste OK drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste „Data Logic“ auswählen und Taste OK drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste „anschießen“ auswählen und Taste OK drücken. AV-Gerät an der entsprechenden EURO-Buchse anschließen.

### Hinweis:

Im Menü „Konfiguration“ ist im Menüpunkt „Data Logic-Einstellungen“ „Mode 1“ eingestellt. Diese werkseitige Einstellung ist für die meisten AV-Geräte gültig. Sollte das AV-Gerät nach ca. 5-10 Sek. die Aufnahme abbrechen, so wählen Sie die Einstellung „Mode 2“.

### Data Logic, analoge Sendertabelle vom TV- auf AV-Gerät übernehmen

- TV-Menü mit der Taste MENU aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der Zifferntaste 4 „Analog-TV“ ansteuern.

- Taste OK drücken und mit der Zifferntaste 3 „DataLogic“ auswählen.
- Taste OK drücken und die Programmplätze werden vom TV-Gerät auf den Videorecorder übertragen.

# 25. AV Geräte anmelden Signalart RGB einstellen

## Menü aufrufen

**☞ Die Signalart bezieht sich immer auf den Ein- und Ausgang des AV-Gerätes.**



Bei AV-Geräten kann es vorkommen, dass Aufzeichnung und Wiedergabe über FBAS-Signal erfolgen und die Menüdarstellungen über RGB-Signal ausgegeben werden.

Eine grundsätzliche Aussage kann hier nicht getroffen werden. Unter Umständen wird in der Bedienungsanleitung des jeweiligen AV-Gerätes ein Hinweis darauf gegeben.

Wenn so ein AV-Gerät mit der Signalart „FBAS“ angemeldet wird und am Bildschirm des TV-Gerätes erscheint zwar das Bild der abgespielten Aufzeichnung/Wiedergabe aber keine Menüdarstellung für das AV-Gerät, so muss die Signalart im Menü „AV Geräte“ auf „RGB“ umgestellt werden.

### Signalart einstellen


- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
  - Mit der gelben Taste **Ⓜ** das Menü „AV Geräte“ öffnen.
  - Mit der Cursorsteuertaste das AV-Gerät anwählen, an welchem die Signalart verändert werden soll und die Taste **OK** drücken.
  - Zifferntaste **2** drücken, mit der Cursorsteuertaste „Signal-OUT“ auswählen und mit der **- +** Taste auf „RGB“ einstellen.
  - Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
  - „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.
- ☞ Achtung! Unter Umständen kann ein bereits bestehendes Anschlussbild verändert werden. Dementsprechend müssen auch die AV-Geräte umgesteckt werden.**



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsbereich. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# Menü aufrufen

MENU



**TV-Menü**

- ★ ★ ★
- Bild und Ton
- AV-Geräte**
- Sendertabelle
- Timer
- Konfiguration

Ändern mit - +  
Wert mit OK übernehmen.

**AV-Geräte**

- 0 anderes Gerät 3
- 9 anderes Gerät 2
- 8 anderes Gerät 1
- 7 PC
- 6 Sat / SetTop
- 5 DVD Player 2
- 4 DVD Player 1
- 3 DVD/Videorec. 3
- 2 DVD/Videorec. 2
- DVD/Videorec. 1

**AV-Geräte**

- DataLogic
- TV-SPDIF Eingang
- 3 Name
- Signalarten
- X anschließen

Signal-OUT HDMI Signal-IN kein Signal

OK

EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

# 25. AV Geräte anmelden Signalart DVI/HDMI einstellen

**Die Signalart bezieht sich immer auf den Ein- und Ausgang des AV-Gerätes.**

AV-Geräte die mit einer DVI- oder HDMI-Buchse ausgerüstet sind, können am LCD-TV-Gerät mit einem DVI- oder HDMI-Kabel angeschlossen werden. Im Menü „AV-Geräte“ muss das angeschlossene AV-Gerät mit Signal-OUT „DVI“ oder „HDMI“ angemeldet werden. Der Anschluß über DVI bzw. HDMI ermöglicht eine digitale Bildübertragung. Zusätzlich muss der Ton über ein Cinch- oder optisches Audiokabel (Toslink) angeschlossen werden.

## Signalart DVI oder HDMI einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste **AV** das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV-Gerät auswählen, an welchem die Signalart verändert werden soll und die Taste **OK** drücken.
- Zifferntaste **2** drücken, mit der Cursorsteuertaste „Signal-OUT“ auswählen und mit der - + Taste auf „DVI-D“ oder „HDMI“ einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.

• „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Achtung!** Unter Umständen kann ein bereits bestehendes Anschlussbild verändert werden. Dementsprechend müssen auch die AV-Geräte umgesteckt werden.

## 25. AV Geräte anmelden Signalart YUV einstellen

Anschluss externer Geräte mit Komponenten-  
ausgang (YUV) an die „COMPONENT IN“  
Cinch-Buchsen.

 Die Signalart bezieht sich immer auf den  
Ein- und Ausgang des AV-Gerätes.

AV-Geräte die mit einer YUV-Buchse ausgerüstet sind,  
können am LCD-TV-Gerät mit einem YUV-Kabel ange-  
schlossen werden (siehe S. 105). Im Menü „AV-Geräte“  
muss das angeschlossene AV-Gerät mit Signal-OUT  
„YUV“ angemeldet werden.

Der Anschluss der analogen YUV-Quelle über die  
Cinch-Buchsen an den YUV-Eingang des  
TV-Gerätes ist abhängig vom Ausgabeformat der  
Signalquelle durchzuführen.



Je nachdem, welches Ausgabeformat Ihre Signal-  
quelle darstellt, müssen folgende Einstellungen  
vorgenommen werden:

### Signalart YUV einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU**  
aufrufen.
- Mit der gelben Taste   
das Menü „AV Geräte“ öff-  
nen.
- Mit der Cursorsteuertaste  
das AV-Gerät auswählen,  
an welchem die Signalart  
verändert werden soll und  
die Taste **OK** drücken.
- Zifferntaste **2** drücken, mit  
der Cursorsteuer-taste „Sig-  
nal-OUT“ auswählen und mit der - + Taste auf  
„YUV“ einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## Menü aufrufen

MENU



OK

EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhän-  
gig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die  
Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann  
sich, abhängig von der Geräteausstattung, in  
der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## Menü aufrufen

MENU



OK



EXIT



## 25.1 AV Geräte abmelden

Bei einem 2 \*\* Menü ist dieser Menüpunkt nicht einstellbar.

Die werkseitige Belegung (an der EURO1-Buchse ein Videorecorder und an der EURO2-Buchse ein DVD-Player) kann verändert werden.

### AV-Gerät am TV-Gerät abmelden bzw. entfernen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV-Gerät auswählen, welches abgemeldet werden soll und Taste **OK** drücken.

Der Cursor steht auf der Menüzeile „anschließen“.

- Nochmals Taste **OK** drücken und das angeschlossene Gerät abmelden.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsmfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 26. Startprogrammplatz

In diesem TV-Gerät können Sie einen Startprogrammplatz festlegen. Der Startprogrammplatz dient vorzugsweise dazu, bei Verwendung eines externen Receivers, auf den AV-Programmplatz zu schalten.

### Startprogrammplatz einstellen

 **Bei einem 2 \*\* Menü ist dieser Menüpunkt nicht einstellbar.**

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Bedienung“ und „Startprogrammplatz“ anwählen und **OK** drücken.
- Der Cursor steht auf dem Menüpunkt „Betriebsart“. Sie können mit der **- +** Taste die gewünschte Betriebsart (TV, Radio oder AV) einstellen.

- Danach „Programm“ anwählen. Wenn Sie die Betriebsart TV gewählt haben, können Sie nun das gewünschte Programm einstellen (z. B. 004 für „RTL“).


In der Betriebsart **AV** können Sie als Startprogrammplatz einen externen AV-Anschluss wie EURO 1-3 oder HDMI auswählen.

- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

 **Wenn nun das TV-Gerät mit der Netztaaste am Gerät eingeschaltet wird, erscheint der eingestellte TV- oder der AV-Programmplatz.**

## Menü aufrufen

MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.  
2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

## Menü aufrufen

MENU



## 27. Ton über HiFi-Verstärker HiFi-Ausgang

An der Rückseite des TV-Gerätes sind Audio-Buchsen und eine digitale Audio-out Buchse (siehe Seite 109 der Bed. Anl.) mit denen das TV-Gerät mit der HiFi-Anlage (HiFi-Verstärker) verbunden werden kann.

Im Menüpunkt „HiFi-Ausgang“ und „Toneinstellungen“ sind nur dann Einstellungen nötig, wenn das TV-Gerät an eine HiFi-Anlage angeschlossen wird.

Wenn die Toneinstellungen des TV-Gerätes nur über die HiFi-Anlage veränderbar sein sollen,

dann muß der HiFi-Ausgang auf **konstant** gestellt werden.

Mit der Metz Fernbedienung können jetzt keine Tonveränderungen mehr vorgenommen werden, außer Tonstopp .

Wenn eine Tonanpassung mit der Metz-Fernbedienung durchführbar sein soll, dann müssen Sie den HiFi-Ausgang auf **variabel** stellen.


### HiFi-Ausgang einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.

- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Startprogrammplatz“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **2**, „HiFi-Ausgang“ wählen.
- Im Einstellfenster mit der - + Taste die gewünschten Parameter einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Im normalen TV-Betrieb kann mit der gelben Taste und der - + Taste der „Ton über ...“ eingestellt werden.

The screenshot shows the TV menu structure. On the left, the 'TV-Menü' is listed with icons for 'Bild und Ton', 'AV Geräte', 'Sendertabelle', 'Timer', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' menu is expanded to show options: '0 Funktion für F3', '9 Funktion für F2', '8 Funktion für F1', '7 EURO-Buchsen', '6 DVB-C', '5 DVB-T', '4 Analog-TV', '3 Land', '2 Sprache', and 'Bedienung'. The 'Bedienung' menu is further expanded to show: '8 Data Logic-Einstellung', '7 CI-Dialog über...', '6 EPG-Einstellungen', '5 Anzeigekonfiguration<sup>2)</sup>', '4 Bedienumfang', '3 Toneinstellungen', 'HiFi-Ausgang<sup>2)</sup>', and '1 Startprogrammplatz'. At the bottom, the 'HiFi-Ausgang' screen is shown with 'konstant' selected and 'Ausgangspegel' set to 50%.



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

# 27. Ton über HiFi-Verstärker

## Ton über HiFi/Surround

An der Rückseite des TV-Gerätes sind Audio-Buchsen und eine digitale Audio-out Buchse (siehe Seite 107 der Bed. Anl.) mit denen das TV-Gerät mit der HiFi-Anlage (HiFi-Verstärker) verbunden werden kann.

Wenn der Ton nur über eine HiFi-Anlage (HiFi-Verstärker) ausgegeben werden soll, die mit einem **Cinch-Kabel** angeschlossen ist, so muss der „Ton über HiFi“ ausgegeben werden.

Wenn der Ton nur über eine HiFi-Anlage (HiFi-Verstärker) ausgegeben werden soll, die mit einem **optischen Audiokabel** („Tos-link“, im Zubehörhandel erhältlich), angeschlossen ist, ist die folgende Beschreibung nicht einzustellen.

### Ton über HiFi /Surround einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der Cursorsteuertaste  oder der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **3**, die Funktion „Toneinstellungen“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste  den Menüpunkt „Ton über ...“ ansteuern.
- Mit der **- +** Taste „Ton über HiFi/Surround“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Im TV-Betrieb kann mit der gelben Taste  und der **- +** Taste der „Ton über ...“ vorübergehend eingestellt werden.

## Menü aufrufen

MENU



**F1** ↑

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>TV-Menü</b><br>Bild und Ton<br>AV Geräte<br>Sendertabelle<br>Timer<br><b>Konfiguration</b><br><small>Ändern mit - +.<br/>Wert mit OK übernehmen.</small> | <b>0</b> Funktion für F3<br><b>9</b> Funktion für F2<br><b>8</b> Funktion für F1<br><b>7</b> EURO-Buchsen<br><b>6</b> DVB-C<br><b>5</b> DVB-T<br><b>4</b> Analog-TV<br><b>3</b> Land<br><b>2</b> Sprache<br><b>1</b> Bedienung | <b>8</b> Data Logic-Einstellung<br><b>7</b> CI-Dialog über...<br><b>6</b> EPG-Einstellungen<br><b>5</b> Anzeigekonfiguration <sup>2)</sup><br><b>4</b> Bedienungsfang<br><b>3</b> <b>Toneinstellungen</b><br><b>2</b> HiFi-Ausgang <sup>2)</sup><br><b>1</b> Startprogrammplat |
|   | Tonstopp (2-stufig) Ein  Ton über HiFi   |  |

**OK**

EXIT





Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

2) Nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

## Menü aufrufen

MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungsfumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 28. Anzeigekonfiguration

Bei einem 2 \*\* Menü ist dieser Menüpunkt nicht einstellbar.

Die grüne Display-Anzeige an der Vorderseite des TV-Gerätes (je nach Geräteausstattung) kann wahlweise zur Anzeige der **Uhrzeit** oder des **Sender-Logos** verwendet werden.

### Anzeigekonfiguration<sup>2</sup> einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Startprogrammplatz“ ansteuern.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste, im Beispiel **5**, „Anzeigekonfiguration“ wählen.
- Im Einstellfenster mit der **- +** Taste die gewünschten Parameter einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## 29. DVB-Radiobetrieb

Zum Umschalten von Fernsehbetrieb auf den DVB-Radiobetrieb die Taste **R** drücken.

Nach ca. 30 Sek. wird der Bildschirm automatisch dunkel.

Zum Umschalten von DVB-Radiobetrieb auf den Fernsehbetrieb die Taste **TV** drücken.

## Menü aufrufen

R



TV



### DVB-Radioprogramme einstellen

Die DVB-Radioprogramme werden bei der Programmsuche (siehe Kap. 22.) automatisch gesucht und auf der Radiobedeienebene in einer Sendertabelle gespeichert.

Die Radiotabelle kann sortiert werden (siehe Kap. 24.) und die Senderlogos können verändert werden (siehe Kap. 23.).

 ***DVB-Radioprogramme können prinzipiell genauso behandelt werden wie DVB-TV-Programme. Die Kapitel 12. /12.1 /15. bis 16.2 / 17. Sonderfunktionen, Normal/Sprache , Timerübersicht und Direktaufnahme treffen auch auf Radioprogramme zu.***

***Hinweis: Mit der blauen Taste  kann der Bildschirm manuell Ein oder Aus geschaltet werden.***

## 30. Bedienungumfang

Der einstellbare Bedienungumfang des TV-Gerätes bietet eine wirkungsvolle Hilfe, um sich in der Vielseitigkeit des TV-Gerätes noch besser zurechtfinden zu können.

Der Bedienungumfang des TV-Gerätes ist durch Sterne gekennzeichnet.

**1 ★** „Einfach nur Fernsehen“- unter diesem Motto kann das TV-Menü nicht aufgerufen werden. Es sind nur die Funktionen der Fernbedienung anwendbar:

- Zappen
- Programmwahl über Zifferntasten, der ovalen „P+/P-“ Wippe oder der weißen  Taste.
- Videotext aufrufen.
- Information (INFO) aufrufen.
- **AV** Taste drücken und Filmwiedergabe über Videorecorder oder DVD-Player wählen.
- mit der Taste **F1** sind die Sonderfunktionen 1 anwählbar.
- mit der Taste **F2** sind die Sonderfunktionen 2 anwählbar.
- mit der Taste **F3** sind die Sonderfunktionen 3 anwählbar.
- mit der Taste **AV** sind die angeschlossenen AV-Geräte anwählbar.
- Aufrufen der Bildstandardfunktionen mit der blauen  Taste.
- Aufrufen der Tonstandardfunktionen mit der gelben  Taste.
- Aufrufen der „EPG“-Funktion mit der Taste „EPG“.

Wenn bei einem eingestellten 1 Stern-Menü später wieder ein Menü aufgerufen werden soll, dann:

- **MENU** Taste min. 5 Sekunden lang drücken, um das TV-Menü zu öffnen.
- Der Menüpunkt „Bedienung“ wird automatisch angesteuert.

## 30. Bedienungumfang


## Menü aufrufen

- Mit der **- +** Taste den gewünschten Bedienungumfang einstellen und die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- 2 ★ ★ ermöglicht ein individuelles Fernseherlebnis. Das TV-Menü ist in einfacher Form vorhanden. Die Funktionen wie unter ★ sind einstellbar und werden durch die folgenden Einstellmöglichkeiten ergänzt:
  - Kindersicherung
  - Zeitsteuerung (Sleeptimer)
  - Automatische Sendersuche
  - Datenübertragung der TV-Sendertabelle auf einen Data-Logic Videorecorder.
  - Einstellmöglichkeiten in der Menüsendertabelle.
- 3 ★ ★ ★ für alle Technik-Begeisterten, welche die komplette Funktionsvielfalt der Profis ausloten möchten. Das TV-Menü ist vollständig vorhanden.

### Bedienungumfang einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste  zur Menüzeile „Startprogrammplatz“ wechseln.
- Mit der Zifferntaste **4** „Bedienungumfang“ ansteuern.
- Im Einstellfenster mit der **- +** Taste den gewünschten Bedienungumfang einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



EXIT



Die Anzahl der Themen und Kapitel ist abhängig vom eingestellten Bedienungumfang. Die Anordnung der einzelnen Menüpunkte kann sich, abhängig von der Geräteausstattung, in der Reihenfolge und Nummerierung ändern.

## 31. Betrieb ohne Fernbedienung

Diese Betriebsart ist nur als Notbedienung gedacht, wenn die Batterien Ihrer Fernbedienung leer sind oder die Fernbedienung nicht zur Hand sein sollte.

**Die Ortsbedienung finden Sie an der Unterseite des TV-Gerätes hinter einer Klappe, die durch Drücken auf ●●● geöffnet wird.**

**Beim Primus ist die Ortsbedienung rechts an der Glasoberfläche.**

### **Einschalten**

Netztaaste am TV-Gerät drücken. Nach ca. 35 Sek. wird auf Programmplatz 1 oder auf den programmierten Startprogrammplatz eingeschaltet.

Ohne Fernbedienung können Sie folgende Funktionen auch am Gerät bedienen. Die Vorwahl der Funktion ist 10 Sek. gültig.

### **Programmwahl:**

Tasten -/+ drücken.

### **Lautstärke:**

Drücken Sie die Vorwahltaste **F** bis auf dem Bildschirm die Anzeige für die Lautstärke erscheint. Drücken Sie dann die „-“ oder „+“ Taste, um die Lautstärke zu ändern.

### **Kontrast:**

Drücken Sie die Vorwahltaste **F** bis auf dem Bildschirm die Anzeige für den Kontrast erscheint. Drücken Sie dann die „-“ oder „+“ Taste, um den Kontrast zu ändern.

## 31.1 Kopfhörer anschließen

Der Kopfhöreranschluss befindet sich hinter einer Klappe, siehe Kap. 34.

Die Klappe durch Drücken auf ●●● öffnen.

Siehe auch Kap. 34.

Wir empfehlen Kopfhörer mit einer Impedanz von nicht weniger als 32  $\Omega$ . Bei Kopfhörern mit kleinerer Impedanz (ca. 8  $\Omega$ ), verringert sich der Aussteuerbereich.

Die Kopfhörerlautstärke kann als Normwert gespeichert werden (siehe Kap. 12).




**Zu hohe Lautstärke kann bei der Verwendung von Kopfhörer bzw. Ohrhörer zu Hörschäden führen - bis zum Verlust des Hörsinns.**

## 32. Ton 1, Ton 2

Bei 2-Ton-Sendungen kann von Ton 1 auf Ton 2 umgeschaltet werden.

Im TV-Betrieb die gelbe Taste  so oft drücken bis die Tonfunktion „Ton-Mode“ angewählt ist.

Mit der - + Taste den Ton 1 oder Ton 2 einstellen.



## 33. Reinigung des Gerätes

### Vor dem Reinigen das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten !

Unsachgemäße Behandlung und Reinigung können den Bildschirm irreparabel beschädigen. Beachten Sie daher die Vorschriften zur Behandlung und Pflege des Gerätes.

### Behandlung:

Behandeln Sie die Bildschirmoberfläche sehr sorgsam und pfleglich.

Vermeiden Sie jegliche mechanische Beanspruchung der Bildschirmoberfläche durch Schlag, Stoß, Druck, Kratzen, Schaben etc., da dies eine Beschädigung verursachen kann.

Verhindern Sie den Kontakt mit spitzen, scharfkantigen oder harten Gegenständen.

Die Bildschirmoberfläche ist vor Verschmutzung zu bewahren.

### Pflege und Reinigung:

Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Die Reinigung der Bildschirmoberfläche muß mit einem trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Microfasertuch) erfolgen.

Sollten dennoch stärkere Verschmutzungen entstanden sein, kann die Reinigung der Bildschirmoberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen.

Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, da diese eine Beschädigung des Gerätes verursachen.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls Fremdkörper wie Wasser, sonstige Flüssigkeiten, Metallteile usw. in den Bildschirm gelangt sind.

Versuchen Sie niemals mit irgendwelchen Gegenständen oder mit den Händen in das Gerät zu fassen.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks oder Unfalls.

### Scheibe beim Primus demontieren

Die Glasscheibe an allen vier Ecken bis zum Anschlag aus dem Rahmen herausziehen. Scheibe ca. 1,5 cm anheben und gleichzeitig nach vorne abnehmen.

### Scheibe beim Sirius demontieren


Die Glasscheibe kann zum Reinigen nach vorne abgenommen werden. Der Sirius 32 hat 4 Haltebolzen, der Sirius 42 hat 6 Haltebolzen an der Rückseite der Scheibe. Die Glasscheibe möglichst mit zwei Personen der Reihe nach lösen und nach vorne abziehen.

### Reinigen

Die Glasscheibe kann mit einem handelsüblichen Glasreinigungsmittel gereinigt werden.

## 34. Anschlussmöglichkeiten vorne


Netzschalter



Primus, rechte Seite



Talio, frontseitig, hinter Klappe




Linus, Sirius, frontseitig, hinter Klappe

- ① Kopfhöreranschluß Ø 3,5 mm
- ② FBAS/Video in (z. B. Digitalkamera oder Camcorder)
- ③ Audio in R/L (z. B. Camcorder)
- ④ S-VHS bzw. Y/C in (z. B. Camcorder)


### 34.1 Anschlussmöglichkeiten an der Rückseite Anschlussfeld mit Klappe abgedeckt

Servicebuchse – für den Fachhändler


Antennenanschluss für DVB-C/T/analog



# 34.1 Anschlussmöglichkeiten an der Rückseite Anschlussfeld mit Klappe abgedeckt



USB-Buchse  
Sicht von oben bei  
geöffneter Klappe




\* Die „DIGITAL AUDIO IN“ Buchse und die „DIGITAL AUDIO OUT“ Buchse kann in einen Durchschleifbetrieb geschaltet werden. Dazu Menü „AV Geräte“ aufrufen und den Menüpunkt „Aktivierung TV-SPDIF-Eingang“ aktivieren (x).

☞ **Mit einem optischen Audiokabel („Toslink“ im Zubehörhandel erhältlich), kann das zur Verfügung gestellte Digitale Audio Signal zur externen Verarbeitung weitergeleitet werden.**

## 34.1 HiFi-Verstärker/AV-Receiver anschließen

### Metz LCD-TV Anschlussfeld



### Anschlussfeld HiFi-Verstärker AV-Receiver

- ❶ Digitale Audio Signalfomate (Quellenabhängig)
- ❷ Analoges Audio Signal R+L (Stereo)
- ❸ Center IN ist immer dann möglich, wenn der AV-Receiver dies anbietet.  
Kann in der Kombination mit ❶ oder ❷ verwendet werden wenn diese Möglichkeit geboten ist.

Das Verwenden der TV-Lautsprecher als Center-Speaker ist immer dann möglich, wenn der AV-Receiver diesen Ausgang anbietet. **Vorteil:** Die TV-Lautsprecher dienen als Center-Speaker, somit ist ein Aufstellen eines externen Center-Speaker unnötig.

# 34.1 HiFi-Verstärker/AV-Receiver anschließen


## Menü aufrufen

### AV-Gerät am TV-Gerät anmelden

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste  das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste  in der Geräteauswahl „HiFi-Verstärker“ ansteuern.
- Taste **OK** 2x drücken, mit der Cursorsteuertaste  „Signalarten“ ansteuern und Taste **OK** drücken.
- Bei Anschlußmöglichkeit **1** die Signalart „Signal-IN - SPDIF“ einstellen.  
Bei Anschlußmöglichkeit **2** die Signalart „Signal-IN - Stereo“ einstellen.  
Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- TV-Menü mit Taste **EXIT** verlassen.

### Tonwiedergabe:

- Zur Tonwiedergabe an LCD-TV Gerät die gelbe Taste  drücken und mit der Cursorsteuertaste  den Menüpunkt „Ton über ...“ ansteuern.
- Mit der **+ +** Taste bei Anschlußart **1** den „**Ton über HiFi**“ einstellen.  
Die Lautsprecher des LCD-TV Gerätes werden stumm geschaltet. Der Ton wird über die Lautsprecher der HiFi-Anlage wiedergegeben.
- Mit der **+ +** Taste bei Anschlußart **2** den „**Ton über Surround**“ einstellen.  
Die Lautsprecher des LCD-TV Gerätes werden als Centerbox verwendet. Der Ton wird über die Lautsprecher der HiFi-Anlage wiedergegeben.



## Menü aufrufen

# 35. Überspielen mit AV-Geräten Direktaufnahme

AV



2

Wenn Sie mit den am TV-Gerät angeschlossenen AV-Geräten eine Überspielung durchführen wollen, z.B. vom DVD-Player (Abspielgerät) auf den Videorecorder (Aufnahmegerät), müssen Sie dies über eine Direktaufnahme steuern. Die Direktaufnahme bewirkt in diesem Fall, dass das an der EURO-Buchse eingehende Signal an die andere EURO-Buchse weitergeleitet wird, die das Signal zur Aufnahme ausgibt.

*Beispiel: Sie haben einen DVD-Player und einen Videorecorder an den EURO-Buchsen des TV-Geräts angeschlossen, siehe Kap. 25.)*

### Direktaufnahme zur Überspielung programmieren:

- Taste **AV** drücken und mit der entsprechenden Zifferntaste den DVD-Player (Abspielgerät) wählen.
- Taste **F2** kurz drücken - die Funktion die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „18. Funktionstasten programmieren“) wird ausgeführt. Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.

F2



0

- Zifferntaste **0** drücken und Timermenü öffnen. Im Timerfenster werden der AV-Programmplatz (DVD-Player), aktuelles Datum und ein Zeitfenster von 2 Stunden angezeigt.
- Wenn zwei Stunden für die Dauer der Überspielung nicht ausreichend sind, so geben Sie mit den Zifferntasten eine spätere Endzeit ein.



|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Aufnahme                | Ja     |
| Erinnerung              | Nein   |
| <hr/>                   |        |
| Pr AV 2                 |        |
| DVD-Player              |        |
| <hr/>                   |        |
| Datum                   | 18.05. |
| Start                   | 18:00  |
| Ende                    | 20:00  |
| VPS                     | nein   |
| <hr/>                   |        |
| Aufnahmegerät           |        |
| Videorecorder           |        |
| <hr/>                   |        |
| Ändern mit [Left/Right] |        |
| [Left/Right] auswählen. |        |
| [OK] Timer speichern    |        |

## 35. Überspielen mit AV-Geräten

### Direktaufnahme

- Mit der Cursortaste ▼ die Zeile Aufnahmegerät ansteuern. Wenn nur ein Aufnahmegerät zur Verfügung steht, ist dieses eingetragen. Wenn noch ein anderes zur Verfügung steht, so können Sie mit der – + Taste das Aufnahmegerät auswählen.
- Die Programmierung mit der Taste **OK** speichern.
- Am Aufnahmegerät (im Beispiel Videorecorder) den AV-Programmplatz wählen, in der Regel AV1.
- Am Aufnahmegerät eine Sofortaufnahme mit der Taste (REC oder OTR etc.) starten.
- Am Abspielgerät (im Beispiel DVD-Player) den Film, der überspielt werden soll, starten.

Das TV-Gerät ist nun so geschaltet, dass es das vom Abspielgerät gelieferte Signal auf das Aufnahmegerät weiterleitet.

## 36. Fachbegriffe

### **AV-Programmplatz**

AV-Geräte haben eine oder mehrere Buchsen, je nach Typ. Diese Buchsen sind am Gerät selbst bezeichnet z.B. AV1.

Am AV-Gerät können diese Buchsen angewählt werden. Im AV-Gerätedisplay wird die angewählte Buchse entsprechend angezeigt z.B. A1 für die AV1-Buchse.

### **Basisbreite**

Bei Stereosendungen kann die Basisbreite (= räumlicher Abstand zwischen den Lautsprechern) künstlich erweitert werden, um ein größeres Stereodreieck zu erreichen.

### **Bildposition vertikal**

Bei manchen Breitbildfilmen werden in den unteren schwarzen Streifen Untertitel gesendet. Damit diese Untertitel beim Vergrößern sichtbar bleiben, könne Sie das Bild nach oben verschieben.

### **Code**

Die Einstellungen der Kindersicherung sind mit einem 4 stelligen Nummercode gesichert, den Sie bestimmen können. Eingegebene Codenummer merken. Wenn Sie die Codenummer vergessen haben, fragen Sie Ihren Fachhändler.

### **Feinsuche**

Bei der Sendersuche mit vorgegebener Symbolrate werden die Kanäle auf Kanalmitte abgestimmt. Wenn diese Einstellung zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führt kann eine Feineinstellung eingestellt werden. Der Suchvorgang dauert bei eingestellter Feinsuche wesentlich länger.

### **Hinterleuchtung**

Die Hinterleuchtung (Angabe in %) ist der Grundwert, der entsprechend den Lichtverhältnissen im Raum, in dem das TV-Gerät steht, eingestellt wird. Die Grundeinstellung sollte in einem dunklen Raum so durchgeführt werden, dass schwarze Bildinhalte noch schwarz sind.

## 36. Fachbegriffe

### **Image sticking**

Darstellungen, die über einen langen Zeitraum (mehrere Stunden) unverändert dargestellt werden z.B. Standbilder, führen zu einem „Image sticking“, d.h. zu einer anhaltenden Schattenbildung. Solche Darstellungen sollten möglichst vermieden werden. Dieser Effekt ist reversibel und verschwindet nach einiger Zeit wieder.

### **Klangeinstellungen**

Die Klangeinstellung kann auf „Normal“ oder „Sprache“ eingestellt werden. In der Stellung „Sprache“ werden Höhen und Bässe so eingestellt, dass die Sprachverständlichkeit optimal ist. Für die Musikwiedergabe ist die Stellung „Normal“ empfehlenswert.

### **Lautstärke Korrektur**

Die Sendeanstalten strahlen in verschiedenen Lautstärken aus. Diese Lautstärkenunterschiede zwischen den Sendern kann automatisch angepasst werden. Die Anpassung bleibt auch beim Aufrufen der Normwerte erhalten.

### **Normwerte**

Normwerte oder Grundwerte sind Einstellungen (z.B. Helligkeit, Lautstärke, Farbe etc.), die für alle Programme gleich sind.

### **Panorama**

Mit der Panorama-Funktion können „normale“ Sendungen im 4:3-Format an das 16:9 Format der Bildröhre angepasst werden. Dabei wird die Bildbreite so gedehnt, dass der Bildschirm ausgefüllt wird.

### **Raumklang**

Bei Sendungen die in Mono ausgestrahlt werden, kann ein künstlicher Stereoeffekt erzeugt werden.

## 36. Fachbegriffe

### Rauschreduktion

Einstellmöglichkeit zur Verbesserung der Bildqualität von optisch verrauschten „Schneebildern“ bei ungünstigen Empfangsverhältnissen. Je nach Störungsgrad sind unterschiedliche Korrekturmöglichkeiten geboten, die für jeden Programmplatz einzeln eingestellt werden können.

### SRS-WOW

WOW ist ein von SRS Labs, Inc. entwickeltes Audio-System, das ein einzigartiges Hörerlebnis vermittelt. Der Klang gewinnt an Fülle, die Bässe wirken tiefer und satter.

Bei Aktivierung der WOW Funktion bleiben viele Audio-Informationen aus Raum und Umfeld erhalten, die bei normaler Stereo-Wiedergabe verloren gehen.

Bei normalem TV Betrieb wird die WOW Funktion mit der gelben Funktionstaste  vorgewählt und dann mit der - + Taste ein- oder ausgeschaltet.

**SRS**  ist ein Warenzeichen von SRS Labs, Inc.  
**WOW**

SRS WOW Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. mit eingeschlossen.

### Symbolrate (Baudrate)

Die Symbol- bzw. Baudrate beschreibt die Datenmenge, die pro Sekunde übertragen wird. Mit jeder eingestellten Symbolrate verlängert sich der Suchlauf proportional.

### VCR

Die VCR-Funktion sorgt bei Bildeinspielungen von Bandgeräten z.B. Camcorder und Videorecordern für eine optimale Bildqualität.

## 36. Fachbegriffe

### **Zoomautomatik**

Die aktive Zoomautomatik ermöglicht es, Sendungen im „Breitbildformat“ (z. B. Beiträge im 16:9 - Format) möglichst formatfüllend am Bildschirm darzustellen.

Bleibt diese Funktion abgeschaltet, werden solche Filmformate nicht automatisch angepasst.

### **Zwangsmono**

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Ihr TV-Gerät während einer Sendung unerwünscht von Mono auf Stereo schaltet, obwohl kein Stereosender empfangen wird. In der Regel hängt das von den örtlichen Empfangsverhältnissen ab. Wenn für den angewählten Programmplatz „Zwangsmono“ eingestellt wird, werden alle Sendungen entsprechend der Einstellung in Mono wiedergegeben.

## 37. Technische Daten

### **Netzspannung:**

230 -240 V ~ 50 Hz

### **Antenneneingang:**

75 Ohm asymmetrisch  
DIN 45325

### **Empfangsbereich:**

Standardkanäle 2 - 12, 21 - 69

Sonderkanäle S1 - S20, S21 - S41,  
S42 ... S46 (Belgien Kanäle OIR)

### **Betriebstemperaturbereich:**

+5°C bis +35°C bei 75 % Luftfeuchte

## 37. Technische Daten

| Leistungsaufnahme     | Leistungsaufnahme**<br>(EN 62087) | Musikleistung nach<br>DIN 45324<br>an 4 Ω bei 1 kHz<br>(Sinusleistung)<br>* an 8 Ω |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Talio 32 HDTV 100     | ca. 148 W                         | 2 x 20 W<br>(2 x 12 W)   |
| Talio 37 FHDTV        | ca. 188 W                         | 2 x 20 W<br>(2 x 12 W)   |
| Axio pro 32 FHDTV 100 | ca. 145 W                         | 2 x 20 W<br>(2 x 12 W)   |
| Linus 32 HDTV 100     | ca. 148 W                         | 2 x 20 W<br>(2 x 12 W)   |
| Linus 32 HDTV 100 R   | ca. 153 W                         |  |
| Sirius 32 HDTV 100 R  | ca. 153 W                         |  |
| Sirius 32 FHDTV 100 R | ca. 170 W                         |  |
| Linus 42 FHDTV 100    | ca. 215 W                         | 2 x 20 W<br>(2 x 12 W)   |
| Linus 42 FHDTV R      | ca. 229 W                         |  |
| Sirius 42 HDTV 100 R  | ca. 220 W                         |  |
| Primus 42 FHDTV       | ca. 224 W                         | 2 x 20 W<br>(2 x 12 W)   |
| Primus 42 FHDTV 100 R | ca. 229 W                         |  |
| DVB-Radiobetrieb      | ca. 25 W                          | —  |

\*\* Die Leistungsaufnahme wurde mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung (siehe S. 23) ermittelt. Der hier angegebene Wert kann - in Abhängigkeit von den dort eingestellten Parametern - geringer ausfallen und dadurch zu einer Energieeinsparung führen.

### Energieverbrauch pro Stunde (Wh):

siehe Leistungsaufnahme in W x 1 Stunde

Stand-by: < 1,4 W

## 37. Technische Daten

### Supported Signal Standards

#### Video HDMI

|      |                        |
|------|------------------------|
| SDTV | 640x480p 60Hz          |
|      | 720 (1440)x480i/p 60Hz |
|      | 720 (1440)x576i/p 50Hz |
|      | 720x576p 50Hz          |
| HDTV | 1280x720p 50/60Hz      |
|      | 1920x1080i 50/60Hz     |
|      | 1920x1080p 24/50/60Hz  |

#### Video DVI-I

640x480p 60Hz RGB (DVI-D, analog) PC  
800x600p 60Hz RGB (DVI-D, analog) PC  
1024x768p 60Hz RGB (DVI-D, analog) PC  
1360x768p 60Hz (nur bei HDTV-100 Geräten)  
1280x1024p 60Hz (DVI-D, analog) PC (nur bei FHDTV-Geräten)  
1920x1080p 60Hz (DVI-D) PC (nur bei FHDTV-Geräten)

#### Video Scart (RGB):

720x576i 50 Hz  
720x480i 60 Hz

#### Video Scart (Y/C, FBAS) / Front AV:

720x576i 50 Hz PAL / SECAM  
720x480i 60Hz NTSC

#### Video Component IN:

720x576i/p 50 Hz  
720x480i/p 60 Hz  
1280x720p 50/60Hz  
1920x1080i 50/60Hz

#### Audio HDMI:

Linear PCM Stereo 32 kHz  
Linear PCM Stereo 44,1 kHz  
Linear PCM Stereo 48 kHz

#### Audio S/PDIF:

Linear PCM Stereo 32 kHz  
Linear PCM Stereo 44,1 kHz  
Linear PCM Stereo 48 kHz

#### Audio Scart / Front AV, Comp Audio, DVI Audio:

Analog Stereo

#### Audio Center IN:

Analog mono

## 38. Nachrüstmöglichkeiten

### • **DVB-S digital Nachrüstsatz 029 NM 1119**

für den Empfang von digitalen Satellitensendern für TV und Radioprogramme. Der zusätzliche DVB-Nachrüstsatz wird in das TV-Gerät eingebaut und Sie benötigen dafür keine zusätzliche Fernbedienung.

### • **DVB-S2 digital Nachrüstsatz 089 NN 236A**

wie 029 NM 1119 aber für den Empfang von digitalen HDTV-Satellitensendern für TV-Programme.

Wenn der DVB-S Empfang in HDTV-Programmen gewünscht wird, ist zusätzlich ein HDTV-Modul nötig.

Sie benötigen dafür keine zusätzliche Fernbedienung.

### • **Festplatte 093 NN 1408**

für die digitale Aufzeichnung und Wiedergabe von DVB-Programmen (auch HDTV). Bietet auch die Möglichkeit des zeitversetzten Fernsehens (Timeshift-Betrieb).

Nur in Verbindung mit einem HDTV-Modul möglich.

### • **EC-Modul 033 NN 1345 (Encoder-Modul)**

ermöglicht in Verbindung mit der Festplatte auch die Aufnahme von analogen TV-Programmen.

Nur in Verbindung mit einem HDTV-Modul möglich.

Für weitere Informationen und zu weiteren Nachrüstsets fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

Für weitere Informationen können Sie uns auch auf unserer Homepage unter [www.metz.de](http://www.metz.de) besuchen.


## 39. CA-Modul einführen / entfernen

Das LCD-TV-Gerät hat auf der Oberseite zwei Steckplätze (C11 / C12) zur Aufnahme eines CA-Moduls (Kartenlesegerät zur Aufnahme der Smartcard bzw. der Entschlüsselungskarte).

Zum Einführen des CA-Moduls die Klappe an der Oberseite des LCD-TV-Gerätes öffnen und das CA-Modul wie in den Bildern dargestellt in einen der Kartenschächte einführen und niederdrücken, bis der Entriegelungshebel hochgefahren wird.

Die Klappe nach dem Einbau wieder schließen.


Das LCD-TV-Gerät ist jetzt bereit die codierten Sender zu entschlüsseln.



Sicht von vorne



Sicht von hinten/oben (ohne Abdeckklappe)



Sicht von hinten (ohne Abdeckklappe)  
im eingesteckten Zustand

# 40. PC anschließen: PC [VGA] → TV-Gerät [DVI-A]

Starten Sie Ihren PC und stellen die Auflösung 1024 x 768p 60Hz vorab ein. Beenden Sie Windows und schalten Sie den PC wieder aus.

## Einstellung VGA → DVI-A

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste **Ⓜ** das Menü „**AV Geräte**“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste **▲** das AV-Gerät „**PC**“ anwählen und die Taste **OK** drücken. Gehen Sie mit der Cursorsteuertaste **▲** auf den Menüpunkt „**Signalarten**“ und drücken **OK**. Die Einstellungen müssen wie in **Bild 1a** durchgeführt sein.

Verlassen Sie das Menü mit der Taste **EXIT**. Drücken Sie ca. 2 Sek. lang die AV-Taste und wählen das AV-Gerät „**PC**“ aus.

Verbinden Sie mit einem Multimedia-kabel (VGA,15pol. (Stecker) auf DVI (Stecker) (**Bild 2**) den VGA-Ausgang der Grafikkarte des PC's mit dem DVI-Eingang Ihres TV-Gerätes.

- Schalten Sie den PC ein. Wenn das Bild des PC's das erste mal an Ihrem TV-Gerät dargestellt wird, wird am unterem Bildrand ein Kasten mit der dargestellten Auflösung eingeblendet, z.B.:

Video: 1024 x 768 60Hz


**☞ Diese Information können Sie auch jeder Zeit durch Drücken der grünen Taste **Ⓜ** abrufen.**

Während des Startvorganges von Windows findet zwischen der Grafikkarte und dem TV-Gerät ein Datenaustausch statt. Hier werden die darstellbaren Auflösungen ermittelt.

Nachdem der Startvorgang abgeschlossen ist, können Sie unter Windows, Menü „Eigenschaften von Anzeige“ die Auflösung nach Ihren Wünschen einstellen (Empfohlen = 1360 x 768 - 60 Hz).

**PC-Ton aus den Lautsprechern Ihres TV-Gerätes siehe Seite 124.**

**Bild 1a**



**Bild 2**



## 40. PC anschließen: PC [DVI-D] → TV-Gerät [HDMI]

Starten Sie Ihren PC und stellen die Auflösung 1024 x 768p 60Hz vorab ein. Beenden Sie Windows und schalten Sie den PC wieder aus.

### Einstellung DVI-D → HDMI

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste **☉** das Menü „**AV Geräte**“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste **▲** das AV-Gerät „**PC**“ anwählen und die Taste **OK** drücken. Gehen Sie mit der Cursorsteuertaste **▲** auf den Menüpunkt „Signalarten“. Die Einstellungen müssen wie in **Bild 1b** durchgeführt sein.

Verlassen Sie das Menü mit der Taste **EXIT**. Drücken Sie ca. 2 Sek. lang die AV-Taste und wählen das AV-Gerät „**PC**“ aus.

Verbinden Sie mit einem handelsüblichen Multimediakabel (DVI-D → HDMI, **Bild 3**) den DVI-D-Ausgang der Grafikkarte des PC's mit dem HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes.

☞ **Verwenden Sie dabei die HDMI-Buchse, die im AV-Menü angezeigt wird.**

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

- Schalten Sie den PC ein. Wenn das Bild des PC's das erste mal an Ihrem TV-Gerät dargestellt wird, wird am unterem Bildrand ein Kasten mit der dargestellten Auflösung eingeblendet, z.B.:


Video: 1024 x 768 60Hz

☞ **Diese Information können Sie auch jeder Zeit durch Drücken der grünen Taste **☉** abrufen.**


Während des Startvorganges von Windows findet zwischen der Grafikkarte und dem TV-Gerät ein Datenaustausch statt. Hier werden die darstellbaren Auflösungen ermittelt.

Nachdem der Startvorgang abgeschlossen ist, können Sie unter Windows, Menü „Eigenschaften von Anzeige“ die Auflösung nach Ihren Wünschen einstellen (Empfohlen = 1360 x 768 - 60 Hz).

**Bild 1b**



**Bild 3**





## 40. PC anschließen: PC [HDMI] → TV-Gerät [HDMI]

Sollte die Grafikkarte Ihres PC über einen HDMI-Ausgang verfügen, so können Sie diesen auch zum Anschluss an das TV-Gerät verwenden. Gehen Sie dazu vor, wie in diesem Kapitel (*PC [DVI-D] → TV-Gerät [HDMI] anschließen*) beschrieben und wählen Sie dafür im AV-Menü - PC - Signalarten - Signal-OUT die Einstellung **HDMI**.

### 40. 1 PC-Ton aus den Lautsprechern Ihres TV-Gerätes

Verbinden Sie mit einem handelsüblichen Audiokabel **3,5mm Stereo-Klinkenstecker auf 2x Cinch-Stecker** den Audio-Line Ausgang der Soundkarte mit den Audio-In Cinch-Buchsen des TV-Gerätes.





A series of horizontal lines for writing, alternating between white and grey background sections. The page is divided into two vertical columns. The left column has a white background with horizontal lines. The right column has a grey background with horizontal lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of each column.

| <b>Problem</b>  | <b>Mögliche Ursache</b>   | <b>Abhilfe</b>   |
|---|---|--|
| TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Sichtkontakt zwischen Fernbedienung zum TV-Gerät.</li> <li>• Direktes Sonnenlicht scheint auf des Infrarotfenster des TV-Gerätes.</li> <li>• Batterien der Fernbedienung leer.</li> <li>• TV-Gerät ist mit der Netztaaste ausgeschaltet.</li> <li>• Störung am Prozessor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtkontakt herstellen.</li> <li>• Sonnenlichteinstrahlung vermeiden.</li> <li>• Batterien erneuern.</li> <li>• TV-Gerät mit der Netztaaste einschalten.</li> <li>• TV-Gerät mit der Netztaaste aus- und wieder einschalten</li> </ul> |
| Nach dem Einschalten erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Code-Eingabe“  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kindersicherung wurde programmiert und alle Programme wurden gesperrt.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code-Nummer eingeben mit der die Kindersicherung von Ihnen programmiert wurde</li> </ul>  |
| Das TV-Gerät schaltet nicht auf den gewählten Programmplatz und eine Einblendung mit Teddy erscheint.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kindersicherung wurde programmiert und nur die in der Liste neben dem Teddy stehenden Programme sind freigegeben</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code-Nummer eingeben mit der die Kindersicherung von Ihnen programmiert wurde</li> </ul>  |
| Das TV-Gerät wurde mit der Taste  ausgeschaltet, aber die grüne Leuchtdiode brennt weiter. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der eingestellte EPG-Sender sammelt die Daten der elektronischen Programmzeitung.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• keine, wenn die Daten vollständig gesammelt sind, schaltet das TV-Gerät automatisch aus.</li> </ul>   |
| Die Sofortaufnahme eines analogen terrestrischen Senders (über normale Hausantenne oder Kabel zu empfangen) mit Data Logic funktioniert nicht                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Data Logic Videorecorder ist nicht mit einem Antennenkabel an der Hausantenne angeschlossen.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Logic Videorecorder mit einem Antennenkabel an die Hausantenne anschließen.</li> </ul>   |

| <b>Problem</b>  | <b>Mögliche Ursache</b>  | <b>Abhilfe</b>   |
|---|--|--|
| allgemeine Probleme mit den angeschlossenen externen AV-Gerät   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das AV-Gerät wurde im TV-Gerät nicht richtig angemeldet.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Menü „AV Geräte“ das entsprechende AV-Gerät mit dem Cursor auswählen, Signal-OUT/-IN entsprechend dem AV-Gerät einstellen und Taste <b>OK</b> drücken.<br/>AV-Gerät nur so anschließen, wie es das Anschlußbild zeigt.</li> </ul>  |
| Data Logic funktioniert nicht<br><br>AV-Gerät (Videorec.) bricht Aufnahme selbstständig ab                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der verwendete Data Logic Videorecorder mit Datenaustausch wurde im TV-Gerät nicht richtig angemeldet.</li> <li>• Das verwendete Euro-AV-Kabel (Scart-Kabel) ist nicht voll bestückt.</li> <li>• Falsche Data Logic-Einstellung (siehe auch Kap. 19.1)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Am TV-Gerät das Menü „AV Geräte“ aufrufen und den Data Logic Videorecorder als Videorecorder 1 mit „Data-logic Ein“ anmelden.</li> <li>• Vollständig bestücktes Euro-AV-Kabel (Scart-Kabel) verwenden.</li> <li>• Stellen Sie die Data Logic-Einstellung von Mode 1 auf Mode 2</li> </ul> |
| Ein Film wird von AV-Gerät im 16:9 Format abgespielt, am Bildschirm erscheint die Darstellung im 4:3 Format | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im TV-Menü wurde das Bildformat für diesen AV-Programmplatz (z.B. AV2) nicht richtig eingestellt.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AV-Programmplatz einstellen und Bildformat auf 16:9 oder „Automatik“ stellen (siehe Seite 20).</li> </ul>   |
| Keine Menüdarstellung eines angeschlossenen AV-Gerätes (z.B. DVD-Player, Videorec.) auf dem TV-Bildschirm.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im TV-Menü wurde das AV-Gerät mit der Signalart „FBAS“ angemeldet.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AV-Gerät im Anschlußmenü mit der Signalart „RGB“ anmelden (siehe Seite 95).</li> </ul>  |

| <b>Problem</b>  | <b>Mögliche Ursache</b>  | <b>Abhilfe</b>  |
|---|--|---|
| <p>Bei der Wiedergabe über ein angeschlossenes AV-Gerät werden Farben falsch dargestellt, z.B. Gesichter in blau.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das AV-Gerät, welches an der HDMI-Buchse angeschlossen ist, liefert kein normgerechtes Signal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste „AV“ drücken und das entsprechende AV-Gerät mit dem Cursor auswählen.<br/>TV-Menü aufrufen und unter „Bildeinst. für Pr“ den Menüpunkt „UV Shift“ anwählen und auf „Ein“stellen (siehe S. 19)</li> </ul> |

## Batterie-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines vorhandenen Rücknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab.

Batterien/Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

- abschaltet und signalisiert „Batterien leer“

- nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlussicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Li = Batterie enthält Lithium



Ihr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.

■ Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

ⓓ

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Centre.

Bitte helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Metz-Werke GmbH & Co KG  
Postfach 1267  
D-90506 Zirndorf/Germany

Fon: +49 911/97060  
Fax: +49 911/9706340  
www.metz.de  
info@metz.de

# Stichwortverzeichnis

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Anschlussmöglichkeiten                                 | DVD-Player anschließen . . . . .            | 92         |
| an Front- und Rückseite . . . . .                      | DVD-Player abmelden . . . . .               | 98         |
| Antennenversorgung bei DVB-T . . . . .                 | Einkabel-Sat-Anlage . . . . .               | 80         |
| Antwortfreigabe . . . . .                              | Einschalten . . . . .                       | 8          |
| Anzeigekonfiguration . . . . .                         | Einschaltzeit . . . . .                     | 43         |
| Anzeigeelligkeit . . . . .                             | Elektronische Programmzeitung = EPG         | 62         |
| Audioauswahl . . . . .                                 | Empfangsart . . . . .                       | 71         |
| Audio-Discription . . . . .                            | Energieoptionen . . . . .                   | 23         |
| Ausschalten . . . . .                                  | EPG . . . . .                               | 62         |
| Ausschaltzeit . . . . .                                | Equalizer . . . . .                         | 33         |
| Automatische Sendersuche . . . . .                     | Erinnerung . . . . .                        | 42,66      |
| AV-Geräte anschließen / anmelden . . . . .             | EURO-Buchsen . . . . .                      | 15,109     |
| AV-Geräte abmelden . . . . .                           | Externe Geräte anschließen . . . . .        | 92,107,109 |
| AV-Programmplatz . . . . .                             | Externe Geräte (Wiedergabe) . . . . .       | 15         |
| AV-Wiedergabe,<br>Geräte mit Schaltspannung . . . . .  | Fachbegriffe . . . . .                      | 114        |
| AV-Wiedergabe,<br>Geräte ohne Schaltspannung . . . . . | Farbstärke . . . . .                        | 18         |
| <b>Basisbreite</b> . . . . .                           | Farbnorm . . . . .                          | 74         |
| Batterien für Fernbedienung . . . . .                  | Foto-Viewer . . . . .                       | 49         |
| Bedienhilfe . . . . .                                  | Funktionstasten . . . . .                   | 7,59       |
| Bedienumfang . . . . .                                 | <b>Gewitter</b> . . . . .                   | 5          |
| Betriebsart . . . . .                                  | Info (Information) . . . . .                | 10         |
| Bewegungskorrektur . . . . .                           | Interessen einstellen (EPG) . . . . .       | 67         |
| Bild im Bild . . . . .                                 | <b>Helligkeit</b> . . . . .                 | 7,18       |
| Bildeinstellungen . . . . .                            | HDMI / DVI . . . . .                        | 96         |
| Bildposition . . . . .                                 | HiFi-Ausgang . . . . .                      | 100,101    |
| Bildformat . . . . .                                   | HiFi-Verstärker anschließen . . . . .       | 111        |
| Bildnormwerte (siehe Normwerte) . . . . .              | High-Band (SAT-Anlage) . . . . .            | 82         |
| Bildschärfe . . . . .                                  | Hinterleuchtung . . . . .                   | 23         |
| Bildqualität bei Videorec. (siehe VCR) . . . . .       | <b>Kindersicherung</b> . . . . .            | 40         |
| Bildverbesserung . . . . .                             | Kindersicherung, erlaubte Programme         | 41         |
| Blaue Gesichter (siehe UV Shift) . . . . .             | Kindersicherung einschalten . . . . .       | 40         |
| <b>CA-Modul</b> . . . . .                              | Kindersicherung ausschalten . . . . .       | 41         |
| Camcorder anschließen . . . . .                        | Klangeinstellungen . . . . .                | 36         |
| Code für Kindersicherung . . . . .                     | Kopfhörer . . . . .                         | 106,107    |
| <b>Data Logic Videorecorder</b> . . . . .              | <b>Land</b> . . . . .                       | 70         |
| Data Logic (Mode1 / Mode2) . . . . .                   | Lautstärkeanpassung . . . . .               | 32         |
| Datum einstellen . . . . .                             | Lautstärke Korrektur . . . . .              | 35         |
| DiSEqC . . . . .                                       | LNB-Versorgung . . . . .                    | 82         |
| Dia-Show . . . . .                                     | Low-Band (SAT-Anlage) . . . . .             | 84         |
| DVI / HDMI . . . . .                                   | Lokaler Zeitversatz einstellen . . . . .    | 44         |
| Decoder anschließen (D-Box) . . . . .                  | <b>Marken im Videotext setzen</b> . . . . . | 13         |
| Direktaufnahme . . . . .                               | Marken löschen . . . . .                    | 14         |
| Doppelte Schriftgröße . . . . .                        |   |            |

# Stichwortverzeichnis

|   |             |  |       |
|---|-------------|--|-------|
| Markenweise blättern . . . . .                        | 13          | Sucheinstellungen für Sat-Sender . . . . .   | 85    |
| Markenübersicht . . . . .                             | 14          | Sprache im TV-Menü . . . . .                 | 70    |
| Mehrfachseiten, Unterseiten . . . . .                 | 12          | Sprache der Sendung . . . . .                | 58    |
| Menü, Menüsteuerung . . . . .                         | 11          | Standbild . . . . .                          | 7     |
| Menüsprache . . . . .                                 | 70          | Startprogrammplatz . . . . .                 | 97    |
| MPEG-Rauschreduktion . . . . .                        | 18          | Tandem (Einkabel-Sat-Anlage) . . . . .       | 80    |
| <b>NexTV</b> View . . . . .                           | 64          | Technische Daten . . . . .                   | 117   |
| Nachrüstmöglichkeiten . . . . .                       | 120         | Timer manuell erstellen . . . . .            | 52    |
| Normwerte . . . . .                                   | 18          | Timer löschen . . . . .                      | 53    |
| Normalzeit . . . . .                                  | 44          | TV-Menü . . . . .                            | 11    |
| <b>Panorama</b> . . . . .                             | 27,56       | TV-Standard . . . . .                        | 72    |
| PC anschließen . . . . .                              | 122         | Toneinstellungen . . . . .                   | 8,30  |
| PIP . . . . .   | 47          | Toneffekte (Raumklang,Basisbreite) . . . . . | 34    |
| Portalsender . . . . .                                | 89          | Ton 1, Ton 2 . . . . .                       | 107   |
| Programme verschieben,<br>kopieren, löschen . . . . . | 91          | Tonkorrekturen . . . . .                     | 38    |
| Programminformation . . . . .                         | 68          | Tonnormwerte . . . . .                       | 30    |
| Programmtabelle . . . . .                             | 9           | Tonstopp . . . . .                           | 60    |
| Programmwahl . . . . .                                | 9           | <b>Überspielen</b> . . . . .                 | 112   |
| Programmzeitschrift (EPG) . . . . .                   | 64          | Uhrzeit einstellen . . . . .                 | 44    |
| <b>Randfarbe</b> . . . . .                            | 26          | Unicable (Einkabel-Sat-Anlage) . . . . .     | 80,81 |
| Rätseltaste . . . . .                                 | 13          | USB-Buchse . . . . .                         | 109   |
| Radiobetrieb bei DVB . . . . .                        | 103         | UV Shift . . . . .                           | 19    |
| Raumklang . . . . .                                   | 34          | <b>VCR-Funktion</b> . . . . .                | 17    |
| Rauschreduktion . . . . .                             | 21,28,116   | Videorecorder-Programmwechsel . . . . .      | 15    |
| Reinigen . . . . .                                    | 107         | Videorecorder anschließen . . . . .          | 90    |
| Rot-Blau Verschiebung (siehe UV Shift)                | 19          | Videorecorder, Bildqualität . . . . .        | 17    |
| <b>Satellit auswählen</b> . . . . .                   | 84          | Videotext . . . . .                          | 12    |
| Schaltspannung, Geräte mit . . . . .                  | 15          | Videotext, Marken setzen . . . . .           | 13    |
| Schaltspannung, Geräte ohne . . . . .                 | 16          | Videotext, Marken blättern . . . . .         | 13    |
| Schriftgröße, doppelt . . . . .                       | 13          | Videotext, Markenübersicht . . . . .         | 14    |
| SCR-Nr. / SCR-Freq. . . . .                           | 81          | Videotext, Marken löschen . . . . .          | 14    |
| Sender-Logo . . . . .                                 | 92          | Videotext, Schriftgröße . . . . .            | 13    |
| Sendersuchlauf, manuell . . . . .                     | 77,79,87    | <b>Wiedergabe externer Geräte</b> . . . . .  | 15,16 |
| Sendersuche, automatisch . . . . .                    | 73,76,80,86 | Winterzeit . . . . .                         | 44    |
| Sender verschieben . . . . .                          | 91          | <b>YUV</b> . . . . .                         | 97    |
| Sender löschen . . . . .                              | 91          | <b>Zeitsteuerung</b> . . . . .               | 43    |
| Sendersuche sortieren . . . . .                       | 91          | Zoom . . . . .                               | 27,55 |
| Sendung aufnehmen mit EPG . . . . .                   | 69          | Zoomautomatik . . . . .                      | 39    |
| Signalart (Eurobuchsen) . . . . .                     | 95-97       | Zusatzgeräte (siehe AV-Geräte)               |       |
| Sleeptimer (siehe Ausschaltzeit) . . . . .            | 43          | Zwangsmono . . . . .                         | 37    |
| Sommerzeit (siehe Zeiteinstellungen) . . . . .        | 44          | Zweiton-Auswahl . . . . .                    | 60    |
| SRS-WOW . . . . .                                     | 31          |  |       |

**Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts und Irrtümer vorbehalten !**

# Geräte-Pass

Bundesrepublik Deutschland



Nur gültig, wenn ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt. Durch Änderungen verliert der Geräte-Pass seine Gültigkeit. Sorgfältig aufbewahren. Verlorene Urkunden werden nicht ersetzt.  
Typ:

Verkaufsdatum:

Gerätecode:

Anschrift des Käufers:

---

---

Unterschrift des Käufers

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers

Fachhändler und Käufer bestätigen durch ihre Unterschrift die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

1. Die nachfolgenden Bestimmungen haben nur für den privaten Gebrauch Gültigkeit.
2. Die Garantiezeit - **24 Monate** - beginnt mit dem Abschluß des Kaufvertrages bzw. mit dem Tag der Auslieferung des Gerätes an den Käufer (Endverbraucher).
3. Garantieansprüche können nur unter Nachweis des Kaufdatums durch Vorlage des durch den Fachhändler vollständig ausgefüllten Geräte-Passes und des maschinell erstellten Kaufbeleges geltend gemacht werden.
4. Gegen Vorlage dieser Unterlagen erhält der **Fachhändler** innerhalb der Garantiezeit diejenigen Teile, die infolge eines nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlers defekt geworden sind, kostenlos nachgebessert oder ersetzt.  
Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch wird für die nachgebesserten oder ersetzten Teile eine neue Garantiezeit begründet.
5. Unsachgemäße Behandlung und Eingriffe durch den Käufer oder Dritte schließen die Garantieverpflichtungen sowie alle weiteren Ansprüche aus. Ausgenommen von der Garantie sind ferner Schäden oder Fehler, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, mechanische Beschädigung, Beschädigungen durch Tabakrauch, ausgelaufene Batterien oder durch höhere Gewalt, Wasser, Blitz etc. entstanden sind. Ferner sind natürlicher Verschleiß, Verbrauch sowie übermäßige Nutzung von der Garantie ausgenommen, Schäden durch Betrieb außerhalb der veröffentlichten Grenzdaten und sonstige Mängel, die nicht auf Fabrikationsmängel zurückzuführen sind.
6. Der Garantieanspruch aus diesem Geräte-Pass besteht nur in Deutschland.
7. Durch diesen Geräte-Pass werden die Gewährleistungsansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer nicht berührt.