



# LCD-TV mit LED-Technologie

Bedienungsanleitung



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Metz TV-Gerät entschieden haben.

Wir haben in diesem TV-Gerät eine Menüführung geschaffen, mit der wir Ihnen eine leicht verständliche Bedieneroberfläche bereitstellen.

Mit der Taste  können Sie jederzeit die Bedienhilfe aufrufen, die Ihnen bei den Einstellungen weiterhilft.

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie jedoch auf jeden Fall die Kapitel 1 bis 5 und 9 der Bedienungsanleitung lesen.

 TV-Geräte mit diesem Logo sind für den „HDTV“-Betrieb ausgerüstet.

Mit ihrem hochauflösenden Bildschirm bieten sie die Möglichkeit, HDTV-Sendungen darzustellen.

### **Diese Bedienungsanleitung besteht aus drei Teilen:**

- Kap. 1 bis 37: Bedienungsanleitung des TV-Gerätes
- Anhang A: Bedienungsanleitung für die Media-Anwendungen, wenn das TV-Gerät an das Internet angeschlossen ist.
- Anhang B: Bedienungsanleitung für USB-Recording wenn das TV-Gerät an eine externe USB-Festplatte angeschlossen wird.

## Lieferumfang

- TV-Gerät mit Kabelabdeckung<sup>2)</sup>
- Fernbedienung + 2 Stck. AAA-Batterien
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt

## Bedienungsanleitung für folgende LCD-TV-Geräte:

siehe beiliegendes Datenblatt.

## Erklärung

 **Fingerzeig, Hinweis**

 **Achtung, besondere Sicherheitshinweise !**

<sup>2)</sup> nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

<b>1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>6</b>
<b>2 Aufstellhinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Anschließen, ein- und ausschalten</b> .....	<b>9</b>
<b>5 Die Fernbedienung</b> .....	<b>10</b>
<b>6 Sprache/Land einstellen</b> .....	<b>13</b>
<b>7 Bedienhilfe (Information)</b> .....	<b>14</b>
<b>8 Menüsteuerung</b> .....	<b>15</b>
<b>9 Sendersuche</b> .....	<b>16</b>
9.1 Empfangsart .....	16
9.2 TV-Standard für analoge Sender .....	17
9.2.1 Analog TV Sendersuche .....	18
9.2.2 Farbnorm für analoge Sender .....	19
9.3 DVB-T, Antennenversorgung .....	20
9.3.1 DVB-T Sendersuche, automatisch .....	21
9.3.2 DVB-T Sendersuche, manuell .....	22
9.4 DVB-C Sendersuche, automatisch .....	23
9.4.1 DVB-C Sendersuche, manuell .....	24
9.5 SAT-Anlage einstellen, Antennenanlage .....	25
9.5.1 SAT-Anlage einstellen, Unicable .....	26
9.5.2 SAT-Anlage einstellen, LNB-Versorgung .....	27
9.5.3 SAT-Anlage einstellen, DiSEqC-Anlage .....	28
9.5.4 SAT-Anlage einstellen, Satellit auswählen .....	29
9.6 SAT-Sendersuche, automatisch .....	30
9.6.1 SAT-Sendersuche, manuell .....	31
9.7 Sendersuche Daten aktualisieren .....	32
9.8 DVB-Prog.-Info. Signalqualität .....	33
9.9 Portalsender bei DVB .....	34
<b>10 Senderlogo</b> .....	<b>35</b>
<b>11 Sender sortieren</b> .....	<b>36</b>
11.1 Sender einzeln kopieren, verschieben, löschen .....	36

11.2 Sender blockweise kopieren, verschieben, löschen .....	37
<b>12 Programmwahl und Programminformation</b> .....	<b>38</b>
12.1 Programmwahl .....	38
12.2 Programmwahl über die Programmtabelle .....	38
12.3 Programminformation (Zur Zeit läuft ...) .....	39
<b>13 Alltägliche Handhabung</b> .....	<b>40</b>
13.1 Bildeinstellungen verändern .....	40
13.2 Lautstärke einstellen .....	40
13.3 Toneinstellungen verändern .....	40
<b>14 Zeiteinstellungen</b> .....	<b>41</b>
14.1 Zeitsteuerung .....	41
14.2 Uhrzeit/Datum einstellen .....	42
14.3 Aufnahmesteuerung (Vor- und Nachlaufzeit) .....	43
<b>15 Bildeinstellungen</b> .....	<b>44</b>
15.1 Bildeinstellungen generell .....	44
15.1.1 Energieschema auswählen .....	45
15.1.2 Bildprofile konfigurieren .....	47
15.1.3 Bildprofilauswahl zuordnen .....	48
15.1.4 Randfarbe einstellen .....	49
15.1.5 Zoom/Panorama einstellen .....	50
15.1.6 MPEG-Rauschreduktion .....	51
15.1.7 Rauschreduktion .....	52
15.2 Bildeinstellungen für Programm über TV-Menü .....	53
15.3 Bildeinstellungen für Programm über Sendertabelle .....	54
<b>16 Toneinstellungen</b> .....	<b>55</b>
16.1 Lautstärke .....	55
16.1.1 Automatische Lautstärke-Anpassung .....	56
16.1.2 Equalizer .....	57
16.1.3 Kopfhörerlautstärke .....	58
16.1.4 Klangeinstellung .....	59
16.2 Toneinstellungen für Programm über TV-Menü .....	60

16.2.1 Lautstärke-Korrektur	60	23.3 Sender für EPG freischalten	94
16.2.2 Klangeinstellung	61	23.4 EPG anwenden	96
16.3 Toneinstellungen für Programm über Sendertabelle	62	23.5 Sendung aufnehmen	98
16.4 Tonstopp, Zweitton-Auswahl programmieren	63	23.6 Sendung als Serie automatisch über EPG aufnehmen	99
16.5 HiFi-Ausgang	64	23.7 Übersicht der programmierten Timer	100
16.6 Lautsprecher auswählen	65	23.8 Kontrolle einer laufenden Aufnahme	101
16.6.1 Toneinstellungen, Übersicht	66	23.9 Programmierten Timer/Serientimer löschen	101
16.7 Kopfhörer anschließen	69	<b>24 Kindersicherung</b>	<b>102</b>
16.8 Ton 1, Ton 2	69	<b>25 Bedienungsumfang</b>	<b>105</b>
<b>17 Zoomautomatik</b>	<b>70</b>	<b>26 Anschlussmöglichkeiten, Rückseite unten</b>	<b>107</b>
<b>18 Videotext</b>	<b>71</b>	26.1 Anschlussmöglichkeiten, hinten seitlich	108
<b>19 Radiobetrieb</b>	<b>74</b>	<b>27 AV Geräte anmelden</b>	<b>109</b>
19.1 DVB-Radio	74	27.1 AV Geräte anmelden, Data Logic	111
19.2 Internet-Radio	75	27.1.1 Data Logic Einstellung	113
<b>20 Sonderfunktionen</b>	<b>76</b>	27.2 AV Geräte anmelden, Signalart RGB einstellen	114
20.1 Foto-Anzeige	76	27.2.1 AV Geräte anmelden, Signalart DVI/HDMI einstellen	115
20.2 Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift-Betrieb)2)	78	27.3 HiFi-Verstärker/AV-Receiver anschließen	116
20.3 Sendung über Timer aufnehmen	80	27.4 AV Geräte anzeigen (AV-Tabelle)	117
20.4 Direktaufnahme einer Sendung	82	27.5 CEC-Funktion	118
20.5 Bildformat	83	27.5.1 AV-Geräte mit CEC-Funktion steuern	119
20.6 Bildposition	85	<b>28 AV Wiedergabe</b>	<b>120</b>
20.7 Audio-/Sprachauswahl	86	28.1 Geräte mit Schaltspannung	120
20.8 Untertitel einstellen	87	28.2 Geräte ohne Schaltspannung	121
<b>21 Funktionstasten programmieren</b>	<b>88</b>	28.3 AV Wiedergabe, VCR-Funktion	122
<b>22 Startverhalten</b>	<b>89</b>	28.4 AV Wiedergabe, MPEG-Rauschreduktion	123
22.1 Startprogrammplatz	89	28.5 AV Wiedergabe, Bildprofil zuordnen	124
22.2 Startbild	90	28.6 AV Wiedergabe, Bildformat	125
22.3 Schnellstart	91	28.7 AV Wiedergabe, Rauschreduktion	126
<b>23 EPG</b>	<b>92</b>	<b>29 Überspielen mit AV Geräten (Direktaufnahme)</b>	<b>127</b>
23.1 EPG einschalten	92	<b>30 CA-Modul einführen / entfernen</b>	<b>128</b>
23.2 EPG-Daten sammeln	93		

<b>31 PC anschließen</b> .....	<b>129</b>
31.1 PC [HDMI] an TV-Gerät [HDMI] .....	129
31.2 DVI-D [PC] auf HDMI [TV-Gerät] .....	130
31.3 PC-Ton aus den Lautsprechern Ihres TV-Gerätes .....	131
<b>32 Reinigung des Gerätes</b> .....	<b>132</b>
<b>33 Fachbegriffe</b> .....	<b>133</b>
<b>34 Nachrüstmöglichkeiten</b> .....	<b>135</b>
<b>35 Technische Daten</b> .....	<b>136</b>
<b>Anhang A, Metz Media System</b> .....	<b>137</b>
<b>A1 Kabelnetzwerk (LAN)</b> .....	<b>139</b>
A1.1 Netzwerkkonfiguration LAN automatisch einstellen .....	139
A1.1.1 Netzwerkkonfiguration LAN manuell einstellen .....	140
A1.2 Netzwerkverbindung testen .....	141
<b>A2 HbbTV</b> .....	<b>142</b>
A2.1 HbbTV aufrufen .....	143
A2.2 HbbTV beenden .....	143
<b>A3 Media Player aufrufen</b> .....	<b>144</b>
A3.1 Bedienung des Media Player .....	144
A3.2 Fotos/Bilder .....	146
A3.2.1 Übersicht der Fotos / Bilder .....	147
A3.2.2 Fotos für Wiedergabeliste markieren .....	148
A3.3 Musik .....	149
A3.3.1 Musik, Wiedergabeliste erstellen .....	150
A3.4 Video-Dateien .....	151
A3.4.1 Video, Wiedergabeliste erstellen .....	152
<b>A4 Wiedergabelisten abspielen (im Bsp. Musik)</b> .....	<b>153</b>
<b>A5 Anschluss an einen PC oder an eine Fritzbox</b> .....	<b>154</b>

<b>Anhang B</b> .....	<b>155</b>
<b>B1 USB-Recording / PVR-Funktionen</b> .....	<b>156</b>
<b>B2 Hinweise zur Handhabung von Festplatten</b> .....	<b>158</b>
<b>B3 Externe Festplatte für PVR formatieren</b> .....	<b>160</b>
B3.1 Einstellungen der externen Festplatte .....	161
<b>B4 Aufnahmesteuerung</b> .....	<b>162</b>
B4.1 PVR Timer Grundeinstellungen .....	162
B4.2 PVR Serientimer Grundeinstellungen .....	163
<b>B5 Das PVR-Archiv</b> .....	<b>164</b>
B5.1 Wiedergabe einer Aufnahme .....	166
B5.2 Löschen einer Aufnahme .....	166
B5.3 Wiedergabe vor- und zurückspulen .....	167
B5.4 Zeitlupe .....	167
B5.5 Pause - Wiedergabe anhalten .....	167
<b>B6 Aufnahmen bearbeiten</b> .....	<b>168</b>
B6.1 Aufnahme bearbeiten - Marken setzen .....	168
B6.1.1 Aufnahme bearbeiten - Marken entfernen .....	168
B6.2 Aufnahme bearbeiten - Schnittmarken setzen .....	169
B6.2.1 Aufnahme bearbeiten - Schnittmarken löschen .....	169
<b>B7 Weitere Optionen</b> .....	<b>170</b>
B7.1 Löschschutz .....	170
B7.2 Kindersicherung .....	171
B7.3 Endloswiedergabe .....	172
B7.4 Sparte manuell einstellen .....	173
B7.5 Dateiname ändern .....	173
<b>B8 Radio-Sendungen auf die Festplatte aufnehmen</b> .....	<b>174</b>
B8.1 Wiedergabe einer Radio-Aufnahme .....	174
<b>B9 Ansicht des PVR-Archives wählen</b> .....	<b>175</b>
<b>B10 Der „Dateimanager“</b> .....	<b>176</b>
<b>B11 Konflikte</b> .....	<b>180</b>
<b>Probleme, Ursache, Abhilfe</b> .....	<b>181</b>
Garantiebestimmungen .....	186

## 1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.

Das TV-Gerät ist für trockene Räume (Wohn- u. Büroräume) konzipiert.

Das Raumklima sollte sich im Bereich von +5°C bis +35°C bei max. 75 % Luftfeuchte bewegen.

Das TV-Gerät darf in Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad, Sauna etc.) nicht betrieben werden.

Das TV-Gerät darf nicht in Räumen mit hoher Staubkonzentration (z.B. Werkstatt) betrieben werden.

Sollten Sie ausnahmsweise das TV-Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.

## 2 Aufstellhinweise

- Achten Sie darauf, dass kein helles Licht oder Sonnenschein direkt auf den Bildschirm fällt. Es können Spiegelungen entstehen, die die Brillanz des Bildes beeinträchtigen.
- Der günstigste Betrachtungsabstand ist die 3-fache Bildschirm-diagonale, bei Geräten mit
  - 26 Zoll Bildschirm ca. 2 m
  - 32 Zoll Bildschirm ca. 2,4 m
  - 37 Zoll Bildschirm ca. 2,8 m
  - 42 Zoll Bildschirm ca. 3,2 m
  - 47 Zoll Bildschirm ca. 3,5 m
  - 55 Zoll Bildschirm ca. 4,2 mbei einem HDTV-Bild kann die Entfernung auch auf die Hälfte reduziert werden.
- Antennenanschlusskabel und sonstige Bauteile zwischen der fest eingebauten Antennen- / Breitbandsteckdose und dem Rundfunkempfänger (z. B. TV-Gerät, Videorecorder) müssen der Euro-Norm EN 60966-2-4 entsprechen.

- Das verwendete Antennenanschlusskabel sollte ein Schirmungsmaß von mindestens 75 dB besitzen.
- Bei Verwendung nicht zugelassener Kabel und Bauteile erlischt die Betriebserlaubnis des Rundfunkempfängers.
- Verwenden Sie ausschließlich Metz-Gerätefüße zum Aufstellen des TV-Gerätes auf eine waagerechte und rutschfeste Ebene.
- Starker Tabakgenuss am Aufstellort des LCD-TV-Gerätes kann zu Nikotin- und Rußablagerungen hinter der Panelscheibe und damit zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen. Solche Ablagerungen können nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Extremfall kann es zu einer dauerhaften Schädigung des Panels führen, die den Ersatz des Panels notwendig macht. Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist von den Garantieansprüchen ausgeschlossen.

 Wenn Sie das TV-Gerät an die Wand anbringen möchten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Metz-Wandhalterung. Entscheiden Sie sich für eine handelsübliche Wandhalterungslösung bitten wir zu beachten, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt sein muss. Gerätebedingt kann der Einsatz einer Metz-Adapterplatte erforderlich sein. Die Wandmontage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden. Bei der Verwendung einer Fremdlösung weisen wir vorsorglich darauf hin, dass wir die Gewährleistung ausschließen müssen, wenn nach Anbringen der Wandhalterung ein Schaden am Gerät entstehen sollte.

 Das TV-Gerät darf nicht an der Decke montiert werden.

 Um Verletzungen vorzubeugen, muss das TV-Gerät gemäß den Aufstellanweisungen zuverlässig am Fußboden/ an der Wand befestigt werden.

### 3 Sicherheitshinweise

- ⚠ Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine feste, ebene und stabile Unterlage!
- ⚠ Ihr Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Sollten Sie ausnahmsweise das Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.
- ⚠ TV-Gerät nicht Tropf- und Spritzwasser (z.B. Regen) aussetzen !
- ⚠ Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen !
- ⚠ Fernbedienung nicht direkt vor die Augen halten und eine Taste drücken ! Infrarotlicht!
- ⚠ Das Fernsehgerät darf nur mit einer Netzspannung von 230-240V~ 50Hz betrieben werden.
- ⚠ Für Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten ist der Netzstecker oder die geräteseitige Steckvorrichtung des Netzkabels des Fernsehgerätes - im Sinne der zutreffenden Norm - als Trennvorrichtung vom Netz anzusehen und benutzbar zu halten.
- ⚠ Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können!
- ⚠ Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden um das Ausbreiten von Feuer zu vermeiden
- ⚠ Öffnen des Gerätes und Durchführen von Reparaturen sind dem Fachmann vorbehalten.  
**LEBENSGEFAHR !**  
Wenden Sie sich bitte bei erforderlicher Reparatur an Ihren Fachhändler.

- Ein kaltes Gerät darf in einem warmen Raum erst in Betrieb genommen werden, wenn ein eventuell vorhandener Feuchtigkeitsbeschlag auf der Bildschirmfläche verdunstet ist.
- Fernsehgeräte benötigen eine ausreichende Kühlung. Die Öffnungen in der Rückwand dürfen nicht durch Gardinen, o. ä. verdeckt werden. Die Lüftungsschlitze an der Geräteunterseite müssen frei zugänglich bleiben, denn darüber saugt das Gerät die Kühlluft an.
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Kühlluftstrom, wenn Sie Ihr Gerät in einen Einbauschrank stellen.
- Stellen/Hängen Sie Ihr Gerät nicht direkt neben oder über einer Heizung auf; die Gerätekühlung könnte beeinträchtigt werden.
- Auf oder über das TV-Gerät dürfen keine brennenden Kerzen oder Gefäße mit Flüssigkeit gestellt werden. Heißes Wachs und Flüssigkeiten, die ins Geräteinnere gelangen, zerstören die elektrischen Bauteile Ihres TV-Gerätes. Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist in solchen Fällen nicht mehr gewährleistet.
- Gewitter sind eine Gefahr für elektrische Geräte. Bei einem Blitzschlag in die Netzleitung oder die Antenne kann das Gerät beschädigt werden, auch dann, wenn es ausgeschaltet ist. Ziehen Sie bei Gewitter Netzstecker und Antennenstecker aus der Steckdose bzw. aus dem Fernsehgerät.
- In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden. Es dürfen nur 2 Stück Batterien LR03/AM4/AAA 1,5V Micro verwendet werden.
- Das TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.

- Standbilder, Logo-Einblendungen, 4:3 Darstellungen mit Randstreifen etc. nicht über einen langen Zeitraum darstellen. Es besteht die Gefahr, dass diese stehenden Bilder zu Markierungen auf dem Bildschirm führen.
- Hinter der Panelscheibe des LCD-TV-Gerätes kann es zu Ruß- und Staubablagerungen kommen, ohne dass eine rußerzeugende Quelle sichtbar vorhanden ist. Solche Ruß- und Staubablagerungen werden auch als „Fogging“ oder „Magic dust“ bezeichnet. Dieses Phänomen tritt vereinzelt, insbesondere aber während der Heizperiode und nach Renovierungsarbeiten bzw. in Neubauten auf. Als Ursache werden verschiedene Faktoren genannt, siehe dazu auch Berichte im Internet. Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist in solchen Fällen von den Garantieansprüchen ausgeschlossen, da es sich nicht um einen Mangel des Gerätes, sondern um eine äußere Einwirkung handelt.



**Netzanschluss, hinten**



**Axio**

**von unten**



**Chorus, Merio**

**von unten**

## 4 Anschließen, ein- und ausschalten

### Netzanschluss

Das TV-Gerät mit dem beiliegenden Netzkabel an die Steckdose anschließen.

### Einschalten

Das TV-Gerät mit dem Netzschalter am Gerät einschalten.

Die orange Stand-by Anzeige bzw. die Display-Anzeige<sup>2)</sup> leuchtet.

Nach ca. 25 Sek. schaltet das TV-Gerät automatisch auf den Programmplatz 1 oder den eingestellten Startprogrammplatz, siehe Seite 89.

Wenn kein weiterer Bedienbefehl von der Fernbedienung erfolgt, so erscheint nach ca. 10 Min. eine Einblendung, in der das TV-Gerät nach einem Tastenbefehl der Fernbedienung fragt. Ist kein Tastenbefehl der Fernbedienung erfolgt, so schaltet das TV-Gerät in den Stand-by Zustand.

### Antennenanschluss (Rückseite unten)

Das TV-Gerät mit einem Antennenkabel an die Antennendose anschließen.



**DVB-S2 DVB-CT  
Antennenanschluss**

## Einschalten aus dem Stand-by Zustand

Mit den Zifferntasten der Fernbedienung einen beliebigen Programmplatz auswählen.

Mit der Taste  oder  wird der Programmplatz 1 angewählt oder, falls programmiert, auf den Startprogrammplatz (Kap. 22.1) eingeschaltet.

## Ausschalten mit der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung. Bei TV-Geräten mit Festplatte<sup>2)</sup> erscheint die Meldung „Bitte warten!“ im der Display-Anzeige<sup>2)</sup> oder auf dem Bildschirm.

Nach Erlöschen dieser Meldung schaltet das TV-Gerät in den Stand-by Zustand - die rote LED-Anzeige leuchtet.

Wenn die gelbe LED-Anzeige leuchtet oder in der Display-Anzeige<sup>2)</sup> erscheint „EPG“, dann sammelt das TV-Gerät noch Daten für die elektronische Programmzeitung.

## Ausschalten mit dem Netzschalter

Wenn nur noch die rote LED-Anzeige leuchtet kann das TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden. Bei längerer Nichtnutzung das TV-Gerät so vom Netz trennen.

# 5 Die Fernbedienung

Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät. Die Fernbedienung muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein. Andere infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können u.U. gestört werden.

Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann u.U. zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht erkennt. Damit das TV-Gerät mit der Fernbedienung gesteuert werden kann, darf es nicht mit der Netzschalter ausgeschaltet sein.

## In das Batteriefach der Fernbedienung dürfen keine Akkus eingelegt werden!

Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LR03 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.

 **Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!**

<sup>2)</sup> nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.



EIN auf den Programmplatz 1, oder  
auf den programmierten Startprogrammplatz (Kap. 22.1).

AUS, in Stand-by Stellung gehen.



„Information“ aufrufen.

In der „Information“ zurück zum Inhaltsverzeichnis.



im TV-Betrieb: Timeshift starten.

bei Play: Standbild/Pause.

bei Play lange drücken: Zeitlupe.



Umschalten TV -> Radio / Radio -> TV



F1 F2 F3 Funktionstasten.

**kurz drücken:** für werkseitige Programmierung.

**lang drücken:** Einblendung der Sonderfunktionen-Auswahl.



AV-Gerät wählen.



Bildeinstellungen aufrufen.

im TV-Menü: „Bild und Ton“ aufrufen.



Toneinstellungen aufrufen.

im TV-Menü: „AV Geräte“ aufrufen.



Programmtabelle aufrufen,

im TV-Menü: „Programmtabelle“ bzw. Sendermerkmale aufrufen.



Datum, Uhrzeit- Info zur Sendung einblenden.

im TV-Menü: „Zeiteinstellungen“ aufrufen.

im Videotext: markenweise blättern.

bei Timeshift: Wiedergabeposition anzeigen.



im TV-Menü: „Konfiguration“ aufrufen  
 im Videotext: Marke setzen bzw. löschen  
 in EPG TV-Sendung zum Aufnehmen markieren

**V+**

Lautstärke + / Im Menü: Wertverstellung

**+P**

Progr. + / Im Menü: Wertverstellung

**V-**

Lautstärke – / Im Menü: Wertverstellung

**-P**

Progr. – / Im Menü: Wertverstellung



Cursorsteuertaste

**OK**

Bestätigungstaste  
 Im Menü: Speichern



Stumm / Tonstopp



zurück zum letzten Programm  
 Im Menü: Löschen



Menü verlassen, ohne eventuelle Änderungen zu speichern



Videotext aufrufen  
 im Videotext: markenweise blättern



EPG - Elektronische Programmzeitung aufrufen



TV-Menü aufrufen.  
 Im Menü: zurück zum Menü-Hauptpunkt

## 6 Sprache/Land einstellen

 Bei einem 2\*\* Menü sind die Menüpunkte „Sprache“ und „Land“ nicht einstellbar.

### Sprachwahl im TV-Menü

Dem TV-Menü kann eine Sprache entsprechend der angebotenen Auswahl zugeteilt werden. Alle Texte im Menü und in der Bedienhilfe (Information) werden in der gewählten Sprache angezeigt.

### Land einstellen

Nach dem Aufstellen muss der Aufstellort bzw. das Land (z.B. Deutschland) eingegeben werden. Damit wird dem Gerät eine Grundeinstellung (z.B. Kanalraster, Reihenfolge der Senderablage etc.) zugewiesen.

### Sprache/Land einstellen:

- TV-Menü mit der Taste  aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten „Sprache“ bzw. „Land“ anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Sprache oder das Land einstellen.
- Einstellung mit der Taste  bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste  ausblenden.

MENU



1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0/Av



EXIT

## 7 Bedienung (Information)

Wir haben bei der Konzeption des TV-Gerätes darauf geachtet, einen möglichst einfachen und komfortablen Weg zu gestalten, der Ihnen als Anwender Spaß macht, das Gerät kennen zu lernen.

Auf die vielen Fragen, die nach dem Aufstellen und Einschalten des TV-Gerätes entstehen, kann das Gerät mit der „Information“ selbst Antworten geben.

Dazu einfach die Taste  drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Inhaltsverzeichnis der „Information“.

### Das Menü „Information“ bzw. die Bedienung

Im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis können Sie den Punkt, der für Sie interessant ist, mit der Cursorsteuertaste anwählen.

Cursorsteuertaste nach rechts,  
Verzeichnis vorwärts blättern ...

Cursorsteuertaste nach links,  
Verzeichnis rückwärts blättern ...


Cursorsteuertaste nach oben, der letzte unterstrichene Text wird angewählt ...

Cursorsteuertaste nach unten,  
die Menüzeilen werden angewählt ...

... anschließend die Taste  drücken, damit Sie den erklärenden Text lesen können.

Alle unterstrichenen Wörter, egal ob in Inhalts- oder Stichwortverzeichnis oder im erklärenden Text, können mit dem Cursor angewählt werden. Nach dem Drücken der Taste  wird die Erklärung angezeigt.


INFO



Die besuchten Seiten können mit der roten Taste  rückwärts und der grünen Taste  vorwärts geblättert werden.

## 8 Menüsteuerung

Mit dem „TV-Menü“ geben wir Ihnen eine Hilfestellung, damit Sie sich in der Vielseitigkeit der Möglichkeiten zurechtfinden.



Haben Sie keine Berührungsängste, in den verschiedenen Menüs etwas zu verändern. Jede Veränderung muss mit der Taste **OK** gespeichert werden. Wenn Sie sich einer getätigten Einstellung nicht sicher sind, können Sie mit der Taste **(EXIT)** jederzeit das Menü verlassen, ohne etwas zu verändern.

Im TV-Menü kann mit der Taste **(MENU)** immer zum entsprechenden „Menü-Hauptpunkt“ zurückgesprungen werden. Wenn ein Menüpunkt unklar ist, drücken Sie die Taste **(INFO)**.

Ins Menü zurück - zweimal Taste **(INFO)** drücken.

Die 5 Hauptpunkte können mit den farbigen Tasten geöffnet werden. Die angezeigten Karteikästen gliedern sich in Themen (links) und Kapitel (rechts). Die Themen/Kapitel können mit dem roten dreieckigen Cursor über die Cursorsteuertaste oder mit den Zifferntasten angesteuert werden.

Mit der Taste **OK** gelangen Sie in das Einstellfenster unterhalb der Karteikästen. Die momentan gültige Einstellung wird angezeigt und kann mit der Taste **V+ / V-** verändert werden.

Die Veränderung kann durch Drücken der Taste **OK** gespeichert werden und Sie gelangen wieder zurück zur Kapitelkartei.

Wenn Sie nicht speichern möchten, können Sie mit der Taste **(MENU)** zurückspringen zum entsprechenden „Menü-Hauptpunkt“ oder mit der Taste **(EXIT)** das Menü ganz verlassen. Eingaben können Sie mit der Taste **(S)** löschen.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

# 9 Sendersuche

## 9.1 Empfangsart

Dieses TV-Gerät ist für bis zu vier verschiedene Empfangsarten ausgestattet:

MENU



- Analog TV:** Die Verbreitungstechnik, die seit Jahrzehnten existiert und mittlerweile nur noch über Kabel zu empfangen ist.
- DVB-T:** Die digitale Verbreitungstechnik, die über eine übliche bisher verwendete Hausantenne oder über eine Zimmerantenne (je nach Empfangsverhältnissen) empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler oder informieren Sie sich unter „[www.ueberall-tv.de](http://www.ueberall-tv.de)“.
- DVB-C:** Die digitale Verbreitungstechnik, die über einen Kabelanschluss empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Kabelanbieter, Fachhändler oder informieren Sie sich unter „[www.kabeldeutschland.de](http://www.kabeldeutschland.de)“.
- DVB-S(2):** Die digitale Verbreitungstechnik, die über einen Satelliten empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren örtlichen Fachhändler oder informieren Sie sich unter „[www.lyngsat.de](http://www.lyngsat.de)“.

Stellen Sie die Empfangsart ein, die bei Ihnen eingerichtet ist.

### Empfangsart einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten die Ihnen zur Verfügung stehende Empfangsart anwählen.



MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9



EXIT

## 9.2 TV-Standard für analoge Sender

Weltweit gibt es verschiedene TV-Normen (TV-Standard) für Bild und Ton. Bei falscher Einstellung des TV-Standards ist die Tonwiedergabe gestört. Beim TV-Standard „L“ wird auch das Bild nach einer anderen Norm gesendet, sodass vor der Sendersuche der TV-Standard gewählt werden muss.

Werkseitig ist der TV-Standard B/G eingestellt.

### TV-Standard einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Analog-TV“ anwählen. Der Menüpunkt „Sucheinstellung“ ist angewählt.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** den gewünschten TV-Standard einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



## 9.2.1 Analog TV Sendersuche

Bei der Programmsuche wird der gesamte Empfangsbereich automatisch durchsucht. Die gefundenen Programme werden in der Sendertabelle abgelegt, die am Ende des Suchvorgangs präsentiert wird. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel „11 Sender sortieren“.



### Sendersuche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Analog-TV“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Sendersuche“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster den Menüpunkt „Programmsuche starten“ mit der Taste **OK** bestätigen. Die Programme werden gesucht.
- Die Sendertabelle wird, entsprechend der gefundenen Sender, in der linken Bildhälfte angezeigt. Besteht bereits eine Sendertabelle, so werden die neu gefundenen Sender automatisch hinter dem letzten bestehenden Sender angehängt.
- Wenn der Suchlauf beendet ist, werden alle gefundenen Sender sortiert.
- In der Sendertabelle können nicht gewünschte Sender mit der Cursorsteuertaste angesteuert und mit der Taste **↵** gelöscht werden.



MENU



F2

## 9.2.2 Farbnorm für analoge Sender

Werkseitig ist die Farbnorm auf „Automatik“ eingestellt. Im Normalfall erkennt das TV-Gerät die Farbnorm automatisch.

Sollte diese Automatik in seltenen Fällen zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, so kann die Farbnorm auch manuell für jeden Programmplatz eingestellt werden.



### Farbnorm<sup>7)</sup> einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der weißen Taste die Sendertabelle aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste den Programmplatz anwählen, dessen Farbnorm verändert werden soll.
- Mit der Taste **F2** die Sendertabelle zur Bearbeitung freigeben.
- Mit der Cursorsteuertaste die rechte Spalte anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Farbnorm“ anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** die gewünschte Farbnorm einstellen bzw. so lange verändern, bis das Bild sauber angezeigt wird.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

<sup>7)</sup> nur bei analogen Sendern.



### 9.3 DVB-T, Antennenversorgung

Wenn für den DVB-T Empfang eine aktive Antenne verwendet wird, kann eine Antennenversorgung eingestellt werden.

**Ein:** Die Antennenversorgung ist dauerhaft eingeschaltet. Diese Einstellung ist zu wählen, wenn ein TV-Gerät mit zwei DVB-T Empfangsteilen über nur eine aktive Antenne versorgt wird.

**geschaltet:** Die Antennenversorgung ist nur dann aktiv, wenn ein DVB-T Programmplatz angewählt wird (z.B. Ansteuerung eines Umschaltrelais bei gleichzeitiger Verwendung von DVB-T Antenne u. Breitbandkabel).

**Aus:** Einstellung bei passiven Antennen oder Gemeinschaftsantennenanlagen.

#### Antennenversorgung einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-T“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Antennenversorgung einstellen.



- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



### 9.3.1 DVB-T Sendersuche, automatisch

Bei der automatischen Programmsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Sendertabelle abgelegt. DVB-Radiobetrieb siehe Kap. 19.


Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel „11 Sender sortieren“.

#### Automatische Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-T“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Automatische Suche“ anwählen.



- Taste **OK** drücken - das Einstellmenü wird eingeblendet. Die Empfangsart ist vorab eingestellt. Die Menüpunkte Filter, Methode und Sortierung sind bei DVB-T in Deutschland nicht relevant. In Italien und Australien muss „Sortierung - DVB-Betreiber“ eingestellt werden.
- Taste **OK** drücken, die Sendersuche beginnt.



MENU



### 9.3.2 DVB-T Sendersuche, manuell

Bei der manuellen Programmsuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden Programms bekannt sein.

#### Manuelle Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-T“ anwählen.



- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster „Antenne“ mit der Taste **V+/V-** die Versorgungsspannung ein- oder ausgeschaltet werden, siehe auch Seite 27.
- Taste **OK** drücken und mit der zugeordneten Zifferntaste „Manuelle Suche“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Kanalnummer oder die Frequenz eingeben. Wenn noch weitere Daten eines Programms bekannt sind, dann steuern Sie den Menüpunkt „Mod.-Parameter“ an und ändern die Einstellung mit der Taste **V+/V-** auf „manuell“. Nun können weitere Daten eingegeben werden.
- Nach Eingabe der Programmdatei mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Programmsuche starten“ anwählen.



- Taste **OK** drücken und die Frage nach der Sendersuche mit der entsprechenden Zifferntaste bestätigen:
  - ① frei empfangbare Programme
  - ② alle Programme

Nach dem Drücken der entsprechenden Zifferntaste startet die Programmsuche auf dem ausgewählten Kanal (im Bsp. Kanal 05).

MENU



- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9
- 0/AV

## 9.4 DVB-C Sendersuche, automatisch

Bei der automatischen Programmsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchgesucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Sendertabelle abgelegt. DVB-Radiobetrieb siehe Kap. 19. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel „11 Sender sortieren“.


### Automatische Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
  - Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
  - Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-C“ anwählen.
  - Der Cursor steht auf der Menüzeile „Automatische Suche“.
  - Taste **OK** drücken. Der Cursor steht „Programmsuche starten“.
- Die Symbolraten sind für allgemeine Kabelnetze voreingestellt. Wenn Sie andere Werte benötigen, so haben Sie diese von Ihrem Kabelnetzbetreiber erhalten oder müssen diese anfordern.
- Nochmals die Taste **OK** drücken und das Einstellmenü wird geöffnet. Die Empfangsart ist vorab eingestellt. Wenn Sie am Menüpunkt Filter „alle“ einstellen, werden auch verschlüsselte Sender gesucht, für die ein CI-Modul mit Smartcard benötigt wird.

Der Menüpunkt „Methode“ sollte auf Kanalsuche (werksseitig) stehen. Wenn nach der Sendersuche Sender fehlen, wiederholen Sie die Methode mit der Einstellung „Feinsuche“.

*Die Einstellung „Schnellsuche (Installationskanal) wird nur benötigt, wenn Sie die Einstellungen wie Frequenz, Symbolrate, Modulation oder Network ID speziell für das Kabelnetz von Ihrem Kabelnetzbetreiber bekommen haben.*

- Taste **OK** drücken und die Sendersuche starten.



MENU




## 9.4.1 DVB-C Sendersuche, manuell

Bei der manuellen Programmsuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden Programms bekannt sein.

### Manuelle Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.



- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-C“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Manuelle Suche“ anwählen.
- Der Cursor steht auf „Kanal“.
- **Im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Kanal- bzw. Sonderkanalnummer oder die Frequenz eingeben.** Wenn noch weitere Daten eines Programms bekannt sind, dann steuern Sie die entsprechenden Menüpunkte „Modulation“ und „Symbolrate“ an und ändern die Einstellung mit den Tasten **V+ / V-** oder mit den Zifferntasten.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste „Programmsuche starten“ anwählen.

- Taste **OK** drücken und die Frage nach der Sendersuche mit der entsprechenden Zifferntaste bestätigen:
  - 1 frei empfangbare Programme
  - 2 alle Programme

Nach dem Drücken der entsprechenden Zifferntaste startet die Programmsuche auf dem vorgegebenen Kanal bzw. der Frequenz.



## 9.5 SAT-Anlage einstellen, Antennenanlage

Im Menü „Konfiguration“ muss die Sat-Antennenanlage dem TV-Gerät mitgeteilt werden.

### Antenne

#### Normal

Bei der Einstellung „Normal“ werden die DVB-S-Empfangsteile im TV-Gerät mit jeweils einem separaten Antennenkabel versorgt.

#### Tandem

Bei der Einstellung „Tandem“ werden die beiden DVB-S-Empfangsteile, welche mit einem Zweifachverteiler miteinander verbunden sind, mit einer Zuleitung versorgt.

#### Einkabel (Single Cable Distribution SDC)

Bei der Einstellung „Einkabel“ werden die DVB-S-Empfangsteile mit einer Zuleitung versorgt. Die Programmauswahl ist festgelegt nach baulichen Bedingungen der Sat-Anlage. Über die Zuleitung können keine Antennensteuersignale geschickt werden.

#### Unicable

Die Antennenanlage mit Channel-Router speist ein Kabel und ist für den Empfang der vollen Programmauswahl ausgelegt. Dabei wird jedem Empfangsteil eine bestimmte Frequenz im Sat-Frequenzbereich (950-2150 MHz) zugeteilt. Der Channel-Router hat mehrere feste Frequenzen (SCR-Freq.) in einer Frequenzbank gespeichert, siehe Bedienungsanleitung des Channel-Routers.

MENU



EXIT

**Für alle Sat-Einkabellösungen wird der Sat-Antennensplitter 010ZR1199 benötigt !**

## 9.5.1 SAT-Anlage einstellen, Unicable

Jedes DVB-S-Empfangsteil muss mit einer Teilnehmernummer (SCR-Nr.) und der zugehörigen Teilnehmerfrequenz (SCR-Freq.) aus der Frequenzbank (siehe Channel-Router bzw. dessen Bed. Anl.) belegt werden.

 **Jede Teilnehmernummer und Teilnehmerfrequenz darf nur einmal vergeben werden.**

Das DVB-S-Empfangsteil im TV-Gerät fordert beim Channel-Router die Daten für das gewünschte Programm an.



### SCR-Nr. und SCR-Freq. einstellen

- TV-Menü mit der Taste **(MENU)** aufrufen.
- Mit der roten Taste **(\*)** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-S“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und das Einstellfenster „Antennenanlage“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Antenne“ anwählen und mit der Taste **V+/V-** „Unicable“ einstellen.
- Mit der Cursorsteuertaste die SCR-Daten pro Empfangsteil anwählen.
- Mit den Zifferntasten die benötigten Daten eingeben.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **(EXIT)** ausblenden.

MENU



## 9.5.2 SAT-Anlage einstellen, LNB-Versorgung

Im Menü „Konfiguration“ müssen die Einstellungen der Sat-Antennenanlage dem TV-Gerät mitgeteilt werden.

Die Einstellungen sollten unbedingt in der aufsteigenden Reihenfolge LNB-Versorgung, DiSEqC-Anlage ... usw. wie in der rechten Spalte dargestellt, durchgeführt werden.

### LNB-Versorgung

Die LNB-Spannungen zur Auswahl der Polarisation (Horizontal H = 18V, Vertikal V = 14V) sind fest eingestellt. Im Normalfall brauchen Sie hier keine Veränderung durchführen.

Wenn durch eine lange Antennenleitung eine korrekte Spannungsversorgung des LNB's nicht mehr gewährleistet ist, kann mit der Leitungskompensation die Versorgungsspannung um 1V erhöht werden.

Sollten Änderungen erforderlich sein, so beachten Sie die folgenden Einstellschritte.

### Einstellungen verändern

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-S“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und das Einstellfenster „Antennenanlage“ öffnen.



- Mit der Cursorsteuertaste „LNB-Versorgung“ anwählen und mit der Taste **V+/-** die LNB-Versorgung ein- oder ausschalten.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Wenn das TV-Gerät an einer Gemeinschaftsanlage angeschlossen ist, muss die LNB-Versorgung immer „Aus“ eingestellt werden.**



EXIT



### 9.5.3 SAT-Anlage einstellen, DiSEqC-Anlage

„DiSEqC“ bietet die Möglichkeit einer digitalen Steuerung der Satellitenanlage über das vorhandene Antennenkabel und ist Voraussetzung für den Empfang von mehr als zwei Satelliten (z. B. Astra, Eutelsat, Hotbird).

Ab drei Satelliten (z. B. ASTRA 19,2°, Eutelsat 16°, Hotbird 13°) ist eine Steuerung der Sat-Anlage ohne „DiSEqC“ nicht mehr möglich.

**Bei einem 2\*\* Menü (siehe Kap. 25) ist dieser Menüpunkt nicht anwählbar.**



#### DiSEqC-Anlage ein- ausschalten

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-S“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und das Einstellfenster „Antennenanlage“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „DiSEqC“ anwählen und mit der Taste **V+/V-** die DiSEqC-Anlage ein- oder ausschalten.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.





## 9.5.4 SAT-Anlage einstellen, Satellit auswählen

Im Menü „Konfiguration“ können bis zu 4 Satelliten eingestellt werden, wenn “DiSEqC” eingeschaltet ist.

Die LNB-Frequenz dient als Umschalter für das Frequenzband (Highband - Lowband). Werkseitig sind die Standardeinstellungen Low-Band 9,75 GHz und High-Band 10,60 GHz eingestellt.

### Weiteren Satelliten einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-S“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den “Satellit-B” anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** den gewünschten Satelliten einstellen. Die gängigen Satelliten werden der Reihe nach aufgerufen und die dazugehörigen Symbolraten automatisch eingestellt.
- Mit der Cursortaste „Low- bzw. High-Band“ anwählen. Die Einstellungen sind abhängig von den verwendeten Bauteilen der Sat-Anlage. Welche Einstellungen nötig sind, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt bzw. Aufkleber des (der) verwendeten LNBs.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

MENU



## 9.6 SAT-Sendersuche, automatisch

Bei der automatischen Programmsuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Sendertabelle abgelegt. DVB-Radiobetrieb siehe Kap. 19.

Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, können die Sender noch verschoben oder gelöscht werden, siehe Kapitel 11 „Sender sortieren“.

**Der Suchlauf funktioniert nur dann richtig, wenn die LNB-Frequenzen korrekt eingestellt und gespeichert sind.**

### Automatische Suche durchführen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-S“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Automatische Suche“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** den gewünschten Satelliten auswählen, falls eine Auswahl möglich ist.
- Mit der Cursorsteuertaste die Menüzeile „Programmsuche starten“ anwählen.
- Taste **OK** drücken - das Einstellmenü wird geöffnet. Wenn Sie am Menüpunkt Filter „alle“ einstellen, werden auch verschlüsselte Sender gesucht, für die ein CI-Modul mit Smartcard benötigt wird.

Der Menüpunkt „Methode“ sollte auf Schnellsuche (werksseitig) stehen. Wenn nach der Sendersuche Sender fehlen, wiederholen Sie die Methode mit der Einstellung „Feinsuche“.

Die Programme werden gesucht und in einer Sendertabelle angezeigt. Bei Bedarf können die Sender noch sortiert, verschoben oder gelöscht werden, siehe dazu auch Kap. 11.

- Taste **OK** drücken und die Sendersuche starten.



## 9.6.1 SAT-Sendersuche, manuell

Bei der manuellen Programmsuche muss die Frequenz, die Symbolrate und die Polarisation des einzustellenden Programms bekannt sein. Informieren Sie sich über die Senderdaten z.B. unter „www.lyngsat.de“.

### Manuelle Suche durchführen

• TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.

- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-S“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Manuelle Suche“ anwählen.
- Der Cursor steht auf „Satellit“. Falls Sie mehr als einen Satelliten zur Auswahl haben, mit der Taste **V+ / V-** den Satelliten einstellen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste die Datenangabe (z.B. Frequenz) anwählen, die eingegeben werden soll.
- Mit den Zifferntasten oder der Taste **V+ / V-** die entsprechende Datenangabe (z.B. 11836) eingeben.

 **Bei der HD-Sendersuche muss auch die Angabe für das DVB-System (z.B. DVB-S2) eingetragen werden.**

• Wenn alle Datenangaben eingetragen sind, im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste die Menüzeile „Programmsuche starten“ anwählen.

- Taste **OK** drücken und die Frage nach der Sendersuche mit der entsprechenden Zifferntaste bestätigen:
  - 1 frei empfangbare Programme
  - 2 alle Programme

Nach dem Drücken der entsprechenden Zifferntaste startet die Programmsuche auf der vorgegebenen Frequenz.

Bei Bedarf können die Sender noch sortiert, verschoben oder gelöscht werden, siehe dazu Kap. 11.



MENU



## 9.7 Sendersuche Daten aktualisieren

Im Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen“ kann festgelegt werden, ob bei Änderungen von Sendeparametern die Daten auch im nichtflüchtigen Speicher des TV-Gerätes aktualisiert werden sollen oder nicht.

Betroffen von dieser Aktualisierung sind Sender, die zur Ausstrahlung von Regionalprogrammen während des Regionalfensters, ihre Sendeparameter ändern.

### Daten aktualisieren einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „DVB-S“ anwählen.
- Der Cursor steht auf der Menüzeile „Antennenanlage“.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Allgem. Einstellungen“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** „Daten aktualisieren“ auf „Ein“ stellen.
- Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

MENU



F2



## 9.8 DVB-Prog.-Info. Signalqualität

Die Anzeigen für die DVB-Prog.-Info. bzw. Signalqualität dient nur zur Information und zeigen die Daten für den angezeigten Sender.

Die Anzeige der Signalqualität steht nicht im direkten Zusammenhang mit der Bildqualität. Die Bitfehlerrate schwankt zwischen den Transpondern und steigt an, wenn z.B. eine Gewitterfront aufzieht.

- Wählen Sie den Programmplatz an, dessen DVB-Prog.-Info. bzw. Signalqualität angezeigt werden sollen.
- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Weiße Taste drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist ausgewählt.
- Taste **F2** drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste die rechte Spalte anwählen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten können die Menüpunkte DVB-S Prog.-Info. bzw. Signalqualität angewählt werden.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**F1** ↑

0032	SuperRTL	
0031	Tele-5	9 Tonkorrekturen
0030	BR alpha	8 Bildqualität
0029	arte	7 Bildkorrekturen
0028	3SAT	6 Logoeingabe
0027	Kinderkan.	<input type="checkbox"/> Sender gesperrt
0026	VOX	<input type="checkbox"/> Sender Im EPG enthalten
0024	N24	3 CA-Modul
0022	Südwest	2 Signalqualität
0023	MDR 3	1 DVB-S Prog.-Info

TV-Menü

Sendertabelle

Satellit Astra 19,2° Frequenz 11362MHz  
 Symbolraten 22000 Polarisation H  
 Verschlüsselung Nein DVB-System DVB-S2

Signalpegel 51%

Bitfehlerrate 0%

C/N 14.6 dB

Signalqualität

EXIT

## 9.9 Portalsender bei DVB

Verschiedene Pay-TV-Sender strahlen Portalsender aus. Diese Portalsender sind mit Subsendern bzw. Optionskanälen gefüllt.



Bei der Sendersuche (siehe Kap. 9) muss bei den „Sucheinstellungen“ die Einstellung „alle“ eingestellt sein, damit diese Sender auch gefunden werden.



Nach einer Sendersuche werden die Portalsender und die dazugehörigen Optionskanäle (können in der Sendertabelle auch als SID=xy bezeichnet werden) in der Sendertabelle an verschiedenen Programmplätzen dargestellt.

Wir haben für Sie einen einfachen Weg programmiert, um Optionskanäle schnell zu finden.

Wenn Sie über die Sendertabelle einen Portalsender auswählen, erscheint ein Koffersymbol neben dem Senderlogo.

Durch wiederholtes Drücken der weißen Taste  kann dieser Koffer geöffnet werden. In der Sendertabelle erscheinen dann alle Optionskanäle, die in diesem Koffer enthalten sind.

Andere Sender werden gleichzeitig nicht dargestellt. Somit kann zwischen den Optionskanälen schnell hin- und hergeschaltet werden.

MENU



F2



## 10 Senderlogo

Jedem Sender wird über das Fernsehsignal ein Senderlogo mit max. 15 Stellen automatisch zugewiesen. Wenn diese Automatik nicht funktioniert oder Sie ein anderes Logo möchten, kann es manuell geändert werden.

### Senderlogo einstellen

- Taste **MENU** drücken.



- Mit der weißen Taste die „Sendertabelle“ aufrufen.
- Taste **F2** drücken und die Sendertabelle für eine Bearbeitung freischalten.
- Den gewünschten Sender auswählen.
- Mit der Cursorsteuertaste auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Logoeingabe“ auswählen.
- Mit der Cursorsteuertaste links/rechts können die einzelnen Buchstaben/Zahlen angesteuert werden.
- Mit der roten Taste können einzelne Buchstaben oder mit der Taste das ganze Logo gelöscht werden.
- Durch mehrmaliges Drücken der einzelnen Zifferntasten das gewünschte Logo einstellen. Nach den Großbuchstaben werden die Kleinbuchstaben angezeigt.



EXIT

- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

# 11 Sender sortieren

## 11.1 Sender einzeln kopieren, verschieben, löschen

In der Sendertabelle können einzelne Sender verschoben, kopiert oder gelöscht werden.

### Einzelne Sender kopieren, verschieben, löschen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der weißen Taste **OK** die Sendertabelle aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste einen Sender anwählen, der kopiert, verschoben oder gelöscht werden soll.

The screenshot shows a TV menu interface. On the left, there is a 'TV-Menü' section with a tiger image and three stars. Below it is a 'Sendertabelle' (channel list) with two columns of channels. The first column lists channels 0001 to 0010, and the second column lists channels 0011 to 0020. The channel 'RTL2' (0006) is highlighted. Navigation keys are indicated: F1↑ for the menu, OK for selection, F3↓ for deletion, and a right arrow for moving/copying. Below the list, there are instructions: 'Markieren mit OK (langer Tastendruck=Block markieren). Neue Position mit Cursor bestimmen. - verschieben/ + kopieren, [right arrow] löschen. Alle Markierungen löschen mit [OK].'

0010	SuperRTL	0020	Das Vierte
0009	MDR Sachsen	0019	Tele-5
0008	VOX	0018	BR alpha
0007	ProSieben	0017	arte
0006	RTL2	0016	DMAX
0005	SAT.1	0015	kabeleins
0004	RTL Television	0014	NDR FS NDS
0003	Bayerisches FS	0013	WDR Köln
0002	ZDF HD	0012	Südwest
0001	Das Erste HD	0011	hr-fernsehen

- Taste **OK** drücken und den Sender markieren (im Bildbeispiel Prog. 0006).

### Kopieren:

- Mit der Cursorsteuertaste den neuen Ort in der Sendertabelle wählen, an dem der Sender eingefügt werden soll.
- Mit der **V+** Taste den Sender an diesen Ort kopieren. Der kopierte Sender ist somit zweimal vorhanden, am neuen Ort und am alten Ort.

### Verschieben:

- Mit der Cursorsteuertaste den neuen Ort in der Sendertabelle wählen, wohin der selektierte Sender verschoben werden soll.
- Mit der **V-** Taste den Sender an diesen Ort verschieben.

### Löschen:

- Wenn der markierte Sender gelöscht werden soll, die Taste **EXIT** drücken.
- Nach der Bearbeitung das „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



EXIT

## 11.2 Sender blockweise kopieren, verschieben, löschen

In der Sendertabelle können gleichzeitig auch mehrere Sender kopiert, verschoben oder gelöscht werden.

MENU



### Mehrere Sender kopieren, verschieben, löschen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der weißen Taste  die Sendertabelle aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste den ersten Sender anwählen, der kopiert, verschoben oder gelöscht werden soll.
- Taste **OK** drücken und den Sender markieren (im Bildbeispiel Prog. 0005).

- Mit der Cursorsteuertaste den letzten Sender anwählen, der kopiert, verschoben oder gelöscht werden soll (im Bildbeispiel Prog. 0008).
- Taste **OK** so lange gedrückt halten, bis alle Sender zwischen dem ersten und dem letzten Sender markiert sind. Es ist jetzt ein Block mit mehreren Sendern markiert.

### Kopieren:

- Mit der Cursorsteuertaste die neue Position in der Sendertabelle wählen, an dem die markierten Sender eingefügt werden sollen.
- Mit der **V+** Taste die markierten Sender an diese Position kopieren. Der kopierte Senderblock ist somit zweimal vorhanden.

### Verschieben:

- Mit der Cursorsteuertaste die neue Position in der Sendertabelle wählen, wohin der selektierte Senderblock verschoben werden soll.

- Mit der **V-** Taste den markierten Senderblock an diese Position verschieben.

### Löschen:

- Wenn ein markierter Senderblock gelöscht werden soll, die Taste  drücken.
- Nach der Bearbeitung das „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



Die Sendertabelle zeigt folgende Sender:

0010	SuperRTL	0020	Das Vierte
0009	MDR Sachsen	0019	Tele-5
0008	VOX	0018	BR alpha
0007	ProSieben	0017	arte
0006	RTL2	0016	DMAX
0005	SAT.1	0015	kabeleins
0004	RTL Television	0014	NDR FS NDS
0003	Bayerisches FS	0013	WDR Köln
0002	ZDF HD	0012	Südwest
0001	Das Erste HD	0011	hr-fernsehen

Die Sendertabelle ist in zwei Spalten unterteilt. Die linke Spalte zeigt die Sender 0001 bis 0010, die rechte Spalte die Sender 0011 bis 0020. Die Sender 0005 bis 0008 sind markiert. Ein Cursor zeigt auf die Position 0011, was die Einfügung des kopierten Blocks anzeigt. Die Taste **F1** (oben) und **F3** (unten) sind ebenfalls beschriftet.

TV-Menü

Sendertabelle

Markieren mit OK (langer Tastendruck=Block markieren. Neue Position mit Cursor bestimmen.  
- verschieben/ + kopieren,  löschen.  
Alle Markierungen löschen mit 



EXIT



## 12 Programmwahl und Programminformation

### 12.1 Programmwahl

Das TV-Gerät kann max. 3000 TV- und 3000 Radio-Programmplätze verwalten. Diese Programmplätze können Sie mit den Zifferntasten, der Cursorsteuertaste oder über die Sendertabelle anwählen.



Bei der Anwahl über die Zifferntasten steht die erste gedrückte Zifferntaste für die Tausenderstelle. Sind weniger als 1000 Programmplätze vorhanden, rückt die Eingabe automatisch auf die Hunderterstelle vor. Sind weniger als 10 Programmplätze vorhanden, rückt die Eingabe automatisch auf die Einerstelle vor. Nach dem Drücken einer Zifferntaste haben Sie ein Zeitfenster von 3 Sek., um weitere Zifferntasten zu drücken. Die Programmschaltung kann durch Drücken der Taste **OK** sofort ausgeführt werden.





### 12.2 Programmwahl über die Programmtabelle

Im Fernseh- bzw. Radiobetrieb kann die Programmtabelle mit der weißen Taste aufgerufen werden.



- In der eingeblendeten Tabelle können Programme mit der Cursorsteuertaste oder mit den Zifferntasten angewählt werden. Mit der Cursorsteuertaste kann ein Sprung zu den nächsten bzw. vorherigen 15 Programmen durchgeführt werden. Das gewählte Programm können Sie mit der Taste **OK** einblenden.
- Durch wiederholtes Drücken der weißen Taste wird ein Tastenfeld eingeblendet. Hier kann mit der entsprechenden Taste die Sendertabelle alphanumerisch geordnet werden.
- Durch Drücken der blauen Taste werden alle in der Sendertabelle gespeicherten HD-Sender gezeigt. Durch erneutes Drücken der blauen Taste werden wieder alle Sender in der Sendertabelle gezeigt.
- Durch Auswahl mit der Cursorsteuertaste eines anderen Senders und Drücken der grünen Taste können Sie die Kurzinformation des Senders zur Sendung sowie Beginn und Ende einsehen (nur DVB-Sender, nicht analoge Sender).
- Durch Verwendung des Joker-Zeichens % haben Sie die Möglichkeit nach Textzeichen innerhalb des Sendernamens zu suchen.



**Beispiel: Sie geben „%FER“ ein, dann werden alle Sendernamen aufgelistet, in denen die Zeichenkette „FER“ vorkommt, also z. B. hr-fernsehen, SWR Fernsehen.**

## 12.3 Programminformation (Zur Zeit läuft ...)


Nach Umschalten auf einen neuen Programmplatz oder durch Drücken der grünen Taste  erscheint am unteren Bildrand eine Einblendung. In dieser Box sind z. B. folgende Informationen enthalten:





- Programmplatznummer, Audiomode (Stereo/Mono), Start- und Endzeit der Sendung, Fortschrittsanzeige, Sender, Titel der Sendung, Datum und Uhrzeit, Zeit und Titel der folgenden Sendung.

Durch Drücken der grünen Taste  kann eine weitere Information über die laufende Sendung angezeigt werden, sofern eine solche vom Sender ausgestrahlt wird.

Grüne Taste  wiederholt drücken, die weitere Information der folgenden Sendung wird angezeigt, sofern eine solche vom Sender ausgestrahlt wird.

Zum Ausblenden der Information die Taste  drücken oder ca.3 Sek. warten.





## 13 Alltägliche Handhabung

### 13.1 Bildeinstellungen verändern

Die Bildeinstellungen können mit der blauen Taste  aufgerufen werden. Unten links auf dem Bildschirm erscheint die Einstellbox (siehe Bild) mit den einzelnen Funktionen.

Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Funktion anwählen und mit der **V- / V+** Taste verstellen.

Die einzelnen Bildmerkmale können auch als Normwerte für alle Programme gespeichert werden, siehe dazu Kap. 15.1.

### 13.2 Lautstärke einstellen

Mit der **V+ / V-** Taste die Lautstärke verstellen.

### 13.3 Toneinstellungen verändern

Die Toneinstellungen können mit der gelben Taste  aufgerufen werden. Unten links auf dem Bildschirm erscheint die Einstellbox (siehe Bild) mit den einzelnen Funktionen.

Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Funktion anwählen und mit der **V- / V+** Taste verstellen.

Die einzelnen Tonmerkmale können auch als Normwerte für alle Programme gespeichert werden, siehe dazu Kap. 16.1.

Die Einstellungen, die hier vorgenommen werden, sind nur vorübergehend und werden nicht gespeichert. Wenn das TV-Gerät in den Stand-by Betrieb oder mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird, werden alle Einstellungen wieder auf die eingestellten Normwerte zurückgesetzt.



## 14 Zeiteinstellungen

### 14.1 Zeitsteuerung

☞ **Bei einem 2\*\* Menü (siehe Kap. 25) sind die Menüpunkte „Einschaltzeit“ und „Ausschaltzeit“ nicht einstellbar.**

Im Menüpunkt „Zeitsteuerung“ kann die Einschaltzeit, Ausschaltzeit und der SleepTIMER (Ausschalten nach...) eingestellt werden.

Die Einschaltzeit schaltet das TV-Gerät zu einem von Ihnen eingegebenen Zeitpunkt automatisch ein.

Die Ausschaltzeit schaltet das TV-Gerät zu einem von Ihnen eingegebenen Zeitpunkt automatisch aus.

Der SleepTIMER (Ausschalten nach...) schaltet das TV-Gerät nach einer von Ihnen eingegebenen Zeitdauer (15 min. Stufen) ab.

#### Einschaltzeit, Ausschaltzeit einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen und mit der grünen Taste **⏻** das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Zeitsteuerung“ wählen.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Uhrzeit vierstellig eingeben.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Wenn der Zeitpunkt der „Einschaltzeit“ erreicht ist, wird das TV-Gerät aus dem Stand-by Zustand (rote LED leuchtet) eingeschaltet. Die automatische Einschaltung muss mit einer beliebigen Taste der Fernbedienung bestätigt werden, sonst schaltet das TV-Gerät nach ca. 10 min wieder in den Stand-by Betrieb. Zur Erinnerung wird nach dem automatischen Einschalten ein Hinweis eingeblendet, der Sie zum Bestätigen mit der Taste **OK** auffordert. So wird verhindert, dass das TV-Gerät eingeschaltet bleibt, wenn Sie nicht zu Hause sind.

☞ **Die programmierte Einschaltzeit/Ausschaltzeit muss im Menü mit der Taste **↶** wieder gelöscht werden, wenn der Vorgang nicht jeden Tag wiederholt werden soll.**






## 14.2 Uhrzeit/Datum einstellen

Normalerweise wird das TV-Gerät Uhrzeit und Datum aus den Daten der laufenden Sendung ermitteln.

**Hinweis: Das Gerät muß dazu mit dem Netzschalter eingeschaltet werden.**

Sollte hierbei ein Übertragungsfehler auftreten, oder der Sender überträgt diese Daten nicht, so können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

Im allgemeinen sind diese Einstellungen nicht nötig, selbst die Umstellung auf Sommer- bzw. Normalzeit erfolgt automatisch.



### Uhrzeit und Datum manuell einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der grünen Taste das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Zeiteinstellungen“ wählen.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit den Zifferntasten die Uhrzeit vierstellig eingeben.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Der lokale Zeitversatz beschreibt den Zeitunterschied von Geräteaufstellort zur Greenwich-Zeit (GMT). Der Zeitversatz sowie eine zusätzliche Sommerzeitumstellung wird im Normalfall vom TV-Gerät erkannt.

Eine manuelle Verstellung ist nur dann nötig, wenn die Zeit nicht automatisch erkannt wird.



MENU



1 2 3  
4 5 6  
7 8 9



## 14.3 Aufnahmesteuerung (Vor- und Nachlaufzeit)

Bei einem 2\*\* Menü (siehe Kap. 25) sind die Menüpunkte „Vorlaufzeit“ und „Nachlaufzeit“ nicht einstellbar.

Im Menüpunkt „Aufnahmesteuerung“ kann die Vor- und Nachlaufzeiten für eine Aufnahme eingestellt werden.


Beispiel: Sie möchten eine TV-Sendung auf die interne oder über USB-Recording (siehe auch Anhang B) auf eine externe Festplatte aufnehmen und programmieren den Aufnahme-Timer über EPG. Laut EPG (Elektronische Programmzeitschrift, siehe auch Kap. 23) ist die Startzeit für die Aufnahme 21:10 Uhr und Endzeit 21:35 Uhr. Um evtl. Programmverschiebungen zu berücksichtigen, stellen Sie die Vorlauf- und die Nachlaufzeit jeweils auf 5 Minuten. Das bedeutet: Ihre Aufnahme beginnt um 21:05 Uhr (5 Min. Vorlauf) und endet um 21:40 Uhr (5 Min. Nachlauf).

Bei der Verwendung eines externen AV-Gerätes (z.B. Videorecorder, Festplattenrecorder etc.) müssen die im Beispiel genannten Timerdaten auch am AV-Gerät eingestellt werden.

### Vorlauf- und Nachlaufzeit einstellen

- TV-Menü mit der Taste aufrufen.
- Mit der grünen Taste das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Aufnahmesteuerung“ wählen.
- Taste drücken und im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die von Ihnen gewünschte Vorlauf- oder Nachlaufzeit einstellen.

- Die Einstellung mit der Taste speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste ausblenden.



1 2 3  
4 5 6  
7 8 9



EXIT

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

# 15 Bildeinstellungen

## 15.1 Bildeinstellungen generell


MENU



☞ **Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Die Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbstärke, Bildschärfe und Rauschreduktion) können generell für alle Programme eingestellt und als Normwerte gespeichert werden.

Die Normwerte können bei Bedarf mit der Taste **OK** wieder aufgerufen werden.



### Bildeinstellungen aufrufen:

Im folgenden Beispiel wird die Helligkeit verändert. Die Bildeinstellungen Farbstärke, Bildschärfe und Rauschreduktion können entsprechend eingestellt werden.

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.  
Der Menüpunkt „Helligkeit“ ist angewählt.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Einstellung verändern.
- Mit der Cursorsteuertaste die 3. Zeile „Als Normwert“ anwählen.



EXIT

- Soll der neu eingestellte Wert gespeichert werden, dann die Taste **V+/V-** drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

☞ **Wenn die Einstellung der Normwerte auf einzelnen Programmplätzen zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, kann auch eine von den Normwerten abweichende Einstellung getroffen werden. Siehe Kap. 15.2 u. 15.3.**

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

MENU



## 15.1.1 Energieschema auswählen

Im Menüpunkt „Energieoptionen“ können drei verschiedene Energieschemata eingestellt werden.

### Öko-Modus

Die Einstellung „Öko-Modus“ stellt einen guten Kompromiss zwischen Energieverbrauch und Bildqualität dar. Zusätzlich schaltet das TV-Gerät in den Stand-by Betrieb, wenn 4 Stunden lang keine Taste gedrückt wurde. Der „Öko-Modus“ ist für den normalen Heimbetrieb bevorzugt einzustellen.

### Präsentation

Die Einstellung „Präsentation“ ist für Vorführräume optimiert, was allerdings mit einem höheren Energieverbrauch verbunden ist. Die automatische Abschaltung in den Stand-by Betrieb ist nicht aktiv.


### Bildqualität

In diesem Modus sind zur Bildmaximierung alle Steuerungen nutzbar, um allen individuellen Gegebenheiten gerecht zu werden.

### Energieschema einstellen

- Nach der Erstinbetriebnahme automatisch nach Drücken der roten Taste oder
- Taste drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Taste drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Energieoptionen“ wählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung „Öko-Modus“ - „Präsentation“ oder „Bildqualität“ auswählen.

- Das eingestellte Energieschema mit der Taste speichern.



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

Bei der Einstellung „Öko-Modus“ können die unter a) und b) beschriebenen Steuerungsarten zusätzlich eingestellt werden.

Bei der Einstellung „Präsentation“ oder „Bildqualität“ können die unter a) bis e) beschriebenen Steuerungsarten zusätzlich eingestellt werden.

**a) Aus:**

Die Helligkeit ist auf Maximum eingestellt (höchster Energieverbrauch).

**b) raumlichtabhängig:**

Die Helligkeit wird entsprechend dem Raumlicht gesteuert und sorgt immer für den gleichen Bildeindruck bei wechselnder Raumbeleuchtung.

**c) bildinhaltsabhängig:**

Die Helligkeit wird entsprechend dem Bildinhalt gesteuert.

Bei dunklem Bildinhalt wird die Helligkeit abgeregelt, um den Kontrast zu erhöhen.

**d) manuell:**


Die Helligkeit wird im Menü auf einen festen Wert eingestellt.

**e) raumlicht+bildabhängig:**

Kombination aus b) raumlichtabhängig und c) bildinhaltsabhängig.

Die Aussteuerung sagt aus, mit welcher Helligkeit der Bildschirm momentan betrieben wird.

Die Helligkeit des Bildschirms wird, abhängig vom eingestellten Energieschema, automatisch geregelt.



Die Helligkeit des Bildschirms hat einen Einfluss auf den Energieverbrauch des Gerätes.

EXIT

- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.



## 15.1.2 Bildprofile konfigurieren

Bildprofile sind eine Zusammenfassung sehr spezieller Bildparameter die es ermöglichen, bei unterschiedlichen Arten von Sendungen oder der Wiedergabe verschiedener Videoquellen immer die beste Bildwiedergabequalität zu erzeugen.

Das Bildprofil „Standard“ stellt einen guten Kompromiss für alle Sendarten dar und ist werkseitig eingestellt.

Um im Einzelfall das Maximum an Bildwiedergabequalität zu erzielen ist es sinnvoll, einer speziellen Anwendung das passende Bildprofil zuzuordnen.

Als technisch Versierter haben Sie auch die Möglichkeit, jedes einzelne Bildprofil selbst anzupassen sowie ein eigenes, zusätzliches Bildprofil nach Ihrem eigenen Geschmack zu erstellen.

### Bildprofile einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Bildprofile einstellen“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste das Bildprofil anwählen, welches verändert werden soll.



- Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt anwählen, der verändert werden soll.
- Mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.



### 15.1.3 Bildprofilauswahl zuordnen


Die Bildprofile, die vorher eingestellt wurden, können nun generell für alle oder für einzelne Programmplätze zugeordnet werden.

#### Bildprofilauswahl zuordnen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.

- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Bildprofilauswahl“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und mit der Taste **V+ / V-** die Einstellungen für „Bildprofilauswahl“ verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

 **Ein Bildprofil kann auch während einer Sendung vorübergehend geändert werden, ohne dass die Veränderung gespeichert wird, siehe dazu Kap. 13.1.**



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.


## 15.1.4 Randfarbe einstellen



☞ **Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**


Darstellungen, die den Bildschirm nicht ausfüllen, erzeugen schwarze Ränder. Diese Ränder können, zur Vermeidung eines „Image sticking“<sup>3)</sup> in einen Grauton geändert werden.

Wenn das Bild im 4:3 Format angezeigt wird, so entstehen z.B. links und rechts Ränder ohne Bildinhalt.



### Randfarbe einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Zoom/Panorama“ anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschten Menüpunkte anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** die Einstellungen für Randfarbe verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## 15.1.5 Zoom/Panorama einstellen


☞ **Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Die Bildeinstellungen (Zoom, Bildposition vertikal, Zoomautomatik und Panorama) können generell für alle Programme eingestellt und gespeichert werden.

### Zoom-/Panorama-Mode einstellen:

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Zoom/Panorama“ anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschten Menüpunkte anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** die Einstellungen für „Zoom/Panorama“ verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- Im Bild ist die werkseitige Einstellung dargestellt.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

☞ **Die Funktionen „Panorama“ und „Zoom“ können auch zusammen kombiniert werden.**



EXIT

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

MENU



## 15.1.6 MPEG-Rauschreduktion

Der Menüpunkt „MPEG-Rauschreduktion“ wird nicht angezeigt, wenn im Menüpunkt „Bildeinst. für Pr“ eine MPEG-Rauschreduktion bereits verändert wurde.

Bei TV-Sendungen, welche digital erzeugt wurden, können systembedingt digitale Bildfehler auftreten. Diese Bildfehler machen sich als rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) in bewegten Flächen bemerkbar.

Mit Hilfe der MPEG-Rauschreduktion können diese Bildfehler reduziert werden. Die rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) kann im Menüpunkt „MPEG-Rauschreduktion“ korrigiert werden.

### MPEG-Rauschreduktion einstellen:



- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „MPEG-Rauschreduktion“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern.
- Mit der Cursorsteuertaste die 3. Zeile „Als Normwert“ anwählen.
- Soll der neu eingestellte Wert gespeichert werden, dann die Taste **V+ / V-** drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## 15.1.7 Rauschreduktion

Bei ungünstigen Empfangsverhältnissen, einem zu schwachen Antennensignal oder bei sehr alten Filmen können Störungen auftreten. Zur Kompensation eines „verrauschten“ Bildes kann die Rauschreduktion eingeschaltet werden.

### Rauschreduktion einstellen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten den Menüpunkt “Rauschreduktion” anwählen.
- Im Einstellfenster mit der **V+ / V-** Taste die Einstellung verändern.
- Mit der Cursorsteuertaste die 3. Zeile „Als Normwert“ anwählen.
- Soll der neu eingestellte Wert als neuer Normwert gespeichert werden, dann die Taste **V+ / V-** drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## 15.2 Bildeinstellungen für Programm über TV-Menü

☞ **Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind die Bildeinstellungen für einen bestimmten Programmplatz nicht möglich.**

Sollten die Normwerte für einzelne Programmplätze zu keinen zufriedenstellenden Ergebnis führen, kann eine abweichende „Bildeinstellung für Pr...“ für fast alle „generellen Bildeinstellungen“ vorgenommen werden. Diese abweichende Einstellung gilt nur für den angewählten Programmplatz und kann durch die eingestellten Normwerte nicht überschrieben werden. Zusätzlich zu den „generellen Bildeinstellungen“ kommen die abweichenden Bildeinstellungen Farbversatz, Farbnorm und VCR hinzu.

### Abweichende Bildeinstellungen für diesen Programmplatz:

- Programmplatz anwählen, dessen Bildeinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste **(MENU)** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ anwählen.



① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

0/OK



EXIT

- Mit den zugeordneten Zifferntasten können die einzelnen Menüpunkte angewählt werden.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **speichern**.
- „TV-Menü“ mit der Taste **(EXIT)** ausblenden.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

7) nur bei analogen Sendern anwählbar !



## 15.3 Bildeinstellungen für Programm über Sendertabelle

### Abweichende Bildeinstellungen für diesen Programmplatz:

- Programmplatz anwählen, dessen Bildeinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.



- Weiße Taste drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist selektiert.
- Taste **F2** drücken und Senderliste zur Bearbeitung freischalten.
- Mit der Cursorsteuertaste die rechte Spalte anwählen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten können die einzelnen Menüpunkte angewählt werden.
- Mit der Taste **V+/-** die Einstellung verändern.  
gen. heißt hier, dass die generelle Bildeinstellung, siehe Seite 44, mit einer neuen Einstellung überschrieben werden.

**Die hier eingestellten abweichenden Einstellungen gegenüber den Normwerten, bleiben gespeichert.**

- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.  
7) nur bei analogen Sendern anwählbar !

MENU



# 16 Toneinstellungen


## 16.1 Lautstärke

Bei einem 2 \*\*Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

Die Lautstärke kann generell für alle Programme eingestellt und als Normwerte gespeichert werden. Die Normwerte können bei Bedarf mit der Taste **OK** wieder aufgerufen werden.

### Lautstärke einstellen:

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinstellungen generell“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und Menüpunkt zur Bearbeitung öffnen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern.
- Mit der Cursorsteuertaste die 3. Zeile „Als Normwert“ anwählen.
- Soll der neu eingestellte Wert gespeichert werden, dann die Taste **V+ / V-** drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



Wenn die Einstellung der Normwerte auf einzelnen Programmplätzen zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, kann auch eine von den Normwerten abweichende Einstellung getroffen werden. Siehe Kap. 16.3.

## 16.1.1 Automatische Lautstärke-Anpassung

 Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

Verschiedene Sendeanstalten strahlen Werbeeinlagen lauter aus, als die eigentliche Sendung. Damit Sie bei den vielen Werbeblöcken nicht immer zur Fernbedienung greifen müssen, haben Sie die Möglichkeit, eine automatische Lautstärke-Anpassung einzuschalten.


Lautstärkedifferenzen werden somit bei eingeschalteter Lautstärke-Anpassung weitestgehend ausgeglichen. Die hier gewählte Einstellung gilt für alle Programmplätze.

### Lautst.-Anpassung aufrufen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind ausgewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinstellungen generell“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Lautst.-Anpassung“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

 Die „Lautst.-Anpassung“ im Menü „Toneinst. generell“ hebt die „Lautstärke Korrektur“ im Menü „Toneinst. für Pr..“ nicht auf.

MENU



EXIT

MENU



## 16.1.2 Equalizer

☞ **Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**


Im Menü „Equalizer“ können die Tonfrequenzen nach Ihrem persönlichen Empfinden einzeln eingestellt werden.

### Equalizer einstellen:

- Taste **MENU** drücken.

Das TV-Menü wird eingeblendet.

- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinstellungen generell“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Equalizer“ anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste die einzelnen Stellschieber anwählen.
- Mit der Taste **V+/V-** die Einstellung verändern.
- Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Equalizer“ anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste die Zeile „Als Normwert“ anwählen.
- Soll der neu eingestellte Wert gespeichert werden, dann die Taste **V+/V-** drücken und „Ja“ einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** als Normwert speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

MENU



### 16.1.3 Kopfhörerlautstärke


**Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Die Kopfhörerlautstärke kann auf eine Grundlautstärke eingestellt werden, der auch als Normwert übernommen werden kann.

Die Gerätelautsprecher sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

#### Kopfhörerlautstärke aufrufen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinstellungen generell“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Kopfhörerlautstärke“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

## 16.1.4 Klangeinstellung

MENU



EXIT

☞ **Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Im Menü „Klangeinst.“ kann die Sprachverständlichkeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Klangeinstellung kann auf „Automatik“, „Normal“ oder „Sprache“ eingestellt werden. Sinnvollerweise sollte die Einstellung „Sprache“ für Programmplätze verwendet werden, die überwiegend Sprachsendungen (z.B. Nachrichten) ausstrahlen z.B. N-TV etc. Bei der Einstellung „Sprache“ kann die Effektstärke der Sprachbetonung in 10 Stufen eingestellt werden.

Die „Bässe“ können ein- oder ausgeschaltet werden.

Für Musikwiedergabe ist die Stellung „Normal“ empfehlenswert.

Bei der Einstellung „Automatik“ erfolgt eine Dynamische Anpassung der Sprachverständlichkeit durch Auswertung des Signals während der Sendung.

### Klangeinstellung aufrufen:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinstellungen generell“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Klangeinst.“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den gewünschten Menüpunkt ansteuern.

- Mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

## 16.2 Toneinstellungen für Progam über TV-Menü

### 16.2.1 Lautstärke-Korrektur

MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9



EXIT

**Bei einem 2 \*\*Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Die Sendeanstalten strahlen in verschiedenen Lautstärken aus. Dieser Lautstärkenunterschied kann durch eine Korrektur der Lautstärkeeinstellung angepasst werden. Die Anpassung bleibt auch beim Aufrufen der Normwerte erhalten.

#### Lautstärke Korrektur einstellen :

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinst. für Pr.“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Die abweichenden Einstellungen können auch in der Menü-Sendertabelle eingestellt bzw. abgerufen werden.**

## 16.2.2 Klangeinstellung

☞ **Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Die Klangeinstellung, wie sie im Kap. 16.1.4 für alle Programme getroffen wurde, kann hier für einen einzelnen Programmplatz verändert werden. Auf Programmplätzen die ein gemischtes Programm anbieten, also Sprach- und Musikanteile in gemischter Form, empfehlen wir die Einstellung „Automatik“.

Bei der Einstellung „Automatik“ erfolgt eine Dynamische Anpassung der Sprachverständlichkeit durch Auswertung des Signals während der Sendung.

### Klang einstellen :

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinst. für Pr.“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Klangeinstellung“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

☞ **Die abweichenden Einstellungen können auch in der Menü-Sendertabelle eingestellt bzw. abgerufen werden.**





## 16.3 Toneinstellungen für Programm über Sendertabelle

**Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.**

Tonkorrekturen sollten dann eingestellt werden, wenn z.B. ein Sender den Ton lauter ausstrahlt als andere oder ein Sender nur für „Sprache“ genutzt wird z.B. Nachrichtensender.

### Tonkorrekturen einstellen :

- Programmplatz anwählen, dessen Toneinstellungen angepasst werden sollen.
- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Weiße Taste drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist selektiert.
- Taste **F2** drücken und die Senderliste zur Bearbeitung freischalten.
- Mit der Cursorsteuertaste die rechte Spalte anwählen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten „Tonkorrekturen“ anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern. **„gen.“** heißt hier, dass die generelle Toneinstellung, siehe Kapitel 16, mit einer anderen Einstellung überschrieben wird.

**Die hier eingestellten abweichenden Einstellungen gegenüber den Normwerten bleiben gespeichert.**

- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



## 16.4 Tonstopp, Zweiton-Auswahl programmieren

Im Menü „Toneinstellungen“ kann eine Lautstärkeabsenkung (Tonstopp 2-stufig) eingestellt werden.

Die eingeschaltete Tonstopp-Funktion bewirkt, dass die Lautstärke im TV-Betrieb mit der Taste Tonstopp  in zwei Stufen vermindert werden kann.

### Tonstopp, Zweiton-Auswahl programmieren

- Taste  drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste  drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinstellungen“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern.
- Die Einstellung mit der Taste  speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste  ausblenden.

Im normalen TV-Betrieb die Taste Tonstopp 

- einmal drücken - die Lautstärke wird um 12 Punkte gesenkt.
- innerhalb der nächsten 5 Sekunden noch einmal die Taste Tonstopp drücken - die Lautstärke wird auf „00“ abgesenkt.

- Taste Tonstopp  nochmal drücken und die Lautstärke wird auf den normalen Wert gesteuert.

### Zweiton (Audio-Description)

Bei Hörfilmen werden die Bildszenen in den Dialogpausen beschrieben. Im Menüpunkt „Zweiton-Auswahl“ kann der „Ton2“ eingestellt werden, wenn Hörfilme (Audio-Description) empfangen werden.

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte



MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9




EXIT

## 16.5 HiFi-Ausgang

An der Rückseite des TV-Gerätes sind Audio-Buchsen (siehe Bild) mit denen das TV-Gerät an ein AV Gerät angeschlossen werden kann.

Der Ton kann über ein Cinch-Kabel oder über ein optisches Audiokabel („Toslink“, im Zubehörhandel erhältlich), an das AV Gerät ausgegeben werden.



☞ **Im Menüpunkt „HiFi-Ausgang“ und „Toneinstellungen“ sind nur dann Einstellungen nötig, wenn das TV-Gerät an ein AV Gerät, z.B. HiFi-Receiver, Funkkopfhörer, Surround-Decoder etc., angeschlossen wird.**

Die Menüpunkte „HiFi-Ausgang“ und „Toneinstellung“ sind miteinander verknüpft. Die Verknüpfung ist auf der Seite 66-68 beschrieben.

### HiFi-Ausgang einstellen

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der roten Taste **★** das Menü „Konfiguration“ öffnen.

- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „HiFi-Ausgang“ wählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die gewünschten Parameter einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Für den normalen TV-Betrieb kann mit der gelben Taste und der Taste **V+ / V-** der „Lautsprecher Ein“ eingestellt werden.



2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

MENU



## 16.6 Lautsprecher auswählen

An der Rückseite des TV-Gerätes sind Audio-Buchsen (siehe Seite 107,108) mit denen das TV-Gerät an ein AV Gerät angeschlossen werden kann.

**Im Menüpunkt „HiFi-Ausgang“ und „Toneinstellungen“ sind nur dann Einstellungen nötig, wenn das TV-Gerät an ein AV Gerät, z.B. HiFi-Receiver, Funkkopfhörer, Surround-Decoder etc., angeschlossen wird.**



Die Menüpunkte „HiFi-Ausgang“ und „Toneinstellung“ sind miteinander verknüpft.

Die Verknüpfung ist auf der Seite 65-68 beschrieben.

### Lautsprecher einstellen

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Toneinstellungen“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Lautsprecher“ anwählen.
- Mit der Taste **V+/V-** „Lautsprecher Center<sup>2)</sup>“ einstellen.

• Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.

• TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Im TV-Betrieb kann mit der gelben Taste **🎵** und der Taste **V+/V-** der „Lautsprecher“ vorübergehend eingestellt werden.



EXIT

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

## 16.6.1 Toneinstellungen, Übersicht



- 2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.  
 11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

„HiFi-Ausgang“	„Toneinstellungen“	
HiFi-Ausgang „konstant“	Lautsprecher „Ein“	Der Lautstärkepegel an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ an der Rückwand des TV-Gerätes bleibt „konstant“ auf dem im Menü eingestellten %-Wert stehen. Der Ton wird auch über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben. Mit der Taste <b>V+ / V-</b> der Fernbedienung kann die Lautstärke der TV-Geräte Lautsprecher verändert werden.
	Lautsprecher „Aus“	Der Lautstärkepegel an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ an der Rückwand des TV-Gerätes bleibt „konstant“ auf den im Menü eingestellten %-Wert stehen. Der Ton wird nicht über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben. Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol für Tonstopp. Mit der Taste <b>V+ / V-</b> der Fernbedienung kann die Lautstärke nicht verändert werden.



- 2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.  
 11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

„HiFi-Ausgang“	„Toneinstellungen“	
HiFi-Ausgang „variabel“	Lautsprecher „Ein“	Der Lautstärkepegel an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar. Der Ton wird auch über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben. Mit der Taste <b>V+ / V-</b> der Fernbedienung kann die Lautstärke der TV-Geräte Lautsprecher und der Lautstärkepegel an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ verändert werden.
	Lautsprecher „Aus“	Der Lautstärkepegel an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar. Der Ton wird nicht über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben. Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol für Tonstopp . Mit der Taste <b>V+ / V-</b> der Fernbedienung kann die Lautstärke an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ verändert werden.



„HiFi-Ausgang“	„Toneinstellungen“	
HiFi-Ausgang „Kopfhörer“	Lautsprecher „Ein“	Der Lautstärkepegel an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar. Der Ton wird auch über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben. Mit der Taste <b>V+ / V-</b> der Fernbedienung kann die Lautstärke der TV-Geräte Lautsprecher verändert werden. Verändern des Lautstärkepegels an den „Cinch-Audio out-Buchsen“: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gelbe Taste  drücken.</li> <li>- Mit der Cursorsteuertaste „Kopfh. Lautst.“ wählen.</li> <li>- mit der Taste <b>V+ / V-</b> die Lautstärke verstellen.</li> </ul> Der Kopfhörerausgang an Front oder Seite wird ebenfalls verändert.
	Lautsprecher „Aus“	Der Lautstärkepegel an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ an der Rückwand des TV-Gerätes ist verstellbar. Der Ton wird nicht über die Lautsprecher des TV-Gerätes ausgegeben. Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol für Tonstopp . Mit der Taste <b>V+ / V-</b> der Fernbedienung kann die Lautstärke an den „Cinch-Audio out-Buchsen“ verändert werden.

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

## 16.7 Kopfhörer anschließen

Der Kopfhöreranschluss befindet sich hinten auf der linken Seite, siehe Seite 108.

Ein Funkkopfhörer kann auch an den Cinch-Audio out-Buchsen an der Rückseite des TV-Gerätes angeschlossen werden, siehe auch Seite 108.

Die Toneinstellungen für den Funkkopfhörer sollten dann wie auf Seite 68 beschrieben, eingestellt werden.

Wir empfehlen Kopfhörer mit einer Impedanz von nicht weniger als 32 Ohm. Bei Kopfhörern mit kleinerer Impedanz (ca. 8 Ohm), verringert sich der Aussteuerbereich.

Die Kopfhörerlautstärke kann als Normwert gespeichert werden (siehe Kap.16.1.3).

** *Zu hohe Lautstärke kann bei der Verwendung von Kopfhörer bzw. Ohrhörer zu Hörschäden führen - bis zum Verlust des Hörsinns.***

## 16.8 Ton 1, Ton 2

Bei 2-Ton-Sendungen kann von Ton 1 auf Ton 2 umgeschaltet werden.

Im TV-Betrieb die gelbe Taste  so oft drücken bis die Tonfunktion „Ton-Mode“ angewählt ist.

Mit der **V+ V-** Taste den Ton 1 oder Ton 2 einstellen.

MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9



## 17 Zoomautomatik

Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) ist der Menüpunkt „Zoomautomatik“ nicht einstellbar.

Die aktive Zoomautomatik ermöglicht es, Sendungen im „Breitbildformat“

(z. B. Beiträge im 16:9 - Format) möglichst formatfüllend am Bildschirm darzustellen.

Bleibt diese Funktion abgeschaltet, werden solche Filmformate nicht automatisch angepasst.

### Zoomautomatik einstellen

• Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.

The screenshot shows the TV menu with the following structure:

- TV-Menü** (vertical label on the left)
- Bild und Ton** (selected menu item)
- Sub-menu items:
  - 5 Bildprofile einstellen
  - 4 Toneinst. für Pr.
  - 3 Toneinstellungen gen.
  - 2 Bildeinst. für Pr.
  - Bildeinstellungen gen.
- Zoom/Panorama** (selected menu item)
- Sub-menu items:
  - 0 Signalanpassung
  - 9 Bildprofilauswahl
  - 8 Zoom/Panorama
  - 7 Rauschreduktion<sup>3)</sup>
  - 6 MPEG-Rauschreduktion
  - 5 Bildschärfe
  - 4 Farbeindruck
  - 3 Farbstärke
  - 2 Energieoptionen
  - 1 Helligkeit
- Zoom-Wert: 1 Panorama Ja
- Bildpos. vertikal: 0% Pan.-Modus linear
- Zoomautomatik: Ein Randfarbe schwarz

• Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.

• Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.

• Mit der zugeordneten Zifferntaste „Zoom/Panorama“ anwählen.

• Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Zoomautomatik“ anwählen.

• Mit der Taste **V+/V-** die Einstellung verändern.

• Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.

• „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## 18 Videotext

Der Videotext ist ein zusätzlicher, kostenloser Infoservice der Sendeanstalten. In dieser elektronischen Zeitung kann auf verschiedene Arten geblättert werden.

TEXT

### Videotext aufrufen

- Taste **TEXT** drücken. Bei allen TOP-Sendern (z.B. ARD, ZDF) erscheinen die Karteikästen (siehe Bild). Bei nicht „TOP-Sendern“ erscheint die Videotextseite 100.
- Bei Top-Sendern können die Karteikarten mit der Cursorsteuertaste oder den Zifferntasten ausgewählt werden.

- Die angewählten Karten mit der Taste **OK** öffnen.

Videotext steuern bei angezeigten Seiten von nicht „TOP-Sendern“:

**Blaue** Taste : Zum nächsten Thema (100 Seiten vorwärts).

**Gelbe** Taste : Zum nächsten Kapitel (10 Seiten vorwärts).

**Weiß**e Taste : Zur nächsten Seite.

Nach dem Drücken der farbigen Vorwahltaaste kann auch mit der Cursorsteuertaste oder den Zifferntasten entsprechend weitergeschaltet werden.

Wenn bestimmte Seiten angesteuert werden sollen, geben Sie die Seitennummer mit den Zifferntasten ein. Wenn Videotext-Unterseiten vorhanden sind, werden die Seitenzahlen weiß dargestellt. Diese Videotext-Unterseiten können mit der Cursorsteuertaste weitergeblättert werden.

### Split-Screen - TV-Bild/Videotext

Wenn eine Videotextseite angezeigt wird, kann durch Drücken der Taste **TV/R** die Bildschirmdarstellung geteilt werden. Rechts wird die Videotextseite angezeigt, links können Sie das laufende Programm weiterverfolgen. Durch einen weiteren Druck auf die Taste **TV/R** können Sie zur reinen Videotextdarstellung zurückkehren.

### Doppelte Schriftgröße

Im Videotext kann mit der Taste **F1** die Schriftgröße verdoppelt werden. Erster Druck auf die Taste **F1** vergrößert die obere Hälfte der Textseite. Zweiter Druck auf die Taste **F1** schaltet auf die untere Hälfte der Textseite. Wenn Sie die Taste **F1** erneut drücken, wird auf die Ganzseitenansicht zurück geschaltet.



EXIT

## Rätseltaste bzw. Antwortfreigabe

Die Funktionstaste  ist programmiert zum Einblenden von verborgenen Texten, z.B. Rätselauflösungen.

## Seite stopp

Mit der Taste  oder der Taste  kann eine sich automatisch weiterschaltende Seite gestoppt und wieder gelöst werden.

## Cursor Seitenwahl

Mit Drücken der Taste  wird die Seite gestoppt und der Cursor erscheint neben der ersten dreistelligen Seitennummer. Mit der Cursorsteuertaste kann der Cursor auf der angezeigten Seite verschoben werden. Sinnvoll ist diese Funktion für Inhaltseiten (z.B. Seite 100, 200 ..usw.) um bestimmte Schlagzeilen auszuwählen. Wenn der Cursor auf der gewünschten Seitennummer steht, kann mit drücken der Taste  die Seite angezeigt werden.

## Videotext, Marken setzen <sup>6)</sup>

Als Videotextanwender werden Sie bestimmte Seiten z.B. Börse, Nachrichten, Wetter etc. immer wieder lesen wollen.

Zum schnellen Auffinden dieser Seiten können Sie, entsprechend Ihrer persönlichen Auswahl, Marken setzen.

Rufen Sie die Seite auf, die mit einer Marke versehen werden soll.

- Drücken Sie die rote Taste  für „markieren“. Die Videotextseite wird mit einer Marke versehen. Über dem Anzeigefenster für die Videotextseitenzahl erscheint die Nummer der gesetzten Marke. Bei Mehrfachseiten wird die Marke immer auf die entsprechende Unterseite gesetzt und angezeigt.

 **Auf einen Programmplatz können max. 10 Marken gesetzt werden.**

## Videotext, Markenweise blättern <sup>6)</sup>

Im geöffneten Videotext können die mit Marken versehenen Videotextseiten mit der grünen Taste  der Reihe nach durchgeblättert werden.

Noch einfacher geht's vom laufenden Programm mit der Taste . Durch wiederholtes Drücken der Taste  können die Videotextseiten mit Marken abgerufen werden. Nach der letzten Videotextseite mit Marke erscheint wieder das Fernsehbild.

## Videotext, Markenübersicht <sup>6)</sup>

Wenn auf einem Programmplatz Marken gesetzt wurden, kann mit der Taste  die Markenübersicht ein- und ausgeblendet werden. Die Markenübersicht gibt Ihnen einen Überblick, wo sich die Marken befinden.

Mit den Zifferntasten können die Marken gezielt angewählt werden.

## Videotext, Marken löschen <sup>6)</sup>

Videotextseite aufrufen, deren Marke gelöscht werden soll. Mit der roten Taste  kann die Marke gelöscht werden.

## Videotext, Untertitel

Das TV-Gerät bietet die Möglichkeit Untertitel einzublenden. Wenn eine mit Untertitel versehene Sendung beginnt, wird vom Sender die Information, auf welcher Tafel der Untertitel zu finden ist, eingebildet.

- Öffnen Sie mit der Taste  den Videotext.
- Bei „Top-Sendern“ erscheint der Karteikasten, drücken Sie die Taste  und öffnen eine beliebige Seite.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die Seitennummer ein, auf der die Untertitel gesendet werden.

<sup>6)</sup> mit externen Receiver nicht möglich !

## Videotext Stichwortsuche

Im Videotext kann nach Stichworten gesucht werden. Drücken Sie dazu bei angezeigten Videotext die Taste **OK** so lange, bis das Fenster „Suchbegriff“ erscheint.

Geben Sie mit der Zifferntasten einen Begriff, z.B. „FORMEL 1“ ein. Nach kurzem Drücken der Taste **OK** wird im Videotext nach diesem Begriff gesucht. Solange die Suche läuft, blinkt links oben über der Videotextseite ein Quadrat. Rechts vom Quadrat werden die Anzahl der gefundenen Seiten, auf denen dieser Begriff erscheint, eingeblendet.

Mit den **P+/P-** Tasten können die Seiten angesteuert werden.

Nach Drücken der Taste **EXIT** wird der Suchmodus beendet.

TV/R



## 19 Radiobetrieb

Wenn Ihr TV-Gerät über die Netzwerkbuchse an einem Router angeschlossen ist (siehe auch Anhang A), haben Sie die Möglichkeit, Radio wahlweise über DVB oder das Internet zu hören.

Drücken Sie die Taste **TV/R** zum Umschalten von Fernsehbetrieb auf den Radiobetrieb oder umgekehrt.

Das Menü Radio-Quelle wird eingeblendet. Wählen Sie mit den Ziffern- oder Cursor-Tasten Ihre bevorzugte Radio-Quelle.

Nach ca. 30 Sek. wird der Bildschirm automatisch dunkel. Jeder Tastendruck auf der Fernbedienung schaltet den Bildschirm wieder ein.

 **Mit der blauen Taste  können Sie den Bildschirm manuell Ein- oder Aus schalten.**

Zum Umschalten von DVB-Radiobetrieb auf den Fernsehbetrieb die Taste **TV/R** drücken.



### 19.1 DVB-Radio

Die DVB-Radioprogramme werden bei der Sendersuche (siehe Kap. 9) automatisch gesucht und auf der Radiobedienebene in einer Sendertabelle gespeichert.

Im DVB-Radio können Sie mit der weißen Taste  die Radio-Sendertabelle aufrufen. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten einen Radiosender aus und drücken der Taste **OK**.

Die Radiotabelle kann sortiert (siehe Kap. 11) und die Senderlogos können verändert werden (siehe Kap. 10).

 **DVB-Radioprogramme werden genauso behandelt werden wie DVB-TV-Programme. Die Kapitel 9 / 10 / 11 / 12 / 12.1 / 20.3 treffen auch auf Radioprogramme zu.**

## 19.2 Internet-Radio

Mit der Applikation „TuneIn Radio“ können Sie auf über 40.000 Radiosender über Ihr TV-Gerät zugreifen. „TuneIn Radio“ spielt auch Podcasts ab, hat eine Suchfunktion und informiert über Radiosender aus der Umgebung (Lokales Radio).

Ihren Wunschsender finden Sie durch die TuneIn Radio-Suche. Der Anwender kann die Suche beispielsweise über ein Schlüsselwort wie Sendernamen, die Kategorie oder Genre durchführen.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

 **Die verschiedenen Menüpunkte können mit der Cursorsteuertaste ausgewählt werden. Mit der Taste **OK** den Menüpunkt öffnen.**



### Beispiel für Lokales Radio in Ihrem Einzugsgebiet

Wählen Sie mit der Cursorstaste den Menüpunkt „Lokales Radio“ an und drücken die Taste **OK**. Alle Radiosender um Ihren Standort, im Bsp. Nürnberg, werden angezeigt.

Für weiteren Informationen oder wenn Sie den Standort ändern wollen, informieren Sie sich auf der Webseite von TuneIn:

<http://tunein.com/support/get-started/>

## 20 Sonderfunktionen

### 20.1 Foto-Anzeige

Die Foto-Anzeige ist ein Bildbetrachter für JPEG-Bildformate. Die automatische Größenanpassung für die Bilder und ein Vollbildmodus sorgen für eine gleichmäßige und angenehme Darstellung.

#### Foto-Anzeige aufrufen:

- Speicherstick (Wechseldatenträger) in die USB-Buchse einstecken (siehe S. 108).  
Am Bildschirm erscheint die Foto-Anzeige Übersicht. Die Foto-Anzeige kann auch wie folgt aufgerufen werden:
- Taste **F2** für ca. 2 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint oder die Funktionstaste für Foto-Anzeige programmieren (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“)

F2

4



- Zifferntaste **4** drücken und Foto-Anzeige aufrufen.

Auf dem Bildschirm erscheint das Foto-Anzeige Menü.

- Mit der Cursorsteuertaste den gewünschten Bilderordner anwählen und mit der Taste **OK** öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste können nun die einzelnen Bilder angewählt werden.
- Mit der Taste **OK** das angewählte Bild öffnen.
- Mit der grünen Taste **↻** kann das angewählte Bild im Uhrzeigersinn, mit der roten Taste **⌘** gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
- Wenn Sie das Bild löschen wollen, drücken Sie die Taste **↵** und beantworten die Sicherheitsabfrage mit Ja.
- Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie die Foto-Anzeige.



### Lupe Funktion aufrufen:

- Wenn ein Bild angezeigt wird, kann mit der **V+** Taste die Lupenfunktion aufgerufen werden. Im Bild wird ein rechteckiger roter Rahmen eingeblendet.
- Mit der Taste **V+ / V-** kann der Lupenfaktor x2, x4, x8 eingestellt werden.
- Mit der Cursorsteuertaste kann die Position des rechteckigen roten Lupenrahmens im Bild verschoben werden, um den zu vergrößernden Bildausschnitt festzulegen.
- Taste **OK** drücken und der gewählte Bildausschnitt wird vergrößert angezeigt.
- Mit der Cursorsteuertaste können Sie den gezoomten Bildausschnitt verschieben.
- Zurück zum Vollbild durch mehrmaligen Drücken der **V-** Taste, bis die Einblendung „Lupe“ nicht mehr angezeigt wird.

### Dia-Show aufrufen:

- Mit der Cursorsteuertaste den gewünschten Bilderordner anwählen.
- Taste **OK** drücken und den gewünschten Bilderordner öffnen.
- Taste **F2** drücken und die Funktion „Dia Show“ aufrufen.
- Die Standzeit (3 - 60 Sekunden) der einzelnen Bilder kann mit der Taste **V+ / V-** eingestellt werden.
- Taste **OK** drücken und die Dia-Show starten.
- Wenn Sie die Dia-Show anhalten möchten, drücken Sie die Taste **TIME SHIFT**. Durch erneutes Drücken der Taste **TIME SHIFT** läuft die Dia Show weiter.
- Wenn die Dia Show beendet ist, oder mit der Taste **OK** oder **EXIT** gestoppt wurde, wird die Foto-Anzeige aufgerufen.
- Mit der Taste **EXIT** kommen Sie wieder zurück zum TV-Bild.



## 20.2 Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift-Betrieb)<sup>2)</sup>


Das TV-Gerät kann im digitalen Zwischenspeicher (Timeshiftpuffer) Aufzeichnungen speichern. Dieser Zwischenspeicher ist ausreichend für eine Aufzeichnungsdauer von ca. 130-300 min (SD) und 70-120 min (HD=HDTV-Sendungen). Diese Angaben sind nur ca. Werte, die in Abhängigkeit von der Datenmenge der Aufzeichnung variieren können. Bei Verwendung eines internen oder externen Massenspeichers (Festplatte) ist die Aufzeichnungsdauer wesentlich länger.

- Sendung mit der Taste anhalten.

Im Zwischenspeicher wird die Sendung aufgezeichnet.

In der linken oberen Bildschirmcke erscheint der Name des „angehaltenen“ Programmes. Mit der grünen Taste kann die Statusanzeige (Playbar) eingeblendet werden, die Sie über die aktuelle Position im Timeshift-Betrieb informiert. Links neben und unter der Balkenanzeige wird die Zeit angezeigt, seit der die Sendung „angehalten“ ist bzw. aufgezeichnet wird (im Beispiel 10:15 Min).

Während des Pausenmodus kann auch auf einen anderen Programmplatz<sup>12)</sup> umgeschaltet werden, um z.B. Nachrichten zu sehen. Es erscheint dann zusätzlich zum Programmnamen noch das Symbol als Zeichen, das dieses Programm im „Parkzustand“ ist.




Wenn die Nachrichten zu Ende sind, kann durch nochmaligem Drücken auf die Taste die vorher angehaltene Sendung fortgesetzt werden, ohne etwas versäumt zu haben. Entsprechend der Länge des Pausenzustands wird der Timeshift-Balken farbig gefüllt. Alles was weiter in der Vergangenheit liegt, als die eingestellte Zeit, geht verloren.

- Taste drücken um die angehaltene und aufgezeichnete Sendung weiter zu betrachten.
- Grüne Taste drücken und die Playbar einblenden.
- Durch kurzes und wiederholtes Drücken der Cursorsteuertaste kann die Wiedergabe in Schritten von +1 Min. vor- und in Schritten von -20 Sek. zurückgespult werden.
- Durch langes Drücken der Cursorsteuertaste wird der Spul-Modus mit 2-facher Geschwindigkeit aktiviert. Durch wiederholtes Drücken kann die Aufnahme mit bis zu 32-facher Geschwindigkeit vor- und zurückgespult werden.

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

12) abhängig von den integrierten Empfangsteilen



Links neben der Balkenanzeige wird die Zeit angezeigt, an der die Sendung „angehalten“ wurde (im Beispiel wurde die Sendung vor -10:15 Min angehalten). Unter der Balkenanzeige wird die Wiedergabezeit angezeigt, die der Livezeit nachläuft (im Beispiel 03:25 Min).

Im Pause-Modus kann die Sendung in 10% Schritten vor- und zurückgespult werden.

Wenn Sie im Timeshift-Betrieb wieder zum aktuellen Stand der Sendung („Live“) zurückkehren wollen, drücken Sie die grüne Taste  zum Einblenden der Statusanzeige (Playbar, siehe Einblendung im Bild) und drücken anschließend die Taste **OK** für das „LIVE-Bild“ der aktuellen Sendung.

**Timeshiftbuffer =  
Zwischenspeicher**

 **Wenn das TV-Gerät in den Stand-by Zustand oder ausgeschaltet wird, geht die Aufzeichnung verloren. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, aus der Aufzeichnung die sich im Timeshiftbuffer befindet, eine reguläre Aufnahme zu machen.**



F2

0

### Timeshiftbuffer als Aufnahme speichern

 **Diese Funktion ist nur mit einer im TV-Gerät eingebauten Festplatte möglich.**

Angenommen, Sie befinden im Timeshift-Modus und sehen eine laufende Sendung, die den Zwischenspeicher schon 13 min. gefüllt hat. Nun möchten Sie die teilweise aufgezeichnete Sendung als Aufnahme speichern.

- Taste  für ca. 2 Sek. drücken - die Auswahl „Sonderfunktionen 2“ erscheint.
- Zifferntaste  drücken. Das Timermenü wird geöffnet. Im Timerfenster werden Programmplatz, Datum, Start und Ende der zur Zeit laufende TV-Sendung angezeigt.
- Taste **OK** drücken und die Daten der laufenden TV-Sendung werden gespeichert. Der im Timeshiftbuffer bereits aufgezeichnete Teil, sowie der in der Zukunft liegende Teil der Sendung wird aufgezeichnet



## 20.3 Sendung über Timer aufnehmen

Wenn Sie eine Sendung aufzeichnen möchten, können Sie mit Hilfe der „Timer-Übersicht“ TV-Sendungen für eine Aufnahme bereitstellen. Die Aufnahme kann für den externen Massenspeicher (Festplatte PVR), für ein Videorecorder oder DVD-Rekorder bereitgestellt werden.


### Timer für zeitgesteuerte Aufnahme manuell erstellen:

- Taste **F2** drücken.  
Taste **F2** kurz drücken - die Funktion die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“) wird ausgeführt.  
Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Bei Anzeige der max. Auswahl mit der zugeordneten Zifferntaste **9** das Timermenü öffnen.
- Taste **F1** drücken.

F2

9

F1




- Der Cursor steht links neben der ersten Zeile „Aufnahme“. Mit der Taste **V+ / V-** den Menüpunkt „Aufnahme“ auf „Ja“ stellen.
- Cursorsteuertaste drücken und, wenn erwünscht, mit der Taste **V+ / V-** die Erinnerungsfunktion einschalten. Bei aktiver Erinnerungsfunktion wird eine Minute vor dem Startzeitpunkt des Timers eine Meldung eingeblendet.
- Mit den Zifferntasten den Programmplatz einstellen (siehe Sendertabelle des TV-Gerätes) der die Sendung zur Aufnahme bereitstellen soll.
- Cursorsteuertaste drücken und mit den Zifferntasten der Reihe nach Datum, Startzeit und Endzeit der Sendung eingeben, die aufgenommen werden soll.

☞ **Wenn Sie versehentlich eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie die Eingabe mit der Taste  löschen oder die falsche Zahl mit den Zifferntasten überschreiben. Bei „weitere Optionen“ haben Sie die Möglichkeit, Löschschutz, Kindersicherung, usw. einzustellen.**

- Cursorsteuertaste drücken und mit der Taste **V+ /V-** das Aufnahmegerät auswählen, welches die Sendung aufzeichnen soll.
- Die Programmierung mit der Taste **OK** speichern. Die Programmierung wird im Timerspeicher abgelegt.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT



### Timer löschen:

- Taste **F2** drücken.
- Zifferntaste **9** drücken und Timer-Übersicht öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Sendung anwählen und mit der Taste  zum Löschen markieren. Am Bildschirm erscheint eine Einblendbox, in der Sie nochmals gefragt werden, ob die Programmierung gelöscht werden soll. Die Frage mit der entsprechenden Taste bestätigen.

## 20.4 Direktaufnahme einer Sendung

Wenn Sie eine bereits laufende Sendung aufzeichnen wollen, dann programmieren Sie eine Direktaufnahme. Diese Direktaufnahme-Programmierung stellt sicher, dass die laufende Sendung an der EURO-Buchse zur Aufnahme bereitgestellt wird.

### Direktaufnahme programmieren:

- Taste **F2** drücken.  
Taste **F2** kurz drücken - die Funktion, die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zifferntaste **0** drücken und Timermenü öffnen.

Im Timerfenster werden der Programmplatz, Datum und die EPG-Daten (siehe Kap. 23.7) der laufenden Sendung oder ein Zeitfenster von 2 Stunden angezeigt.

- Steuern Sie mit der Cursorsteuertaste das vorgeschlagene Aufnahmegerät an und verändern mit der Taste **V+/V-** das Aufnahmegerät entsprechend Ihrem Wunsch.
- Die Programmierung mit der Taste **OK** speichern.

 **Am externen Aufnahmegerät (z.B. Videorecorder) den Programmplatz AV wählen und eine Sofortaufnahme mit der Taste (REC oder OTR etc.) starten.**

F2

0

V+



## 20.5 Bildformat

F3

1



### Bildformat aufrufen:

- Taste **F3** drücken.

Taste **F3** kurz drücken - die Funktion, die für **F3** programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.

Taste **F3** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.

- Zifferntaste **1** drücken und Funktion „Bildformat“ aufrufen.

- Mit der Cursorsteuertaste können die Funktionen angesteuert werden. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden kann beim gewählten Bildformat zusätzlich die Zoomstufe mit den **V+ / V-** Tasten eingestellt werden.

- Die Einstellung (außer Zoomautomatik im TV-Menü) bleibt bis zum Programmwechsel erhalten.

### Zoom / Bildposition

Wenn die Funktion „Zoom“ angewählt ist, kann mit den **V+ / V-** Tasten der Zoomfaktor eingestellt werden.

Zusätzlich zum Zoomfaktor kann die Bildposition nach oben oder unten verschoben werden, damit z.B. Senderlogo oder Untertitel sichtbar bleiben. Zum Einstellen der Bildposition die Taste **F3** so lange drücken, bis die Einblendung der Auswahl angezeigt wird.

Taste **2** drücken und mit den **V+ / V-** Tasten das Bild verschieben.

### Standard 4:3

ist die Standardeinstellung für alle Sendungen im 4:3 Bildformat.



## Panorama

Mit der Panorama-Funktion können 4:3 Sendungen an das 16:9 Format des Bildschirms angepasst werden. Das Bild wird horizontal gleichmäßig gestreckt, zusätzlich kann das Bild auch gezoomt werden. Die Panorama-Funktion kann im Menü „Bild und Ton“ unter „Bildeinstellungen generell“ ein- und ausgeschaltet werden.



### 16:9 Vollbild

Diese Funktion dient prinzipiell dazu, das Bildformat externer Geräte (z.B. 16:9 Videorecorder) im richtigen Seitenverhältnis darzustellen.

### Automatik

Das TV-Gerät stellt, abhängig von der Sendung, selbstständig das optimale Bildformat ein.

### Vollbild maximal

TV-/Videobilder haben oft unsaubere Randbereiche, die durch die Produktion der Sendung entstehen. Aus dem Grund wird das TV-Bild normalerweise etwas größer dargestellt und damit die Randbereiche „abgeschnitten“.

Durch diese „Skalierung“ können aber bei HD-Sendungen feinste Bilddetails verloren gehen. Das Gerät kann so eingestellt werden, dass bei solchen Sendungen auf einen Bildbeschnitt verzichtet und somit das Bild in optimaler Schärfe wiedergegeben wird. Möglicherweise können dann aber, je nach Sendung, unsaubere oder auch schwarze Bildränder auftreten.

 **Die Funktion „Vollbild max.“ können Sie auch im Menü „Bild und Ton - Bildeinstellungen für Programm - Bildformat“ Programmplatzbezogen speichern (siehe linkes Bild).**



## 20.6 Bildposition

Ein gezoomtes Bild kann bei Bedarf nach oben oder unten verschoben werden, damit z.B. Untertitel sichtbar bleiben oder Laufschriften in den nicht sichtbaren Bereich verschoben werden können.

F3

2



### Bildposition aufrufen:

- Taste **F3** drücken.  
Taste **F3** kurz drücken - die Funktion, die für **F3** programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste **F3** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
  - Zifferntaste **2** drücken und Funktion „Bildpos. vertikal“ aufrufen.
    - Mit den **V+ / V-** Tasten kann die Bildposition nach unten oder oben verschoben werden, damit z.B. Senderlogo oder Untertitel sichtbar bleiben.
-  **Die Einstellung wird nicht gespeichert. Die Einstellung kann jedoch global gespeichert werden, wenn sie, wie unter Kapitel 15.1.5 beschrieben, eingestellt wird.**



F2

2



## 20.7 Audio-/Sprachauswahl

Verschiedene Sendungen werden von den Sendeanstalten mit mehreren Audiokanälen ausgestrahlt (z.B. **mehrsprachig** oder **Dolby digital**).

Wenn eine solche mehrsprachige Sendung empfangen wird, so wird das in der Informationsbox, unten links im Bild, mit dem Logo  angezeigt.

Welche Sprachen zur Auswahl stehen, kann mit der Taste F2 abgefragt werden.



### Sonderfunktionen 2

- 2 Sprache d. Sendung
- 3 Untertitel
- 4 Foto-Anzeige
- 5 Dateimanager
- 6 Media Player
- 8 PVR
- 9 Timer-Übersicht
- 0 Direktaufnahme

### Auswahl aufrufen:

- Taste F2 drücken.  
Taste F2 kurz drücken - die Funktion, die für F2 programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste F2 für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zifferntaste **2** drücken und Funktion „Sprache d. Sendung“ aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste kann eine der angebotenen Sprachen eingestellt werden.

- 1 Deutsch
- 2 Französisch



### Symbol in schwarz:

Andere Audioauswahlmöglichkeiten z.B. dd=dolby digital werden angeboten, es ist aber keine der zusätzlich angebotenen Tonauswahlmöglichkeiten angewählt.



### Symbol in weiß:

Digitaler Ton wurde angewählt.

## 20.8 Untertitel einstellen

Für Menschen mit einer Hörbehinderung gibt es die Möglichkeit der Einblendung von Untertiteln. Grundsätzlich muss die Funktion „Untertitel“ im TV-Menü erst eingeschaltet werden.

### Untertitel einschalten

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.



- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
  - Taste **F1** drücken.
  - Mit der Cursorsteuertaste die Menüzeile „Untertitel“ wählen und Taste **OK** drücken .
  - Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die Funktion „Untertitel“ auf „Ein“ stellen.
  - Wenn erwünscht, kann eine Sprachauswahl eingestellt werden.
  - Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
  - „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.
- Untertitel anzeigen - siehe nächste Seite. Wenn eine Sendung mit Untertiteln versehen ist, wird dies nach Drücken der grünen Taste **TV** angezeigt.  
Eine so markierte Sendung ist mit Untertiteln ausgestattet.

### Untertitel anzeigen

- Taste **F2** drücken. Taste **F2** kurz drücken - die Funktion, die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt. Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zifferntaste **3** drücken und Funktion „Untertitel“ aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste kann eine Auswahl getroffen werden, wenn diese vom Sender oder der Sendung angeboten wird.

**☞ Für das Untertitelangebot und die Einblendung sind ausschließlich die Sendeanstalten verantwortlich.**

- 2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.
- 11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

## 21 Funktionstasten programmieren

Die Fernbedienung hat vier Funktionstasten (F1), (F2), (F3) und O/AV.

Die Funktionstasten können nach eigenen Wünschen mit einer bestimmten Funktion entsprechend der angebotenen Auswahl programmiert werden.

Wenn die Funktionstaste lange gedrückt wird, erscheint die Auswahl der entsprechenden Sonderfunktionen, im Bild ist die Auswahl der Funktionstaste (F2) dargestellt.

### Funktionstasten mit einer Funktion programmieren

- TV-Menü mit der Taste (MENU) aufrufen.
- Mit der roten Taste (✱) das Menü „Konfiguration“ öffnen.

- Mit der Cursorsteuertaste oder der zugeordneten Zifferntaste die gewünschte „Funktion für ..“ anwählen (im Beispiel Taste (F2))
  - Taste (OK) drücken und mit der Cursorsteuertaste eine der zur Auswahl stehenden Funktion anwählen.
  - Taste (OK) drücken und die gewählte Funktion wird eingestellt und mit (✱) markiert.
  - TV-Menü mit der Taste (EXIT) ausblenden.
- ☞ **Wenn eine Funktionstaste programmiert wurde, kann diese Funktion mit einem kurzen Tastendruck aufgerufen werden. Wenn die Funktionstaste länger gedrückt wird, erscheint die gesamte Auswahl für diese Taste.**

(MENU)



(EXIT)

MENU



F1



## 22 Startverhalten

### 22.1 Startprogrammplatz

In diesem TV-Gerät können Sie einen Startprogrammplatz festlegen. Der Startprogrammplatz dient vorzugsweise dazu, bei Verwendung eines externen Receivers, auf den AV-Programmplatz zu schalten.

#### Startprogrammplatz einstellen



- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **F1** drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste „Startverhalten“ und „Startprogrammplatz“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Der Cursor steht auf dem Menüpunkt „Betriebsart“. Sie können mit der Taste **V+ / V-** die gewünschte Betriebsart (TV, Radio oder AV) einstellen.
- Danach „Programm“ anwählen. Wenn Sie die Betriebsart TV gewählt haben, können Sie nun das gewünschte Programm einstellen (z. B. 004 für „RTL“). In der Betriebsart AV können Sie als Startprogrammplatz einen externen AV-Anschluss wie EURO 1, HDMI etc. auswählen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.

oder alternativ:



EXIT

#### Aktuelles Programm als Startprogrammplatz übernehmen

Wenn Sie gerade Ihren Lieblingssender schauen und diesen als Startprogrammplatz verwenden wollen, gehen Sie mit der Cursorsteuertaste auf den Menüpunkt „Aktuelles Prog. übernehmen“ und drücken die Taste **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**☞ Wenn nun das TV-Gerät mit dem Netzschalter am Gerät oder der Taste **⏻** der Fernbedienung eingeschaltet wird, wird der eingestellte Startprogrammplatz angewählt.**

## 22.2 Startbild

Nach dem Einschalten des TV-Gerätes wird kurz das METZ-Logo angezeigt (Werkseinstellung)-

Wenn Sie dieses „Startbild“ durch ein selbst erstelltes Bild ersetzen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:

### Foto für Startbild auswählen

- Taste **F2** drücken - das Menü „Sonderfunktionen 2“ wird eingeblendet.
- Zifferntaste **6** drücken und “Media Player” öffnen.
- Wählen Sie mit den Cursortasten das Verzeichnis (im Bsp. /USB/Bilder Weltall/) in dem sich das gewünschte Bild befindet.
- Stellen den Cursor auf das gewünschte Bild. Nach kurzer Zeit wird links neben der Dateiliste die Bildvorschau angezeigt.
- Drücken Sie nun die Taste **TIME SHIFT**. Es wird nun eine Vorschau des ausgewählten Bildes gezeigt. Beantworten Sie die Frage „Als Standbild übernehmen“ durch Drücken der grünen Taste **OK** (Ja).
- Media Player mit der Taste **EXIT** ausblenden.

### Startbild aktivieren

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **✱** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **F1** drücken um die weitere Auswahl zu zeigen und mit der zugeordneten Zifferntaste „Startverhalten“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Startbild“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** „Startbild - eigenes“ einstellen.
- Mit den Cursortasten „Einblenddauer“ wählen mit der Taste **V+/V-** die Einblenddauer einstellen.
- Taste **OK** drücken und die gewählte Funktion speichern.



MENU



F1

1 2 3

4 5 6

7 8 9



EXIT

**Erfolgt keine Anzeige des Startbildes, wurde das TV-Gerät aus dem Standby eingeschaltet, während EPG-Daten gesammelt wurden (in der Daueranzeige steht „EPG“ oder die LED leuchtet orange).**

## 22.3 Schnellstart

Das Gerät startet bei aktivierter Funktion schneller aus dem Standby-Modus.

Allerdings ist dadurch der Standby-Stromverbrauch deutlich erhöht. Um ihre Stromkosten gering zu halten und negative Auswirkungen auf unsere Umwelt zu vermeiden, sollten Sie diese Funktion nur in folgenden Fällen einschalten:

- 1) Sie wollen das Fernsehgerät über eine RS232 Kabelverbindung (mittels eines USB-Seriell-Adapters) z.B. mit einem PC fernsteuern und wollen dabei das Fernsehgerät auch aus dem Standby-Modus einschalten.
- 2) Das TV-Gerät ist mittels LAN-Kabel an ihr Computer-Netzwerk angeschlossen. Sie wollen das TV-Gerät über Wireless-LAN mittels der METZ mecaControl App mit ihrem Handy einschalten.

### Schnellstart einschalten

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **F1** drücken um die weitere Auswahl zu zeigen und mit der zugeordneten Zifferntaste „Startverhalten“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Schnellstart“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** „Schnellstart Ein“ einstellen.
- Taste **OK** drücken und die gewählte Funktion speichern.

Die aktivierte Schnellstartfunktion wird bei TV-Geräten mit Display-Anzeige durch einen gelben senkrechten Strich angezeigt. Bei TV-Geräten mit LED-Anzeige leuchtet die gelbe LED.

**Hinweis: Wenn Sie das Gerät mit der Metz Fernbedienung einschalten und erst ab dann die METZ mecaControl App zur Steuerung des TV-Gerätes verwenden wollen, sollten sie die Schnellstart-Funktion ausgeschaltet lassen.**

MENU



## 23 EPG

EPG (Electronic Program Guide) ist eine elektronische Programmzeitschrift für viele Fernseh- und Hörfunkprogramme.

Im TV-Signal (DVB-S oder DVB-C) werden sogenannte DVB-SI Daten mit dem TV-Bild übertragen. DVB-SI (Digital Video Broadcasting-Service Information) ist ein Service der verschiedenen Sendeanstalten. Die Programmdaten werden von jedem Sender einzeln, nur für das von ihm gesendete Programm, digital ausgestrahlt.

### 23.1 EPG einschalten

Die EPG-Programmzeitschrift wird mit der Taste **EPG** eingeschaltet.

Werkseitige EPG-Einstellung:

- EPG Ein
- DVB-SI Auswahl TV
- Pr.-Auswahl in der Sendertabelle alle freien\*

\*) im Menü wird „beibehalten“ angezeigt, d.h. wenn Sie hier eine Verstellung vornehmen wird diese im Klartext angezeigt, nach dem Speichern mit der Taste **OK** steht immer „beibehalten“ im Menü, als Hinweis, dass die vormals gespeicherte Einstellung beibehalten bleibt.)



EXIT

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

## 23.2 EPG-Daten sammeln

Die EPG-Daten werden von jedem Sender für seine Programminhalte ausgestrahlt. Dementsprechend wird sich auch der Inhalt unterschiedlich gestalten. Schalten Sie das TV-Gerät ein, damit die EPG-Daten gesammelt bzw. aktualisiert werden können.

Solange EPG-Daten im Standby-Modus gesammelt werden, steht in der Daueranzeige „EPG“ bzw. bei TV-Geräten ohne Daueranzeige leuchtet die orange Leuchtdiode.

 **Nach dem Einschalten des TV-Gerätes oder wenn ein Aufnahme-Timer programmiert wurde, wird das Sammeln der Daten unterbrochen, bis wieder auf den Standby Zustand geschaltet wird oder der Aufnahme-Timer beendet wurde.**

 **Schalten Sie das TV-Gerät nicht mit dem Netzschalter aus, während EPG-Daten gesammelt werden.**

### Besondere Hinweise

In der TV-Sendertabelle des Gerätes werden alle gefundenen, frei empfangbaren Sender gelistet und in der Programmzeitung aufgeführt, sofern Sie in der Menü Sendertabelle nicht eine andere Auswahl treffen (siehe nächste Seite).

 **Nach einem erneuten Sendersuchlauf werden neu gefundene TV-Programme nicht automatisch in die EPG-Senderliste aufgenommen. Dies müssen Sie manuell durchführen.**

### Der Sammelvorgang wird unter- bzw. abgebrochen, wenn:

- das TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.
- Videotext aufgerufen wird.
- im Menü „AV-Aufnahme“ eine Aufnahme programmiert ist.
- eine „Timeraufnahme“ läuft oder in einer Stunde beginnt.
- die Videotext-Funktion „Untertitel“ eingeschaltet ist.

Wenn das TV-Gerät während des Sammelns in Stand-by geschaltet wird, leuchtet die grüne Leuchtdiode oder in der Anzeige<sup>2)</sup> erscheint „EPG“, als Hinweis, dass der Sammelvorgang noch läuft.

 **Schalten Sie das TV-Gerät während des Sammelvorgangs nicht aus.**

MENU





## 23.3 Sender für EPG freischalten

Nach einer Sendersuche werden in der EPG-Programmzeitung keine Sender aufgeführt. Wenn Sie die EPG-Programmzeitschrift nutzen wollen, so müssen die darin enthaltenen Sender freigeschaltet werden. Für die Freischaltung der Sender bieten wir folgende Lösungen an:

### Lösung 1

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Weiße Taste drücken. Am Bildschirm erscheint die Sendertabelle.
- Mit der Cursorsteuertaste die Sender anwählen, einzeln oder blockweise, die in der EPG-Programmzeitung erscheinen sollen.  
**Blockweise markieren:** Ersten Sender des gewünschten Blockes anwählen und mit der Taste **OK** markieren, danach mit der Cursorsteuertaste den letzten Sender des gewünschten Blockes anwählen und die Taste **OK** o lange drücken, bis der Senderblock markiert ist.
- Taste **F2** drücken und die Sendertabelle zur Bearbeitung freischalten.
- Cursorsteuertaste drücken und auf die rechte Seite wechseln.
- Die Menüzeile „Sender im EPG enthalten“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und den Sender bzw. den Senderblock markieren (X).

**Die EPG-Daten für die nun markierten Sender werden nach einer Aktualisierung in der EPG-Programmzeitung angezeigt.**



F2





## Lösung 2:

- Taste **MENU** drücken.  
Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Weiße Taste **⏏** drücken. Am Bildschirm erscheint die Menü-Sendertabelle und der aktive Programmplatz ist selektiert.
- Sortieren Sie, wie im Kapitel „11 Sender sortieren“ beschrieben, die für Sie wichtigen Sender auf die vorderen Programmplätze z.B. 1-50 und speichern diese.
- Anschließend das Menü „Konfiguration“ - „EPG-Einstellungen“ aufrufen und in der Menüzeile „Pr.Auswahl in der Sendertabelle“ mit der Taste **V+ / V-** die Auswahl „Programme 1-50“ einstellen und mit der Taste **OK** speichern.

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte

EPG



## 23.4 EPG anwenden

Wenn die Daten vollständig vorhanden sind, erscheint nach Drücken der Taste „EPG“ die EPG-Programmzeitschrift und weist auf die momentan laufende Sendung dieses Programmplatzes hin.

**F1** Sortierung der Darstellung nach Senderliste.

**F2** Sortieren der Programme eines Senders ab der laufenden Sendung.

**F3** Sortieren aller Sender nach Zeit.

 **Die zuletzt gewählte Darstellung bleibt nach dem Verlassen der EPG-Anzeige erhalten.**

 Sendung auswählen.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	16.08.
	14:00		14:30		15:00		15:30	14:36
16	3sat		14:00 -14:45					Pinguine - Lebenskünstler in Kapstadt
16	3sat		14:45 -15:30					Andreas Kieling - Mitten in Südafrika (1/5)
17	Einsfestival HD		14:20 -14:45					Chaos City
17	Einsfestival HD		14:45 -16:15					Fritz - Die neuen DeutschPoeten
18	tagesschau24		09:00 -20:00					Tagesschau-Nachrichten
19	EinsPlus		14:15 -15:15					Planet Wissen
20	ZDFinfo		14:00 -14:45					Helmut Schmidt - Der Lotse
20	ZDFinfo		14:45 -15:30					So entstand die Bundesrepublik
21	zdf.kultur		13:55 -14:40					Unsere Hagenbecks
21	zdf.kultur		14:40 -15:25					Zwei Männer am Herd
22	zdf_neo		14:25 -14:50					The Middle

**V+/V-** Wochentag auswählen

**+P/-P** Im F2-Status: Sender auswählen.

**OK** angewählte Sendung sehen oder daran erinnern.

**+P/-P** Im F1-Status: Tageszeit vor/zurück.  
Nach dem Drücken der Taste **F2** können mit der **+P/-P** Taste die Sender vor und zurück geschaltet werden.

**0-9** Uhrzeit eingeben für Auswahl der Sendungen ab der eingegebenen Zeit.

**blau** : Programmauswahl aller Sendungen.

**gelb** : Benutzer kann Interessen einstellen - oder - Programmauswahl entsprechend der eingestellten Interessen des Benutzers.

**rot** : gewählte Sendung steht zur Aufnahme bereit.

**EXIT** zurück zum TV-Bild.

## Sendung auswählen, ansehen, erinnern

In der Programmzeitung kann mit der Cursorsteuertaste eine Sendung ausgewählt werden.

- Taste **OK** drücken und angewählte Sendung
  - sehen, wenn die Sendung bereits läuft.
  - oder daran erinnern lassen, wenn die Startzeit noch in der Zukunft liegt. Hinter der Startzeit erscheint ein grüner Haken.
- Taste **TEXT** drücken zum Anzeigen bzw. Ausblenden einer Inhaltsbeschreibung der Sendung. Das Anzeigen der Inhaltsbeschreibung ist nicht bei allen Sendungen möglich.

## Interessen einstellen

In der EPG-Programmzeitschrift können Interessensgebiete eingestellt werden, dazu:

- gelbe Taste  drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste oder den zugeordneten Zifferntasten eine der Themen anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste auf die andere Seite wechseln.
- Mit der Cursorsteuertaste das Thema anwählen und mit der Taste **OK** markieren (**X**).
- Die Markierungen (**X**) können mit der Taste **OK** wieder entfernt werden.

 **Die Anzeige der von Ihnen konfigurierten Interessensauswahl ist davon abhängig, wie die Sendeanstalten ihre Daten pflegen.**

## Interessen anzeigen

- Taste **EPG** drücken.
- gelbe Taste  zweimal drücken.

## 23.5 Sendung aufnehmen

EPG



### Sendung zur Aufnahme programmieren:

Die EPG-Programmzeitschrift bietet bei Verwendung eines Video- oder DVD-Recorders mit Dialogsystem, den großen Vorteil, mit wenigen Knopfdrücken eine Aufnahme zu starten.

- EPG-Programmzeitschrift mit der Taste  aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste die Sendung auswählen, die aufgenommen werden soll.

#### a) Wenn das TV-Gerät mit einer Festplatte ausgestattet ist:

- auf der TV-Fernbedienung die rote Taste  drücken.
- Im Timermenü als Aufnahmegerät „PVR“ einstellen.

#### b) Wenn ein Video- oder DVD-Recorder mit Dialogsystem angeschlossen ist:

- Video- oder DVD-Recorder einschalten.
- Kassette in Videorec. einlegen.
- auf der TV-Fernbedienung die rote Taste  drücken.
- Im Timermenü als Aufnahmegerät „DVD-/Videorec.“ einstellen.

#### c) Wenn ein normaler Video- oder DVD-Recorder (ohne Dialogsystem) angeschlossen ist:

- Video- oder DVD-Recorder einschalten.
- Kassette im Videorec. einlegen.
- auf der TV-Fernbedienung die rote Taste  drücken.
- Im Timermenü als Aufnahmegerät „DVD-/Videorec.“ einstellen.
- am Video- oder DVD-Recorder auf dem AV-Programmplatz einen Timer mit Datum und Uhrzeit programmieren, damit das vom TV-Timer gelieferte Programm aufgezeichnet werden kann.


EPG



## 23.6 Sendung als Serie automatisch über EPG aufnehmen

**Diese Funktion ist nur bei der Verwendung eines externen Massenspeichers möglich.**

- EPG-Programmzeitschrift mit der Taste aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste die Sendung auswählen, die aufgenommen werden soll.
- Rote Taste drücken - der TV-Timer wird programmiert.
- Mit der Cursorsteuertaste die Zeile „Serie“ anwählen.
- Mit der **V+ / V-** Taste kann folgende Auswahl getroffen werden:



**Ja (EPG):**

Die EPG-Programmzeitung programmiert automatisch alle TV-Sendungen, die in der Zukunft auf diesem Programmplatz, mit diesem Titel gesendet werden.

**täglich:**

Es wird täglich (alle Wochentage) zur eingetragenen Start u. Endzeit auf dem programmierten Programmplatz eine Aufnahme durchgeführt.

**wöchentlich:**

Es wird jede Woche am gleichen Tag zur eingetragenen Start u. Endzeit auf dem programmierten Programmplatz eine Aufnahme durchgeführt.

**Mo-Fr:**

Es wird von Montag bis Freitag zur eingetragenen Start u. Endzeit auf dem programmierten Programmplatz eine Aufnahme durchgeführt.

- Die Programmierung mit der Taste **OK** speichern. Die Programmierung wird im Timerspeicher abgelegt.

In der EPG-Programmzeitschrift erscheint hinter der programmierten

Sendung das Symbol als Merkmal für einen **Serientimer**.

Die programmierte TV-Sendung wird so lange auf die Festplatte (PVR) aufgezeichnet, wie sie in der EPG-Programmzeitschrift erscheinen.



## 23.7 Übersicht der programmierten Timer



TV-Sendungen, die programmiert und zur Aufnahme bereitgestellt wurden, erscheinen im Timermenü.

Das Timermenü wird gefüllt durch manuelle Timer und Serientimer (siehe Bild 1).

**Beispiel: Sie erstellen einen Serientimer über EPG (siehe Kap. 23.6) indem Sie die Tagesschau um 20:00 Uhr programmieren.**  
**Im Timermenü erscheint diese Programmierung so oft, wie die Programmanbieter EPG-Daten senden (siehe Bild 1).**  
**Im Serientimermenü erscheint diese Programmierung nur einmal (siehe Bild 2).**



Diese Serientimerprogrammierung erzeugt ständig neue Timerprogrammierungen (siehe Bild 1), weil der Serientimer in die EPG-Programmzeitung hineinschaut und nach dem Titel „Tagesschau“ auf dem Programm „Das Erste“ sucht.

Wird die „Tagesschau“ auf dem Programm „Das Erste“ ein weiteres mal gefunden, wird ein neuer Timer generiert, der im Timermenü erscheint.

Als Konsequenz wird die „Tagesschau“ auf dem Programm „Das Erste“ so lange aufgezeichnet, bis der Serientimer gelöscht wird. Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie die Timer-Übersicht.

## 23.8 Kontrolle einer laufenden Aufnahme

Taste  /  drücken und die Timerübersicht aufrufen.

Hinter der Startzeit sehen sie ein rotes Symbol ✓ und den Balken, der Ihnen zeigt, wie weit die Aufnahme fortgeschritten ist.

Wenn der Endzeitpunkt der Aufnahme erreicht ist oder Sie brechen die Aufnahme manuell mit der Taste  ab, wird der PVR-Timer gestoppt und die Anzeige dafür ausgeblendet.


## 23.9 Programmierter Timer/Serientimer löschen

Wenn Sie programmierte Timer oder Serientimer löschen möchten, so können Sie dies im Timermenü durchführen.

 ***Eine Direktaufnahme und ein manueller Timer sind prinzipiell zu behandeln wie ein Timer.***

### Timer bzw. Serientimer löschen

- Taste  drücken.
- Bei Anzeige der max. Auswahl mit der Zifferntaste  das Timermenü öffnen.
- Mit der Taste  die Timer oder Serientimer auswählen.
- Mit der Cursorsteuertaste den Timer- oder Serientimer anwählen, den Sie löschen möchten.
- Taste  drücken - der selektierte Timer bzw. Serientimer und alle dadurch erzeugten Timer werden zum Löschen vorbereitet.
- Am Bildschirm erscheint eine Einblendbox, in der Sie nochmals gefragt werden, ob die Programmierung gelöscht werden soll.
  - Grüne Taste  drücken und der Timer wird gelöscht.
  - Rote Taste  drücken und der Timer bleibt erhalten.
- Timer-Menü durch Drücken der Taste  verlassen.




## 24 Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie:

- a) Das TV-Gerät gegen unbefugte Benutzung generell (a1) oder innerhalb eines Zeitfensters (a2) sperren
- b) Ausgesuchte Sender markieren (b1) und sperren (b2)

### a1): Das TV-Gerät gegen unbefugte Benutzung generell sperren


- Taste drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der grünen Taste das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Einstellungen“ ansteuern und Taste drücken.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Aktivierung“ ansteuern und mit der Taste **V+ / V-** auf „Gerät gesperrt“ einstellen.



### a2) Wenn Sie das TV-Gerät innerhalb eines Zeitfensters sperren wollen, dann:

- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Fernsehbeginn“ und „Fernsehende“ ansteuern und mit den Zifferntasten eine Uhrzeit einstellen. Fehlerhafte Zeiteingaben können mit der Taste gelöscht werden.
- Mit der Cursorsteuertaste „Code“ anwählen, mit den Zifferntasten eine 4stellige persönliche Codenummer eingeben. **Codenr. merken !**
- Die veränderte Einstellung mit der Taste speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste ausblenden und TV-Gerät ausschalten.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.



### b1): Ausgesuchte Sender zum Sperren markieren

- Taste **(MENU)** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der weißen Taste **(OK)** die Sendertabelle aufrufen.
- Taste **(F2)** drücken und die Sendertabelle freischalten.
- Den gewünschten Sender anwählen. Wenn mehrere Sender gesperrt werden sollen, den 1. Sender mit der Taste **OK** markieren, den letzten Sender ansteuern und Taste **OK** so lange drücken, bis alle Sender markiert sind.
- Mit der Cursorsteuertaste auf die rechte Spalte wechseln und den Menüpunkt „Sender gesperrt“ mit der Taste **OK** markieren.



### b2): Sendersperrung für ausgesuchte Sender aktivieren

- Taste **(MENU)** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der grünen Taste **(OK)** das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Einstellungen“ ansteuern und Taste **OK** drücken.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Aktivierung“ ansteuern und mit der Taste **V+/V-** auf „Sender gesperrt“ einstellen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Code“ anwählen, mit den Zifferntasten eine 4stellige persönliche Codenummer eingeben. **Codenr. merken !**
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **(EXIT)** ausblenden und TV-Gerät ausschalten.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.




### Ausgesuchte Sender für ein Zeitfenster sperren

- Taste **(MENU)** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der grünen Taste **(G)** das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Einstellungen“ ansteuern und Taste **OK** drücken.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Fernsehbeginn“ und „Fernsehende“ ansteuern und mit den Zifferntasten eine Uhrzeit einstellen. Fehlerhafte Zeiteingaben können mit der Taste **(↶)** gelöscht werden.

- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Aktivierung“ ansteuern und mit der Taste **V+/V-** auf „Sender gesperrt“ einstellen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Code“ anwählen, mit den Zifferntasten eine 4stellige persönliche Codenummer eingeben. **Codenr. merken !**
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **(EXIT)** ausblenden und TV-Gerät ausschalten.

Hinweis: Gerät kann außerhalb des eingegebenen Zeitfensters nur durch Codeeingabe eingeschaltet werden. Gesperrte Sender sind generell gesperrt!



### **FSK Altersgrenze** (FSK 0, FSK 6, FSK 12, FSK16, FSK 18)

Wenn das TV-Gerät oder ausgesuchte Sender geperrt sind, kann mit der „FSK Altersfreigabe“ die Sperrung für eine Sendung aufgehoben werden, sofern die Sendung von den Sendeanstalten mit einer Altergrenze markiert ist.

### **Sperre aufheben**

- Taste **(MENU)** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Mit der grünen Taste **(G)** das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste „Einstellungen“ ansteuern und Taste **OK** drücken.

- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Aktivierung“ ansteuern und mit der Taste **V+/V-** auf „Aus“ einstellen.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## 25 Bedienungumfang

Der einstellbare Bedienungumfang des TV-Gerätes bietet eine wirkungsvolle Hilfe, um sich in der Vielseitigkeit des TV-Gerätes noch besser zurechtfinden zu können.

Der Bedienungumfang des TV-Gerätes ist durch Sterne gekennzeichnet.

**1 \*** „Einfach nur Fernsehen“- unter diesem Motto kann das TV-Menü nicht aufgerufen werden.

Es sind nur die Funktionen der Fernbedienung anwendbar:

- Zappen
- Programmwahl über Zifferntasten und den **+P/-P** Tasten
- Videotext  aufrufen.
- Information  aufrufen.
- mit der Taste  sind die Sonderfunktionen 2 anwählbar.
- mit der Taste  sind die Sonderfunktionen 3 anwählbar.
- mit der Taste  sind die angeschlossenen AV Geräte anwählbar.
- Aufrufen der Bildstandardfunktionen mit der blauen Taste .
- Aufrufen der Tonstandardfunktionen mit der gelben Taste .
- Aufrufen der „EPG“-Funktion mit der Taste .
- im TV-Betrieb: Archiv öffnen / im Archiv: Play
- Alle Funktionstasten für PVR sind bedienbar (siehe auch Kap.5)

Wenn bei einem eingestellten 1 Stern-Menü später wieder ein Menü aufgerufen werden soll, dann:

- Taste  min. 5 Sekunden lang drücken, um das TV-Menü zu öffnen.
- Der Menüpunkt „Bedienung“ wird automatisch angesteuert.
- Mit der **V+ / V-** Taste den gewünschten Bedienungumfang einstellen und die Einstellung mit der Taste  speichern.

MENU



2 \*\* ermöglicht ein individuelles Fernseherlebnis.

Das TV-Menü ist in einfacher Form vorhanden.

Die Funktionen wie unter 1 \* sind einstellbar und werden durch die folgenden Einstellmöglichkeiten ergänzt:

- Kindersicherung
- Zeitsteuerung (Sleeptimer)
- Automatische Sendersuche
- Datenübertragung der TV-Sendertabelle auf einen Data-Logic Videorecorder.
- Einstellmöglichkeiten in der Menüsendertabelle.

3 \*\*\* für alle Technikbegeisterten, welche die komplette Funktionsvielfalt der Profis ausloten möchten.

Das TV-Menü ist vollständig vorhanden.

### Bedienumfang einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Rote Taste **\*** drücken und das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der entsprechenden Zifferntaste „Bedienumfang“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der **V-/V+** Taste den gewünschten Bedienumfang einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.

- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.


2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte




EXIT

## 26 Anschlussmöglichkeiten, Rückseite unten



## 26.1 Anschlussmöglichkeiten, hinten seitlich



MENU



## 27 AV Geräte anmelden

AV Geräte (Audio/Video) sind Zusatzgeräte, die Bild- oder/und Tonsignale ausgeben (z.B. Videorecorder, DVD-Player, DVD-Recorder, PC, Decoder etc.) und an ein TV-Gerät angeschlossen werden können.

Im Menü „AV Geräte“ sind alle üblichen AV Geräte aufgeführt.

**AV Geräte nur so anschließen, wie es das Anschlussschema im TV-Menü des Fernsehgerätes anzeigt !**

### AV Gerät am TV-Gerät anmelden

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV Gerät anwählen, welches angeschlossen werden soll und Taste **OK** drücken.
- Zifferntaste **2** drücken und die für das AV Gerät geltenden Signalarten (OUT/IN) mit der **V-/V+** Taste einstellen und mit der Taste **OK** bestätigen.

### Signalarten:

(siehe dazu auch die Bed. Anleitung des entsprechenden AV Gerätes).

Für die Übertragung von Bildsignalen gibt es unterschiedliche Signalarten: siehe nächste Seite.

**Unter Umständen wird ein bereits bestehendes Anschlussbild verändert. Dementsprechend müssen auch die AV Geräte umgesteckt werden.**



2



vollbeschaltetes Scart- bzw. EURO-AV-Kabel  
HDMI-Kabel  
DVI-Kabel

FBAS:

Anschließen eines VHS-Videorecorders, analogen Sat-Receiver, Decoders, Camcorders, Fotos etc. über ein Scart- bzw. EURO-AV-Kabel oder über ein Cinch-Kabel oder über ein Hosiden-Kabel.

**Für Geräte mit höherer Bildqualität (z.B. DVD-Player, Blu-Ray-Player, Spielekonsole) gilt:**

YC:

Durch Trennung von Helligkeits- und Farbinformation bessere Qualität (SVHS/Hi8- Videorecorder), beim Anschließen eines VHS-Videorecorders, analogen Sat-Receiver, Decoders etc. über ein Scart- oder EURO-AV-Kabel.

RGB:

Signalart mit den drei Video-Grundfarben Rot-Grün-Blau. Wird in der Regel zur Ansteuerung eines Bildschirms benötigt.

HDMI:

Mittels dieser Schnittstelle werden digitale Bild- u. Tonsignale über eine Leitung mit sehr großer Bandbreite übertragen (geeignet für HDTV).

DVI-A / DVI-D:

Sie können bei vorhandener DVI-Schnittstelle zwischen DVI-A (analog, PC mit VGA-Schnittstelle) und DVI-D (digital, PC mit DVI-Schnittstelle) wählen.

- Wenn erwünscht, Zifferntaste **3** drücken und einen anderen Namen für dieses AV Gerät festlegen und die Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste „anschießen“ anwählen und die Taste **OK** drücken. AV Gerät an der entsprechenden EURO-Buchse anschließen.
- TV-Menü mit Taste **EXIT** verlassen.

MENU



## 27.1 AV Geräte anmelden, Data Logic

„Data Logic“ ist ein Dialogsystem zwischen TV-Gerät und AV Gerät (z.B. Videorecorder oder DVD-Rekorder). Das AV Gerät muss dazu mit diesem System ausgestattet sein.

Dieses „intelligente“ System ermöglicht z.B.:

- autom. Übernahme der analogen Kabel TV-Sender (nicht DVB!) auf das AV Gerät.
- Sofortaufnahme - das AV Gerät nimmt auf, was der Bildschirm anzeigt.
- autom. Umschalten auf den AV-Programmplatz bei Start einer Wiedergabe.
- Direkte Aufnahmesteuerung des AV Gerätes über das Timermenü des TV-Gerätes.
- autom. Ausschalten des AV Gerätes, wenn das TV-Gerät in „Stand-by“ geschaltet wird.

Stellen Sie bei der Eingabe im Menü „AV Geräte“ unter „DVD-/Videorec.1“ das Abfragefeld „Data Logic“ auf „X“ und schließen Sie das AV Gerät an der EURO-Buchse an, wie es im Schema auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### Data Logic AV Gerät am TV-Gerät anmelden

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen und mit der gelben Taste das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV Gerät anwählen, welches angeschlossen werden soll und Taste **OK** drücken.



2



- Zifferntaste **2** drücken und die für das AV Gerät geltenden Signalarten (OUT/IN) mit der Taste **V+ / V-** einstellen und Taste **OK** drücken (siehe dazu auch Bed. Anl. des entsprechenden AV Gerätes).
- Wenn erwünscht Zifferntaste **3** drücken, einen anderen Namen für dieses AV Gerät festlegen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste „Data Logic“ anwählen und Taste **OK** drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste „anschließen“ anwählen und Taste **OK** drücken. AV Gerät an der entsprechenden EURO-Buchse anschließen.

### **Data Logic, analoge Sendertabelle vom TV- auf AV Gerät übertragen**

- TV-Menü mit der Taste  aufrufen.
- Mit der roten Taste  das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der entsprechenden Zifferntaste „Analog-TV“ auswählen.
- Taste  drücken und mit der entsprechenden Zifferntaste „DataLogic“ auswählen.
- Taste  drücken und die Programmplätze werden vom TV-Gerät auf den Videorecorder übertragen.

## 27.1.1 Data Logic Einstellung

MENU



### Data Logic Mode 1 / Mode 2

Werkseitig ist die „Data Logic - Einstellung“ **Mode 1**.

Wenn Sie Videorecorder-Aufnahmen mit Data Logic vornehmen und die Aufnahme nach ca. 5-10 Sek. von Ihrem Videorecorder selbstständig abgebrochen wird, so stellen sie im Menüpunkt „Data Logic Einstellung“ Mode 2 ein.

### Data Logic-Mode einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „EURO-Buchse“ wählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Data Logic-Einstellung“ wählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung (Mode1 oder Mode2) verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

MENU



## 27.2 AV Geräte anmelden, Signalart RGB einstellen

**Die Signalart bezieht sich immer auf den Ein- und Ausgang des AV Gerätes.**

Bei AV Geräten kann es vorkommen, dass Aufzeichnung und Wiedergabe über FBAS-Signal erfolgen und die Menüdarstellungen über RGB-Signal ausgegeben werden.

Eine grundsätzliche Aussage kann hier nicht getroffen werden. Unter Umständen wird in der Bedienungsanleitung des jeweiligen AV Gerätes ein Hinweis darauf gegeben.

Wenn so ein AV Gerät mit der Signalart „FBAS“ angemeldet wird und am Bildschirm des TV-Gerätes erscheint zwar das Bild der abgespielten Aufzeichnung/Wiedergabe aber keine Menüdarstellung für das AV Gerät, so muss die Signalart im Menü „AV Geräte“ auf „RGB“ umgestellt werden.

### Signalart einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV Gerät anwählen, an welchem die Signalart verändert werden soll und die Taste **OK** drücken.
- Entsprechenden Zifferntaste drücken, mit der Cursorsteuertaste „Signal-OUT“ auswählen und mit der Taste **V+/V-** auf „RGB“ einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Unter Umständen kann ein bereits bestehendes Anschlussbild verändert werden. Dementsprechend müssen auch die AV Geräte umgesteckt werden.**



① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨



EXIT

MENU



## 27.2.1 AV Geräte anmelden, Signalart DVI/HDMI einstellen

**Die Signalart bezieht sich immer auf den Ein- und Ausgang des AV Gerätes.**

AV Geräte die mit einer DVI- oder HDMI-Buchse ausgerüstet sind, können am TV-Gerät mit einem DVI- oder HDMI-Kabel angeschlossen werden. Im Menü „AV Geräte“ muss das angeschlossene AV Gerät mit Signal-OUT „DVI“ oder „HDMI“ angemeldet werden. Der Anschluß über DVI bzw. HDMI ermöglicht eine digitale Bildübertragung. Bei DVI muss der Ton zusätzlich über ein Cinch- oder optisches Audio-kabel (Toslink) angeschlossen werden.

### Signalart DVI oder HDMI einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV Gerät anwählen, an welchem die Signalart verändert werden soll und die Taste **OK** drücken.
- Entsprechenden Zifferntaste drücken, mit der Cursorsteuertaste „Signal-OUT“ auswählen und mit der Taste **V+/V-** auf „DVI-D“ oder „HDMI“ einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

**Unter Umständen kann ein bereits bestehendes Anschlussbild verändert werden. Dementsprechend müssen auch die AV Geräte umgesteckt werden.**

## 27.3 HiFi-Verstärker/AV-Receiver anschließen

### HiFi-Verstärker am TV-Gerät anmelden


Der HiFi-Verstärker ist durch das Einstecken der Cinch-Kabel bzw. des optischen Audiokabel automatisch richtig angeschlossen. Eine Signalart muss nicht eingestellt werden.

#### Tonwiedergabe:

- Zur Tonwiedergabe am LCD-TV Gerät die gelbe Taste  drücken und mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Lautsprecher“ anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** bei Anschlußart **1** den „Lautsprecher Aus“ einstellen. Die Lautsprecher des TV-Gerätes werden stumm geschaltet. Der Ton wird über die Lautsprecher der HiFi-Anlage wiedergegeben.
- Mit der Taste **V+ / V-** bei Anschlußart **2** den „Lautsprecher Aus“ einstellen. Die Lautsprecher des TV-Gerätes werden als Centerbox verwendet. Der Ton wird über die Lautsprecher der HiFi-Anlage wiedergegeben.

**1** Digitale Audio Signalformate (Quellenabhängig)

**2** Analoges Audio Signal R+L (Stereo)



MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9



EXIT

## 27.4 AV Geräte anzeigen (AV-Tabelle)

Das TV-Gerät hat verschiedene Anschlussbuchsen (z.B. Euro, USB, HDMI usw.) an denen ein AV-Gerät angeschlossen werden kann.

Im normalen TV-Betrieb wird nach Drücken der Taste **OK/AV** die AV-Tabelle eingeblendet.

Je nach Einstellung im Menü wird die AV-Tabelle mit allen angeschlossenen AV-Geräte und Anschlussbuchsen oder nur die angeschlossenen AV-Geräte angezeigt.

### AV-Tabelle einstellen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „AV-Tabelle“ wählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+/-** die gewünschte Ansicht einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte



## 27.5 CEC-Funktion

Consumer Electronics Control (CEC) ist eine Steuerfunktion, mit der angeschlossene AV Geräte in ihren Grundfunktionen mit der METZ Fernbedienung gesteuert werden können.

Das AV-Gerät muss dazu über ein HDMI Kabel mit dem TV-Gerät verbunden sein und die HDMI CEC Funktionen unterstützen. Die CEC-Funktion steht generell für eine einfache Verkabelung und eine integrierte Bedienung.

### CEC Einstellung

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „HDMI-Buchsen“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „CEC-Einstellungen“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Funktion „HDMI CEC“ einschalten.
- Mit der Cursorsteuertaste „HDMI ARC“ (ARC = Audio-Rückkanal) anwählen und mit der Taste **V+/V-** die Funktion einschalten.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.



### HDMI ARC

Bei eingeschalteter CEC Funktion kann ein Audio-Rückkanal (Audio Return Channel = ARC) im HDMI-Kabel ein- oder ausgeschaltet werden. Ist „HDMI ARC Ein“ gewählt, wird beim Einschalten des TV-Gerätes automatisch der Audio-Rückkanal aktiviert, wenn an der HDMI-Buchse „IN1 (ARC)“ ein CEC- und ARC-fähiger AV-Receiver / HiFi-Verstärker angeschlossen ist.

### HDMI CEC

Die CEC-Funktion kann grundsätzlich ein- oder ausgeschaltet werden.

## 27.5.1 AV-Geräte mit CEC-Funktion steuern

 **AV Geräte müssen vorher im Menü „AV Geräte“ benannt und den entsprechenden Anschlussbuchsen zugeordnet werden, siehe Kap. „27 AV Geräte anmelden“.**

- Taste **Q/AV** kurz drücken - die Funktion, die für AV Geräte programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste **Q/AV** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.



- Mit der Cursorsteuertaste das CEC-fähige AV Gerät anwählen.
- Cursorsteuertaste **◀** drücken und das bzw. die CEC fähigen AV-Geräte einblenden.
- Mit der Cursorsteuertaste das CEC-fähige AV Gerät anwählen welches aktuell gesteuert werden soll.
- Taste **OK** drücken und das gewählte CEC-fähige AV Gerät bestätigen. Nun kann mit der TV-Fernbedienung das CEC-fähige AV Gerät in seinen Grundfunktionen gesteuert werden.

MENU



① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨

## 28 AV Wiedergabe

### 28.1 Geräte mit Schaltspannung

**AV Geräte müssen vorher im Menü „AV Geräte“ benannt und den entsprechenden Anschlussbuchsen zugeordnet werden, siehe Kap. „27 AV Geräte anmelden“.**

Das Abspielen einer Videokassette, DVD etc. durch ein angeschlossenes AV Gerät wird auch als AV-Wiedergabe bezeichnet.

Um das Bild sehen zu können, müssen Sie am TV-Gerät einen automatischen Programmwechsel an der EURO-Buchse oder HDMI-Buchse programmieren, an der das abspielende AV Gerät angeschlossen ist.

#### Programmwechsel programmieren

**Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25. Bedienung) ist dieser Menüpunkt nicht einstellbar.**

**Werkseitig ist die EURO-Buchse und HDMI-Buchse mit Programmwechsel „Ein“ programmiert.**

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Rote Taste drücken. Das Menü „Konfiguration“ wird angezeigt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „EURO-Buchse“ oder „HDMI-Buchse“ anwählen.
- Taste **OK** drücken und im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** „Programmwechsel Ein“ einstellen.

• Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.

• TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Wenn am angeschlossenen AV Gerät eine Wiedergabe gestartet wird, wechselt das TV-Gerät, egal von welchem Programmplatz, in den Wiedergabemodus.



EXIT

## 28.2 Geräte ohne Schaltspannung


AV

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

☞ **AV Geräte müssen vorher im Menü „AV Geräte“ benannt und den entsprechenden Anschlussbuchsen zugeordnet werden, siehe Kap. „27 AV Geräte anmelden“.**

- Taste **AV** kurz drücken - die Funktion, die für AV Geräte programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt.  
Taste **AV** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zur Auswahl des AV Gerätes die entsprechende Zifferntaste drücken.
- Das TV-Gerät schaltet vom laufenden Programm auf das angewählte Wiedergabegerät.
- Am AV Gerät die Wiedergabe starten. Diese AV-Schaltung ist so lange wirksam, bis wieder ein anderer AV-Programmplatz angewählt wird.
- Nachdem die Wiedergabe beendet ist, drücken Sie die Taste **TV/R** und kehren zum TV-Betrieb zurück.

☞ **Wenn sehr oft das gleiche AV Gerät angewählt werden soll, kann auch die Taste **AV** für dieses AV Gerät programmiert werden, siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“.**



TV/R

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

AV

- ① ② ③
- ④ ⑤ ⑥
- ⑦ ⑧ ⑨

MENU



### 28.3 AV Wiedergabe, VCR-Funktion

Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) ist der Menüpunkt „VCR“ nicht einstellbar.

Die VCR-Funktion sorgt bei Bildeinspielungen von Bandgeräten z.B. Camcordern und Videorecordern für eine optimale Bildqualität.

#### VCR-Funktion einstellen

- Taste **AV** kurz drücken - die Funktion, die für AV Geräte programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“), wird ausgeführt. Taste **AV** ca. 3 Sek. drücken - die max. Auswahl erscheint.



- Mit den Zifferntasten das AV Gerät auswählen, welches das Bild liefern soll.
- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „VCR“ anwählen.
- Mit der Taste **V+/V-** „Opt.1“ einstellen. Sollte diese Einstellung zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führen, so kann auf „Opt.2“ ausgewichen werden.
- Einstellung mit der Taste **OK** speichern.

- ① ② ③
- ④ ⑤ ⑥
- ⑦ ⑧ ⑨

- TV-Menü mit der Taste ausblenden.



EXIT

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

7) nur bei analogen Sendern anwählbar !

AV



MENU



## 28.4 AV Wiedergabe, MPEG-Rauschreduktion

Im AV-Betrieb können bei der Wiedergabe von digital kodierten Filmen die systembedingten digitalen Bildfehler, die sich als rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) in bewegten Flächen bemerkbar machen, mit Hilfe der MPEG-Rauschreduktion reduziert werden.

Die rechteckige Struktur (Klötzchenbildung) kann im Menüpunkt „MPEG-Rauschreduktion“ korrigiert werden.

### MPEG-Rauschreduktion einstellen:

- Taste **AV** drücken.
- Mit den Zifferntasten das AV Gerät auswählen, welches das Bild-Signal liefern soll.
- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „MPEG-Rauschreduktion“ anwählen.
- Mit der Taste **V+/V-** „MPEG-Rauschreduktion“ einstellen.
- Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

7) nur bei analogen Sendern anwählbar !

O/AV



MENU



EXIT

## 28.5 AV Wiedergabe, Bildprofil zuordnen

Die Bildprofile (siehe Kap. 15.1.2 und 15.1.3) können für einzelne AV-Programmplätze zugeordnet werden.

### Bildprofilauswahl zuordnen:

- Taste Taste **O/AV** drücken.
- Mit den Zifferntasten das AV Gerät auswählen, welches das Bild-Signal liefern soll.
- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Bildprofil“ anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** die Einstellungen für „Bildprofil Zuordnung“ verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

**Ein Bildprofil kann auch während einer Sendung vorübergehend geändert werden, ohne dass die Veränderung gespeichert wird, siehe dazu Kap. 15.1.3.**

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

7) nur bei analogen Sendern anwählbar !



## 28.6 AV Wiedergabe, Bildformat

Bei einem 2 \*\* Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

### Bildformat einstellen:

- Taste drücken.
- Mit den Zifferntasten das AV Gerät auswählen, welches das Bild liefern soll.
- Taste drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.

- Zugeordneten Zifferntaste drücken und den Menüpunkt „Bildeinst. für Pr.“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Funktion „Bildformat“ anwählen.
- Mit der Taste **V+ / V-** die Bildformateinstellung auf den gewünschten Modus einstellen.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste ausblenden.



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

7) nur bei analogen Sendern anwählbar !

0/AV



MENU



## 28.7 AV Wiedergabe, Rauschreduktion

 Bei einem 2 \*\*Menü (siehe Kap. 25) sind verschiedene Menüpunkte nicht einstellbar.

Bei ungünstigen Empfangsverhältnissen, einem zu schwachen Antennensignal oder bei sehr alten Filmen können Störungen auftreten. Zur Kompensation eines „verrauschten“ Bildes kann die Rauschreduktion eingeschaltet werden.

### Rauschreduktion einstellen:

- Taste drücken.

- Mit den Zifferntasten das AV Gerät auswählen, welches das Bild liefern soll.
- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Blaue Taste  drücken. Das Menü „Bild und Ton“ sowie der Menüpunkt „Bildeinstellungen generell“ sind angewählt.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste die Menüzeile „Bildeinst. für Pr.“ anwählen.
- Mit den zugeordneten Zifferntasten die Menüzeile „Rauschreduktion“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+ / V-** die Einstellung verändern.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

7) nur bei analogen Sendern anwählbar !

0/AV

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9

F2

0

## 29 Überspielen mit AV Geräten (Direktaufnahme)

 **Eine Überspielung geht nur von den Frontbuchsen auf die EURO1-Buchse.**

Wenn Sie mit den am TV-Gerät angeschlossenen AV Geräten eine Überspielung durchführen wollen, z.B. vom Camcorder/Foto (Abspielgerät) auf den DVD-/Videorecorder (Aufnahmegerät), müssen Sie dies über eine Direktaufnahme steuern. Die Direktaufnahme bewirkt in diesem Fall, dass das an den Frontbuchsen eingehende Signal an die EURO-Buchse weitergeleitet wird, die das Signal zur Aufnahme ausgibt.

Beispiel: Sie haben einen Foto an den Frontbuchsen und einen Videorecorder an der EURO-Buchse des TV-Geräts angeschlossen.



▶ Aufnahme	Ja
Erinnerung	Nein
Pr AV 5	
Camcorder/Foto	
Datum	11:11
Start	19:53
Ende	20:30
Aufnahmegerät	
DVD-/Videorec. 2	

### Direktaufnahme zur Überspielung programmieren:

- Taste **0/AV** drücken und mit der entsprechenden Zifferntaste das Abspielgerät wählen.
- Taste **F2** kurz drücken - die Funktion die für **F2** programmiert wurde (siehe Kap. „21 Funktionstasten programmieren“) wird ausgeführt. Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zifferntaste **0** drücken und Timermenü öffnen. Im Timerfenster werden der AV-Programmplatz (DVD-Player), aktuelles Datum und ein Zeitfenster von 2 Stunden angezeigt.
- Wenn zwei Stunden für die Dauer der Überspielung nicht ausreichend sind, so geben Sie mit den Zifferntasten eine spätere Endzeit ein.
- Mit der Cursortaste die Zeile Aufnahmegerät anwählen. Wenn nur ein Aufnahmegerät zur Verfügung steht, ist dieses eingetragen. Wenn noch ein anderes zur Verfügung steht, so können Sie mit der Taste **V+/V-** das Aufnahmegerät auswählen.
- Die Programmierung mit der Taste **OK** speichern.
- Am Aufnahmegerät (im Beispiel Videorecorder) den AV-Programmplatz wählen, in der Regel AV1.
- Am Aufnahmegerät eine Sofortaufnahme mit der Taste (REC oder OTR etc.) starten.
- Am Abspielgerät (im Beispiel DVD-Player) den Film, der überspielt werden soll, starten.

Das TV-Gerät ist nun so geschaltet, dass es das vom Abspielgerät gelieferte Signal auf das Aufnahmegerät weiterleitet.



EXIT


### 30 CA-Modul einführen / entfernen

Das TV-Gerät hat zwei Steckplätze (CI1 / CI2) zur Aufnahme eines CA-Moduls (Kartenlesegerät zur Aufnahme der Smartkart bzw. der Entschlüsselungskarte).

CA-Modul wie in den Bildern dargestellt in einen der Kartenschächte bis zum Anschlag einführen. Das LCD-TV-Gerät ist jetzt bereit die codierten Sender zu entschlüsseln.



Chip nach  
hinten gerichtet



HDMI-Anschlüsse  
Rückseite TV-Gerät



HDMI-Kabel

## 31 PC anschließen

### 31.1 PC [HDMI] an TV-Gerät [HDMI]


Schalten Sie den PC und das TV-Gerät mit dem Netzschalter ein und verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den HDMI-Anschluss des PC's mit der HDMI 2-Buchse Ihres TV-Gerätes.

 **Werkseitig ist im AV Geräte-Menü der Anschluss eines PC's über die HDMI 2- Buchse vorkonfiguriert.**

Nach Anschluss des PC's findet zwischen der Grafikkarte und dem TV-Gerät ein Datenaustausch statt. Hier werden die darstellbaren Auflösungen ermittelt.

#### TV-Gerät als PC-Monitor verwenden

- Drücken Sie die AV-Taste **AV** .  
Die Auswahl der möglichen Geräte bzw. Anschlüsse wird eingeblendet.
- Drücken Sie, wie im Bsp. die Zifferntaste **4**, oder steuern Sie mit der Cursorsteuertaste die Auswahl PC an und drücken die Taste **OK** .  
Die Geräteauswahl wird ausgeblendet und Sie sehen das PC-Bild.



2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

## 31.2 DVI-D [PC] auf HDMI [TV-Gerät]

Wenn Ihr PC keine HDMI-Buchse sondern eine DVI-Buchse hat, kann mit einem Adapter-Kabel DVI-D-Stecker auf HDMI-Stecker Ihren PC mit dem TV-Gerät verbinden.




**Dazu muss noch die Signalart geändert werden.**

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der gelben Taste **AV** das Menü „AV Geräte“ öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste das AV Gerät „PC“ anwählen und die Taste **OK** drücken.
- Mit der Taste **OK** markieren (**x**) sie den Menüpunkt anschließen (Bild 1a).
- Gehen Sie mit der Cursorsteuertaste auf den Menüpunkt „Signalarten“ und drücken die Taste **OK** . Mit der **V-/V+** Taste „DVI-D“ einstellen und Taste **OK** drücken. Die Einstellungen müssen wie in Bild 1b durchgeführt sein.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

PC-Ton aus den Lautsprechern Ihres TV-Gerätes siehe auch Kap. 31.3.

Nachdem der Startvorgang abgeschlossen ist, können Sie unter Windows, Menü „Eigenschaften von Anzeige“ die Auflösung nach Ihren Wünschen einstellen (Empfohlen = 1920 x 1080 - 60 Hz).




### 31.3 PC-Ton aus den Lautsprechern Ihres TV-Gerätes

 *In der Einstellung HDMI wird der Ton über das HDMI-Kabel mit übertragen.  
Dies muss allerdings der HDMI-Ausgang der Grafikkarte Ihres PC's unterstützen.*

**Oder: Wenn Sie Ihren PC über ein Adapterkabel „DVI-D auf HDMI“ angeschlossen haben:**



Verbinden Sie mit einem handelsüblichen Audiokabel 3,5mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5mm Stereo-Klinkenstecker den Audio-Line Ausgang der Soundkarte Ihres PC's mit den Audio-In Eingang des TV-Gerätes.



Audio IN Ø 3,5 mm

## 32 Reinigung des Gerätes

 **Vor dem Reinigen das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten !**

 **Unsachgemäße Behandlung und Reinigung können den Bildschirm irreparabel beschädigen. Beachten Sie daher die Vorschriften zur Behandlung und Pflege des Gerätes.**

- Behandeln Sie die Bildschirmoberfläche sehr sorgsam und pfleglich.
- Vermeiden Sie jegliche mechanische Beanspruchung der Bildschirmoberfläche durch Schlag, Stoß, Druck, Kratzen, Schaben etc., da dies eine Beschädigung verursachen kann.
- Verhindern Sie den Kontakt mit spitzen, scharfkantigen oder harten Gegenständen.
- Die Bildschirmoberfläche ist vor Verschmutzung zu bewahren.

### **Pflege und Reinigung:**

Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, da diese eine Beschädigung des Gerätes verursachen.

 Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls Fremdkörper wie Wasser, sonstige Flüssigkeiten, Metallteile usw. in den Bildschirm gelangt sind.

 Versuchen Sie niemals mit irgendwelchen Gegenständen oder mit den Händen in das Gerät zu fassen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks oder Unfalls.

- Die Reinigung der Bildschirmoberfläche muss mit einem trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Microfasertuch) erfolgen.
- Sollten dennoch stärkere Verschmutzungen entstanden sein, kann die Reinigung der Bildschirmoberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten, weichen Tuch erfolgen.

## 33 Fachbegriffe

### AV-Programmplatz

AV Geräte haben eine oder mehrere Buchsen, je nach Typ. Diese Buchsen sind am Gerät selbst bezeichnet z.B. AV1.

Am AV Gerät können diese Buchsen angewählt werden. Im AV Gerätedisplay wird die angewählte Buchse entsprechend angezeigt z.B. A1 für die AV1-Buchse.

### Bewegungskorrektur

Die „Bewegungskorrektur Film“ bewirkt bei Schwarzweiß- oder Kinofilmen eine Verbesserung der Bilddarstellung. Bewegungen werden flüssiger dargestellt und ein plastischer Bildeindruck entsteht.

### Bildposition vertikal

Bei manchen Breitbildfilmen werden in den unteren schwarzen Streifen Untertitel gesendet. Damit diese Untertitel beim Vergrößern sichtbar bleiben, können Sie das Bild nach oben verschieben.

### Bildprofil

Standard: Komprimiss für alle Anwendungen.

Sport: Einstellung für Sportsender oder Sportsendungen.

Brillant: Einstellung für Zeichentrickfilme, DVD-Abspielungen und Blue Ray Player.

Spiele: Bevorzugte Einstellung bei Einspielungen von Spielekonsolen.

PC-Monitor: Bevorzugte Einstellung bei Einspielungen von einem angeschlossenen PC.

Benutzer: Ihr selbst konfiguriertes Bildprofil.

### Code

Die Einstellungen der Kindersicherung sind mit einem 4 stelligen Nummercode gesichert, den Sie bestimmen können. Eingegebene Codenummer merken. Wenn Sie die Codenummer vergessen haben, fragen Sie Ihren Fachhändler.

### DHCP

Das **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients durch einen Server. Ein Client (englisch ‚Kunde‘) ist ein Computerprogramm, das Kontakt zu einem anderen Computerprogramm, dem Server, aufnimmt, um dessen Dienstleistung zu nutzen.

Durch DHCP ist die automatische Einbindung eines Computers in ein bestehendes Netzwerk ohne dessen manuelle Konfiguration möglich.

An diesem Client muss lediglich der automatische Bezug der IP-Adresse eingestellt sein. Beim Start des Rechners am Netz kann er die IP-Adresse, die Netzmaske, das Gateway, DNS-Server und gegebenenfalls WINS-Server von einem DHCP-Server beziehen.

### Dyn. Kontrast

Die Einstellung „Dynamischer Kontrast“ ermöglicht bei wenig Kontrastanteil im Bild eine automatische Verstärkung des Bildkontrastes.

### Feinsuche

Bei der Sendersuche mit vorgegebener Symbolrate werden die Kanäle auf Kanalmitte abgestimmt. Wenn diese Einstellung zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führt kann eine Feineinstellung eingestellt werden. Der Suchvorgang dauert bei eingestellter Feinsuche wesentlich länger.

## Filmmode

Bei Nachrichtensendern (z.B. N-TV), die Laufschriften einblenden, sollte der Menüpunkt „Filmmode“ ausgeschaltet werden.

## Gateway

Ein Gateway ist ein Netzübergang, der in der Telekommunikation unter anderem in Next Generation Networks und bei der IP-Telefonie Verwendung findet.

Der Netzübergang (engl. gateway) wandelt dabei digitale Sprach-, Audio- oder Bildinformationen von einem Netzwerktyp in einen anderen um. Hierbei kann auch eine Transkodierung der Daten stattfinden.

## Helligkeit

Die Helligkeit (Angabe in %) ist der Grundwert, der entsprechend den Lichtverhältnissen im Raum, in dem das TV-Gerät steht, eingestellt wird. Die Grundeinstellung sollte in einem dunklen Raum so durchgeführt werden, dass schwarze Bildinhalte noch schwarz sind.

## Image sticking

Darstellungen, die über einen langen Zeitraum (mehrere Stunden) unverändert dargestellt werden z.B. Standbilder, führen zu einem „Image sticking“, d.h. zu einer anhaltenden Schattenbildung. Solche Darstellungen sollten möglichst vermieden werden. Dieser Effekt ist nicht von Dauer und verschwindet nach einiger Zeit wieder.

## IP-Adresse

Um eine Kommunikation zwischen zwei technischen Geräten aufzubauen, muss jedes der Geräte in der Lage sein, dem anderen Gerät Daten zu senden. Damit diese Daten bei der richtigen Gegenstelle ankommen, muss diese eindeutig benannt (adressiert) werden. Dies geschieht in IP-Netzen mit einer IP-Adresse.

## Lautstärke Korrektur

Die Sendeanstalten strahlen in verschiedenen Lautstärken aus. Diese Lautstärkenunterschiede zwischen den Sendern können automatisch angepasst werden. Die Anpassung bleibt auch beim Aufrufen der Normwerte erhalten.

## Normwerte

Normwerte oder Grundwerte sind Einstellungen (z.B. Helligkeit, Lautstärke, Farbe etc.), die für alle Programme gleich sind.

## Panorama

Mit der Panorama-Funktion können „normale“ Sendungen im 4:3-Format an das 16:9 Format des Bildschirms angepasst werden. Dabei wird die Bildbreite so gedehnt, dass der Bildschirm ausgefüllt wird.

## Rauschreduktion

Einstellmöglichkeit zur Verbesserung der Bildqualität von optisch verrauschten „Schneebildern“ bei ungünstigen Empfangsverhältnissen. Je nach Störungsgrad sind unterschiedliche Korrekturmöglichkeiten geboten, die für jeden Programmplatz einzeln eingestellt werden können.

## Subnetz

Als Subnetz wird ein Teilnetz eines Netzwerkes beim Internetprotokoll (IP) bezeichnet.

## Symbolrate (Baudrate)

Die Symbol- bzw. Baudrate beschreibt die Datenmenge, die pro Sekunde übertragen wird. Mit jeder eingestellten Symbolrate verlängert sich der Suchlauf proportional.

## **Sendersuche**

- 1 frei empfangbare Programme,  
alle nicht verschlüsselten Sender werden gesucht.
- 2 alle Programme,  
alle nicht verschlüsselten und verschlüsselten Sender werden gesucht. Wenn ein CA-Modul und eine Smart-Card eingesteckt wird, werden die entsprechenden verschlüsselten Sender freigegeben.
- 3 freie + CICAM-Programme,  
alle nicht verschlüsselten und alle verschlüsselten, für die im CA-Modul eingesteckte Smart-Card, werden gesucht.

## **VCR**

Die VCR-Funktion sorgt bei Bildeinspielungen von Bandgeräten z.B. Camcorder und Videorecordern für eine optimale Bildqualität.

## **Zoomautomatik**

Die aktive Zoomautomatik ermöglicht es, Sendungen im „Breitbildformat“ (z. B. Beiträge im 16:9 - Format) möglichst formatfüllend am Bildschirm darzustellen.

Bleibt diese Funktion abgeschaltet, werden solche Filmformate nicht automatisch angepasst.

## **Zwangsmono**

Unter Umständen kann es vorkommen, dass Ihr TV-Gerät während einer Sendung unerwünscht von Mono auf Stereo schaltet, obwohl kein Stereosender empfangen wird. In der Regel hängt das von den örtlichen Empfangsverhältnissen ab. Wenn für den angewählten Programmplatz „Zwangsmono“ eingestellt wird, werden alle Sendungen entsprechend der Einstellung in Mono wiedergegeben.

## **34 Nachrüstmöglichkeiten**

### **• Metz Soundsystem 100 (014LR9048)**

aktives 2.1 Virtual Surround System für Heimkino und HiFi-Genuss.

Für weitere Informationen und zu weiteren Nachrüstsätzen fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

Für weitere Informationen können Sie uns auch auf unserer Homepage unter [www.metz.de](http://www.metz.de) besuchen.

## 35 Technische Daten

Netzspannung: . . . . . 230 -240 V ~ 50 Hz

Antenneneingang: . . . . . 75 Ohm asymmetrisch DIN 45325

Empfangsbereich: . . . . . Standardkanäle 2 - 12, 21 - 69  
Sonderkanäle S1 - S20, S21 - S41,  
S42 ... S46 (Belgien  
Kanäle OIR)

Betriebstemperaturbereich: +5°C bis +35°C bei 75 % Luftfeuchte

Energieverbrauchswerte siehe separates Datenblatt

### Unterstützte Ein- und Ausgangssignale

#### HDMI IN

**SDTV:** 640x480p 60 Hz  
720(1440)x576i 50 Hz  
720(1440)x480i 60 Hz  
720x576p 50 Hz  
720x480p 60 Hz

**HDTV:** 1920x1080p 24Hz/ 50Hz/ 60Hz  
1920x1080i 50Hz/ 60Hz  
1280x720p 50Hz/ 60Hz

**PC:** 640x480p 60 Hz  
800x600p 60 Hz  
1024x768p 60 Hz  
1280x800p 60 Hz  
1280x1024p 60 Hz  
1360x768p 60 Hz  
1400x1050p 60 Hz  
1440x900p 60 Hz  
1600x1200p 60 H  
1680x1050p 60 Hz

**HDMI Audio:** Linear PCM Stereo 32kHz/ 44.1kHz/ 48kHz

#### EURO1

RGB IN: 576i 50Hz, 480i 60Hz  
Y/C IN: PAL 576i 50Hz, NTSC 480i 60Hz  
FBAS IN: PAL 576i 50Hz, NTSC 480i 60Hz, SECAM  
576i 50Hz, PAL 60  
FBAS OUT: Ja (Format quellenabhängig)

**Audio IN:** Analog Stereo (Line-IN)

**Audio OUT:** Analog Stereo (Line-OUT)

**DIGITAL AUDIO OUT** SPDIF (Linear PCM Stereo bzw. Dolby Digital, je n. Quelle)

**AUDIO OUT** Analog Stereo (Line-OUT)

**AUDIO IN** Analog Stereo (Line-IN)

#### Front AV

FBAS IN: PAL 576i 50Hz, NTSC 480i 60Hz, SECAM  
576i 50Hz, PAL 60  
Audio IN: Analog Stereo (Line-IN)

**Kopfhörer OUT:** Kopfhörerimpedanz  $\geq$  32 Ohm

## **Anhang A**

### **Metz Media System**

Kabelnetzwerk (LAN)

HbbTV

Media Player

## Metz-Media-System<sup>15)</sup>

Metz macht Ihr TV-Gerät zur Multimedia-Zentrale.

Über das integrierte Metz Media System lassen sich Videos, Fotos oder Musik ganz einfach über Ihr TV-Gerät abspielen – es „holt“ sich die digitalen Daten z. B. von Ihrem PC, Ihrer Netzwerk-Festplatte (NAS) oder Ihrer Digitalkamera.

So können Sie bei sich zuhause ein multimediales Netzwerk aufbauen, das bequem über Ihre Metz Fernbedienung gesteuert wird.

Außerdem öffnet Ihnen das Metz Media System den Zugang zu zahlreichen Online-Diensten des neuen Fernseh Zusatzdienstes **HbbTV**. Während des laufenden TV-Programmes können Sie per DSL-Internetverbindung zusätzliche Infos abrufen – oder verpasste Sendungen über die Mediatheken der jeweiligen Sender ansehen.

## Media Player<sup>18)</sup>

Der Media Player ermöglicht das Abspielen von Film-, Foto- und Musikdateien von verschiedenen Komponenten im Heimnetzwerk, z.B. von PC, Notebook oder Netzwerkfestplatte (NAS) über das TV-Gerät.

## HbbTV<sup>15) 16) 17)</sup>

**HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV)** steht für die Verbindung von TV-Gerät und Internet. Die Sendeanstalten strahlen mit ihrem TV-Programm einen digitalen Datenstrom aus, der auch eine Webadresse beinhaltet.

Nach dem Einblenden des HbbTV-Logos wird durch Drücken der roten Taste  das TV-Gerät mit dem Internetportal des Senders verbunden.

Damit lassen sich z. B. aktuelle Programinfos einblenden oder verpasste Sendungen über die TV-Mediatheken abrufen.

**HbbTV** bietet auch einen umfangreicheren Videotext und eine ausführliche Programmvorschau.



15) nicht bei analogem Empfang.

16) Empfehlung: mind. DSL 5000 kbit/s Anschluss.

17) HbbTV ist Senderabhängig und wird nicht in allen Ländern angeboten.

18) This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.



# A1 Kabelnetzwerk (LAN)

## A1.1 Netzwerkkonfiguration LAN automatisch einstellen

**Voraussetzung:** Das TV-Gerät ist über die LAN-Buchse mit Hilfe eines Netzwerkkabels an Ihrem Router angeschlossen.

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Rote Taste **\*** drücken. Das Menü „Konfiguration“ wird aufgerufen.



- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Kabelnetzwerk (LAN)“ anwählen.
- Den angewählten Menüpunkt „Netzwerkkonfiguration“ mit der Taste **OK** bestätigen.  
Der Cursor steht auf dem Menüpunkt „DHCP<sup>3)</sup> Ein“ (Werkseitige Einstellung).
- Drücken Sie nun die Taste **OK** .  
Der Cursor springt zurück auf den Menüpunkt „Netzwerkkonfiguration“ und die Parameter wie DNS-Server, IP-Adresse, Subnetzmaske sowie Gateway werden automatisch ermittelt und eingetragen .



- Wenn der Menüpunkt “bevorzugte Verbindung” mit einem „X” gekennzeichnet wird, so wird das TV-Gerät nach jedem Einschalten mit dem Netzschalter automatisch neu angemeldet.

3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

MENU



## A1.1.1 Netzwerkkonfiguration LAN manuell einstellen

**Voraussetzung:** Das TV-Gerät ist über die LAN-Buchse mit Hilfe eines Netzwerkkabels an Ihrem Router angeschlossen und konnte nicht automatisch angemeldet werden.

- Taste **MENU** drücken. Das TV-Menü wird eingeblendet.
- Rote Taste **\*** drücken. Das Menü „Konfiguration“ wird aufgerufen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Kabelnetzwerk (LAN)“ auswählen.

- Den angewählten Menüpunkt „Netzwerkkonfiguration“ mit der Taste **OK** bestätigen.  
Der Cursor steht auf dem Menüpunkt „DHCP<sup>3)</sup> Ein“ (Werkseitige Einstellung).
- Mit der Taste **V+ / V-** den Menüpunkt „DHCP Ein“ auf „DHCP Aus“ stellen.
- Mit der Cursorsteuertaste können die einzelnen Menüpunkte angesteuert werden.
- Mit den Zifferntasten kann der erforderliche Zahlencode (siehe Typenschild der externen Geräte z.B. Router) eingegeben werden.
- Die eingestellte Auswahl mit der Taste **OK** speichern.
- Wenn der Menüpunkt “bevorzugte Verbindung” mit einem X gekennzeichnet wird, so wird das TV-Gerät nach jedem Einschalten mit dem Netzschalter automatisch neu angemeldet.



3) Erklärung siehe Fachbegriffe.

## A1.2 Netzwerkverbindung testen



Nach erfolgreicher Verbindung steht der Cursor auf „Netzwerkkonfiguration“.

- Drücken Sie nun nochmals die Taste **OK** und wählen mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Netzwerkverbindung testen“ an und drücken die Taste **OK**.

*Der Verbindungstest wird durchgeführt.*

Wenn die Meldung „Verbindungstest erfolgreich!“ erscheint (Bild 1), sollten Sie durch Drücken der Taste **OK** die Übertragungsrate Ihrer DSL-Verbindung testen (Bild 2). Die Übertragungsrate sollte 4000 kbit/s nicht unterschreiten, damit ein flüssiger Bewegungsablauf der Bilder gewährleistet ist, wenn Sie z.B. eine Sendung aus der Mediathek betrachten.



- Drücken Sie zweimal die Taste **EXIT** und verlassen das „TV-Menü“.

Das TV-Gerät ist nun mit dem Internet verbunden und kann den neuen Fernsehzusatzdienstes **HbbTV** anzeigen.

MENU



## A2 HbbTV

HbbTV wird nicht in allen Ländern angeboten.

### HbbTV ein-/ausschalten

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der roten Taste **\*** das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „HbbTV“ wählen.
- Im Einstellfenster mit der Taste **V+/V-** die Funktion ein- oder ausschalten.
- Die veränderte Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

Sendeanstalten, die HbbTV anbieten, erkennen Sie am roten “HbbTV“-Logo unten links am Bildschirm.

Nach Drücken der grünen Taste  erscheint am unteren Bildrand die Programminformation.

Bei Sendeanstalten die HbbTV anbieten, wird nach wenigen Sekunden auch das “HbbTV-Logo” eingeblendet.

 **Während einer Wiedergabe aus der Mediathek, wird das HbbTV-Logo oben links im Bildschirm angezeigt. Die Tasten der Fernbedienung sind dann teilweise gesperrt und Funktionen wie Videotext, EPG etc. sind nicht wählbar.**

**Während einer PVR-Wiedergabe sowie bei Timeshift ist HbbTV nicht möglich.**

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte



EXIT



## A2.1 HbbTV aufrufen

- Schalten Sie auf einen Sender, der HbbTV anbietet.



- Rote Taste  drücken. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Internetportal des Senders wandert das HbbTV-Logo in die obere linke Ecke des TV-Gerätes. Das HbbTV-Menü wird eingeblendet.
- Die Menü-Steuerung von HbbTV erfolgt ausschließlich mit den farbigen Tasten, den Zifferntasten, der Cursorsteuertaste sowie der Taste .



***Die Ansicht sowie die Steuerung innerhalb der Menüdarstellung ist vom jeweiligem Anbieter abhängig und kann dadurch von Sender zu Sender unterschiedlich sein.***

- Zur Bestätigung der eingestellten Auswahl die Taste  drücken. Nach dem Drücken einer Taste kann es etwas dauern, bis das TV-Gerät die gewählte Auswahl anzeigt.



oder



## A2.2 HbbTV beenden

- HbbTV wird mit der roten Taste  oder der Taste  beendet.

F2



## A3 Media Player aufrufen

Der Media Player ermöglicht das Abspielen von Film-, Bild- und Musikdateien von verschiedenen Komponenten im Heimnetzwerk, z.B. von einer Netzwerkfestplatte (NAS) oder PC über das TV-Gerät.

- Taste **F2** drücken - das Menü Sonderfunktionen wird eingeblendet.
- Zifferntaste **6** drücken und der "Media Player" wird geöffnet.

### A3.1 Bedienung des Media Player

Die Bedienung des Media Players kann je nach Verwendung der Media-Dateien (Fotos / Musik / Video) variieren. Die Steuerung erfolgt mit der Cursorsteuertaste, den farbigen Tasten und je nach Verwendung, mit den **+P/-P** Tasten.

6

Mit der blauen Taste  oder der Cursorsteuertaste wählen Sie zwischen Festplatte, PVR-Archiv, USB-Speichermedium oder Netzwerk aus.

Mit der weißen Taste  verlassen Sie den angewählten Ordner eine Ebene höher.

Mit der roten Taste  kann in der Wiedergabeliste eine angewählte Datei hinzugefügt oder entfernt werden. **Diese Taste wird nur eingeblendet, wenn der Cursor auf einer Foto-, Video- oder Musik-Datei steht.**



Mit der gelben Taste  können Sie bei **Musik-Wiedergabe** die Sortierung ändern: Dateiname, Künstler-Titel und Album-Titel. Im **PVR-Archiv** wählen Sie die Sortierung zwischen Alphabet und Datum.

Mit der grünen Taste  wird die Übersicht der Wiedergabelisten aufgerufen/verlassen.

### A3.1 Bedienung des Media Player (Fortsetzung)

Zugriff auf das **PVR-Archiv** der internen Festplatte des TV-Gerätes

Zugriff auf das **USB-Speichermedium** (wenn angeschlossen)

Zugriff auf die **Daten-Partition** der internen Festplatte

Zugriff über das **Netzwerk** auf Ihren Media-Server oder das Archiv der externen **NAS-Festplatte**

#### Grundbedienung des Media Players

Mit der blauen Taste  oder der Cursorsteuertaste wählen Sie in dieser Ansicht zwischen Festplatte, PVR-Archiv, USB-Speichermedium oder Netzwerk aus.

Nach einer kurzen Zeit werden die anderen Symbole (PVR-Archiv, USB-Speichermedium ect.) ausgeblendet. Wenn Sie die blaue Taste  erneut drücken, werden diese wieder eingeblendet.

#### Beispiel:

Sie befinden sich auf der Festplatte und möchten im Ordner „Bilder“ Fotos ansehen.

- Gehen Sie mit der Cursorsteuertaste auf den Ordner „Bilder“.
- Taste **OK** drücken und Ordner öffnen.

Im geöffneten Ordner sehen die Fotos in einer Auswahlliste. Mit der Cursorsteuertaste navigieren Sie seitenweise durch die Auswahlliste und wählen das Foto aus.



## A3.2 Fotos/Bilder



- Mit der blauen Taste  das gewünschte Gerät bzw. die Datenquelle anwählen. *Im Beispiel verwenden wir die **interne Datenpartition** der eingebauten Festplatte und den Ordner Bilder.*
- Mit der Cursorsteuertaste den gewünschten Foto-Ordner auswählen und mit der Taste **OK** öffnen.
- Wählen Sie mit der Cursorsteuertaste ein Foto im Ordner aus. Links neben der Auswahlliste wird die Vorschau eingeblendet.



### In dieser Ansicht (Auswahlliste) des Media Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

#### 1.) Vollbild:

Taste **OK** drücken - Vollansicht des ausgewählten Fotos.

Wenn Sie die Taste **OK** erneut drücken - wird die Auswahlliste wieder eingeblendet.

#### 2.) Übersicht Ihres gewählten Verzeichnisses:

Taste **F2** drücken. Der Cursor muss dabei auf einer Foto-Datei stehen.

#### 3.) Foto(s) in eine Wiedergabeliste aufnehmen:

Drücken Sie die rote Taste **X**.

So können Sie Ihre Lieblings-Fotos in einer Wiedergabeliste sammeln, ohne das diese aus ihren ursprünglichen Verzeichnissen entfernt werden.



**In einer Wiedergabeliste steht nur eine Verknüpfung die den Pfad zur zur eigentlichen Original-Datei beinhaltet.**

### A3.2.1 Übersicht der Fotos / Bilder



- Taste **F2** drücken und die 15fach-Übersicht aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste das gewünschte Foto auswählen und mit der Taste **OK** in den Vollbildmodus wechseln bzw. durch wiederholtes Drücken der Taste **OK** zur Foto-Übersicht erneut aufrufen.



#### In der Foto-Übersicht haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- EXIT** = zurück zu Media Player.
- OK** = Vollbild.
- Lupe** = +P = vergrößern mit gleichzeitiger Umschaltung auf das Vollbild.
- Löschen** = Foto löschen.
- F1** = Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- F2** = Dia Show starten und beenden.
- F3** = Bild im Uhrzeigersinn drehen.
- Ordner verlassen** = Den Ordner verlassen.
- Zur Liste hinzufügen** = Foto zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

### A3.2.2 Fotos für Wiedergabeliste markieren

Wenn mehrere Fotoalben in Verzeichnissen auf der Festplatte gespeichert sind, können Sie einzelne Fotos/Bilder markieren. Diese Markierung ist eine Verknüpfung, auf die bei Betrachtung der Fotos aus der Wiedergabeliste, zurückgegriffen wird.

Anhand dieser Markierungen und deren Verknüpfung werden automatisch Einträge in der “Wiedergabeliste Foto” erstellt.



- Mit der Cursorsteuertaste durch die Fotoalben navigieren und die gewünschten Fotos durch Drücken der rote Taste  in die Wiedergabeliste Foto aufnehmen. Die Verknüpfung zu den Fotos befindet sich dann in der Wiedergabeliste Foto.

Sollte eine Markierung falsch gesetzt sein, so kann die Markierung durch erneutes Drücken der rote Taste  wieder entfernt werden.

Die Markierungen können auch direkt in der Wiedergabeliste entfernt werden.

 Markierung, wenn die Datei in der Wiedergabeliste verknüpft ist.

### A3.3 Musik



- Mit der blauen Taste  das gewünschte Gerät bzw. die Datenquelle anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste den gewünschten Musik-Ordner auswählen und mit Taste  öffnen. Der Ordner wird geöffnet und dessen Inhalt erscheint am Bildschirm.
- Mit der Cursorsteuertaste das gewünschte Musikstück auswählen und mit Taste  öffnen. Das Musikstück wird abgespielt und alle nach dem ausgewählten Musikstück folgenden Titel werden der Reihe nach wiedergegeben.



### A3.3.1 Musik, Wiedergabeliste erstellen

Wenn mehrere Musikalben auf der Festplatte gespeichert sind, können Sie in den verschiedenen Musikalben einzelne Musikstücke markieren. Diese Markierung stellt eine Verknüpfung dar, auf die bei der Wiedergabe zurückgegriffen wird.

Anhand dieser Markierungen bzw. Verknüpfungen wird automatisch eine “Wiedergabeliste Audio” erstellt.

#### Sie befinden sich in dem Verzeichnis ihrer abspielbaren Musik-Dateien.

- Mit der Cursorsteuertaste durch die Musikalben steuern und die gewünschten Musikstücke durch Drücken der roten Taste  in die Wiedergabeliste Audio aufnehmen.

Sollte eine Markierung falsch gesetzt sein, so kann die Markierung durch erneutes Drücken der roten Taste  wieder entfernt werden.

Die Markierungen können auch direkt in der Wiedergabeliste gelöscht werden.



Markierung, wenn die Datei in der Wiedergabeliste verknüpft ist.



### A3.4 Video-Dateien

- Mit der blauen Taste  das gewünschte Gerät bzw. die Datenquelle anwählen.
- Mit der Cursorsteuertaste den gewünschten Video-Ordner auswählen und mit Taste **OK** öffnen. Der Ordner wird geöffnet und der Inhalt erscheint am Bildschirm.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Videoaufzeichnung auswählen und mit der Taste **OK** öffnen. Die Videoaufzeichnung wird abgespielt.

Folgende Dateiformate werden unterstützt:

**Foto:** .jpg

**Audio:** .mp3; .mp4; .aac; .m4a; .ogg; .oga

**Video:**

Container Formate	Video Codec	Audio Codec	gebräuchl. Dateiendung
Audio Video Interleave	MPEG1/2 MPEG4 part 10 (H264) AVCHD	AAC HE_AAC AC3 MPEG-2 audio	.avi
Flash Video			.flv, f4v,
Quicktime Movie			.mov
Matroska			.mkv
MPEG 4			.mp4, m4v
MPEG 2 Transportstrom			.m2ts, .mts, .ts, .tsp, .mpg, .mpeg
Video Objekt			.vob

 **Die Dateieindung allein sagt generell nichts darüber aus, ob die Datei abspielbar ist. In einem Container können Codecs verwendet werden, die das Media System nicht unterstützen. Zum Bsp. eine AVI-Datei, die mit DivX oder Xvid kodiert wurde.**

### A3.4.1 Video, Wiedergabeliste erstellen

Wenn mehrere Videoaufzeichnungen auf der Festplatte gespeichert sind, können Sie einzelne Videoaufzeichnung markieren. Diese Markierung stellt eine Verknüpfung dar, auf die bei der Wiedergabe zurückgegriffen wird.

Anhand dieser Markierungen bzw. Verknüpfungen wird automatisch eine “Wiedergabeliste Video” erstellt.

#### Sie befinden sich in dem Verzeichnis ihrer abspielbaren Videoaufzeichnung.

- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschten Aufnahme auswählen.
- Rote Taste  drücken und die selektierte Aufnahme in die Wiedergabeliste aufnehmen. Sollte eine Markierung falsch gesetzt worden sein, so kann die Markierung durch erneutes Drücken

der roten Taste  wieder entfernt werden. Die Markierungen können auch direkt in der Wiedergabeliste gelöscht werden.



 **Die Dateimarkierung allein sagt generell nichts darüber aus, ob die Datei abspielbar ist.**

Markierung, wenn die Datei in der Wiedergabeliste verknüpft ist.

In einem Container können Codecs verwendet werden, die das Media System nicht unterstützen. Zum Bsp. eine AVI-Datei, die mit DivX oder Xvid kodiert wurde.

F2

6



## A4 Wiedergabelisten abspielen (im Bsp. Musik)

- Taste drücken - das Menü Sonderfunktionen erscheint.
- Zifferntaste **6** drücken und der "Media Player" wird geöffnet.
- Grüne Taste drücken und die Übersicht der Wiedergabelisten aufrufen.



- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Wiedergabeliste (Audio, Video oder Foto) auswählen und mit Taste **OK** öffnen. Der Ordner wird geöffnet und dessen Inhalt erscheint am Bildschirm.



- Mit der Cursorsteuertaste das gewünschte Musikstück auswählen und mit Taste **OK** öffnen. Das Musikstück wird abgespielt und alle nach dem ausgewählten Musikstück folgenden Titel werden der Reihe nach wiedergegeben.

Dateien können durch Drücken der rote Taste aus den Wiedergabelisten entfernt werden.

**Die Datei selber wird nicht gelöscht. Nur die Verknüpfung zu der Datei in der Wiedergabeliste wird gelöscht.**

## **A5 Anschluss an einen PC oder an eine Fritzbox**

Anstatt einer externen Netzwerk-Festplatte (NAS) können Sie auch einen PC oder eine Fritzbox anschließen.

Auf dem PC bzw. der Fritzbox muss eine geeignete Media-Software (z.B. Twonky, Nero, Tversity bzw. Fritz-Media-Server) installiert sein, sodass sich die PC-Festplatte wie eine externe Netzwerk-Festplatte (NAS) nutzen lässt.

### **Der PC bzw. die Fritzbox ist dann ausschliesslich als Datenquelle nutzbar !**

Die Kapitel A3 bis A4 gelten auch dann, wenn eine PC-Festplatte wie eine externe Netzwerk-Festplatte (NAS) genutzt wird.


## **Anhang B**

USB-Recording  
PVR-Funktionen

## B1 USB-Recording / PVR-Funktionen

**PVR (Personal Video Recording)** bietet die Möglichkeit, TV- oder Radio-Sendungen direkt auf eine im TV-Gerät integrierte **Festplatte (HD)** aufzuzeichnen.

Bei TV-Geräten ohne eingebaute Festplatte können Sie über die USB-Buchse (**USB-Recording**) auf eine externe Festplatte bzw. einen geeigneten USB-Speicherstick TV- oder Radio-Sendungen aufnehmen.



Externe HD wird über ein USB-Kabel  
an TV-Gerät angeschlossen

## **USB-Recording / PVR-Funktionen (Fortsetzung)**

Bei PVR-Aufnahmen auf die eingebaute Festplatte oder über USB-Recording auf eine externe Festplatte, können Aufzeichnung und Wiedergabe voneinander unabhängig erfolgen. Während eine Sendung aufgenommen wird, haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit, eine schon aufgenommene Sendung wiederzugeben.

Für Aufnahmen von TV-Sendungen steht bei PVR die elektronische Programmzeitung **EPG (Electronic Program Guide)** zur Verfügung.

Die eingebaute sowie die externe Festplatte ermöglicht eine große Anzahl von Aufzeichnungen, die in einem PVR-Archiv verwaltet werden. Die Aufzeichnungen können mit einem Löschschutz versehen werden.

Die Kindersicherung ist für jede einzelne Aufzeichnung einstellbar.

Eine Serienaufzeichnung ist einfach möglich, indem die erste Sendung der Serie programmiert wird, alle anderen Serienteile werden vom Serienassistenten selbstständig programmiert.

### **Wir empfehlen externe Festplatten als Aufnahmemedium für USB-Recording.**

**Speichersticks** sind nur sehr eingeschränkt verwendbar. Zum einen muss die Speichergröße ausreichend für die aufzunehmende Sendung sein (minimal 8GB), zum anderen muss das Aufnahmemedium eine Mindestanforderung an die Schreib- und Lesegeschwindigkeit erfüllen.

Bei Bedarf können Sie die Fernbedienung RM17 (Art. Nr. 017RM17L9) über Ihren Fachhändler bestellen, sofern diese dem TV-Gerät nicht beiliegt.

Vorteil der Fernbedienung RM17: Zusätzliche Funktionstasten zur Steuerung von PVR-Funktionen.



## B2 Hinweise zur Handhabung von Festplatten

### ***Festplattenlaufwerk***

Ein Festplattenlaufwerk ist sehr empfindlich. Bei längerer Verwendung auf unsachgemäße Weise oder in ungeeigneter Umgebung ist es möglich, dass die Festplatte versagt. Anzeichen dafür sind unter anderem, dass die Wiedergabe unerwartet blockiert wird und dass merkliches Blockrauschen (Mosaik) im Bild zu verzeichnen ist.

Wenn das Festplattenlaufwerk versagt, ist eine Wiedergabe von Aufzeichnungen unmöglich. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

### ***Wichtige Aufnahmen auf der Festplatte***

Eine Festplatte ist nicht dafür vorgesehen, als Permanentpeicher für Ihre Aufnahmen zu dienen. Die für den Anwender wichtigen Daten bzw. Aufzeichnungen sollten zusätzlich als Sicherungskopie auf einem externen Datenträger, z.B. DVD-Rekorder, abgelegt werden.

Die Firma METZ kann keine Verantwortung für aufgenommenes Material übernehmen, das aufgrund einer Fehlfunktion oder einer Störung des Festplattenlaufwerkes verloren geht oder beschädigt wird, sei es direkt oder indirekt.

### ***Installation und Handhabung***

- Setzen Sie das TV-Gerät nicht Stößen oder Vibrationen aus, insbesondere dann nicht, wenn das TV-Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie das TV-Gerät auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie Fläche.
- Verdecken oder blockieren Sie nicht die Kühlschlitze oder andere Lüftungsöffnungen an der externen Festplatte bzw. TV-Gerät.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht an Orten auf, an denen es sehr heiß oder feucht werden kann oder das TV-Gerät raschen Temperaturänderungen ausgesetzt ist.
- Transportieren Sie das TV-Gerät nicht, während es eingeschaltet ist und auch nicht unmittelbar nach dem Ausschalten.
- Vor dem Ausschalten mit Netz-Ausschalter des LCD-TV-Gerätes muss die Festplatte heruntergefahren werden. Drücken Sie dazu auf der Fernbedienung die Taste  AUS und warten, bis die Anzeige „Bitte warten!“ im Display erlischt bzw. bis die rote oder orange LED leuchtet. Nun kann das LCD-TV-Gerät mit der Netztaaste am Gerät ausgeschaltet werden.

## Hinweise für die eingebaute Festplatte

- Während einer Aufnahme auf die Festplatte erscheint bei TV-Geräten ohne OLED-Display oben rechts im Bildschirm die Anzeige **REC**. Bei TV-Geräten mit OLED-Display erscheint während einer Aufnahme auf die Festplatte rechts neben der Uhrzeit oder des Sendelogos die Anzeige **REC**.



**Bei Verwendung einer externen Festplatte ist die eingebaute Festplatte (wenn vorhanden) abgemeldet und im TV-Menü nicht sichtbar. Wenn Sie die externe Festplatte abmelden, wird die eingebaute Festplatte im TV-Menü wieder sichtbar und kann wieder verwendet werden.**

**Ein gleichzeitiger Zugriff auf eine eingebaute und eine externe Festplatte ist nicht möglich!**

## Hinweise für die externe Festplatte

Schließen Sie die externe Festplatte an der USB-Buchse des TV-Gerätes an. Formatieren Sie die externe Festplatte wie im Kap. B3 beschrieben.

F2

7

### Wenn die externe Festplatte als USB-PVR-Medium bereits formatiert wurde, gilt folgendes:

#### Externe PVR-Festplatte anschliessen

Stecken Sie das Anschlusskabel Ihrer Festplatte in die USB-Buchse des TV-Gerätes.


*Folgende Meldungen können eingeblendet werden:*

<b>USB-PVR wurde erfolgreich in des System integriert</b>	Sie können die Festplatte nun für PVR-Funktionen verwenden.
<b>Aufnahme, Wiedergabe oder Timeshift läuft, externes Medium wird nicht eingebunden</b>	Eine PVR-Aufnahme, Wiedergabe oder der Timeshift-Betrieb mit der eingebauten Festplatte läuft. <b>Beenden Sie den Aufnahme-, Wiedergabe- oder Timeshift-Modus.</b>

#### Externe Festplatte abmelden

Wenn Sie die externe PVR-Festplatte entfernen möchten, melden Sie die Festplatte bei laufendem TV-Programm durch Drücken der Taste **F2** (**Sonderfunktion 2**) und **7** (**USB-PVR abmelden**) am TV-Gerät ab.

Wenn der Hinweis „**USB-Gerät kann nun entfernt werden**“ am TV-Gerät eingeblendet wird, können Sie das Anschlusskabel Ihrer Festplatte aus der USB-Buchse des TV-Gerätes ziehen.



MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9



## B3 Externe Festplatte für PVR formatieren

Die externe Festplatte ist bis zur Kapazität von 1 Terrabyte sicher geeignet und muss als „Primäre Partition“ mit „FAT32“ oder „NTFS“ formatiert sein.



**Wenn die externe Festplatte nicht erkannt wird, überprüfen Sie an Ihrem PC die Partition! Diese muss PRIMÄR sein, nicht Erweitert. Nach dem Anschliessen der externen Festplatte an das TV-Gerät muss die Festplatte mit dem METZeigenen Dateisystem formatiert werden, damit das TV-Gerät diese richtig erkennt und PVR-Aufnahmen aufzeichnen kann.**



**Die externe Festplatte ist nach dem Formatieren durch das TV-Gerät für PC-Anwendungen nicht mehr geeignet. Wollen Sie die Festplatte wieder an ihrem PC verwenden, so muss diese wieder neu formatiert (FAT32 oder NTFS) werden. Alle PVR-Aufnahmen werden bei Formatierung mit dem PC gelöscht.**

### Externe Festplatte am TV-Gerät formatieren

- TV-Menü mit der Taste (MENU) aufrufen.
- Mit der roten Taste (\*) das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste OK drücken. Der Cursor wechselt auf die rechte Spalte.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste „Festplatte extern“ anwählen. Der Cursor steht auf Formatierung.
- Mit der V+/V- Taste „Formatierung Ja“ auswählen und Taste OK drücken. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit der grünen Taste (Ja).



EXIT

### Die Übersicht „Formatierung externes Medium“ wird eingeblendet.

Hier sehen Sie den Namen und die maximale Aufnahmedauer Ihrer Festplatte. Drücken jetzt Sie die Zifferntaste, die vor Ihrer Festplatte angezeigt wird.



**Die externe Festplatte wird jetzt für PVR-Aufnahmen mit dem METZ Filesystem formatiert und anschließend in das TV-Gerät integriert.**

- Danach können Sie das „TV-Menü“ mit der Taste (EXIT) ausblenden.

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte.

13) nur bei Anschluss über USB-Buchse

MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9



EXIT

## B3.1 Einstellungen der externen Festplatte

Im Menü können für die externe Festplatte verschiedene Einstellungen gewählt werden:

### Wenn HDD voll . . .

Wenn die Festplatte voll ist, werden **keine Aufnahmen** mehr durchgeführt oder die älteste Aufzeichnung wird zum **Überschreiben** freigegeben.

### Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)

Der Timeshift-Betrieb läuft permanent oder wird mit dem Drücken der Taste (Pause) gestartet oder kann ausgeschaltet werden.

### Geschwindigkeitstest

Wenn Sie USB-Recording mit einem USB-Speicherstick durchführen wollen, empfehlen wir den Geschwindigkeitstest durchzuführen. Aufgrund der Farbe im Testbalken können Sie feststellen, ob Ihr USB-Speicherstick für USB-Recording geeignet ist. **USB Festplatten sind in der Regel dafür geeignet.**

**Rot:** Geschwindigkeit des Mediums ist ungeeignet.

**Gelb:** Geschwindigkeit des Mediums ist nur eingeschränkt geeignet, z.B. nicht für HD-Sendungen.

**Grün:** Geschwindigkeit des Mediums ist geeignet.

### Formatierung (Nur für Verwendung von externen USB-Speichermedien)

Das externe **USB-Speichermedium** wird für PVR vorbereitet und formatiert.

**Die evtl. vorhandenen Daten auf dem Speichermedium werden gelöscht.**

### Einstellungen verändern

- TV-Menü mit der Taste aufrufen.
- Mit der roten Taste das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste drücken. Der Cursor wechselt auf die rechte Spalte.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Festplatte extern“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Funktion anwählen und mit der **V+ / V-** Taste die Einstellung verändern oder ausführen.
- Geänderte Einstellungen mit der Taste übernehmen.
- Das „TV-Menü“ mit der Taste ausblenden.

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte.

13) nur bei Anschluss über USB-Buchse

MENU



## B4 Aufnahmesteuerung


### B4.1 PVR Timer Grundeinstellungen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der grünen Taste  das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Aufnahmesteuerung“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „PVR Timer“ anwählen.

- Im Einstellfenster mit der **V+ / V-** Taste die von Ihnen gewünschte Priorität („Hoch“ oder „Niedrig“) einstellen.  
Ist ein Timer und ein Serientimer so programmiert, dass es zu einer Überschneidung kommt, so wird mit Hilfe der eingestellten Priorität festgelegt, welche Aufnahme aufgezeichnet wird.

*Beispiel: Ein Serientimer ist mit Priorität „Hoch“ eingestellt und nahezu gleichzeitig wurde ein Timer mit Priorität „Niedrig“ eingestellt. Die Sendung, die durch den Serientimer erzeugt wurde, wird aufgezeichnet, die Sendung die durch den Timer erzeugt wurde, wird nicht aufgezeichnet.*

- Für die Timeraufnahme kann noch eine Kindersicherung und/oder ein Löschschutz eingestellt werden. Um die Kindersicherung wirksam zu machen, muss diese im Menüpunkt „Kindersicherung“ eingeschaltet werden, siehe Kap. 24.



EXIT


- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.

MENU



## B4.2 PVR Serientimer Grundeinstellungen

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Mit der grünen Taste  das Menü „Zeiteinstellungen“ öffnen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „Aufnahmesteuerung“ anwählen.
- Mit der zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „PVR Serientimer“ anwählen.
- Im Einstellfenster mit der **V+/V-** Taste die von Ihnen gewünschte Priorität („Hoch“ oder „Niedrig“) einstellen. Sind z.B. ein Timer und ein Serientimer so programmiert, dass es zu einer Überschneidung kommt, so wird mit Hilfe der eingestellten Priorität festgelegt, welche Aufnahme vorrangig ist.
- Im Menüpunkt „Zeittoleranz“ können Sie das Zeitfenster bestimmen, in dem nach weiteren Folgen dieser Sendung gesucht wird.
- Die Einstellung mit der Taste **OK** speichern.
- „TV-Menü“ mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT



**Ist der Zeittoleranz ein hoher Wert (z.B. 3,5h) zugeordnet, so können im Timermenü mehrfach Timer generiert werden, die Sie u.U. gar nicht möchten.**

**Beispiel: Sie möchten die „Tagesschau“ um 20:00 Uhr auf dem Programm „Das Erste“ aufzeichnen. Ist eine Zeittoleranz von 3,5h eingestellt, so wird die „Tagesschau“ um 17:00 Uhr und 20:00 Uhr aufgezeichnet.**

## B5 Das PVR-Archiv

- Taste **F2** für ca. 3 Sek. drücken - die max. mögliche Auswahl erscheint.
- Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird angezeigt.

Werkseitig ist das PVR-Archiv mit der Oberfläche des Media Players verbunden. Für Benutzer von PVR-Funktionen früherer Software-Versionen bieten wir auch die klassische Variante an (s. Kap. B9).

In dieser Bedienungsanleitung beschreiben wir die Media Player-Ansicht.

Wenn der Cursor auf einer Aufnahme steht, können Sie durch Drücken der Taste **OK** ein Vorschaufenster sehen.

- Taste **OK** drücken und die Wiedergabe starten .

**F2** **8**



**Sortierung:** im Bsp.wird die letzte Aufnahme zuerst angezeigt

Taste	Funktion
	<b>Wiedergabe</b> starten
<b>F1</b>	<b>Optionen aufrufen</b> – Löserschutz – Kindersicherung – Endloswiedergabe – Sparte – Name der Sendung
<b>F2</b>	<b>Konflikte</b>
Taste 	<b>Aufnahme löschen</b>
<b>Blaue Taste</b> 	<b>Umschalten</b> zwischen den verfügbaren Medien wie Festplatte oder USB-Gerät
<b>Gelbe Taste</b> 	<b>Sortieren A - Z</b> - nach Alphabet <b>Datum</b> - letzte Aufnahme steht am Anfang der Liste
 TIMESHIFT	10 Sek. <b>Vorschau</b> der TV-Aufnahme in 10% Schritten. Beenden mit  .

## Die Symbole des PVR-Archives



Die Zuordnung der jeweiligen Sparte\*) zu den Sendungen wird bei Aufnahmen normalerweise von den Sendeanstalten vorgenommen.  
Diese Funktion wird jedoch nicht von allen Sendeanstalten unterstützt. Wenn einer Sendung nach der Aufnahme keine Sparte zugeordnet wurde, haben Sie die Möglichkeit, dies manuell nachzuholen.  
Siehe auch Kap. B9

- |   |           |   |         |
|---|-----------|---|---------|
|  | Spielfilm |  | Serie   |
|  | Aktuelles |  | Show    |
|  | Freizeit  |  | Sport   |
|  | Kinder    |  | Bildung |
|  | Musik     |  | Kunst   |

**HD** = HD-Sendung, **DD** = Dolby Digital  
Info-Text = Vom Sender übertragen

**Aufnahme ist unvollständig...**  
 am Anfang     am Ende

Hinweis auf eine **Radio-Sendung**, die über PVR aufgenommen wurde

Löschschutz    Endloswiedergabe  
Kindersicherung

\*) Genre, Unterteilung nach Gruppen

F2

8



## B5.1 Wiedergabe einer Aufnahme

• Taste und danach die Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird angezeigt.

Soll die Wiedergabe vom Anfang oder von der  
letzten Abspielposition starten?

Wiedergabe vom Anfang

Wiedergabe von letzter Position



EXIT

- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Aufnahme auswählen.
- Taste drücken. Die gewählte Aufnahme abspielt.

**Wurde die Aufnahme schon angespielt, wird folgende Meldung eingeblendet:**

- Wählen Sie mit der Cursorsteuertaste „Wiedergabe von Anfang“ oder „Wiedergabe von der letzten Position“ aus.
- Taste drücken. Die Wiedergabe beginnt.

Die Wiedergabe kann mit der Taste und **8** angehalten werden. Das Archiv wird eingeblendet - oder - Taste drücken. Die Wiedergabe wird gestopt und das TV-Bild wird eingeblendet TV-Bild.

F2

8



## B5.2 Löschen einer Aufnahme

Aufnahme beim Verlassen des Archivs löschen?

Morgenmagazin

Ja

Nein

- Taste und danach die Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Aufnahme aus.
- Taste drücken.

Am Bildschirm wird folgende Meldung eingeblendet, in der Sie gefragt werden, ob die Aufnahme wirklich gelöscht werden soll.

- Rote Taste (Nein) drücken und die Aufnahme bleibt erhalten.
- Grüne Taste (Ja) drücken. Die Aufnahme wird zum Löschen markiert, indem sich die Schriftfarbe von weiß in schwarz ändert.

*Hinweis: Wenn die Löschmarkierung wieder aufgehoben werden soll, dann die Aufnahme mit der Cursorsteuertaste anwählen und die Taste drücken. Die eingeblendete Meldung mit der grünen Taste (Ja) bestätigen.*

Aufnahme wiederherstellen?

Morgenmagazin

Ja

Nein

- Taste drücken, die Aufnahme löschen und gleichzeitig das PVR-Archiv verlassen.

F2

8



TV/R

## B5.3 Wiedergabe vor- und zurückspulen

- Während der Wiedergabe kann durch kurzes und wiederholtes Drücken der Cursorsteuertaste ◀ ▶ die Wiedergabe in Schritten von +1 Min. vor- und in Schritten von -20 Sek. zurückgespult werden.
- Während des Pausemodus kann durch kurzes und wiederholtes Drücken der Cursorsteuertaste ◀ ▶ die Wiedergabe in Schritten von 10% vor- und zurückgespult werden.
- Während der Wiedergabe kann durch langes Drücken der Cursorsteuertaste ◀ ▶ der Spul-Modus mit 2facher Geschwindigkeit aktiviert werden. Durch wiederholtes Drücken der Cursorsteuertaste ◀ ▶ kann die Wiedergabe mit bis zu 32 facher Geschwindigkeit vor- und zurückgespult werden.

- Mit der Taste **OK** stoppen Sie den Spul-Modus - oder - mit der Taste **TV/R** stoppen Sie die Wiedergabe und kehren zurück zum TV-Bild.

## B5.4 Zeitlupe

- Während der Wiedergabe die Taste **⏸** für ca. 2 Sekunden drücken - die Zeitlupe wird aktiviert.
- Mit der Taste **OK** stoppen Sie die Zeitlupe und kehren zur normalen Wiedergabe zurück.

## B5.5 Pause - Wiedergabe anhalten

- Die Wiedergabe kann mit der Taste **⏸** angehalten werden. Die Aufnahme bleibt als Standbild stehen. Durch nochmaliges Drücken der Taste **⏸** wird die Wiedergabe fortgesetzt.



## B6 Aufnahmen bearbeiten

### Marken setzen

Eine Aufnahme kann mit Marken versehen werden, um z.B. wichtige oder interessante Stellen zu markieren.

### Schnittmarken

Innerhalb einer Aufnahme können Sie mit Schnittmarken arbeiten. Dabei werden Bereiche der Aufnahme ausgeblendet, sodass nur noch die interessantesten Szenen zu sehen sind. Auf dem Datenträger bleiben die ausgeblendeten Bereiche physikalisch erhalten.

### B6.1 Aufnahme bearbeiten - Marken setzen


- Während der Wiedergabe die grüne Taste  drücken. Die Statusleiste wird eingeblendet.
- Weiße Taste  drücken und den Bearbeitungsmodus aufrufen.
- Die gewünschte Stelle, die markiert werden soll, anwählen.
- Blaue Taste  drücken und an dieser Stelle eine Markierung setzen.

**Tipp: Drücken Sie die Taste  Pause und setzen Sie dann die Marken.**

#### B6.1.1 Aufnahme bearbeiten - Marken entfernen

**Marken können Sie nur im Pause-Modus entfernen!**

- Mit der Cursorsteuertaste  die Marke ansteuern, die gelöscht werden soll.
- Blauen Taste  drücken und Marke löschen .
- Taste  drücken und zurück zur normalen Wiedergabe.



## B6.2 Aufnahme bearbeiten - Schnittmarken setzen

- Während der Wiedergabe die grüne Taste  drücken. Die Statusleiste wird eingeblendet.
- Weiße Taste  drücken und den Bearbeitungsmodus öffnen.

- Mit der Cursorsteuertaste  die Stelle ansteuern, die geschnitten werden soll.

**Tipp: Drücken Sie die Taste  Pause und setzen Sie dann die Marken.**

- Rote Taste  drücken und an dieser Stelle eine Schnittmarke setzen.

**Ein Schnitt besteht immer aus einem Anfangs- und einem Endschnittpunkt.**

Steuern Sie dann das Ende der Szene an und drücken erneut die rote Taste .

Der Bereich zwischen den beiden Schnittsymbolen färbt sich rot.

Bei der Wiedergabe wird der Bereich zwischen den Schnittmarken automatisch übersprungen.



### B6.2.1 Aufnahme bearbeiten - Schnittmarken löschen

- Während der Wiedergabe die Taste  drücken.
- Mit der Cursorsteuertaste  die gewünschte Schnittmarke anwählen.
- Rote Taste  drücken und die Schnittmarke löschen.  
Die zweite Schnittmarke wird automatisch gelöscht.

F2

8



F1




## B7 Weitere Optionen

### B7.1 Löschschutz

Der Löschschutz verhindert das automatisch überschreiben von Aufnahmen, wenn die Festplatte voll ist. Die mit einem Löschschutz versehenen Dateien können nur manuell gelöscht werden, nachdem der Löschschutz wieder deaktiviert wurde.

- Taste **F2** und danach Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste die Aufnahme auswählen, die Sie gegen versehentliches Löschen schützen möchten.
- Taste **F1** drücken. Das Fenster „weitere Optionen“ wird geöffnet. Der Cursor steht auf „Löschschutz“.
- Mit der **V+/V-** Taste den Löschschutz auf „Ja“ einstellen.
- Taste **OK** drücken und die Einstellung wird gespeichert. Unter dem Vorschaufenster erscheint ein Schloss-Symbol.



#### Löschschutz deaktivieren:

- Taste **F2** und danach Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Aufnahme auswählen, bei der Sie den Löschschutz entfernen möchten.
- Taste **F1** drücken. Das Fenster „weitere Optionen“ wird geöffnet. Der Cursor steht auf Löschschutz.
- Im Fenster mit der **V+/V-** Taste den Löschschutz auf „Nein“ einstellen.
- Taste **OK** drücken und Einstellung speichern. Im Archiv wird neben der Aufnahme das Schloss-Symbol gelöscht.

F2

8



F1

## B7.2 Kindersicherung

Die Kindersicherung wird sinngemäß genauso wie der Löschschutz eingestellt. Wenn Sie bei Aufnahmen die Kindersicherung aktivieren, wird vor Wiedergabe einer Aufnahme der 4-stellige Code abgefragt, den Sie bei Aktivierung der Kindersicherung eingegeben haben.

- Taste **F2** und danach Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste die Aufnahme wählen, bei der Sie die Kindersicherung aktivieren wollen.




- Taste **F1** drücken. Das Fenster „weitere Optionen“ wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt Kindersicherung wählen.
- Mit der **V+ / V-** Taste „Ja“ einstellen und Taste **OK** drücken.
- Geben Sie nun mit den Zifferntasten einen 4-stelligen Code ein und drücken die Taste **OK**.

**Achtung: Zur endgültigen Aktivierung jetzt nochmals die Taste **OK** drücken.**

Das Menü „weitere Optionen“ wird geschlossen. Sie sind wieder im PVR-Archiv.

Unter dem Vorschauenfenster erscheint ein durchgestrichenes Teddybär-Symbol .



## B7.3 Endloswiedergabe

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, eine Aufnahme ständig wiederholen zu lassen.

F2

8



F1



### Endloswiedergabe aktivieren:

- Taste **F2** und danach Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste die Aufnahme auswählen, die ständig wiedergeben werden soll.
- Taste **F1** drücken. Das Fenster „weitere Optionen“ wird geöffnet. Der Cursor steht auf Löserschutz.
- Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Endloswiedergabe“ wählen.
- **V+/V-** Taste drücken und „Ja“ einstellen.
- Taste **OK** drücken und Einstellung speichern.

**Die Einstellung „Endloswiedergabe Ja“ bleibt auch dann erhalten, wenn Sie zwischenzeitlich andere TV-Sendungen aus dem Archiv ansehen.**



### Endloswiedergabe deaktivieren:

- Taste **F2** und danach Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Aufnahme auswählen.
- Taste **F1** drücken. Das Fenster „weitere Optionen“ wird geöffnet. Der Cursor steht auf Löserschutz.
- Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt „Endloswiedergabe“ wählen.
- **V+/V-** Taste drücken und „Nein“ einstellen.
- Taste **OK** drücken und Einstellung speichern.

F2 8



F1




## B7.4 Sparte manuell einstellen

Aufzeichnungen werden automatisch mit einer Spartenzuordnung \*) versehen. Diese werden von den Sendeanstalten im Transportstrom übertragen. Wenn Sie dieser automatischen Zuordnung nicht zustimmen oder eine Spartenzuordnung eventuell fehlt, können Sie diese manuell ändern.

### Spartenzuordnung einstellen

- Taste **F2** und danach Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Aufnahme auswählen, deren Zuordnung geändert werden soll.
- Taste **F1** drücken. Das Fenster „weitere Optionen“ wird geöffnet. Der Cursor steht auf Löschschutz.
- Mit der Cursorsteuertaste „Sparte“ anwählen.
- Mit der **V+ / V-** Taste die Spartenzuordnung verändern.
- Taste **OK** drücken und Einstellung speichern.



## B7.5 Dateiname ändern

Wenn Ihnen der Name einer TV-Sendung nicht entspricht, so haben Sie die Möglichkeit den Namen zu ändern.

Mit den Zifferntasten kann, ähnlich wie beim Handy, der Dateiname geschrieben werden.

\*) Genre, Unterteilung nach Gruppen

TV/R

EPG



## B8 Radio-Sendungen auf die Festplatte aufnehmen

Um Radio-Sendungen über EPG aufnehmen zu können, muss im TV-Menü - Konfiguration - EPG-Einstellungen unter dem Menüpunkt DVB-SI Auswahl „TV & R“ eingestellt werden, siehe Kap. 23.1. Erst dann haben Sie die volle EPG-Funktion auch bei Radio-Sendungen.

### Einzelne Radio-Sendung zur Aufnahme über EPG programmieren

- Mit der Taste **TV/R** auf Radiobetrieb umschalten.
- Programmzeitschrift mit der Taste **EPG** aufrufen.
- Mit der Cursorsteuertaste die Radio-Sendung auswählen, die Sie aufnehmen wollen.
- Auf der Fernbedienung die rote Taste **\*** drücken - das Fenster „Timer“ wird eingeblendet.



- Die Programmierung mit der Taste **OK** speichern. Die Programmierung wird im Timerspeicher abgelegt. In der EPG-Programmzeitschrift erscheint hinter der programmierten Sendung das rote Symbol ✓ als Merkmal für einen Aufnahme-Timer. Die programmierte Sendung wird einmalig auf die Festplatte (PVR) aufgezeichnet.
- EPG-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.

### B8.1 Wiedergabe einer Radio-Aufnahme

- Taste **F2** und danach die Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Aufnahme auswählen. Radio-Aufnahmen sind mit dem Zusatz RADIO gekennzeichnet.
- Taste **OK** drücken und die gewählte Radio-Aufnahme wird abgespielt.
- Taste **TV/R** drücken und die Wiedergabe der Radio-Aufnahme stoppen und zurück zum laufenden TV-Bild schalten.

EXIT

MENU



1 2 3

4 5 6

7 8 9



## B9 Ansicht des PVR-Archives wählen

Werkseitig ist das PVR-Archiv mit der Oberfläche des Media Players verbunden.

Für Benutzer von PVR-Funktionen früherer Software-Versionen bieten wir auch die klassische Variante an.

- TV-Menü mit der Taste **MENU** aufrufen.
- Roten Taste **\*** drücken und das Menü „Konfiguration“ öffnen.
- Taste **OK** drücken und auf die rechte Spalte wechseln.

- Mit zugeordneten Zifferntaste den Menüpunkt „PVR-Archivansicht“ anwählen.
- Mit den **V+ / V-** Tasten Ihre bevorzugte PVR-Archivansicht auswählen.
- Taste **OK** drücken und die Einstellung speichern.
- TV-Menü mit der Taste **EXIT** ausblenden.



EXIT

2) nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind.

11) nur bei angeschlossener externer Festplatte




## B10 Der „Dateimanager“

Mit dem „Dateimanager“ können Daten auf einem USB-Speichermedium und der eingebauten Festplatte verwaltet und bearbeitet werden, ähnlich wie bei einem Dateimanager auf dem PC. USB-Speichermedium während des TV-Betriebs in die USB-Buchse einstecken.

### „Dateimanager“ aufrufen

- Taste **F2** und danach die Zifferntaste **5** drücken. Der „Dateimanager“ wird geöffnet.
- Auf der linken Seite des „Dateimanager“ wird das USB-Speichermedium mit einem roten Rahmen angezeigt.



- Taste **OK** drücken. Der Inhalt des USB-Speichermedium wird angezeigt.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Datei auswählen. Wenn Sie einen Ordner auswählen, kann er mit der Taste **OK** geöffnet werden.
- Mit den verschiedenen Tasten, wie sie am Bildschirm angezeigt werden, können Sie verschiedene Funktionen ausführen:

**Taste **OK**** : Datei öffnen / schließen

**Taste **F1** / **F3**** : vorwärts/rückwärts blättern.

**Taste **F2**** : vom Dateimanager zur Foto-Anzeige.

**Blaue Taste **↻**** : Wechsel zwischen USB-Speichermedium und Festplatte.

**Gelbe Taste **📌**** : Datei zum weiteren Verarbeiten markieren z.B. verschieben / kopieren, Markierung aufheben.

**Weiße Taste **🔍**** : Alle Markierungen rückgängig machen.

**Grüne Taste **📁**** : neuen Ordner erstellen.

**Rote Taste **✳**** : Name der Datei / Ordner verändern.

**Taste **🗑**** : Datei / Ordner löschen.



TV/R

Zurück zum  
TV-Bild

## Fotos bzw. Bilder von Speicherstick (Wechseldatenträger) auf die Festplatte übertragen

- Den „Dateimanager“ aufrufen, wie auf der Seite vorher beschrieben.
- USB-Speichermedium anwählen. Die Dateien die Sie kopieren möchten, mit der gelben Taste  markieren.
- Die markierten Dateien mit der Taste **V+** auf die Festplatte kopieren oder mit der Taste **V-** verschieben.



## Neuen Ordner anlegen


- Grüne Taste  drücken. Ein neues Fenster wird geöffnet.
- Für den neuen Ordners wird ein Name vorgeschlagen: Im Beispiel mit dem Datum 30.07. und der Zeit 15:52 Uhr). Dieser Vorschlag kann mit der roten Taste  Zeichen für Zeichen gelöscht werden oder mit der Taste  werden alle Zeichen gelöscht.
- Mit den Zifferntasten können Sie einen neuen Namen erstellen.
- Taste **OK** drücken und der neue Ordner wird gespeichert. Mit der Taste  kann der Vorgang abgebrochen werden.

## Dateien kopieren oder verschieben

- Einen selektierten Ordner mit der Taste **OK** öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Datei auswählen.
- Datei mit der gelben Taste  markieren.
- Mit der Cursorsteuertaste zur anderen Spalte wechseln.
- Mit der Cursorsteuertaste den Zielordner anwählen, in dem die markierte Datei eingefügt werden soll.
- Den selektierten Zielordner mit der Taste **OK** öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste zur anderen Spalte wechseln, in der sich die vorher markierte Datei befindet.
- Die markierte Datei mit der **V-** Taste in den Zielordner verschieben oder mit der **V+** Taste in den Zielordner kopieren.

## Dateinamen ändern (nicht innerhalb des Filmarchives)

- Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Datei auswählen.
- Rote Taste **✳** drücken und die Einblendung „Name“ aufrufen.
- Mit der roten Taste **✳** Zeichen für Zeichen löschen oder mit der Taste **↶** alle Zeichen löschen.




- Mit den Zifferntasten einen neuen Name erstellen.
- Neuen Namen mit der Taste **OK** speichern.

## Aufnahme aus dem Filmarchiv der internen Festplatte auf ein USB-Speichermedium kopieren

**☞ Verschlüsselte Aufnahmen, die über ein CA-Modul mit Smartcard aufgenommen wurden, lassen sich nicht kopieren.**

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Aufnahmen auf ein USB-Speichermedium (Formatierung: FAT32) kopieren. Speichermedium während des TV-Betriebs in die USB-Buchse einstecken.

- Taste **F2** drücken.
- Zifferntaste **5** drücken. Der „Dateimanager“ wird geöffnet. Der rote Balken steht im linken Fenster auf USB1.
- Taste **OK** drücken um den USB-Datenträger zu öffnen.
- Cursorsteuertaste drücken und in das rechte Fenster des Dateimanagers wechseln.




- Blaue Taste **↻** drücken und das Filmarchiv auf der Festplatte öffnen.
- Mit der Cursorsteuertaste die Aufnahme ansteuern, die Sie kopieren möchten.
- Taste **V+** drücken und die Aufnahme auf das USB-Speichermedium kopieren. Der Kopiervorgang beginnt, der Fortschritt wird in einem Fenster in Prozent angezeigt.

**☞ Aufnahmen, die größer als 2 GB sind, werden auf dem USB-Speichermedium automatisch geteilt.**

## Aufnahme von USB-Speichermedium auf die interne Festplatte kopieren

- USB-Speichermedium während des TV-Betriebs in die USB-Buchse einstecken.
- Taste **F2** drücken.
- Zifferntaste **5** drücken. Der „Dateimanager“ wird geöffnet.  
Der rote Balken steht im linken Fenster auf USB1.
- Taste **OK** drücken. Der Inhalt des USB-Speichermedium wird angezeigt.
- Cursorsteuertaste drücken und in das rechte Fenster des Dateimanagers wechseln.
- Blaue Taste **↶** drücken und das Filmarchiv auf der Festplatte öffnen.
- Cursorsteuertaste drücken und in das linke Fenster des Dateimanagers auf das USB-Speichermedium wechseln.
- Mit der Cursorsteuertaste die Aufnahme ansteuern, die Sie kopieren möchten.  
Wenn bei einem Kopiervorgang die Aufnahme automatisch geteilt wurden, dann:
  - den ersten Teil der Aufnahme mit der Endung „000.ts“ mit der Cursorsteuertaste ansteuern
  - oder -
  - alle Teilaufnahme mit der Cursorsteuertaste ansteuern und mit der gelben Taste **🎵** markieren.



- Taste **V+** drücken und die Sendung auf die Festplatte kopieren.  
*Der Kopiervorgang beginnt, der Fortschritt wird in einem Fenster in Prozent angezeigt.*  
*Beim Zurückschreiben vom USB-Speichermedium auf die interne Festplatte werden die Teilaufnahme automatisch wieder zusammengefügt.*

## B11 Konflikte

Bei Aufnahmeprogrammierungen können Konflikte entstehen wenn:

- das TV-Gerät zur geplanten Aufnahme mit dem Netzschalter ausgeschaltet ist.
- sich durch Serientimer und normale Timer Überschneidungen ergeben.

### Konflikte anzeigen

- Taste  und danach Zifferntaste **8** drücken. Das PVR-Archiv wird geöffnet.
- Taste  drücken und die Konflikte, sofern vorhanden, anzeigen lassen.  
Im Fenster wird angezeigt, welche Sendung aus welchem Grund nicht aufgenommen wurde.
- Die Konfliktmeldungen können mit der Taste  gelöscht werden.
- Fenster mit der Taste  schliessen.

## Probleme, Ursache, Abhilfe

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und TV-Gerät.</li> <li>• Direktes Sonnenlicht scheint auf das Infrarotfenster des TV-Gerätes.</li> <li>• Batterien der Fernbedienung sind leer.</li> <li>• TV-Gerät ist mit dem Netzschalter ausgeschaltet.</li> <li>• Störung am Prozessor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtkontakt herstellen.</li> <li>• Sonnenlichteinstrahlung vermeiden.</li> <li>• Batterien erneuern.</li> <li>• TV-Gerät mit dem Netzschalter einschalten.</li> <li>• TV-Gerät mit dem Netzschalter aus- und wieder einschalten</li> </ul>
Nach dem Einschalten erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Code-Eingabe“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kindersicherung wurde programmiert und alle Programme wurden gesperrt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Code-Nummer eingeben mit der die Kindersicherung von Ihnen programmiert wurde.</li> </ul>
Das TV-Gerät schaltet nicht auf den gewählten Programmplatz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kindersicherung wurde programmiert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Code-Nummer eingeben mit der die Kindersicherung von Ihnen programmiert wurde</li> </ul>
Das TV-Gerät wurde mit der Taste  ausgeschaltet, aber die grüne Leuchtdiode brennt weiter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EPG-Daten der elektronischen Programmzeitung werden gesammelt</li> <li>• Eine Aufnahme läuft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine, wenn die Daten vollständig gesammelt sind, schaltet das TV-Gerät automatisch aus.</li> </ul>
An den TV-Lautsprechern wird kein Ton ausgegeben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im TV-Menü „Konfiguration“ - „Bedienung“ - „Toneinstellung“ ist „Lautsprecher Aus“ eingestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie im TV-Menü „Konfiguration“ - „Bedienung“ - „Toneinstellung“ die Auswahl „Lautsprecher Ein“ aktiv.</li> </ul>

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Die Sofortaufnahme eines analogen terrestrischen Senders (über normale Hausantenne oder Kabel zu empfangen) mit Data Logic funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Data Logic Videorecorder ist nicht mit einem Antennenkabel an der Hausantenne angeschlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Logic Videorecorder mit einem Antennenkabel an die Hausantenne anschließen.</li> </ul>
allgemeine Probleme mit den angeschlossenen externen AV Gerät	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das AV Gerät wurde im TV-Gerät nicht richtig angemeldet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Menü „AV Geräte“ das entsprechende AV Gerät mit dem Cursor auswählen, Signal-OUT/-IN entsprechend dem AV Gerät einstellen und Taste <b>OK</b> drücken. AV Gerät nur so anschließen, wie es das Anschlussbild im Menü zeigt.</li> </ul>
Data Logic funktioniert nicht  AV-Gerät (Videorec.) bricht Aufnahme selbstständig ab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der verwendete Data Logic Videorecorder mit Datenaustausch wurde im TV-Gerät nicht richtig angemeldet.</li> <li>• Das verwendete Euro-AV-Kabel (Scart-Kabel) ist nicht voll bestückt.</li> <li>• Falsche Data Logic-Einstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Am TV-Gerät das Menü „AV Geräte“ aufrufen und den Data Logic Videorecorder als Videorecorder 1 mit „Datalogic Ein“ anmelden.</li> <li>• Vollständig bestücktes Euro-AV-Kabel (Scart-Kabel) verwenden.</li> <li>• Stellen Sie die Data Logic-Einstellung von Mode 1 auf Mode 2</li> </ul>
Ein Film wird von AV Gerät im 16:9 Format abgespielt, am Bildschirm erscheint die Darstellung im 4:3 Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im TV-Menü wurde das Bildformat für diesen AV-Programmplatz (z.B. AV2) nicht richtig eingestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AV-Programmplatz einstellen und Bildformat auf 16:9 oder „Automatik“ stellen (siehe Kap. 28.6 AV-Wiedergabe).</li> </ul>

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Menüdarstellung eines angeschlossenen AV Gerätes (z.B.DVD-Player, Videorec.) auf dem TV-Bildschirm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im TV-Menü wurde das AV Gerät mit der Signalart „FBAS“ angemeldet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AV Gerät im Anschlußmenü mit der Signalart „RGB“ anmelden (siehe Kap. 27.2 Signalart RGB einstellen)</li> </ul>
Es sind keine oder nur wenige EPG-Daten vorhanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das TV-Gerät konnte keine Daten sammeln, weil es mit dem Netzschalter am TV-Gerät ausgeschaltet wurde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TV-Gerät nur mit der Taste  der Fernbedienung in den Stand-by Betrieb schalten. (siehe Kap. 23.2 EPG-Daten sammeln)</li> </ul>
Nach Drücken der grünen Taste  erscheint keine Programm- info.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Timeshift-Betrieb ist aktiv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeshift-Betrieb beenden</li> </ul>
Kein Senderempfang. Kanal bzw. Frequenzwechsel durch die Sendeanstalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Empfangsdaten eines Senders wurden vom Programmanbieter geändert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informieren Sie sich unter z.B. „www.lyngsat.de“ für <b>DVB-S</b> Progr. „www.ueberall-tv.de“ für <b>DVB-T</b> Progr. z.B. „www.kabeldeutschland.de“ für <b>DVB-C</b> Progr. über die geänderten Daten des Senders.</li> </ul> <p>Führen Sie eine <b>manuelle Sendersuche</b> mit den neuen Empfangsdaten des Senders durch, siehe dazu Kap. 9.3.2, 9.4.1 und 9.6.1. Die gefundenen Sender werden am Ende der Sendertabelle angefügt.</p> <p>Eine <i>automatische Sendersuche</i> sucht den gesamten Empfangsbereich durch und fügt <b>alle</b> (bei DVB-S mehrere Hundert) gefundenen Sender am Ende der Sendertabelle an.</p>

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Ein Programm zeigt Bildfehler (Streifen oder Klötzchenbildung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Signalqualität ist schlecht, siehe Kap. 9.8.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Empfang, insbesondere bei DVB-S, ist durch eine Schlechtwetterfront am Empfangsort oder bei der Sendeanstalt gestört. Dies kann auch bei DVB-C Progr. vorkommen, die über DVB-S ins Kabelnetz eingespeist werden.</li> </ul>
Verschlüsselte Programme werden trotz eingesteckten CA-Modul nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das CA-Modul hat keinen Kontakt.</li> <li>• Die Entschlüsselungskarte ist falsch eingesteckt.</li> <li>• Die Entschlüsselungskarte ist für diesen Sender nicht freigegeben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CA-Modul herausziehen und neu einstecken, siehe Kap. 30.</li> <li>• Die Entschlüsselungskarte herausziehen und richtig einstecken, siehe Kap. 30.</li> <li>• Prüfen Sie das Angebot zu Ihrer Entschlüsselungskarte.</li> </ul>
Die Auflistung in der EPG-Programmdarstellung ist unvollständig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das TV-Gerät konnte keine Daten sammeln.</li> <li>• Die Anzahl der in EPG darzustellenden Programme ist zu groß.</li> <li>• Analoge Programme (sind in der Programmtabelle, siehe Kap. 12.2, nicht mit DVB gekennzeichnet) erscheinen nicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TV-Gerät so lange im Stand-by Betrieb betreiben, bis die rote LED-Anzeige erscheint.</li> <li>• Die Anzahl der darzustellenden Programme auf 50 minimieren, siehe Kap. 23.3.</li> <li>• nicht möglich, da analoge Programme keine für die EPG-Darstellung erforderlichen DVB-SI-Daten übertragen.</li> </ul>
Programmierte Aufzeichnung wurde nicht durchgeführt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TV-Gerät war zur geplanten Aufnahme mit dem Netzschalter am Gerät ausgeschaltet.</li> <li>• Es hat eine Timerüberschneidung stattgefunden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TV-Gerät mit dem Netzschalter eingeschaltet lassen.</li> <li>• siehe dazu Kapitel B11. Konflikte</li> </ul>
Aufzeichnung wurde nur teilweise durchgeführt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es hat eine Timerüberschneidung stattgefunden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serientimerprogrammierung überprüfen.</li> </ul>

## Batterie-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines vorhandenen Rücknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab.

Batterien/Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

- abschaltet und signalisiert „Batterien leer“

- nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlussicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden.

Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Li = Batterie enthält Lithium



Ihr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Ihrem Wertstoffhof.

Bitte helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

## Garantiebestimmungen

für die Bundesrepublik Deutschland

1. Die nachfolgenden Bestimmungen haben nur für den privaten Gebrauch Gültigkeit.
2. Die Garantiezeit - 24 Monate - beginnt mit dem Abschluß des Kaufvertrages bzw. mit dem Tag der Auslieferung des Gerätes an den Käufer (Endverbraucher).
3. Garantieansprüche können nur unter Nachweis des Kaufdatums durch Vorlage des maschinell erstellten Kaufbeleges sowie der Produktdaten geltend gemacht werden.
4. Gegen Vorlage dieser Unterlagen erhält der Fachhändler innerhalb der Garantiezeit diejenigen Teile, die infolge eines nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlers defekt geworden sind, kostenlos nachgebessert oder ersetzt.  
Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch wird für die nachgebesserten oder ersetzten Teile eine neue Garantiezeit begründet.
5. Unsachgemäße Behandlung und Eingriffe durch den Käufer oder Dritte schließen die Garantie verpflichtungen sowie alle weiteren Ansprüche aus. Ausgenommen von der Garantie sind ferner Schäden oder Fehler, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, mechanische Beschädigung, Beschädigungen durch Tabakrauch oder sonstige äußere Einwirkungen, ausgelaufene Batterien oder durch höhere Gewalt, Wasser, Blitz etc. entstanden sind. Ferner sind natürlicher Verschleiß, Verbrauch, übermäßige Nutzung, Schäden durch Betrieb außerhalb der veröffentlichten Grenzdaten sowie sonstige Mängel, die nicht auf Fabrikationsmängel zurückzuführen sind, von der Garantie ausgenommen.
6. Der Garantieanspruch dieser Garantiebestimmungen besteht nur in Deutschland.
7. Durch diese Garantiebestimmungen werden die Gewährleistungsansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer nicht berührt.

Metz-Werke GmbH & Co KG

**Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts und Irrtümer vorbehalten !**





<b>A</b>		
Abhilfe	181	
Analog TV	16, 18	
Anschließen	9	
Anschlussmöglichkeiten	107	
Antenneneingang	136	
Antennensplitter	25	
Audio	86	
Audio-Description	63	
Aufnahmesteuerung	43, 162	
Aufstellhinweise	6	
Ausschalten	10	
Ausschaltzeit	41	
AV Geräte	109, 117	
AV Wiedergabe	120	
AV-Tabelle	117	
AVCHD	151	
<b>B</b>		
Batterie-Entsorgung	185	
Bedienhilfe	14	
Bedienumfang	105	
Betriebstemperaturbereich	136	
Bildeinstellungen	40, 44	
Bilder	146, 147	
Bildformat	83	
Bildprofile	47	
<b>C</b>		
CA-Modul	128	
Container Formate	151	
Cursorsteuertaste	12	
<b>D</b>		
Data Logic	111	
Data Logic-Mode	112	
Dateiname ändern	173	
Datum	42	
Dia-Show	77	
Direktaufnahme	82	
DiSEqC-Anlage	28	
Dolby digital	86	
DVB-C	16, 23, 24	
DVB-Radio	74	
DVB-S(2)	16	
DVB-T	16, 20, 21	
DVI-D [PC]	130	
DVI/HDMI	115	
<b>E</b>		
Einkabel	25	
Einschalten	9	
Einschaltzeit	41	
Empfangsart	16	
Energieschema	45	
EPG	12, 92, 96	
Equalizer	57	
Externe Festplatte	160	
<b>F</b>		
Fachbegriffe	133	
Fernbedienung	10	
Festplatten	158	
Flash Video	151	
Formatierung	160	
Foto-Anzeige	76	
Fotos	146, 147, 148	
Funktionstasten	88	
<b>G</b>		
Garantiebestimmungen	186	
Geschwindigkeitstest	161	
Gewitter	7	

<b>H</b>	
H264 .....	151
HbbTV .....	138, 142
HDMI .....	108
HiFi-Ausgang .....	64
HiFi-Verstärker .....	116
<b>I</b>	
Information .....	14
Internet-Radio .....	75
<b>K</b>	
Kabelnetzwerk .....	139
Klang .....	61
Kopfhörer .....	69
Kopfhöreranschluß .....	108
Kopfhörerlautstärke .....	58
<b>L</b>	
LAN .....	139
Lautsprecher .....	65
Lautstärke .....	12, 40, 55
Lautstärke-Korrektur .....	60
Lieferumfang .....	2
LNB-Versorgung .....	27
Lupe .....	77
<b>M</b>	
Media Player .....	138, 144
Media System .....	137
Menüsteuerung .....	15
MPEG 2 Transportstrom .....	151
MPEG 4 .....	151
MPEG-Rauschreduktion .....	51, 123
Musik .....	149, 150

<b>N</b>	
Nachrüstmöglichkeiten .....	135
Netzanschluss .....	9
Netzspannung .....	136
Netzwerkconfiguration .....	139, 140
<b>O</b>	
Öko-Modus .....	45
<b>P</b>	
Panorama .....	50, 84
PC anschließen .....	129
PC-Ton .....	131
Portalsender .....	34
Probleme .....	181
Programminformation .....	39
Programmwahl .....	38
PVR Serientimer .....	163
PVR Timer .....	162
PVR-Archiv .....	164, 165
PVR-Funktionen .....	156
<b>R</b>	
Radio-Aufnahme .....	174
Radiobetrieb .....	74
Randfarbe .....	49
Raumlicht .....	46
Rauschreduktion .....	52
Reinigung .....	132
RGB .....	114
Router .....	139, 140
<b>S</b>	
SAT-Anlage .....	25
SAT-Sendersuche .....	30
Satellit auswählen .....	29
Schaltspannung .....	120
Sender kopieren, verschieben, löschen .....	36, 37

Senderlogo .....	35
Sendersuche .....	16
Serientimer .....	99, 101
Sicherheitshinweise .....	7
Signalqualität .....	33
Sparte .....	173
Speichersticks .....	108
Split-Screen .....	71
Sprachauswahl .....	86
Sprache .....	13
Stand-by .....	10
Startprogrammplatz .....	89

## **T**

Tandem .....	25
Technische Daten .....	136
Timer .....	80, 100, 101
Timer löschen .....	81
Timeshift .....	78
Toneinstellungen .....	40, 55
Tonstopp .....	63
TV-Menü .....	12

## **U**

Uhrzeit .....	42
Unicable .....	25, 26
Untertitel .....	87
USB Festplatten .....	161
USB-Buchse .....	108
USB-Recording .....	156, 157

## **V**

Verbindungstest .....	141
Video Codec .....	151
Video-Dateien .....	151
Videotext .....	12, 71
Vollbild maximal .....	84

## **W**

Wiedergabe .....	167
Wiedergabeliste .....	148, 150, 152
Wiedergabelisten abspielen .....	153

## **Z**

Zeitlupe .....	167
Zeitsteuerung .....	41
Zeitversetztes Fernsehen .....	78
Zoom .....	50, 83
Zoomautomatik .....	70
Zweiton-Auswahl .....	63



Metz - Werke GmbH & Co KG • Postfach 1267 • 90506 Zirndorf/Germany • info@metz.de • www.metz.de



Unterhaltungselektronik



mecablitz



Kunststofftechnologie

Metz - immer erstklassig.



V6.20

612 47 0025.A3